

# 1

## Introducción

### 1.1 Advertencias de seguridad

Su seguridad nos importa. Lea esta información antes de usar su placa de cocina.

### 1.2 Instalación

#### 1.2.1 Peligro de descarga eléctrica

- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier trabajo o mantenimiento en él.
- Es esencial y obligatorio disponer de una conexión a un buen sistema de cableado a tierra.
- Cualquier tipo de modificación en el sistema de cableado doméstico debe ser realizada únicamente por un electricista cualificado.
- El incumplimiento de este consejo puede provocar una descarga eléctrica o la muerte.

#### 1.2.2 Peligro de cortes

- Cuidado: los bordes del panel son afilados.
- Su manipulación de forma descuidada podría resultar en heridas o cortes.

#### 1.2.3 Instrucciones de seguridad importantes

- Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar o utilizar este aparato.
- No debe colocar materiales o productos combustibles sobre el aparato en ningún momento.
- Facilite esta información a la persona encargada de la instalación del aparato, ya que podría reducir los costes de instalación.
- Para evitar peligros, el aparato debe instalarse de acuerdo con estas instrucciones de instalación.
- Únicamente una persona debidamente cualificada debe instalar correctamente este aparato y conectarlo a tierra.
- Este aparato debe conectarse a un circuito que cuente con un interruptor de aislamiento incorporado, que permita la desconexión total de la fuente de alimentación.
- La instalación incorrecta del aparato podría invalidar cualquier tipo de garantía o reclamo de responsabilidad.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que sean vigilados o informados

adecuadamente sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio u otra persona cualificada para evitar peligros.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o hayan sido instruidos para hacer un uso seguro y comprendan los peligros que conlleva el uso del aparato. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del aparato sin la supervisión de una persona responsable.
- Advertencia: Si nota una grieta en la superficie de vitrocerámica o material similar que protege las partes activas, apague el aparato para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
- No debe utilizar limpiadores a vapor.
- No debe colocar objetos tales como cuchillos, tenedores, cucharas o tapas sobre la superficie de la placa, ya que pueden calentarse.
- No utilice limpiadores a vapor para limpiar su placa de cocción.
- Cuando termine de cocinar, apague la hornalla utilizando su control; no confíe únicamente en el detector de cacerolas.
- Este electrodoméstico no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de mando a distancia separado.
- Peligro de incendio: No almacene artículos sobre las superficies de cocción. PRECAUCIÓN: Debe supervisar el proceso de cocción. Los procesos de cocción breves deben supervisarse continuamente. ADVERTENCIA: La cocción con grasa o aceite en una placa sin supervisión puede ser muy peligrosa y podría provocar un incendio.
- ADVERTENCIA: El aparato y sus piezas accesibles se calientan durante el uso.  
Debe tener cuidado de no tocar los elementos calefactores.  
Se debe mantener a los niños menores de 8 años alejados del aparato, a menos que estén supervisados continuamente.
- ADVERTENCIA: La cocción con grasa o aceite en una placa sin supervisión puede ser muy peligrosa y podría provocar un incendio.  
NUNCA intente apagar un incendio con agua. Apague el aparato y luego cubra la llama, por ejemplo, con una tapa o una manta ignífuga.

PRECAUCIÓN: Debe supervisar el proceso de cocción. Los procesos de cocción breves deben supervisarse continuamente.

Peligro de incendio: No almacene artículos sobre las superficies de cocción.

- ADVERTENCIA: Utilice únicamente protectores de placa diseñados por el

fabricante, indicados por el fabricante en las instrucciones de uso como protectores adecuados para este aparato o suministrados junto con el aparato. El uso de protectores inadecuados puede provocar accidentes.