

- vypřádněte ji.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem, protože by mohlo způsobit škodu.
- Mějte vlasy, volné oblečení, prsty a jiné části těla daleko od otvorů a pohyblivých částí přístroje.
- Nenechávejte přístroj během fungování bez dozoru.
- Nepokoušejte se opravit přístroj vlastními silami. Kontaktujte Asistenční technický servis Cecotec.
- Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné škody na majetku a na zdraví, které by mohly plynout ze špatného používání tohoto produktu nebo z nedodržení instrukcí v tomto manuálu.

Pokyny pro použití baterie

- Toto zařízení obsahuje baterii, kterou nelze vyměnit.
- Optimální teplota nabíjení je mezi 5°C a 35°C.
- Baterie nespalují ani je nevystavuje vysokým teplotám, protože mohou explodovat.
- Baterie mohou za extrémních podmínek vytékat. Pokud z baterie vytéká tekutina, nedotýkejte se jí. Pokud se tato tekutina dostane do kontaktu s kůží, okamžitě ji omyjte velkým množstvím vody s mýdlem. Pokud se tato tekutina dostane do kontaktu s očima, okamžitě je vymyjte čistou vodou po dobu nejméně 10ti minut a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pro manipulaci s baterií použijte rukavice a okamžitě jí vyhodte podle místních předpisů.
- Zabráňte kontaktu baterie a malých kovových předmětů, jako jsou klípy, mince, klíče, hřebíky a matice.
- Na baterii neprovádějte žádné změny.
- Baterie, u kterých hrozí spolknutí, uchovávejte mimo dosah dětí.
- Spolknutí baterií může způsobit popáleniny, perforaci měkkých tkání a smrt. Může způsobit těžké popáleniny do dvou hodin po požití.
- V případě spolknutí baterií jděte rychle do nejbližšího lékařského střediska.
- VAROVÁNÍ: k dobití baterie použijete pouze napájecí zdroj dodaný se zařízením.
- Nenabíjeji baterie se nesmí dobíjet.
- Napájecí svorky baterie nesmí být zkratovány.

1. ANTES DE USAR

- Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el aparato si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguna o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica oficial de Cecotec.

Contenido de la caja

- Quitapelusas
- Cepillo de limpieza
- Cable de alimentación
- Este manual de instrucciones

Conecte el cable de alimentación a la parte inferior del dispositivo y cárguelo al completo antes de utilizarlo. Asegúrese de que el dispositivo está apagado durante la carga.

2. FUNCIONAMIENTO

Advertencia

No utilice el dispositivo en bordados, cremalleras, botones ni hilos sueltos.

- Carga**
- El indicador luminoso de carga se encenderá al conectar el dispositivo a la toma de corriente. El tiempo de una carga completa es de 8 horas.
 - Cuando esté completamente cargado, desconecte de la toma de corriente.
 - Puede utilizar el dispositivo durante unos 45 minutos aproximadamente.

Uso

- Retire la cubierta de protección tirando de ella. No la desenrosque.
- Deslice el interruptor de encendido a la posición I para ponerlo en funcionamiento.
- Mueva el quitapelusas sobre la tela de la que quiere eliminar las pelusas, hacia adelante y hacia atrás. Para proteger su ropa, asegúrese de que las prendas están completamente extendidas y sin arrugas.

- Cuando haya terminado de utilizar el dispositivo, apáguelo y coloque la tapa protectora.

Adviso: el dispositivo cuenta con un sistema de seguridad que detiene el funcionamiento y evita que las cuchillas giren cuando la protección de las cuchillas no está instalada en el cabezal.

3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague el aparato, desenrosque la protección de las cuchillas y extraiga la unidad de las cuchillas.
- Limpie la unidad de las cuchillas y el interior del cabezal con un cepillo.
- Retire el depósito de pelusas y utilice un cepillo pequeño, o sacúdato con cuidado, para limpiarlo.
- Limpiere los bordes afilados de las cuchillas durante la limpieza.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia del producto: 05746/05748/05749
Producto: Quitapelusas Cut -X 4500 Cloth/ Cut-X 4500 Textile/ Cut-X 4500 Garment
Potencia nominal: 3 W
Voltaje y frecuencia: 220 -240 V~, 50/60 Hz Class II
Batería: 2.4V, 600mA

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificación previa para mejorar la calidad del producto.

Fabricado en China | Diseñado en España

5. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberá extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechos sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales. El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

6. GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable.

Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado. Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

7. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. BEFORE USE

- This appliance is packaged in a way as to protect it during transport. Take the device out of its box and remove all packaging materials. You can keep the original box and other packaging elements in a safe place. This will help you prevent product damage when transporting it in the future. In case the original packaging is disposed of, make sure all packaging materials are recycled accordingly.
- Make sure all parts and components are included and in good conditions. If any please contact Cecotec's official Technical Support Service.

Box contents

- Lint remover
- Cleaning brush
- Power cord
- Instruction manual

Plug the supply cord to the lower part of the device and completely charge it after using it. Make sure the appliance is switched off during charging.

2. OPERATION

Warning Do not use the device on embroidery, zips, buttons, or loose threads.

- Load**
- The charging indicator light will turn on when the unit is plugged in to the power socket. The complete charging time is 8 hours.
 - When it is completely charged, unplug it from the power socket.
 - You can use the device for 45 minutes approximately.

Use

- Remove the protection cover by pulling it. Do not twist it.
- Slide the on/off switch to the I position to turn it on.
- Move the lint remover forwards and backwards on the fabric you want to remove lint from. To protect your clothes, make sure they are completely spread out and crease-free.

- When you finish using the device, turn it off and place the protection cover.

Note: the device has a safety system that stops operation and prevents the blades from spinning when the blades protection is not installed on the head

3. CLEANING AND MAINTENANCE

- Turn off the device, untwist the blades' protection, and remove the blade unit.
- Clean the blades unit and the inside of the head with a brush.
- Remove the lint tank and use a small brush or shake it carefully to clean it.
- Make sure you do not touch the blades' sharp edges during cleaning.

4. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product reference: 05746/05748/05749
Product: Cut X 4500 Cloth/ Cut-X 4500 Textile/ Cut-X 4500 Garment lint remover
Rated power: 3 W
Voltage and frequency: 220 -240 V~, 50/60 Hz Class II
Battery: 2.4V, 600mA

Technical specifications may change without prior notification to improve product quality.

Made in China | Designed in Spain

5. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or cells must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities. Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries. Compliance with the above guidelines will help protecting the environment.

6. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product under the terms, conditions, and deadlines established by the applicable regulations.

It is recommended that repairs be carried out by qualified personnel.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact Cecotec official Technical Support Service at +34 963 210 728.

7. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. AVANT UTILISATION

- Cet appareil possède un emballage conçu pour le protéger pendant son transport. Sortez l'appareil de sa boîte et retirez tout le matériel qui compose l'emballage. Rangez la boîte d'origine et le reste des éléments provenant de l'emballage dans un endroit sûr pour éviter d'endommager l'appareil si vous devez le transporter à l'avenir. Si vous devez vous défaire de l'emballage d'origine, assurez-vous de recycler tous les éléments correctement.
- Assurez-vous que toutes les pièces et les composants sont inclus et en bon état. S'il manque une pièce, une partie, un accessoire ou que l'appareil ou ses accessoires ne sont pas en bon état, veuillez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec.

Contenu de la boîte

- Rasoir anti-bouloches
- Brosse de nettoyage
- Câble d'alimentation
- Manuel d'instructions

Connectez le câble d'alimentation à la partie inférieure de l'appareil et chargez-le complètement avant son usage. Assurez-vous que l'appareil soit bien éteint pendant la charge.

2. FONCTIONNEMENT

Advertissement : n'utilisez jamais l'appareil sur borderies, fermetures éclairées, boutons ni fils lâches.

Charge

- Le témoin lumineux de charge s'allume lorsque vous branchez l'appareil à la prise de courant. Le temps complet de charge est de 8 heures.
- Quand l'appareil soit complètement chargé, débranchez-le de la prise de courant.
- Vous pouvez utiliser l'appareil pendant 45 minutes approximativement.

Utilisation

- Enlevez le couvercle de protection en le tirant. Ne le dévissez pas.
- Glissez l'interrupteur connexion jusqu'à la position I pour le remettre en fonctionnement. Bougez le rasoir anti-bouloches sur le tissu dont vous voulez enlever les peluches. Faites des mouvements en avant et en arrière. Pour protéger vos vêtements, assurez-vous qu'ils sont complètement étendus et sans plis.
- Lorsque vous êtes fins, éteignez-le et placez le couvercle protecteur.

Advertissement : l'appareil possède un système de sécurité qui arrête le fonctionnement et évite que les lames tournent lorsque la protection des lames n'est pas installée dans la tête.

3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Étevez l'appareil, dévissez la protection des lames et enlevez l'unité des lames.
- Nettoyez l'unité des lames et l'intérieur de la tête avec une brosse.
- Pour le nettoyer, enlevez le réservoir de bouloches et utilisez une petite brosse ou secouez-le avec précaution.
- Assurez-vous de ne pas toucher les bords pointus des lames pendant le nettoyage.

4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence : 05746/05748/05749
Produit : Rasoir anti-bouloches Cut X 4500 Cloth/ Cut-X 4500 Textile/ Cut-X 4500 Garment
Puissance nominale : 3 W
Voltage et fréquence : 220-240 V~, 50/60 Hz Class II
Batterie : 2.4 V, 600 mA

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable afin d'améliorer la qualité du produit.

Produit fabriqué en Chine | Conçu en Espagne

5. RECICLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Ce symbole indique que, conformément à la réglementation en vigueur, le produit et/ou la batterie doivent être éliminés séparément des déchets municipaux. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie utile, vous devez retirer les piles ou batteries et les apporter à un point de collecte désigné par les autorités locales. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous défaire de vos appareils électriques et électroniques et/ou de vos batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales. Le respect des directives susmentionnées contribuera à la protection de l'environnement.

6. GARANTIE ET SAV

Cecotec est responsable envers l'utilisateur final ou le consommateur de tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit dans les termes, conditions et délais établis par la réglementation applicable.

Il est recommandé que les réparations soient effectuées par du personnel qualifié.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.

7. COPYRIGHT

Les droits de propriété intellectuelle des textes de ce manuel appartiennent à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut être, en totalité ou en partie, reproduit, stocké dans un système de récupération de données, transmis o distribué par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou similaire) sans l'autorisation préalable de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. VOR DEM GEBRAUCH

- Dieses Gerät ist so verpackt, dass es während des Transports geschützt bleibt. Nehmen Sie das Gerät aus dem Karton und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial. Bewahren Sie die Verpackung an einem sicheren Ort auf, damit das Gerät nicht beschädigt wird. Wenn Sie ihn später transportieren müssen. Wenn Sie die Originalverpackung entsorgen möchten, stellen Sie sicher, dass alle Artikel wiederverwertn.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und in gutem Zustand ist. Wenn die Lieferung fehlen oder nicht in gutem Zustand sind, kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von Cecotec.

Vollständiger Inhalt

- Reinigungsbürste
- Stromkabel
- Bedienungsanleitung

Verbinden Sie das Netzteil mit dem Gerät; laden Sie es vor jedem Gebrauch völlig auf. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät beim Aufladen ausgeschaltet ist.

2. BEDIENUNG

Hinweis Verwenden Sie das Gerät nicht bei Stickarbeiten, Reißverschlüssen, Knöpfen oder losen Fäden.

Beladung

- Der Betriebsanzeiger leuchtet nach der Verbindung mit der Steckdose. Die

- Ladezeit ist 8 Stunden lang.
- Trennen Sie die Verbindung mit der Steckdose, wenn es voll aufgeladen ist.
- Die gesamte Betriebszeit ist 45 Min. ungefähr.

Betrieb

- Entnehmen Sie den Messerschutz, indem Sie daran ziehen. Drehen Sie ihn nicht.
- Drücken Sie den Schalter zur Position I, um das Gerät einzuschalten.
- Bewegen Sie nach vorne u hinten den Fusselrasierer auf die Kleidung, auf der Sie die Fussel entfernen möchten. Vergewissern Sie sich, dass das Kleidungsstück auf einer ebenen Fläche ausgebreitet ist.

Schalten Sie nach jedem Gebrauch das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und setzen Sie die Schutzkappe ein.

Hinweis: Dieses Produkt verfügt über ein Schutzsystem, das es automatisch ausschaltet und die Klingen stoppt, wenn der Schutz nicht montiert ist.

3. REINIGUNG UND WARTUNG

- Schalten Sie das Gerät aus, schrauben Sie den Messerschutz ab und entnehmen Sie den Klingenaufsatz.
- Bürsten Sie den Aufsatz und das Innere des Kopfes.
- Nehmen Sie den Staubbhütter und reinigen Sie mit einer Bürste bzw., indem Sie ihn mit Sorgfalt schütteln.
- Berühren Sie nicht während der Reinigung die scharfen Kanten der Klingen.

4. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Referenz des Gerätes: 05746/05748/05749
Gerät: Fusselrasierer Cut X 4500 Cloth/ Cut-X 4500 Textile/ Cut-X 4500 Garment
Spannung: 3 W
Spannung und Frequenz: 220-240 V~, 50/60 Hz Class II
Batterie: 2.4V, 600mA
*Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Produktqualität zu verbessern.

Hergestellt in China | Entworfen in Spanien

5. RECYCLING VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt und/oder die Batterie gemäß den geltenden Vorschriften getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, sollten Sie die Batterien/Akkus entfernen und es zu einer von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstelle bringen. Die Verbraucher müssen sich mit Ihren örtlichen Behörden oder Einzelhändlern in Verbindung setzen, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Altgeräte und/ oder ihre Akkus zu erhalten. Die Einhaltung der oben genannten Leitlinien trägt zum Schutz der Umwelt bei.

6. GARANTIE UND KUNDENDIENST

Cecotec haftet gegenüber dem Endnutzer oder Verbraucher für jegliche Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen, gemäß den geltenden Vorschriften festgelegten Bedingungen und Fristen. Es wird empfohlen, dass Reparaturen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Sollte unerwartet eine Störung auftreten oder haben Sie Fragen über Ihrm Produkt, können Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen über die Telefonnummer: +34 963210728

7. COPYRIGHT

Die geistigen Eigentumsrechte an den Texten in dieser Bedienungsleitung liegen bei CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung von CECOTEC INNOVACIONES, S.L. vervielfältigt, in einem Datenabfragesystem gespeichert, übertragen oder auf irgendeine Weise (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder Ähnliches) verbreitet werden.

1. PRIMA DELL'USO

- Questo apparecchio ha un imballaggio progettato per proteggerlo durante il trasporto. Estrarre l'apparecchio dalla scatola e rimuovere tutto il materiale presente nell'imballaggio. Conservare la scatola originale e gli altri elementi in un luogo sicuro per prevenire danni all'apparecchio in caso di necessità di trasporto in futuro. Se si desidera smaltire l'imballaggio originale, assicurarsi di riciclare tutti gli elementi in modo appropriato.
- Verificare che tutte le parti e componenti siano inclusi e in buono stato. Se uno di essi manca o non è in buone condizioni, contattare immediatamente il servizio di assistenza tecnica ufficiale Cecotec.

Contenuto della scatola

- Levapelucchi
- Spazzolino
- Cavo
- Manuale di istruzioni

Collegare il cavo di alimentazione nella parte inferiore del dispositivo e ricaricarlo completamente prima dell'uso. Verificare che il dispositivo sia spento durante la ricarica.

2. FUNZIONAMENTO

Avvertenza Non utilizzare il dispositivo su ricami, cerniere, bottoni o fili.

Ricarica

- L'indicatore luminoso di ricarica si accenderà quando si collega il dispositivo alla presa della corrente. Il tempo di ricarica completa è di 8 ore.
- Quando è completamente carico, scollegare il cavo dalla presa della corrente.
- È possibile utilizzare il dispositivo per circa 45 minuti.

Uso

- Rimuovere la copertura della protezione tirandola. Non svitare.
- Portare l'interruttore di accensione/spengimento alla posizione di accensione per accendere il dispositivo.
- Muovere il levapelucchi avanti e indietro sul tessuto da cui si desidera rimuovere i pelucchi. Per proteggere gli indumenti, verificare che siano completamente tesi e senza pieghe.

- Una volta terminato di usare il dispositivo, spegnere e collocare il coperchio protettore, che interrompe il funzionamento, evitando che le lame girino quando la loro protezione non è installata.

3. PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegnere l'apparecchio, svitare il protettore delle lame ed estrarre l'unità dalle lame.
- Pulire le lame e l'interno della testina con uno spazzolino.
- Non toccare i bordi affilati dei pelucchi e utilizzare uno spazzolino, scuotere con cura per pulirli.
- Non toccare i bordi affilati delle lame durante la pulizia.

4. SPECIFICHE TECNICHE

Codice prodotto: 05746/05748/05749
Prodotto: Levapelucchi Cut-X 4500 Cloth/ Cut-X 4500 Textile/ Cut-X 4500 Garment
Potenza nominale: 3 W
Tensione e frequenza: 220 -240 V~, 50/60 Hz Classe II
Batteria:2.4V 600mA

Le specifiche tecniche possono cambiare senza previa notifica per migliorare la qualità del prodotto.

Prodotto in Cina | Progettato in Spagna

5. RICICLAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTTRICHE ED ELETTRONICHE

Questo simbolo indica che, in conformità con le normative vigenti, il prodotto e/o la batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, è necessario rimuovere le pile/batterie/accumulatori e portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali. Per informazioni dettagliate su come smaltire correttamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o le batterie, il consumatore dovrà contattare le autorità locali. Il rispetto delle linee guida di cui sopra aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. GARANZIA E SUPPORTO TECNICO

Cecotec sarà responsabile nei confronti dell'utente finale o del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto nei termini, condizioni e scadenze stabilite dalla normativa vigente.

Si raccomanda che le riparazioni siano effettuate da personale specializzato. Se si riscontra un problema con il prodotto o in caso di dubbi, si prega di contattare il supporto tecnico ufficiale Cecotec al numero +34 96 321 07 28.

7. COPYRIGHT

I diritti di proprietà intellettuale dei testi di questo manuale appartengono a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere, in tutto o in parte, riprodotto, archiviato in un sistema di recupero, trasmesso o distribuito con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o simile) senza la previa autorizzazione di CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. ANTES DE USAR

- Este aparato é acondicionado em embalagens concebidas para o proteger durante o transporte. Retire o aparelho da sua caixa e remova todo o material de embalagem. Pode manter a caixa original e outras embalagens num local seguro para evitar danos no aparelho, caso necessite de o transportar no futuro. Se desejar descartar a embalagem original, certifique-se de reciclar todos os elementos corretamente.
- Certifique-se de que todas as peças e componentes estejam incluídos e em bom estado. Se algum deles faltar ou não estiver em boas condições, contactar imediatamente o Serviço de Assistência Técnica oficial da Cecotec.

Conteúdo da caixa

- Tira borbotos

- Escova de limpeza
- Cabo de alimentação
- Este manual de instruções

Conecte o cabo de alimentação à parte inferior do dispositivo e carregue por completo antes de utilizar. Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado enquanto carrega.

2. FUNCIONAMENTO

Adviso: não utilize o dispositivo em bordados, fechos, botões nem fios soltos.

Carga

- O indicador luminoso de carga acenderá ao conectar o dispositivo à corrente elétrica. O tempo de carga completo é de 8 horas.
- Quando estiver completamente carregado, desconecte desde a corrente elétrica.
- Pode utilizar o dispositivo durante uns 45 minutos aproximadamente.

Uso

- Retire a capa protetora puxando. Não desenrosque.
- Deslize o interruptor de ligar da posição I para por em funcionamento.
- Mova o tira borbotos sobre o tecido que querira eliminar os borbotos, para frente e para trás. Para proteger a sua roupa, certifique-se de que as roupas estejam completamente estendidas planas e sem rugas.

- Quando tenha terminado de usar o dispositivo, desligue e coloque a tampa protetora.

Adviso: o dispositivo conta com un sistema de segurança que detém o funcionamento e impede que as lâminas girem quando a proteção das lâminas não está instalada na cabeça.

3. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o aparelho, desenrosque a proteção das lâminas e extraia a unidade das lâminas.
- Limpe a unidade das lâminas e o interior da cabeça com uma escova.
- Retire o depósito de pelos e utilize uma escova pequena ou sacuda com cuidado para limpar.
- Certifique-se de não tocar nas lâminas afiadas durante a limpeza.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referência do produto: 05746/05748/05749
Produto: Tira borbotos Cut-X 4500 Cloth/ Cut-X 4500 Textile/ Cut-X 4500 Garment
Potência nominal: 3 W
Tensão e frequência: 220-240 V~, 50/60 Hz Class II
Bateria: 2.4 V, 600 mA

As especificações técnicas podem ser alteradas sem notificação prévia para melhorar a qualidade do produto.