

Manual de Seguridad para la Funda con **Teclado Bluetooth** y modelos con **Cable Type C**

Introducción

La Funda con Teclado es un accesorio práctico diseñado para proteger dispositivos electrónicos mientras permite una escritura eficiente. Este manual cumple con los requisitos de seguridad de la Ley Europea GPSR (General Product Safety Regulation) para garantizar un uso seguro y responsable del producto.

Precauciones Generales

- 1.Revisar el manual del fabricante: Antes de usar la funda con teclado, lea cuidadosamente las instrucciones proporcionadas.
- 2.Uso adecuado:
 - Coloque el dispositivo correctamente dentro de la funda, asegurándose de que quede bien ajustado.
 - Evite aplicar fuerza excesiva al insertar o retirar el dispositivo.
- 3.Condiciones ambientales:
 - Utilice la funda en ambientes secos y a temperaturas moderadas (0-40°C).
 - No exponga la funda a líquidos, polvo excesivo ni temperaturas extremas.
- 4.Carga segura:
 - Use únicamente cables y adaptadores de carga certificados para alimentar el teclado Bluetooth.
 - No cargue el teclado cerca de materiales inflamables.

Instalación y Configuración

- 1.Inspección inicial:
 - Verifique que el teclado Bluetooth no tenga daños visibles antes de usarlo.
 - Asegúrese de que la funda y su teclado sean compatibles con su dispositivo.
2. Emparejamiento Bluetooth:
 - Active el Bluetooth en su dispositivo.
 - Encienda el teclado y active el modo de emparejamiento siguiendo las instrucciones del fabricante.
 - Seleccione el teclado en la lista de dispositivos disponibles y confirme el emparejamiento.
- 3.Prueba de funcionamiento:
 - Antes de un uso prolongado, pruebe todas las teclas para confirmar su correcto funcionamiento.

Uso Seguro

- 1.Evitar el sobrecalentamiento:
 - No use el teclado de manera continua durante periodos prolongados si se calienta en exceso.
 - Apague el teclado y permita que se enfríe antes de reanudar su uso.
- 2.No desmontar:
 - No intente desmontar ni reparar la funda o el teclado. Esto puede causar daños o anular la garantía.
- 3.Apagado cuando no esté en uso:
 - Apague el teclado Bluetooth cuando no lo utilice para prolongar la vida útil de la batería y evitar conexiones no deseadas.

Mantenimiento y Limpieza

- 1.Limpieza regular:
 - Apague el teclado y desconéctelo de cualquier fuente de energía antes de limpiarlo.
 - Use un paño suave y seco para limpiar la funda y las teclas. Si es necesario, humedezca ligeramente con alcohol isopropílico.
2. Almacenamiento adecuado:
 - Guarde la funda con teclado en un lugar limpio, seco y protegido de golpes o caídas.

Manejo de Emergencias

- 1.Fallo de emparejamiento Bluetooth:
 - Apague el teclado y reinicie el dispositivo. Intente emparejar nuevamente siguiendo las instrucciones del fabricante.
2. Derrames de líquidos:
 - Desconecte el teclado de inmediato y seque con cuidado. No utilice el teclado hasta que esté completamente seco.
3. Sobrecalentamiento o humo:
 - Apague el teclado, desconéctelo y contacte al servicio técnico.

Contacto con Soporte Técnico

Para consultas, soporte o reportes de seguridad, comuníquese con el fabricante. Asegúrese de tener el modelo y el comprobante de compra a mano.

-El cumplimiento de estas directrices garantiza un uso seguro y prolongado de su funda, protegiendo tanto a usted como a su dispositivo.