

V. Advertencias

1. No permitir que los niños ni las mascotas jueguen con el FixiTime Lite. El dispositivo contiene piezas pequeñas que pueden ser perjudiciales.
2. FixiTime Lite es resistente al agua. El dispositivo está protegido frente a las gotas de agua, lluvia y sudor, sin embargo, es necesario quitárselo antes de nadar o ducharse.
3. Permanecer en lugares interiores, las condiciones atmosféricas y otras fuentes de distorsión de la señal pueden afectar a la precisión del GPS.
4. Mantener alejado del fuego y altas temperaturas.
5. Evitar que entre polvo o suciedad al dispositivo.
6. No dejar caer, golpear o sacudir el dispositivo. Un manejo inadecuado puede dañar los circuitos internos y las piezas

mecánicas.

7. La salida del cargador debe ser: 5 V, 1 A (incluido dispositivo de carga USB).

8. Asegúrate de introducir correctamente el número incluyendo el código del país. Por ejemplo: + (código de país) xxxxxxxxxx. No uses símbolos como '(,)', '-;', ''.

9. FixiTime Lite funciona con redes 2G. La transferencia de fotos, las llamadas y las actualizaciones automáticas pueden consumir una gran cantidad de datos.