

V. Advertencias

1. Este producto no es un juguete. No permitir que los niños ni las mascotas jueguen con el KidPhone 4GR. El producto contiene piezas pequeñas que pueden presentar un peligro de atragantamiento.
2. El KidPhone 4GR es resistente a las salpicaduras. Puede resistir a las gotas de lluvia y al sudor, sin embargo, es necesario quitárselo antes de nadar o ducharse.
3. Algunos factores atmosféricos y otras fuentes de error pueden afectar a la precisión del GPS.
4. No exponer el dispositivo a temperaturas extremas.
5. No usar o guardar el dispositivo en lugares expuestos al polvo y suciedad.
6. No dejar caer, golpear o sacudir el dispositivo. Un manejo inadecuado puede dañar los circuitos internos y las piezas mecánicas.
7. La salida del cargador debe ser: 5 V, 1 A (cargador USB estándar).

8. Por defecto, la función de itinerancia de datos del reloj está activada. No te olvides de desactivarla si no la necesitas.
9. Asegúrate de introducir correctamente el número indicando el código del país: <+><código país><número de teléfono>. Ejemplo: +1234567890. No uses símbolos como "(", ")", "-", " ", "<", ">".
10. La función de videochat está limitada a una duración de 3 minutos para evitar el sobrecalentamiento. El tiempo de espera entre videochats no debería ser inferior a 5 minutos. En caso de emergencia, se puede iniciar el videochat desde la app introduciendo un código de confirmación.
11. El KidPhone 4GR funciona con redes 2G/3G/4G. La transferencia de fotos, la función de videochat y las actualizaciones automáticas de firmware pueden usar un importante tráfico de internet en redes móviles. Elige la tarifa adecuada y configura contraseñas de Wi-Fi para los lugares frecuentes con el fin de reducir el volumen de tráfico móvil.
12. Consulta regularmente las actualizaciones disponibles en los ajustes del reloj.