

## **ES - ADVERTENCIAS**

1. No arrojar al fuego.
2. No limpiar el dispositivo con un líquido caustico.
3. No exponer el dispositivo a la humedad extrema, a la luz directa de los rayos del sol ni al polvo.
4. Usar un trapo suave y seco para limpiar el dispositivo, no utilizar ni productos limpiadores ni disolventes.
5. No desmontar ningún componente del dispositivo

## **EN - WARNINGS**

1. Don't dispose it to fire.
2. Don't clean the device with caustic liquid.
3. Don't expose the device in extreme humidity, direct to sunlight and dust
4. Use dry soft cloth to clean the device; do not use cleanser or any other chemical solvent.
5. Never attempt to disassemble any parts of the device

## **PT - ATENÇÃO**

1. Não lançá-lo ao fogo.
2. Não limpe o dispositivo com líquido corrosivo.
3. Não exponha o dispositivo à humidade extrema, à exposição directa da luz solar e poeira.
4. Use um pano macia seco para limpar o dispositivo; não use detergente ou qualquer outro solvente químico.
5. Nunca tente desmontar qualquer parte do dispositivo.

## **FR - AVERTISSEMENT**

1. Ne pas jeter dans un feu.
2. Ne pas nettoyer l'appareil avec un liquide caustique.
3. Ne pas exposer l'appareil a l'humidité extrême, à la lumière directe des rayons du soleil ni à la poussière.
4. Utilisez un chi on sec et doux pour nettoyer l'appareil, ne pas utiliser un nettoyant ou tout autre produit chimique solvant.
5. N'essayez jamais de démonter l'appareil.