

user guide
manual de usuario
>> Big Bass 97 BT



woxter

woxter.es

Precauciones:

No sitúes la unidad en sitios muy calurosos o con un grado alto de humedad, evita que el producto entre en contacto con la lluvia, sea transportado de manera inadecuada o sometido a fuertes golpes.

- Para evitar una descarga eléctrica u otro tipo de accidentes, no abras la cubierta del panel derecho para reparar el producto sin la supervisión de un técnico profesional.
- Si la unidad se cae u otros líquidos se vierten accidentalmente dentro del compartimento, apaga y desenchufa. Si necesitas reparar el producto ve a un departamento técnico cualificado.
- Apaga y desenchufa la unidad cuando el sistema no funcione.
- Mantén el producto alejado de salpicaduras para que no pueda vertirse líquido en su interior.
- Mantén el altavoz alejado de la pared por lo menos 20 mm para no bloquear su sistema de ventilación.
- No pongas la unidad cerca de fuentes de calor o fuego.

Requisito técnico de seguridad

El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión de equipo. La base de toma de corriente debe estar cerca del equipo y ser fácilmente accesible.

Especificaciones:

Altavoces: D50 mm 4 Ohms /10Wx2
 Potencia: 20 W
 Frecuencia de respuesta: 60Hz-20Khz
 Distorsión <1%
 SNR: 80dB
 Separación: 48 db
 Voltaje: 5V/1A
 Modo luz: 6 modos.

Conexión Bluetooth > 10 m y entrada AUX (3.5).

Mando de control con cable: ajustar volumen, luz, encender/apagar.

Conexión USB para alimentación.



Funcionamiento:

- Encender: mantén pulsado el botón ON durante 3 segundos.
- Apagar: mantén pulsado el botón ON durante 3 segundos.
- Conexión Bluetooth: busca el dispositivo "Woxter BB97".
- Volver a conectar: se vuelve a conectar automáticamente después del arranque.
- Cambiar modo: mantén pulsado el botón M.
- Subir y bajar volumen: gire el botón de sonido.

Guía de instalación:

1. Conecta el cable de alimentación USB.
2. Gira el botón de sonido al mínimo y pulsa el botón ON para encender los altavoces. No subas el volumen al nivel más alto para evitar pérdidas de audición.
3. Conecta los altavoces a tu dispositivo vía:
 - a) Bluetooth -> selecciona el modo Bluetooth, activa el BT en tu dispositivo de música y busca el altavoz con el nombre "Woxter BB97".
 - b) AUX -> Entrada de 3,5.
4. Ajusta el sonido al volumen deseado (rueda del mando con cable)
5. Reproduce tu música favorita.
6. Ajusta las luces de tu altavoz (botón luz del mando)
7. Gira todos los niveles al mínimo antes de apagar el equipo.

Luces:

Cuando el altavoz se enciende, al principio, las luces parpadean. Haz clic sobre el botón M para ir a la gama completa de colores y convertir a degradado, rojo, verde y azul. Si vuelve a pulsar sobre el botón M la luz se moverá al ritmo de la música.

Hay seis modos diferentes de iluminación, pulsa el botón para ir cambiando el modo y ajustarlo al que más te guste:

- Luces moviéndose.
- Gama de colores.
- Degradado.
- Rojo
- Verde
- Azul

El nuevo Big Bass 97 BT funciona con cualquier PC o portátil y se alimenta a través del puerto USB, lo que implica que los altavoces se puedan instalar muy fácilmente. Una vez conectados, los altavoces se iluminan y se cambiará el color según tus gustos. El toque de color indispensable para cualquier escritorio.

Garantía:

Este producto tiene tres años de garantía.

1. Si quieres mirar más características, FAQs y fotografías/vídeos del producto, visita nuestra web www.woxter.es
2. Este altavoz y todos sus componentes cumplen con todas las normativas de seguridad europeas, pero le recomendamos hacer un uso responsable.

Precautions:

Do not place the unit in very hot places or with a high degree of humidity, avoid that the product comes into contact with rain, is transported improperly or subjected to strong blows.

- To avoid electric shock or other accidents, do not open the right panel cover to repair the product without the supervision of a professional technician.
- If the unit is dropped or other liquids are accidentally spilled into the compartment, turn off and unplug. If you need to repair the product, go to a qualified technical department.
- Please turn off and unplug the unit when the system does not work.
- Keep the product away from splashes so that no liquid can be spilled inside.
- Keep the speaker at least 20mm away from the wall so as not to block its ventilation system.
- Do not put the unit near sources of heat or fire.

Safety technical requirement

The power adapter is the equipment disconnect device. The socket outlet must be close to the equipment and be easily accessible.

Specifications:

Speakers: D50mm 4 Ohms /10Wx2

Power: 20W

Response frequency: 60Hz-20Khz

Distortion <1%

SNR: 80dB

Separation: 48db

Voltage: 5V/1A

Light mode: 6 modes.

Bluetooth connection > 10 m and AUX input (3.5).

Wired control knob: adjust volume, light, turn on/off.

USB connection for power.



Functioning:

- Turn on: press and hold the ON button for 3 seconds.
- Turn off: press and hold the ON button for 3 seconds.
- Bluetooth connection: search for the device "Woxter BB97".
- Reconnect: Automatically reconnects after boot.
- Change mode: hold the M button.
- Volume up and down: turn the sound button.

Installation guide:

1. Connect the USB power cable.
2. Turn the sound button to the minimum and press the ON button to turn on the speakers. Do not raise the volume to the highest level to avoid hearing loss.
3. Connect the speakers to your device via:
 - a) Bluetooth -> select Bluetooth mode, turn on BT on your music device and search for the speaker named "Woxter BB97".
 - b) AUX -> 3.5 input.
4. Adjust the sound to the desired volume (wheel on the wired controller)
5. Play your favorite music.
6. Adjust the lights of your speaker (light button on the remote)
7. Turn all levels to the minimum before turning off the equipment.

Lights:

When the speaker is turned on, at first, the lights flash. Click the M button to go full color gamut and convert to gradient, red, green, and blue. If you press the M button again, the light will move to the rhythm of the music.

There are six different lighting modes, press the button to change the mode and adjust it to the one you like best:

- Lights moving.
- Color range.
- Degraded.
- Red
- Green
- Blue

The new Big Bass 97 BT works with any PC or laptop and is powered via the USB port, which means the speakers can be installed very easily. Once connected, the speakers light up and the color will change according to your taste. The essential touch of color for any desk.

Warranty:

This product has a three-year warranty.

1. If you want to see more features, faqs and photos/videos of the product, visit our website www.woxter.es
2. This speaker and all its components comply with all European safety regulations, but we recommend responsible use.

Vorsichtsmaßnahmen:

Stellen Sie das Gerät nicht an sehr heißen Orten oder bei hoher Luftfeuchtigkeit auf, vermeiden Sie, dass das Produkt mit Regen in Berührung kommt, unsachgemäß transportiert oder starken Schlägen ausgesetzt wird.

- Um Stromschlag oder andere Unfälle zu vermeiden, öffnen Sie die rechte Abdeckung nicht, um das Produkt ohne die Aufsicht eines professionellen Technikers zu reparieren.
 - Wenn das Gerät herunterfällt oder versehentlich andere Flüssigkeiten in das Fach gelangen, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wenn Sie das Produkt reparieren müssen, wenden Sie sich an eine qualifizierte technische Abteilung.
 - Bitte schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn das System nicht funktioniert.
 - Halten Sie das Produkt von Spritzern fern, damit keine Flüssigkeit ins Innere gelangen kann.
 - Halten Sie den Lautsprecher mindestens 20 mm von der Wand entfernt, um sein Belüftungssystem nicht zu blockieren.
 - Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärme- oder Feuerquellen auf.
- Sicherheitstechnische Anforderung
Der Netzadapter ist die Vorrichtung zum Trennen des Geräts. Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

Spezifikationen:

Lautsprecher: D50mm 4 Ohm /10Wx2

Leistung: 20W

Reaktionsfrequenz: 60Hz-20Khz

Verzerrung <1%

Rauschabstand: 80 dB

Trennung: 48db

Spannung: 5V/1A

Lichtmodus: 6 Modi.

Bluetooth-Verbindung > 10 m und AUX-Eingang (3,5).

Verkabelter Bedienknopf: Lautstärke einstellen, Licht, Ein-/Ausschalten.

USB-Anschluss für Strom.



Funktion:

- Einschalten: Halten Sie die ON-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
- Ausschalten: Halten Sie die EIN-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
- Bluetooth-Verbindung: Suchen Sie nach dem Gerät „Woxter BB97“.
- Reconnect: Verbindet sich nach dem Booten automatisch neu.
- Modus ändern: Halten Sie die M-Taste gedrückt.
- Lauter und leiser: Drehen Sie den Sound-Knopf.

Installationsanleitung:

1. Schließen Sie das USB-Stromkabel an.
2. Drehen Sie den Tonknopf auf das Minimum und drücken Sie die ON-Taste, um die Lautsprecher einzuschalten. Erhöhen Sie die Lautstärke nicht auf die höchste Stufe, um Hörverlust zu vermeiden.
3. Verbinden Sie die Lautsprecher mit Ihrem Gerät über:
 - a) Bluetooth -> Wählen Sie den Bluetooth-Modus, schalten Sie BT auf Ihrem Musikgerät ein und suchen Sie nach dem Lautsprecher mit dem Namen „Woxter BB97“.
 - b) AUX -> 3,5-Eingang.
4. Stellen Sie den Ton auf die gewünschte Lautstärke ein (Rad an der Kabelfernbedienung)
5. Spielen Sie Ihre Lieblingsmusik.
6. Stellen Sie die Beleuchtung Ihres Lautsprechers ein (Lichttaste auf der Fernbedienung)
7. Drehen Sie **alle** Stufen auf das Minimum, bevor Sie das Gerät ausschalten.

Beleuchtung:

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet wird, blinken zunächst die Lichter. Klicken Sie auf die M-Schaltfläche, um den vollen Farbumfang aufzurufen und in Verlauf, Rot, Grün und Blau umzuwandeln. Wenn Sie die M-Taste erneut drücken, bewegt sich das Licht im Rhythmus der Musik.

Es gibt sechs verschiedene Beleuchtungsmodi, drücken Sie die Taste, um den Modus zu ändern und ihn auf den einzustellen, der Ihnen am besten gefällt:

- Lichter bewegen sich.
- Farbspektrum.
- Erniedrigt.
- Rot
- Grün
- Blau

Der neue Big Bass 97 BT funktioniert mit jedem PC oder Laptop und wird über den USB-Anschluss mit Strom versorgt, wodurch die Lautsprecher sehr einfach installiert werden können

leicht. Einmal verbunden, leuchten die Lautsprecher und die Farbe ändert sich nach Ihrem Geschmack. Der unverzichtbare Farbtupfer für jeden Schreibtisch.

Garantie:

Dieses Produkt hat eine dreijährige Garantie.

1. Wenn Sie weitere Funktionen, häufig gestellte Fragen und Fotos/Videos des Produkts sehen möchten, besuchen Sie unsere Website www.woxter.es
2. Dieser Lautsprecher und **alle** seine Komponenten entsprechen **allen** europäischen Sicherheitsvorschriften, wir empfehlen jedoch einen verantwortungsvollen Umgang.

Précautions:

Ne placez pas l'appareil dans des endroits très chauds ou avec un degré d'humidité élevé, évitez que le produit entre en contact avec la pluie, soit transporté de manière inappropriée ou soumis à des coups violents.

- Pour éviter les chocs électriques ou autres accidents, n'ouvrez pas le couvercle du panneau droit pour réparer le produit sans la supervision d'un technicien professionnel.
- Si l'appareil tombe ou si d'autres liquides sont accidentellement renversés dans le compartiment, éteignez-le et débranchez-le. Si vous devez réparer le produit, adressez-vous à un service technique qualifié.
- Veuillez éteindre et débrancher l'appareil lorsque le système ne fonctionne pas.
- Conservez le produit à l'abri des éclaboussures afin qu'aucun liquide ne puisse se renverser à l'intérieur.
- Maintenez l'enceinte à au moins 20 mm du mur afin de ne pas obstruer son système de ventilation.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur ou d'incendie.

Exigence technique de sécurité

L'adaptateur secteur est le dispositif de déconnexion de l'équipement. La prise de courant doit être proche de l'équipement et être facilement accessible.

Caractéristiques:

Haut-parleurs : D50mm 4 Ohms /10Wx2

Puissance : 20W

Fréquence de réponse : 60Hz-20Khz

Distorsion <1 %

Rapport signal/bruit : 80 dB

Séparation : 48db

Tension : 5 V/1 A

Mode lumière : 6 modes.

Connexion Bluetooth > 10 m et entrée AUX (3,5).

Bouton de commande filaire : régler le volume, la lumière, allumer/éteindre.

Connexion USB pour l'alimentation.



Fonctionnement :

- Allumer : appuyez et maintenez enfoncé le bouton ON pendant 3 secondes.
- Éteindre : maintenez le bouton ON enfoncé pendant 3 secondes.
- Connexion Bluetooth : recherchez l'appareil « Woxter BB97 ».
- Reconnect : se reconnecte automatiquement après le démarrage.
- Changer de mode : maintenez le bouton M enfoncé.
- Volume haut et bas : tournez le bouton du son.o.

Guide d'installation:

1. Connectez le câble d'alimentation USB.
2. Tournez le bouton du son au minimum et appuyez sur le bouton ON pour allumer les haut-parleurs. N'augmentez pas le volume au niveau le plus élevé pour éviter une perte auditive.
3. Connectez les haut-parleurs à votre appareil via :
 - a) Bluetooth -> sélectionnez le mode Bluetooth, activez BT sur votre appareil de musique et recherchez le haut-parleur nommé "Woxter BB97".
 - b) AUX -> entrée 3,5.
4. Réglez le son au volume souhaité (molette sur la manette filaire)
5. Jouez votre musique préférée.
6. Réglez les lumières de votre enceinte (bouton lumière sur la télécommande)
7. Réglez tous les niveaux au minimum avant d'éteindre l'équipement.

Lumières:

Lorsque l'enceinte est allumée, dans un premier temps, les voyants clignotent. Cliquez sur le bouton M pour accéder à la gamme complète de couleurs et convertir en dégradé, rouge, vert et bleu. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton M, la lumière se déplacera au rythme de la musique.

Il existe six modes d'éclairage différents, appuyez sur le bouton pour changer de mode et ajustez-le à celui que vous préférez :

- Lumières en mouvement.
- Palette.
- Dégradé.
- Rouge
- Vert
- Bleu

Le nouveau Big Bass 97 BT fonctionne avec n'importe quel PC ou ordinateur portable et est alimenté via le port USB, ce qui signifie que les haut-parleurs peuvent être installés très facilement. Une fois connectées, les enceintes s'allumeront et la couleur changera selon vos goûts. La touche de couleur indispensable pour tout bureau.

Garantie:

Ce produit a une garantie de trois ans.

1. Si vous souhaitez voir plus de fonctionnalités, de FAQ et de photos/vidéos du produit, visitez notre site Web www.woxter.es
2. Cette enceinte et tous ses composants sont conformes à toutes les réglementations de sécurité européennes, mais nous recommandons une utilisation responsable.

Precauzioni:

Non posizionare l'unità in luoghi molto caldi o con un elevato grado di umidità, evitare che il prodotto venga a contatto con la pioggia, venga trasportato in modo improprio o sottoposto a forti urti.

- Per evitare scosse elettriche o altri incidenti, non aprire il coperchio del pannello destro per riparare il prodotto senza la supervisione di un tecnico professionista.
- Se l'unità cade o altri liquidi vengono versati accidentalmente nel vano, spegnere e scollegare. Se è necessario riparare il prodotto, rivolgersi a un ufficio tecnico qualificato.
- Si prega di spegnere e scollegare l'unità quando il sistema non funziona.
- Tenere il prodotto lontano da schizzi in modo che nessun liquido possa essere versato all'interno.
- Tenere l'altoparlante ad almeno 20 mm di distanza dalla parete per non bloccare il sistema di ventilazione.
- Non posizionare l'unità vicino a fonti di calore o fuoco.

Requisito tecnico di sicurezza

L'adattatore di alimentazione è il dispositivo di disconnessione dell'apparecchiatura. La presa di corrente deve essere vicina all'apparecchiatura ed essere facilmente accessibile.

Specifiche:

Altoparlanti: D50mm 4 Ohm /10Wx2

Potenza: 20W

Frequenza di risposta: 60Hz-20Khz

Distorsione <1%

SNR: 80dB

Separazione: 48 dB

Tensione: 5V/1A

Modalità luce: 6 modalità.

Connessione Bluetooth > 10 m e ingresso AUX (3,5).

Manopola di controllo cablata: regola volume, luce, accensione/spegnimento.

Connessione USB per l'alimentazione.



Funzionamento:

- Accensione: tenere premuto il pulsante ON per 3 secondi.
- Spegnimento: tenere premuto il pulsante ON per 3 secondi.
- Connessione Bluetooth: cerca il dispositivo "Woxter BB97".
- Riconnetti: si riconnette automaticamente dopo l'avvio.
- Cambia modalità: tieni premuto il tasto M.
- Volume su e giù: ruota il pulsante audio.

Guida d'installazione:

1. Collegare il cavo di alimentazione USB.
2. Ruotare il pulsante audio al minimo e premere il pulsante ON per accendere gli altoparlanti. Non alzare il volume al massimo livello per evitare la perdita dell'udito.
3. Collega gli altoparlanti al tuo dispositivo tramite:
 - a) Bluetooth -> seleziona la modalità Bluetooth, attiva BT sul tuo dispositivo musicale e cerca l'altoparlante chiamato "Woxter BB97".
 - b) Ingresso AUX -> 3,5.
4. Regola il suono al volume desiderato (rotellina sul controller cablato)
5. Riproduci la tua musica preferita.
6. Regola le luci del tuo altoparlante (pulsante luce sul telecomando)
7. Portare tutti i livelli al minimo prima di spegnere l'apparecchiatura.

Luci:

Quando l'altoparlante è acceso, inizialmente le luci lampeggiano. Fai clic sul pulsante M per passare alla gamma di colori completa e convertire in sfumatura, rosso, verde e blu. Se premi nuovamente il pulsante M, la luce si sposterà al ritmo della musica.

Ci sono sei diverse modalità di illuminazione, premi il pulsante per cambiare la modalità e adattarla a quella che ti piace di più:

- Luci in movimento.
- Gamma di colori.
- Degradato.
- Rosso
- Verde
- Blu

Il nuovo Big Bass 97 BT funziona con qualsiasi PC o laptop ed è alimentato tramite la porta USB, il che significa che gli altoparlanti possono essere installati molto facilmente. Una volta collegati, gli altoparlanti si illumineranno e il colore cambierà in base ai tuoi gusti. Il tocco di colore essenziale per ogni scrivania.

Garanzia:

Questo prodotto ha una garanzia di tre anni.

1. Se vuoi vedere più caratteristiche, domande frequenti e foto/video del prodotto, visita il nostro sito web www.woxter.es
2. Questo diffusore e tutti i suoi componenti sono conformi a tutte le norme di sicurezza europee, ma si consiglia un uso responsabile.

Precauções:

Não coloque o aparelho em locais muito quentes ou com alto grau de umidade, evite que o produto entre em contato com chuva, seja transportado de forma inadequada ou submetido a fortes pancadas.

- Para evitar choque elétrico ou outros acidentes, não abra a tampa do painel direito para reparar o produto sem a supervisão de um técnico profissional.
- Se a unidade cair ou outros líquidos forem acidentalmente derramados no compartimento, desligue e desconecte. Se necessitar de reparar o produto, dirija-se a um departamento técnico qualificado.
- Por favor, desligue e desconecte a unidade quando o sistema não funcionar.
- Mantenha o produto longe de respingos para que nenhum líquido possa ser derramado em seu interior.
- Mantenha o alto-falante a pelo menos 20mm de distância da parede para não bloquear seu sistema de ventilação.
- Não coloque a unidade perto de fontes de calor ou fogo.

Requisito técnico de segurança

O adaptador de energia é o dispositivo de desconexão do equipamento. A tomada deve estar próxima ao equipamento e ser de fácil acesso.

Especificações:

Alto-falantes: D50mm 4 Ohms /10Wx2

Potência: 20W

Frequência de resposta: 60Hz-20Khz

Distorção <1%

SNR: 80dB

Separação: 48db

Voltagem: 5V/1A

Modo de luz: 6 modos.

Conexão Bluetooth > 10 m e entrada AUX (3,5).

Botão de controle com fio: ajuste o volume, a luz, ligue/desligue.

Conexão USB para alimentação.



Funcionamento:

- Ligar: pressione e segure o botão ON por 3 segundos.
- Desligar: pressione e segure o botão ON por 3 segundos.
- Conexão Bluetooth: procure o dispositivo "Woxter BB97".
- Reconectar: reconecta automaticamente após a inicialização.
- Alterar modo: segure o botão M.
- Aumentar e diminuir o volume: gire o botão de som.

Guia de instalação:

1. Conecte o cabo de alimentação USB.
2. Coloque o botão de som no mínimo e pressione o botão ON para ligar os alto-falantes. Não aumente o volume para o nível mais alto para evitar perda de audição.
3. Conecte os alto-falantes ao seu dispositivo via:
 - a) Bluetooth -> selecione o modo Bluetooth, ligue o BT no seu dispositivo de música e procure o alto-falante chamado "Woxter BB97".
 - b) AUX -> entrada 3,5.
4. Ajuste o som para o volume desejado (roda no controle com fio)
5. Toque sua música favorita.
6. Ajuste as luzes do seu alto-falante (botão de luz no controle remoto)
7. Coloque todos os níveis no mínimo antes de desligar o equipamento.

Luzes:

Quando o alto-falante é ligado, a princípio, as luzes piscam. Clique no botão M para obter a gama de cores completa e converter em gradiente, vermelho, verde e azul. Se você pressionar o botão M novamente, a luz se moverá no ritmo da música.

Existem seis modos de iluminação diferentes, pressione o botão para alterar o modo e ajuste-o para o que você mais gosta:

- Luzes em movimento.
- Gama de cores.
- Degradado.
- Vermelho
- Verde
- Azul



O novo Big Bass 97 BT funciona com qualquer PC ou laptop e é alimentado pela porta USB, o que significa que os alto-falantes podem ser instalados muito facilmente. Depois de conectados, os alto-falantes acendem e a cor muda de acordo com o seu gosto. O toque de cor essencial para qualquer secretária.

Garantia:

Este produto tem garantia de três anos.

1. Se quiser ver mais características, perguntas frequentes e fotos/vídeos do produto, visite nosso site www.woxter.es
2. Este alto-falante e todos os seus componentes estão em conformidade com todos os regulamentos de segurança europeus, mas recomendamos o uso responsável.

SOPORTE TÉCNICO E INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Si tiene algún problema con este producto, le recomendamos lea primero detalladamente este manual o bien acuda a nuestra página web www.woxter.es donde podrá acceder a "Preguntas frecuentes sobre el producto", "Resolución de problemas", "Actualizaciones y Drivers", "Manuales", etc...

Si aun así el problema persiste, y ante cualquier trámite que estime necesario, contacte con el distribuidor donde adquirió el producto, presentando siempre la factura original de compra del producto.

Términos de la garantía

1. Tres años de garantía para nuestros productos, siempre y cuando se realicen correctamente todos y cada uno de los pasos indicados en el procedimiento de tramitación al SAT WOXTER disponible en www.woxter.es.
2. La garantía se considerará anulada en caso de rotura o manipulación de los precintos de garantía, si el material está dañado físicamente (maltrato, golpes, caídas), sin embalaje adecuado y/o daños de transporte, en caso de muestras evidentes de una manipulación incorrecta, uso indebido, suciedad... etc
3. Woxter, en ningún caso, se hace responsable de los discos o datos contenidos en nuestros diferentes soportes ópticos o magnéticos, siendo el usuario el único responsable de los mismos.
4. Esta garantía no cubre los daños ocasionados a otros equipos que hayan sido usados con la unidad.
5. Términos sujetos a cambios sin previo aviso.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

QUATROTEC ELECTRÓNICA, S.L.
P.I. San José de Valderas, C/Yunque, nº 15
28918 Leganés- Madrid- España
CIF: B85036887
Fabricado en China

Declara que este sistema de altavoces 2.0:

WOXTER Big Bass 97
cumple con las disposiciones de la Directiva
2014/30/CE sobre compatibilidad electromagnética y
cumple con las normas armonizadas: EN 55032:
2015+A1:2020 +A11:2020; EN 55035:2017 +A11:2020 y
con las disposiciones de la Directiva 2015/863/CE por
la que se modifica el anexo II de la Directiva
2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en
cuanto a la lista de sustancias restringidas.

Madrid, 23 de Marzo de 2023

QUATROTEC ELECTRONICA, S.L.



Mario Mateos
CEO- QUATROTEC ELECTRÓNICA, S.L.

Reciclar su dispositivo

Los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de una recogida selectiva. Cuando haya finalizado la vida útil de su aparato eléctrico o electrónico extraiga las baterías y deposítelo, separadamente, en el contenedor correcto para su adecuada gestión. Tenga en cuenta que las baterías no puede depositarlas indiscriminadamente junto con desechos domésticos. Considere su reciclaje siguiendo las pautas del fabricante. Con este gesto, ayudará a reducir los riesgos para su salud y a preservar el medioambiente. Si tiene cualquier duda, consulte con su ayuntamiento o distribuidor para solicitar las precisiones esenciales en materia de reciclaje de su antiguo dispositivo. N° REI-RPA 1201-RD.106/2008.



Síguenos:

Woxter Oficial



woxter.es