

ES - ADVERTENCIAS

NO conecte dispositivos que excedan la máxima potencia indicada en el enchufe. Si se produce un exceso de potencia podría dañar el producto o el dispositivo/electrodoméstico conectado.

NO use el enchufe si detecta algún defecto en el producto como una deformación o agujero.

NO intente reparar, abrir o hacer alguna modificación en el producto bajo ninguna circunstancia. Esto puede dañar el equipo o provocar electrocuciones y/o lesiones graves.

NO sitúe el enchufe cerca de ninguna fuente de calor y no lo exponga directamente al sol.

NO sitúe el producto en zonas húmedas o mojadas.

NO use el enchufe Wi-Fi si detecta algún olor a quemado o algún olor extraño que provenga del producto o del dispositivo/electrodoméstico que quiera usar. Contacte con atención al cliente de inmediato.

NO manipule ningún aparato eléctrico con las manos mojadas y no sitúe líquidos cerca.

Evite usar una fuerza excesiva cuando se use el enchufe.

Mantenga el dispositivo limpio y seco en todo momento.

NO use disolventes o productos de limpieza químicos para limpiar el enchufe. Hágalo suavemente con un paño suave y seco.

En ningún caso conecte un enchufe a otro enchufe. De hacerlo, podría existir riesgo de sobrecarga y causar un cortocircuito.

EN - WARNINGS

DO NOT connect devices that exceed the maximum power rating indicated on the plug. Excessive power may damage the product or the connected device/appliance.

DO NOT use the plug if you detect any defect in the product such as a deformation or hole.

DO NOT attempt to repair, open or make any modifications to the product under any circumstances. This may damage the equipment or cause electric shock and/or serious injury.

DO NOT place the plug near any heat source and do not expose it to direct sunlight.

DO NOT place the product in damp or wet areas.

DO NOT use the Wi-Fi plug if you detect any burning or strange odor coming from the product or the device/appliance you intend to use. Contact customer service immediately.

DO NOT handle any electrical appliance with wet hands and do not place liquids nearby.

Avoid using excessive force when using the plug.

Keep the device clean and dry at all times.

DO NOT use solvents or chemical cleaning agents to clean the plug. Do so gently with a soft, dry cloth.

Under no circumstances connect a plug to another plug. Doing so may result in a risk of overload and cause a short circuit.

PT - ATENÇÃO

NÃO ligue dispositivos que excedam a máxima potência indicada no plug. Se for produzido um excesso de potência poderia danificar o produto ou o dispositivo/electrodoméstico conectado.

NÃO use o plug se detectar algum defeito no produto como uma deformação ou fisura.

NÃO tente reparar, abrir ou fazer alguma modificação no produto baixo nenhuma circunstância.

Isto pode danificar o equipamento ou provocar electrocuções e/ou lesões graves.

NÃO ubique o plug perto de nenhuma fonte de calor e não a exponha diretamente ao sol.

NÃO situe o producto em zonas húmidas ou molhadas.

NÃO use o plug Wi-Fi se detectar algum cheiro a queimado ou algum cheiro estranho que provenha do producto ou do dispositivo/electrodoméstico que queira usar. Contacte com atenção ao cliente de imediato.

NÃO manipule nenhum aparelho eléctrico com as mãos molhadas e não situe líquidos perto.

Evite usar uma força excessiva quando for usada o plug. Mantenha o dispositivo limpo e seco em todo momento.

NÃO use dissolventes ou productos de limpeza químicos para limpar o plug. Faça-o suavemente com um pano suave e seco.

m nenhuma circunstância ligar um plug ao outro. Fazê lo pode resultar um risco de sobrecarga e causar um curto-circuito.

FR - AVERTISSEMENT

NE PAS brancher d'appareils qui dépassent la puissance maximale indiquée sur la fiche. Une puissance excessive peut endommager le produit ou l'appareil connecté.

N'UTILISEZ PAS la fiche si vous détectez un défaut sur le produit, tel qu'une déformation ou un trou.

N'essayez en aucun cas de réparer, d'ouvrir ou de modifier le produit. Cela pourrait endommager l'équipement ou provoquer un choc électrique et/ou des blessures graves.

NE PAS placer la fiche à proximité d'une source de chaleur et ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil.

Ne placez pas le produit dans des endroits humides ou mouillés.

N'UTILISEZ PAS la prise Wi-Fi si vous détectez une odeur de brûlé ou une odeur étrange provenant du produit ou de l'appareil que vous avez l'intention d'utiliser. Contactez immédiatement le service clientèle.

NE manipulez PAS d'appareil électrique avec des mains mouillées et ne placez pas de liquides à proximité.

Évitez d'exercer une force excessive lors de l'utilisation de la prise.

Gardez l'appareil propre et sec en permanence.

N'utilisez PAS de solvants ou d'agents de nettoyage chimiques pour nettoyer la fiche. Nettoyez-la délicatement à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Ne branchez en aucun cas une fiche sur une autre fiche. Cela pourrait entraîner un risque de surcharge et provoquer un court-circuit.