

ES - ADVERTENCIAS

1. Este producto ha sido diseñado para su uso en exteriores.
2. Bajo ninguna circunstancia instale la cámara Wi-Fi cerca de combustibles inflamables. Durante su uso normal, esta se puede calentar.
3. Si al desempaquetar el producto, este está dañado por favor solicite un cambio en el establecimiento donde lo adquirió. Antes de instalar el producto, asegúrese de que este está en perfecto estado.
4. No someta el producto a fuerzas externas.
5. Este producto debe almacenarse en lugares frescos y no se debe exponer al fuego.
6. Los aparatos eléctricos y electrónicos deben ser desechados en los puntos especialmente designados por las autoridades locales para su correcto reciclaje.
7. Antes de instalar o desinstalar el producto, asegúrese de haber cortado la alimentación.

EN - WARNINGS

1. This product is designed for outdoor use. Do not use it in high humidity environments.
2. Under no circumstances install the Wi-Fi outdoor camera near flammable fuels. During normal use, it may become hot.
3. If the product is damaged when unpacked, please request an exchange at the place of purchase. Before installing the product, make sure it is in perfect condition.
4. Do not subject the product to external forces.
5. This product should be stored in a cool and dry place and should not be exposed to water and fire.
6. Electrical and electronic equipment must be disposed of at the points specially designated by the local authorities for proper recycling.
7. Before installing or uninstalling the product, make sure that the power supply is switched off.

PT - ATENÇÃO

1. Este produto foi projetado para uso outdoor.
2. Em nenhuma circunstância instale a câmera perto de combustíveis inflamáveis. Durante o uso normal, este pode ser aquecido.
3. Se quando desempacotar o produto, este está danificado, por favor solicite uma alteração no estabelecimento onde o comprou. Antes de instalar o produto, certifique-se que o produto está em perfeitas condições.
4. Não sujeitar o produto a forças externas.
5. Este produto deve ser armazenado em lugares frescos e não deve ser exposto ao fogo.
6. O equipamento elétrico e eletrônico deve ser eliminado nos pontos especialmente designados pelas autoridades locais para uma reciclagem adequada.
7. Antes de instalar ou desinstalar o produto, certifique-se de que a fonte de alimentação está desligada.

FR - AVERTISSEMENT

1. Ce produit a été conçu pour une utilisation à l'extérieur. Ne pas utiliser dans des environnements très humides.
2. Sous aucune circonstance, n'installez la caméra Wi-Fi à proximité de combustibles inflammables. Pendant une utilisation normale, elle peut chauffer.

3. Si le produit est endommagé au déballage, veuillez demander un échange sur le lieu d'achat. Avant d'installer le produit, assurez-vous qu'il soit en parfait état.
4. Ne pas soumettre le produit à des forces extérieures.
5. Ce produit doit être stocké dans un endroit frais et sec et ne doit pas être exposé à l'eau et au feu.
6. Les équipements électriques et électroniques doivent être éliminés aux points spécialement désignés par les autorités locales pour un recyclage approprié.
7. Avant d'installer ou de désinstaller le produit, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.