

## **ES - ADVERTENCIAS**

1. No use el producto si detecta algún defecto en su exterior, como una deformación o agujero.
2. Bajo ninguna circunstancia intente reparar, abrir o hacer alguna modificación en el producto. Esto puede dañar el equipo y provocar electrocuciones y/o lesiones graves.
3. No use el producto si detecta algún olor extraño como a quemado, que provenga del producto. Contacte con atención al cliente de inmediato.
4. No manipule ningún aparato eléctrico con las manos mojadas y no sitúe líquidos cerca.
5. Evite usar una fuerza excesiva cuando use el dispositivo.
6. Mantenga el dispositivo limpio y seco en todo momento.
7. No use disolventes o productos de limpieza químicos para limpiar el producto. Hágalo suavemente con un paño seco.

## **EN - WARNINGS**

1. Do not use the product if you detect any defect on its exterior, such as a deformation or hole.
2. Under no circumstances should you attempt to repair, open or make any modifications to the product. This may damage the equipment and cause electrocution and/or serious injury.
3. Do not use the product if you detect a strange smell, such as burning, coming from the product. Contact customer service immediately.
4. Do not handle any electrical appliance with wet hands and do not place liquids nearby.
5. Avoid using excessive force when operating the device.
6. Keep the device clean and dry at all times.
7. Do not use solvents or chemical cleaning agents to clean the product. Wipe gently with a dry cloth.

## **PT - ATENÇÃO**

1. Não utilizar o produto se detectar qualquer defeito no seu exterior, tal como uma deformação ou buraco.
2. Em circunstância alguma deverá tentar reparar, abrir ou fazer quaisquer modificações ao produto. Isto pode danificar o equipamento e causar electrocussão e/ou ferimentos graves.
3. Não utilizar o produto se detectar qualquer odor invulgar, tal como queimadura, proveniente do produto. Contactar imediatamente o serviço ao cliente.
4. Não manusear qualquer aparelho eléctrico com as mãos molhadas e não colocar líquidos nas proximidades.
5. Evitar o uso de força excessiva ao operar o dispositivo.
6. Manter o dispositivo sempre limpo e seco.
7. Não utilizar solventes ou agentes químicos de limpeza para limpar o produto. Limpar suavemente com um pano seco.

## **FR - AVERTISSEMENT**

1. N'utilisez pas le produit si vous constatez un défaut sur son extérieur, tel qu'une déformation ou un trou.
2. N'essayez en aucun cas de réparer, d'ouvrir ou de modifier le produit. Cela pourrait endommager l'équipement et entraîner une électrocution et/ou des blessures graves.

3. N'utilisez pas le produit si vous détectez une odeur inhabituelle, telle qu'une odeur de brûlé, provenant du produit. Contactez immédiatement le service clientèle.
4. Ne manipulez aucun appareil électrique avec des mains mouillées et ne placez aucun liquide à proximité.
5. Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation de l'appareil.
6. Maintenir l'appareil propre et sec en permanence.
7. N'utilisez pas de solvants ou de produits de nettoyage chimiques pour nettoyer le produit. Nettoyez-le doucement avec un chiffon sec.