

ES - ADVERTENCIAS

No conecte dispositivos que excedan la máxima potencia indicada en el producto. Si se produce un exceso de potencia podría dañar el producto o el dispositivo/electrodoméstico conectado.

No utilice el producto si detecta algún defecto, como una deformación o agujero.

No intente reparar, abrir o hacer alguna modificación en el producto en ninguna circunstancia. Esto puede dañar el equipo o provocar electrocuciones y/o lesiones graves.

No sitúe el producto en zonas húmedas o mojadas.

No use el producto Wi-Fi si detecta algún olor a quemado o extraño que provenga del mismo, o del dispositivo/electrodoméstico que quiera utilizar.

Contacte con atención al cliente de inmediato.

No manipule ningún aparato eléctrico con las manos mojadas y no sitúe líquidos cerca de ellos.

Evite usar una fuerza excesiva cuando utilice el producto.

Mantenga el equipo limpio y seco en todo momento.

No use disolventes o productos de limpieza químicos para limpiar el equipo. Hágalo suavemente con un paño suave y seco.

En ningún caso conecte una regleta a otra regleta. De hacerlo, podría existir riesgo de sobrecarga y causar un cortocircuito.

EN - WARNINGS

Do not connect devices that exceed the maximum power rating indicated on the power strip. Excessive power may damage the product or the connected device/appliance.

Do not use the power strip if you detect any defect in the product such as a deformation or a hole.

Do not attempt to repair, open, or make any modifications to the product under any circumstances.

This may damage the equipment or cause electric shock and/or serious injury.

Do not place the power strip near any heat source and do not expose it to direct sunlight.

Do not place the product in damp or wet areas.

Do not use the Wi-Fi power strip if you detect any burning or strange odours coming from the product or the device/appliance you intend to use. Contact customer service immediately.

Do not handle any electrical appliance with wet hands and do not place liquids nearby.

Avoid using excessive force when using the power strip.

Always keep the device clean and dry.

Do not use solvents or chemical cleaning agents to clean the power strip. Do so gently with a soft, dry cloth.

Under no circumstances connect a power strip to another power strips. Doing so may result in a risk of overload and cause a short circuit.

PT - ATENÇÃO

Não ligue dispositivos que excedam a máxima potência indicada na extensão elétrica. Se for produzido um excesso de potência poderia danificar o produto ou o dispositivo/electrodoméstico conectado.

Não use a extensão elétrica se detectar algum defeito no produto como uma deformação ou fissura.

Não tente reparar, abrir ou fazer alguma modificação no produto baixo nenhuma circunstância. Isto pode danificar o equipamento ou provocar electrocuções e/ou lesões graves.

Não ubique a extensão elétrica perto de nenhuma fonte de calor e não a exponha diretamente ao sol.

Não situe o produto em zonas húmidas ou molhadas.

Não use a extensão elétrica Wi-Fi se detectar algum cheiro a queimado ou algum cheiro estranho que provenha do produto ou do dispositivo/electrodoméstico que queira usar. Contacte com atenção ao cliente de imediato.

Não manipule nenhum aparelho elétrico com as mãos molhadas e não situe líquidos perto.

Evite usar uma força excessiva quando for usada a extensão elétrica. Mantenha o dispositivo limpo e seco em todo momento.

Não use dissolventes ou produtos de limpeza químicos para limpar a extensão elétrica. Faça-o suavemente com um pano suave e seco.

Em nenhuma circunstância ligar uma extensão elétrica a outra extensão elétrica. Fazê-lo pode resultar num risco de sobrecarga e causar um curto-circuito.

FR - AVERTISSEMENT

Ne pas connecter des appareils qui dépassent la puissance maximale indiquée sur la multiprise. Une puissance excessive peut endommager le produit ou le dispositif/appareil connecté.

Ne pas utiliser la multiprise si vous détectez un quelconque défaut sur le produit, tel qu'une déformation ou un trou.

N'essayez en aucun cas de réparer, d'ouvrir ou de modifier le produit. Cela pourrait endommager l'appareil ou provoquer un choc électrique et/ou des blessures graves.

Ne pas placer la multiprise à proximité d'une source de chaleur et ne pas l'exposer à lumière directe du soleil.

Ne pas placer le produit dans des endroits humides ou mouillés.

N'utilisez pas la multiprise si vous détectez des odeurs de brûlé ou des odeurs étranges provenant du produit ou du dispositif/appareil que vous comptez utiliser.

Contactez immédiatement le service clientèle.

Ne manipulez pas d'appareil électrique avec des mains mouillées et ne placez pas de liquide à proximité.

Evitez d'exercer une force excessive lorsque vous utilisez la multiprise.

Gardez l'appareil propre et sec à tout moment.

N'utilisez pas de solvants ou de produits chimiques pour nettoyer la multiprise. Faites-le délicatement avec un chiffon doux et sec.

Ne connectez en aucun cas une multiprise à une autre multiprise. Cela pourrait entraîner un risque de surcharge et provoquer un court-circuit.