

ES – ADVERTENCIAS

No arroje el aparato al agua.

Manténgalo alejado del fuego y de las altas temperaturas.

No permita que los niños se lleven el reloj a la boca.

Utilice únicamente el cable USB suministrado para cargar el reloj.

El reloj no enviará coordenadas si está apagado o fuera de la red.

La salida del cargador debe ser: 5V, 1A (cargador USB estándar). La batería tiene un número limitado de ciclos de recarga y puede ser necesario sustituirla de vez en cuando.

La duración de la batería y los ciclos de recarga varían en función del uso y los ajustes.

Está prohibido bañarse y nadar con el reloj puesto.

EN – WARNINGS

Do not throw the device into water.

Keep away from fire and high temperatures.

Do not allow children to put the watch in their mouths.

Only use the supplied USB cable to charge the watch.

The watch will not send coordinates if it is switched off or out of the network.

The charger output must be: 5V, 1A (standard USB charger). The battery has a limited number of recharge cycles and may need to be replaced from time to time. Battery life and recharge cycles vary depending on use and settings.

Bathing and swimming are prohibited while wearing the watch.

PT – ADVERTÊNCIAS

Não deite o dispositivo fora de água.

Manter afastado do fogo e da temperatura elevada.

Não permita que as crianças coloquem o relógio na boca.

Utilize apenas o cabo USB fornecido para carregar o relógio.

O relógio não enviará coordenadas se estiver desligado ou fora da rede.

A saída do carregador deve ser: 5V, 1A (carregador USB padrão). A bateria tem uma quantidade limitada de ciclos de recarga e pode precisar ser substituída eventualmente.

A duração da bateria e os ciclos de recarga variam consoante a utilização e as definições.

É proibido tomar banho e nadar durante o uso do relógio.

FR – ADVERTISSEMENT

Ne pas jeter l'appareil dans l'eau.

Tenir à l'écart du feu et des températures élevées.

Ne laissez pas les enfants mettre la montre en bouche.

N'utilisez que le câble USB fourni pour recharger la montre.

La montre n'enverra pas de coordonnées si elle est éteinte ou hors du réseau.

La sortie du chargeur doit être de 5 V, 1 A (chargeur USB standard). La batterie a un nombre limité de cycles de recharge et peut devoir être remplacée de temps à autre. La durée de vie de la batterie et les cycles de recharge varient en fonction de l'utilisation et des réglages.

Il est interdit de se baigner et de nager en portant la montre.