



SAFETY - PRECAUTIONS - WARNINGS

EN. SAFETY, PRECAUTIONS & WARNINGS

<p>IMPORTANT NOTICES – PLEASE READ TO ENSURE SAFE OPERATION, USE, CLEANING, AND STORAGE OF THIS PRODUCT</p>
--

CONTROLLERS

WARNING

RADIO WAVES WHEN USING WIRELESS PRODUCTS

Radio waves may affect electronic equipment or medical devices, (for example pacemakers), which may cause malfunctions and possible injuries. If you use a pacemaker or other medical device, consult your doctor/physician or the manufacturer of your medical device before using the wireless networking feature (Bluetooth and 2.4GHz). Do not use the wireless networking feature in the following locations: Areas where wireless network use is prohibited, such as in hospitals. Abide by medical institution regulations when using wireless devices on their premises. Areas near fire alarms, automatic doors and other types or automated equipment.

MAGNETS WHEN USING CONTROLLERS WITH VIBRATION FEATURE

This product has magnets which may interfere with pacemakers, defibrillators and programmable shunt valves or other medical devices or persons who use such medical devices. Consult your doctor/physician before using this product if you use such medical devices.

PRECAUTIONS

SAFETY

This product has been designed with the highest concern for safety. However, any electrical device, if used improperly, has the potential for causing fire, electrical shock or personal injury. To help ensure accident-free operation, follow these guidelines:

Observe all warnings, precautions, and instructions. If you are unsure about any information in this manual contact the appropriate Nacon / RIG consumer service which can be found in the Warranty booklet.

- Stop use and disconnect immediately if the device functions in an abnormal manner, produces unusual sounds or smells or becomes too hot to touch.
- Avoid playing when you are tired or need sleep.
- Avoid trailing any cables that could present a tripping hazard.

USING THE VIBRATION FEATURE OF A CONTROLLER

- If the controller is sitting on a flat surface the vibration, during gameplay, may cause it to fall causing injury or malfunction.
- Do not use the vibration or trigger effect function (where supported) if you have any ailment or injury to the bones, joints or muscles of your hands or arms. If you have an ailment or injury do not play games with these features using the controller unless unless have set those functions to ‘OFF’.

PHOTOSENSITIVE SEIZURE WARNING

A very small percentage of people may experience a seizure when exposed to certain visual images, including flashing lights or patterns that may appear in video games. Even people who have no history of seizures or epilepsy may have an undiagnosed condition that can cause these "photosensitive epileptic seizures" while playing video games.

Immediately stop playing and consult a doctor if you experience any symptoms.

These seizures may have a variety of symptoms, including lightheadedness, altered vision, eye or face twitching, jerking or shaking of arms or legs, disorientation, confusion, or momentary loss of awareness. Seizures may also cause loss of consciousness or convulsions that can lead to injury from falling down or striking nearby objects.

Parents should watch for or ask their children about the above symptoms.

Children and teenagers are more likely than adults to experience these seizures.

You may reduce risk of photosensitive epileptic seizures by taking the following precautions:

- Play in a well-lit room.
- Do not play if you are drowsy or fatigued.

If you or any of your relatives have a history of seizures or epilepsy, consult a doctor before playing video games.

SMALL CHILDREN

Keep this product out of reach of small children. Small children may swallow small parts or wrap the cables around themselves which may cause injury, an accident or malfunction.

USE AND HANDLING

BREAKS

- Avoid prolonged use of your gaming system/console. Take a 15-minute break during each hour of play.
- Stop using the product immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands or arms while operating a controller. If symptoms persist consult a doctor/physician.
- If you experience any of the following health conditions discontinue use of the controller immediately. If symptoms persist, consult a doctor/physician:
 - Dizziness, nausea, fatigue or symptoms similar to motion sickness.
 - Discomfort or pain in a part of the body, such as eyes, ears, hands or arms.

STATIC SHOCK

When using controllers, particularly in dry air conditions, you may sometimes experience a small and quick (static) shock. This is a result of static electricity accumulated in the body and is not a malfunction of your controller.

MOTION SENSOR (WHERE SUPPORTED)

- When using the motion sensor function, of a controller, be cautious of the following points. If the controller hits a person, or object, it may cause accidental injury or damage.
- Before using the motion sensor function make sure you have enough space to move around.
- Firmly grip the controller to prevent it from slipping out of your hands and causing damage or injury.
- If using a controller, that is connected to a console with a USB cable, make sure there is enough space for the cable so that the cable will not hit a person or object.

LED INDICATORS (WHERE SUPPORTED)

Do not stare at the LEDs, on the product, when they are blinking/flashing. If you experience discomfort or pain anywhere in or on your body from light simulation, discontinue use immediately.

PLACING AND HANDLING

- Do not place the product on surfaces that are unstable, tilted or subject to vibration.
- Do not place the product on the floor or in a place where it may cause someone to trip or stumble.
- Do not allow liquid or small particles to get into the product.
- Do not touch the product with wet hands.
- Do not touch the product during an electrical storm.
- Do not throw or drop the product or subject it to strong physical shock.
- Do not stand on or put objects on the product.
- Do not touch the ports or insert any foreign objects into the product.

- If there are pieces of dust or foreign objects into the product, never disassemble or modify the product.
- The product and its parts are made from metal and plastic materials. When disposing of the product, follow local regulations for the proper disposal of such materials.

CLEANING

Follow the instructions below to help prevent the product exterior from deteriorating or becoming discoloured.

- Wipe with a soft dry cloth.
- Do not apply insecticides or other volatile substances.
- Do not place any rubber or vinyl materials on the product exterior for an extended period of time.
- Do not use solvents or other chemicals. Do not wipe with a chemically treated cleaning cloth.

STORAGE CONDITIONS

- Do not expose the product or battery to high temperatures, high humidity or direct sunlight during operation, transportation or storage.
- Do not leave the product in a car with the windows closed, particularly in hot weather.
- Do not expose the product to dust, smoke or steam.

<p>FR. SÉCURITÉ, PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS</p> <p>AVIS IMPORTANTS – À LIRE AFIN DE GARANTIR UN FONCTIONNEMENT, UNE UTILISATION, UN NETTOYAGE ET UN STOCKAGE EN TOUTE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT</p>

MANÈTTES

AVERTISSEMENT

ONDES RADIO LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS SANS FIL

Les ondes radio sont susceptibles d'affecter les équipements électriques ou les dispositifs médicaux (par exemple, les stimulateurs cardiaques), qui peuvent provoquer des dysfonctionnements et des blessures potentielles. Si vous utilisez un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif médical, consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical avant d'utiliser la fonction de réseau sans fil (Bluetooth et 2,4 GHz). Ne vous servez pas de la fonction de réseau sans fil dans les lieux suivants : les zones dans lesquelles l'utilisation d'un réseau sans fil est interdite, comme les hôpitaux ; respectez les règlements des établissements médicaux lors de l'utilisation d'appareils sans fil dans leurs locaux ; les zones situées à proximité d'alarmes d'incendie, de portes automatiques et d'autres types d'équipements automatisés.

AIMANTS LORS DE L'UTILISATION DE MANÈTTES AVEC FONCTION DE VIBRATION

Ce produit comporte des aimants qui sont susceptibles de créer des interférences avec les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs et les valves de dérivation programmables ou d'autres dispositifs médicaux, ou les personnes utilisant de tels dispositifs médicaux. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous utilisez de tels dispositifs médicaux.

PRÉCAUTIONS

SÉCURITÉ

Ce produit a été conçu en mettant la sécurité au premier plan. Toutefois, tout appareil électrique, s'il est utilisé de façon inappropriée, est susceptible de provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles. Pour contribuer à assurer un fonctionnement sans accident, suivez les directives ci-après :

Respectez tous les avertissements, précautions et instructions. Si vous avez des doutes quant à toutes informations dans ce mode d'emploi, veuillez contacter le service clients Nacon / RIG approprié, dont vous trouverez les coordonnées dans le livret de garantie.

- Cessez d'utiliser et débranchez immédiatement l'appareil s'il fonctionne de manière anormale, émet des odeurs ou sons inhabituels, ou devient trop chaud pour être touché.
- Évitez de jouer quand vous êtes fatigué(e) ou avez besoin de sommeil.
- Évitez de laisser trainer des câbles qui présenteraient un risque de trébuchement.

UTILISATION DE LA FONCTION DE VIBRATION DE LA MANETTE

- Si la manette est posée sur une surface plane, les vibrations pendant le jeu pourraient la faire tomber, provoquant des blessures ou des dysfonctionnements.
- Ne vous servez pas de la fonction de vibration ou de l'effet de déclenchement (le cas échéant), si vous souffrez d'une maladie ou d'une blessure au niveau des os, des articulations ou des muscles de vos mains ou de vos bras. Si vous souffrez d'une maladie ou d'une blessure, ne jouez pas à des jeux comportant de telles fonctions avec la manette, à moins d'avoir désactivé ces fonctions.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES CRISES D'ÉPILEPSIE PHOTOSENSIBLE

Un pourcentage infime de personnes peut subir une crise en cas d'exposition à certaines images visuelles, comme les lumières ou motifs clignotants que l'on peut trouver dans des jeux vidéo. Même les personnes sans antécédents de crises ou d'épilepsie peuvent présenter une pathologie non diagnostiquée susceptible de provoquer de telles « crises d'épilepsie photosensible » lors de parties de jeux vidéo.

Arrêtez immédiatement de jouer et consultez un médecin si vous présentez des symptômes.

Ces crises peuvent être associées à divers symptômes, dont des étourdissements, des troubles de la vision, des contractions musculaires des yeux ou du visage, des mouvements saccadés ou des secousses des bras ou des jambes, une désorientation, de la confusion ou une perte de conscience momentanée. Les crises peuvent aussi provoquer des pertes de connaissance ou des convulsions pouvant conduire à des blessures, si la personne tombe ou heurte un objet situé à proximité.

Les parents doivent faire attention à l'apparition éventuelle des symptômes ci-dessus chez leurs enfants ou leur demander s'ils éprouvent de tels symptômes. Les enfants et les adolescents présentent plus de risques que les adultes de subir de telles crises.

Vous pouvez réduire le risque de crises d'épilepsie photosensible en prenant les précautions suivantes :

- Jouez dans une pièce bien éclairée.
- Ne jouez pas si vous avez envie de dormir ou êtes fatigué(e).

Si vous-même ou un membre de votre famille présentez des antécédents de crises ou d'épilepsie, consultez un médecin avant de jouer à des jeux vidéo.

JEUNES ENFANTS

Conservez ce produit hors de portée des jeunes enfants. Les jeunes enfants pourraient avaler de petites pièces ou s'enrouler dans les câbles, ce qui risquerait de provoquer des blessures, des accidents ou des dysfonctionnements.

UTILISATION ET MANIPULATION

PAUSES

- Évitez d'utiliser votre système de gaming/console de manière prolongée. Faites une pause de 15 minutes pour chaque heure de jeu.
- Cessez immédiatement d'utiliser le produit si vous commencez à vous sentir fatigué(e) ou si vous ressentez une gêne ou une douleur dans vos mains ou vos bras lorsque vous vous servez de la manette. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
- Si vous présentez/ou des problèmes desanté suivants, cessez immédiatement d'utiliser la manette. Si les symptômes persistent, consultez un médecin :
 - Étourdissements, nausée, fatigue ou symptômes similaires à ceux du mal des transports.
 - Gêne ou douleur dans une partie du corps, comme les yeux, les oreilles, les mains ou les bras.

DÉCHARGE STATIQUE

Lors de l'utilisation de manettes, particulièrement si l'air est sec, il est possible que vous subissiez parfois une petite et brève décharge statique. Ceci est lié à l'électricité statique accumulée dans le corps et non à un dysfonctionnement de votre manette.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT (LE CAS ÉCHÉANT)

- Lors de l'utilisation de la fonction de détection de mouvement d'une manette, faites attention aux points suivants. Si la manette heurte une personne ou un objet, cela peut provoquer des blessures ou dégâts accidentels.
- Avant de vous servir de la fonction de détection de mouvement, assurez-vous d'avoir suffisamment de place pour bouger.
- Tenez fermement la manette pour éviter qu'elle ne glisse de vos mains et n'entraîne des blessures ou dégâts.
- Si vous utilisez une manette connectée à une console à l'aide d'un câble USB, assurez-vous de disposer d'un espace suffisant pour le câble, afin que celui-ci ne puisse pas heurter une personne ou un objet.

TÉMOINS LED (LE CAS ÉCHÉANT)

Ne regardez pas fixement les témoins LED du produit lorsque ces derniers clignotent. Si vous éprouvez une gêne ou une douleur dans toute partie de votre corps liée à la stimulation lumineuse, cessez immédiatement d'utiliser le produit.

POSITIONNEMENT ET MANIPULATION

- Ne placez pas le produit sur des surfaces qui sont instables, inclinées ou sujettes aux vibrations.
- Ne posez pas le produit sur le sol ou dans un endroit où il risque de faire trébucher quelqu'un.
- Ne laissez pas des liquides ou de petites particules entrer dans le produit.
- Ne touchez pas le produit avec les mains mouillées.
- Ne touchez pas le produit pendant un orage électrique.
- Abstenez-vous de lancer, de faire tomber le produit ou de lui faire subir un choc physique important.
- Ne montez pas sur le produit et ne posez pas d'objets dessus.
- Ne touchez pas les ports et n'insérez aucun corps étranger dans le produit.

- En cas de poussières ou de corps étrangers dans le produit, vous ne devez jamais le démonter ou le modifier vous-même.
- Le produit et ses pièces sont fabriqués dans des matériaux en métal et en plastique. Lors de la mise au rebut du produit, conformez-vous à la réglementation locale concernant l'élimination appropriée de tels matériaux.

NETTOYAGE

Suivez les instructions ci-dessous pour contribuer à éviter la détérioration ou la décoloration de l'extérieur du produit.

- Essuyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- N'appliquez pas d'insecticides ni d'autres substances volatiles.
- Ne placez pas de matériaux en vinyle ou en caoutchouc sur l'extérieur du produit pendant une période prolongée.
- N'utilisez pas de solvants ni d'autres produits chimiques. N'essuyez pas le produit avec un chiffon de nettoyage traité avec un produit chimique.

CONDITIONS DE STOCKAGE

- N'exposez pas le produit ou la batterie à des températures élevées, à une forte humidité ou à la lumière directe du soleil pendant son fonctionnement, son transport ou son stockage.
- Ne laissez pas le produit dans une voiture avec les fenêtres fermées, particulièrement par temps chaud.
- N'exposez pas le produit à la poussière, la fumée ou la vapeur.

<p>DE. SICHERHEIT, VORSICHTSMASSNAHMEN & WARNUNGEN</p> <p>WICHTIGE HINWEISE - BITTE LESEN, UM DEN SICHEREN BETRIEB, GEBRAUCH UND DIE SICHERE REINIGUNG UND LAGERUNG DIESES PRODUKTS ZU GEWÄHRLEISTEN</p>
--

CONTROLLER

WARNING

VOR FUNKWELLEN BEIM GEBRAUCH KABELLOSER PRODUKTE

Funkwellen können elektronische Geräte oder medizinische Geräte (z. B. Herzschrittmacher) beeinflussen, was zu Fehlfunktionen und möglichen Verletzungen führen kann. Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes medizinisches Gerät tragen, konsultieren Sie Ihren Arzt oder den Hersteller Ihres medizinischen Geräts, bevor Sie die kabellose Netzwerkfunktion (Bluetooth und 2,4 GHz) verwenden. Verwenden Sie die drahtlose Netzwerkfunktion nicht an den folgenden Orten: Bereiche, in denen die Nutzung kabelloser Netzwerke verboten ist, z. B. in Krankenhäusern. Befolgen Sie die Vorschriften medizinischer Einrichtungen, wenn Sie kabellose Geräte in deren Räumlichkeiten verwenden. Bereiche in der Nähe von Feuermeldern, automatischen Türen und sonstigen automatischen Geräten.

MAGNETEN BEIM GEBRAUCH VON CONTROLLERN MIT VIBRATIONSFUNKTION

Dieses Produkt enthält Magnete, die Herzschrittmacher, Defibrillatoren und programmierbare Shunt-Ventile oder andere medizinische Geräte oder Personen, die solche medizinischen Geräte verwenden, beeinträchtigen können. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden, wenn Sie solche medizinischen Geräte verwenden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

SICHERHEIT

Bei der Entwicklung dieses Produkts wurde größter Wert auf die Sicherheit gelegt. Jedes elektrische Gerät kann jedoch bei unsachgemäßer Verwendung zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen. Um einen unfallfreien Betrieb zu gewährleisten, sollten Sie die folgenden Hinweise beachten:

Beachten Sie alle Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen. Wenn Sie sich bezüglich einer Information in diesem Handbuch unsicher sind, wenden Sie sich an den zuständigen Nacon/RIG-Kundendienst, den Sie im Garantieheft finden.

- Stellen Sie den Betrieb ein und trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz, wenn es nicht normal funktioniert, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche entwickelt oder zu heiß zum Anfassen wird.
- Spielen Sie nicht, wenn Sie müde sind oder Schlaf brauchen.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel keine Stolperfalle darstellt.

NUTZUNG DER VIBRATIONSFUNKTION EINES CONTROLLERS

- Wenn der Controller auf einer ebenen Fläche steht, kann er durch die Vibrationen während des Spiels herunterfallen und Verletzungen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Verwenden Sie die Vibrations- oder Trigger-Effekt-Funktion (sofern unterstützt) nicht, wenn Sie an einer Erkrankung oder Verletzung der Knochen, Gelenke oder Muskeln Ihrer Hände oder Arme leiden. Wenn Sie eine Krankheit oder Verletzung haben, sollten Sie keine Spiele mit diesen Funktionen mit dem Controller spielen, es sei denn, Sie haben diese Funktionen auf «AUS» gestellt.

WARNUNG VOR PHOTOSENSITIVEN ANFÄLLEN

Bei einem sehr kleinen Prozentsatz von Menschen kann es zu einem Anfall kommen, wenn sie bestimmten visuellen Bildern ausgesetzt sind, z. B. blinkenden Lichtern oder Mustern, die in Videospielen erscheinen können. Selbst Menschen, die in der Vergangenheit keine Anfälle oder Epilepsie erlebt haben, können eine nicht diagnostizierte Krankheit haben, die beim Spielen von Videospielen diese "photosensitiver epileptischen Anfälle" auslösen kann.

Brechen Sie das Spiel sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie irgendwelche Symptome verspüren.

Diese Anfälle können eine Vielzahl von Symptomen aufweisen, wie z. B. Benommenheit, Sehstörungen, Augen- oder Gesichtszuckungen, Zuckungen oder Zittern der Arme oder Beine, Orientierungslosigkeit, Verwirrung oder kurzzeitiger Verlust des Bewusstseins. Krampfanfälle können auch zu Bewusstlosigkeit oder Krämpfen führen, die Verletzungen durch Stürze oder Aufrall auf Gegenstände in der Nähe zur Folge haben können.

Eltern sollten auf die oben genannten Symptome achten oder ihre Kinder danach fragen. Kinder und Jugendliche sind von diesen Anfällen häufiger betroffen als Erwachsene.

Sie können das Risiko photosensitiver epileptischer Anfälle verringern, indem Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen treffen:

- Spielen Sie in einem gut beleuchteten Raum.
- Spielen Sie nicht, wenn Sie schläfrig oder ermüdet sind.

Wenn bei Ihnen oder einem Ihrer Verwandten in der Vergangenheit Krampfanfälle oder Epilepsie aufgetreten sind, sollten Sie vor dem Spielen von Videospielen einen Arzt konsultieren.

KLEINE KINDER

Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Kleine Kinder können kleine Teile verschlucken oder die Kabel um sich wickeln, was zu Verletzungen, Unfällen oder Funktionsstörungen führen kann.

GEBRAUCH UND HANDHABUNG

PAUSEN

- Vermeiden Sie eine längere Nutzung Ihres Spielsystems/ Ihrer Konsole. Machen Sie in jeder Stunde Spielzeit eine 15-minütige Pause.
- Hören Sie sofort auf, das Produkt zu benutzen, wenn Sie sich müde fühlen oder wenn Sie bei der Bedienung des Controllers Unbehagen oder Schmerzen in den Händen oder Armen verspüren. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie unter einer der folgenden gesundheitlichen Beschwerden leiden, sollten Sie die Nutzung des Controllers sofort abbrechen. Bei anhaltenden Symptomen muss ein Arzt konsultiert werden:
 - Benommenheit, Übelkeit, Müdigkeit oder Symptome, die der Reisekrankheit ähneln.
 - Beschwerden oder Schmerzen in einem Körperteil, z.B. in den Augen, Ohren, Händen oder Armen.

STROMSCHLÄGE DURCH STATISCHE AUFLADUNG

Bei der Nutzung von Controllern, insbesondere bei trockener Luft, kann es gelegentlich zu einem kleinen und schnellen (statischen) Stromschlag kommen. Dies ist eine Folge der im Körper angesammelten statischen Elektrizität und keine Fehlfunktion Ihres Controllers.

BEWEGUNGSSENSOR (SOFERN UNTERSTÜTZT)

- Bei Nutzung der Bewegungssensorfunktion eines Controllers müssen Sie folgende Punkte beachten: Wenn der Controller eine Person oder ein Objekt trifft, kann es zu Verletzungen oder Schäden kommen.
- Vergewissern Sie sich vor der Nutzung der Bewegungssensorfunktion, dass Sie genügend Platz haben, um sich zu bewegen.
- Halten Sie den Controller fest in der Hand, um zu verhindern, dass er Ihnen aus der Hand rutscht und Schäden oder Verletzungen verursacht.
- Wenn Sie einen Controller verwenden, der über ein USB-Kabel mit der Konsole verbunden ist, achten Sie darauf, dass genügend Platz für das Kabel vorhanden ist, damit es nicht gegen Personen oder Gegenstände stößt.

LED-LEUCHTANZEIGEN (SOFERN UNTERSTÜTZT)

Blicken Sie nicht auf die LEDs des Produkts, wenn Sie blinken. Wenn Sie durch die Lichtsimulation irgendwo in oder an Ihrem Körper Unwohlsein oder Schmerzen verspüren, brechen Sie die Anwendung sofort ab.

PLATZIERUNG UND HANDHABUNG

- Stellen Sie das Gerät nicht auf instabile, schräge oder vibrationsgefährdete Flächen.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf den Boden oder an einen Ort, an dem jemand darüber stolpern oder stürzen könnte.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit oder kleine Partikel in das Produkt gelangen.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
- Berühren Sie das Produkt nicht während eines Gewitters.

- Werfen Sie das Produkt nicht, lassen Sie es nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.
- Stellen Sie sich nicht auf das Produkt und legen Sie keine Gegenstände darauf ab.
- Berühren Sie die Anschlüsse nicht und stecken Sie keine Fremdkörper in das Gerät.
- Wenn Staubpartikel oder Fremdkörper in das Produkt gelangen, das Produkt niemals zerlegen oder verändern.
- Das Produkt niemals zerlegen oder verändern.
- Das Produkt und seine Teile sind aus Metall und Kunststoff gefertigt. Beachten Sie bei der Entsorgung des Produkts die örtlichen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung solcher Materialien.

REINIGUNG

- Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um Beschädigungen oder Verfärbungen am Äußeren des Produkts zu vermeiden.
- Mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.
- Verwenden Sie keine Insektizide oder andere verdunstende Stoffe.
- Legen Sie keine Gummi- oder Vinylmaterialien über einen längeren Zeitraum auf die Oberfläche des Produkts.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere Chemikalien. Wischen Sie es nicht mit einem chemisch behandelten Reinigungstuch ab.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

- Das Produkt und den Akku während des Betriebs, des Transports und der Lagerung vor hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht schützen.
- Lassen Sie das Produkt nicht im Auto mit geschlossenen Fenstern liegen, insbesondere nicht bei heißem Wetter.
- Schützen Sie das Produkt vor Staub, Rauch oder Dampf.

<p>NL. VEILIGHEID, VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN</p> <p>BELANGRIJKE OPMERKINGEN - LEES DEZE DOOR ZODAT JE WEEET HOE JE DIT PRODUCT VEILIG KUNT BEDIENEN, GEBRUIKEN, SCHOONMAKEN EN OPSLAAN</p>

CONTROLLERS

WAARSCHUWING

RADIOGOLVEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN DRAADLOZE PRODUCTEN

Radiogolven kunnen invloed hebben op elektronische apparaten of medische hulpmiddelen (bijvoorbeeld pacemakers), wat kan leiden tot storingen en mogelijke verwondingen. Als je een pacemaker of ander medisch hulpmiddel gebruikt, raadpleeg dan eerst je arts of de fabrikant van je medische hulpmiddel voordat je draadloze netwerken gaat gebruiken (Bluetooth en 2.4GHz). Gebruik het draadloze netwerk niet op de volgende locaties: gebieden waar gebruik van draadloze netwerken verboden is, zoals in ziekenhuizen. Houd je aan de regels in medische instellingen als je op hun terrein draadloze apparaten gebruikt. Gebieden rond brandalarmen, automatische deuren en andere soorten geautomatiseerde apparatuur.

MAGNETEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN CONTROLLERS MET VIBRATIEFUNCTIE

Dit product heeft magneten die storingen kunnen veroorzaken met pacemakers, defibrillators en programmeerbare shuntventielen en andere medische hulpmiddelen of personen die dergelijke medische hulpmiddelen gebruiken. Raadpleeg je arts voordat je dit product gaat gebruiken als je dergelijke medische hulpmiddelen gebruikt.

VOORZORGSMAATREGELEN

VEILIGHEID

Dit product is ontworpen met de groots mogelijke zorg voor veiligheid. Alle elektrische apparaten kunnen echter, indien onjuist gebruikt, brand veroorzaken, of een elektrische schok, of persoonlijke verwondingen. Voor een veilig gebruik zonder ongelukken, volg je deze richtlijnen:

Houd je aan alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies. Als je onzeker bent over informatie in deze handleiding, neem dan contact op met de betreffende Nacon/RIG consumentenservice die je kunt vinden in het garantieboekje.

- Stop met het gebruik van het apparaat en schakel het uit wanneer het zich abnormaal gedraagt, ongebruikelijk geluid produceert of vreemd ruikt, of als het te warm wordt om aan te raken.
- Speel er niet mee als je moe of slaperig bent.
- Laat geen snoeren slapen waar je over kunt striukelen.

GEBRUIK VAN DE VIBRATIEFUNCTIE VAN EEN CONTROLLER

- Als de controller op een vlakke ondergrond ligt, kan de vibratie tijdens het spelen ertoe leiden dat het valt, wat kan leiden tot verwondingen of storingen.
- Gebruik de vibratie- of trigger-functie (indien ondersteund) niet als je een aandoening of verwonding hebt aan botten, gewrichten of spieren van je handen of armen. Als je een aandoening of verwonding hebt, moet je de controller niet gebruiken om games te spelen met deze functies, tenzij je deze functies op 'OFF' gezet hebt.

WAARSCHUWING VOOR LICHTGEVOELIGE AANVALLEN

Een klein aantal mensen kan een aanval krijgen wanneer zij blootgesteld worden aan bepaalde beelden, inclusief flitslichten of patronen die zich kunnen voordoen in computergames. Zelfs mensen die geen geschiedenis hebben van aanvallen of epilepsie kunnen een ongediagnosticeerde aandoening hebben die deze 'lichtgevoelige aanvallen' kan veroorzaken bij het spelen van games.

Stop onmiddellijk met spelen en raadpleeg een arts als je symptomen ervaart.

Deze aanvallen kunnen diverse symptomen hebben, zoals draaierigheid, veranderd zicht, trillingen van oog of gezicht, trekken of schudden van armen of benen, desoriëntatie, verwarring of tijdelijke vermindering van bewustzijn. Aanvallen kunnen ook leiden tot bewusteloosheid of convulsies die kunnen leiden tot verwondingen door vallen of tegen object

• Het product en de onderdelen ervan zijn gemaakt van metaal en kunststof. Bij afvoeren van het product moet u een lokale bepalingen volgen voor correct weggoien van deze materialen.

SCHOONMAKEN

Volg onderstaende instructies op om te voorkomen dat de buitenkant van het product aangetast wordt of verkleurt.

- Neem het af met een droge, zachte doek.
- Gebruik geen insecticiden of andere vluchtige substanties.
- Plaats niet langdurig rubber of vinyl op de buitenkant van het product.
- Gebruik geen oplosmiddelen of chemische middelen. Neem het niet af met een chemisch behandelend schoonmaakdoekje.

OPSLAG

- Stel het product of de batterij niet bloot aan hoge temperaturen, vocht of direct zonlicht tijdens bediening, vervoer of opslag.
- Laat het product niet in een afgesloten auto liggen, vooral als het warm weer is.
- Stel het product niet bloot aan stof, rook of stoom.

<p>ES. SEGURIDAD, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS AVISOS IMPORTANTES – LEÁSE PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO, USO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO SEGUROS DE ESTE PRODUCTO</p>
--

MANDOS

ADVERTENCIA

ONDAS DE RADIO AL UTILIZAR APARATOS INALÁMBRICOS

Las ondas de radio pueden afectar a los aparatos electrónicos o dispositivos médicos, (por ejemplo, marcapasos), lo que puede provocar fallos y posibles lesiones. Si utiliza un marcapasos u otro dispositivo médico, consulte con su médico/farmacéutico o con el fabricante de su dispositivo médico antes de utilizar la función de red inalámbrica (Bluetooth y 2.4GHz). No utilice la función de red inalámbrica en los siguientes lugares: Zonas en las que está prohibido el uso de redes inalámbricas, como hospitales. Respete las normativas de la institución médica cuando utilice dispositivos inalámbricos en el local. Zonas cercanas a alarmas de incendios, puertas automáticas y equipos automáticos o de otros tipos.

IMANES CUANDO SE UTILIZAN MANDOS CON FUNCIÓN DE VIBRACIÓN

Este aparato contiene imanes que pueden interferir con marcapasos, desfibriladores y válvulas programables u otros dispositivos médicos o personas que utilizan dichos dispositivos médicos. Consulte con su médico/farmacéutico antes de utilizar este aparato si lleva dichos dispositivos médicos.

PRECAUCIONES

SEGURIDAD

Este producto ha sido diseñado con la mayor preocupación por la seguridad. Sin embargo, cualquier dispositivo eléctrico, si se utiliza de forma inadecuada, puede provocar incendio, descarga eléctrica o daños personales. Para ayudar a garantizar un funcionamiento sin accidentes, siga las siguientes instrucciones:

Respete todas las advertencias, precauciones e instrucciones. Si no está seguro sobre cualquier información de este manual, contacte con el servicio de atención al cliente de Nacon / RIG apropiado, que se puede encontrar en el folleto de la Garantía.

- Deje de utilizar y desconecte inmediatamente el dispositivo si funciona de forma anormal, produce sonidos inusuales o huele o se calienta demasiado.
- Evite jugar si está cansado o necesita dormir.
- Evite arrastrar cualquier cable que pudiera presentar peligro de tropiezo.

USO DE LA FUNCIÓN DE VIBRACIÓN DE UN MANDO

- Si el mando está apoyado en una superficie plana, la vibración, durante el juego, puede provocar que se caiga causando daños o fallo de funcionamiento.
- No utilice la función de vibración o efecto disparador (si es compatible) si usted presenta alguna enfermedad o lesión en los huesos, articulaciones o músculos de manos o brazos. Si usted presenta una enfermedad o lesión no juegue con estas funciones utilizando el mando a menos que haya configurado estas funciones en «OFF».

ADVERTENCIA DE CONVULSIONES FOTOSENSIBLES

Un porcentaje muy pequeño de personas pueden experimentar una convulsión cuando se expone a ciertas imágenes visuales, incluidas luces intermitentes o patrones que pueden aparecer en videojuegos. Incluso personas que no tienen historial de convulsiones o epilepsia pueden tener una condición no diagnosticada que puede producir estas «convulsiones epilépticas fotosensibles» mientras juega a videojuegos.

Deje inmediatamente de jugar y consulte con un médico si experimenta cualquier síntoma.

Estas convulsiones pueden tener gran variedad de síntomas, incluidos mareos, visión alterada, tics oculares o faciales, sacudidas o temblores de brazos o piernas, desorientación, confusión, o pérdida de conciencia momentánea. Las convulsiones también pueden provocar pérdida de conocimiento o convulsiones que pueden producir lesiones debidas a caídas o golpes con objetos cercanos.

Los padres deben observar o preguntar a sus hijos sobre los síntomas anteriores. Los niños y adolescentes tienen más probabilidad que los adultos de experimentar estas convulsiones. Puede reducir el riesgo de convulsiones epilépticas fotosensibles si toma las siguientes precauciones:

- Jugar en una habitación bien iluminada.
- No jugar si está somnoliento o cansado.

Si usted o alguno de sus familiares tiene historial de convulsiones o epilepsia, consulte con un médico antes de jugar a videojuegos.

NIÑOS PEQUEÑOS

Mantenga este aparato fuera del alcance de niños pequeños. Los niños pequeños podrían tragarse piezas pequeñas o liarse entre los cables, lo que puede provocar lesiones, un accidente o fallo.

USO Y MANIPULACIÓN

PAUSAS

- Evite el uso prolongado de su sistema/console de juegos. Haga una pausa de 15 minutos por cada hora de juego.
- Deje de utilizar el aparato inmediatamente si empieza a sentirse cansado o si experimenta malestar o dolor en sus manos o brazos mientras maneja un mando. Si los síntomas persisten, consulte con un médico/farmacéutico.
- Si experimenta cualquiera de las siguientes condiciones de salud, interrumpa el uso del mando inmediatamente. Si los síntomas persisten, consulte con un médico/farmacéutico:
 - Vértigos, náuseas, cansancio o síntomas similares al mareo.
 - Malestar o dolor en alguna parte del cuerpo, como ojos, oídos, manos o brazos.

DESCARGA ELECTROSTÁTICA

Al usar los mandos, en particular en condiciones de aire seco, puede experimentar a veces una pequeña y rápida descarga (electrostática). Esto se debe a la electricidad estática acumulada en el cuerpo y no es un fallo de su mando.

SENSOR DE MOVIMIENTO (EN CASO DE COMPATIBILIDAD)

- Al utilizar la función de sensor de movimiento de un controlador, tenga cuidado de los siguientes puntos. Si el mando golpea a una persona, u objeto, puede provocar heridas o daños accidentales.
- Antes de utilizar la función de sensor de movimiento, asegúrese de que tiene suficiente espacio para moverse alrededor.
- Agarre firmemente el mando para evitar que se oscurea de sus manos y produzca daños o lesiones.
- Si utiliza un mando que está conectado a una consola a través de un cable USB, asegúrese de que hay espacio suficiente para que el cable no golpee a una persona u objeto.

INDICADORES LED (EN CASO DE COMPATIBILIDAD)

No mire fijamente a los LEDs del aparato cuando están parpadeando/intermitentes. Si experimenta malestar o dolor en cualquier parte de su cuerpo debido a la simulación de luz, interrumpa el uso inmediatamente.

COLOCACIÓN Y MANIPULACIÓN

- No coloque el aparato en superficies que sean inestables, estén inclinadas o sometidas a vibración.
- No coloque el aparato en el suelo o en un lugar en el que pueda provocar que alguien tropiece o resbale.
- No permita que ningún líquido ni partícula pequeña entre en el aparato.
- No toque el aparato con las manos mojadas.
- No toque el aparato durante una tormenta eléctrica.
- No arroje ni tire el aparato ni lo someta a choques físicos fuertes.
- No se suba ni ponga objetos sobre el aparato.
- No toque los puertos ni inserte ningún objeto extraño en el aparato.
- Si hay partículas de polvo u objetos extraños dentro del aparato.
- Nunca desmonte ni modifique el aparato.
- El aparato y sus piezas están hechos de metal y plástico. Al deshacerse del aparato, siga las normativas locales para la correcta eliminación de dichos materiales.

LIMPIEZA

Siga las siguientes instrucciones para ayudar a prevenir que el exterior del aparato se deteriore o se descolore.

- Limpíelo con un trapo suave y seco.
- No aplique insecticidas ni otras sustancias volátiles.

- No coloque ningún material de goma o vinilo sobre el exterior del aparato durante un periodo de tiempo prolongado.
- No utilice disolventes ni otros químicos. No lo limpie con un trapo de limpieza tratado con químicos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- No exponga el aparato ni la batería a altas temperaturas, humedad alta o la luz directa del sol durante el funcionamiento, transporte o almacenamiento.
- No deje el aparato en un coche con las ventanas cerradas, especialmente si hace calor.
- No exponga el aparato al polvo, humo o vapor.

<p>IT. SICUREZZA, PRECAUZIONI E AVVERTENZE COMUNICAZIONI IMPORTANTI – LEGGERE PER GARANTIRE UN FUNZIONAMENTO, UN USO, UNA PULIZIA E UNO STOCCAGGIO SICURI DEL PRODOTTO</p>

CONTROLLER

AVVERTENZA

RELATIVA ALLE ONDE RADIO DURANTE L'USO DEL PRODOTTO WIRELESS

Le onde radio possono influire sulle apparecchiature elettroniche o i dispositivi medici (come i pacemaker), causando malfunzionamenti e possibili lesioni. Se si utilizza un pacemaker o altri dispositivi medici, consultare il proprio medico o il produttore del dispositivo medico prima di utilizzare una funzionalità di rete wireless (Bluetooth e 2,4 GHz). Non utilizzare la funzionalità di rete wireless in questi luoghi: Aree dove la rete wireless è vietata, come negli ospedali. Attenersi alle normative dell'istituto sanitario quando si utilizzano dispositivi wireless al suo interno. Aree in prossimità di allarmi antincendio, porte automatiche o altri tipi di apparecchiature automatizzate.

MAGNETI DURANTE L'USO DI CONTROLLER CON LA FUNZIONE VIBRAZIONE

Il prodotto dispone di magneti che possono interferire con pacemaker, defibrillatori e valvole di derivazione programmabili o altri dispositivi medici o persone che li utilizzano. Consultare il proprio medico prima di utilizzare il prodotto se si utilizzano simili dispositivi medici.

PRECAUZIONI

SICUREZZA

Il prodotto è stato progettato con la massima cura per quanto riguarda la sicurezza. Tuttavia, un dispositivo elettrico, se utilizzato in modo improprio, ha il potenziale per causare incendi, scariche elettriche o lesioni personali. Per un suo funzionamento senza incidenti, seguire le linee guida qui esposte:

Rispettare tutte le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni. Se si hanno dubbi su un'informazione contenuta nel presente manuale, contattare il rispettivo servizio clienti Nacon/RIG, reperibile nel libretto della Garanzia.

- Interrompere l'uso e disconnettersi immediatamente se il dispositivo funziona in modo anomalo, produce suoni o odori inusuali o diventa caldo al tatto.
- Evitare di giocare se si avverte stanchezza o bisogno di dormire.
- Evitare di far passare cavi che potrebbero costituire un pericolo di inciampio.

USO DELLA FUNZIONE VIBRAZIONE DI UN CONTROLLER

- Se il controller è collocato su una superficie piana, durante il gioco, la vibrazione potrebbe causarne la caduta provocando lesioni o un malfunzionamento.
- Non utilizzare la funzione vibrazione o effetto trigger (se supportata) in caso di disturbi o lesioni alle ossa, alle articolazioni o ai muscoli delle mani o delle braccia. In presenza di disturbi o lesioni, non giocare con queste funzioni utilizzando il controller, a meno che non siano state impostate su "OFF".

AVVERTENZA SULLE CRISI EPILETTICHE DA FOTOSENSIBILITÀ

Una piccolissima percentuale di persone può avere una crisi epilettica se esposta ad alcune immagini visive, tra cui luci lampeggianti o motivi che possono apparire nei videogiochi. Anche le persone che non hanno precedenti di crisi epilettiche o di epilessia possono avere una condizione non diagnosticata che può causare queste "crisi epilettiche fotosensibili" mentre giocano ai videogiochi.

Smettere immediatamente di giocare e consultare un medico qualora si avvertano dei sintomi.

Queste crisi possono presentare una serie di sintomi, tra cui stordimento, alterazione della vista, contrazioni degli occhi o del viso, scatti o tremori delle braccia o delle gambe, disorientamento, confusione o momentanea perdita di coscienza. Le crisi possono anche causare perdita di coscienza o convulsioni, che a loro volta possono provocare lesioni a seguito di cadute o urti contro oggetti vicini.

I genitori dovrebbero osservare o chiedere ai loro figli se avvertono i sintomi di cui sopra. I bambini e gli adolescenti hanno più probabilità degli adulti di soffrire di queste crisi.

È possibile ridurre il rischio di crisi epilettiche da fotosensibilità adottando le seguenti precauzioni:

- Giocare in una stanza ben illuminata.
- Non giocare se si è assennati o affaticati.

Se chi gioca o i suoi familiari ha/hanno precedenti di convulsioni o epilessia, consultare un medico prima di giocare ai videogiochi.

BAMBINI PICCOLI

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini piccoli. I bambini piccoli possono ingerire piccole parti o avvolgere i cavi su se stessi, procurandosi lesioni, causando incidenti o malfunzionamenti.

USO E MANIPOLAZIONE

PAUSE

- Evitare l'uso prolungato del sistema/console di gioco. Prendersi una pausa di 15 minuti ogni ora di gioco.
- Smettere immediatamente di utilizzare il prodotto se si inizia a sentirsi stanchi o se si avverte fastidio o dolore alle mani o alle braccia durante l'uso del controller. Se i sintomi persistono, consultare un medico.
- Se si verifica una delle seguenti condizioni di salute, interrompere immediatamente l'uso del controller. Se i sintomi persistono, consultare un medico:
 - Vertigini, nausea, affaticamento o sintomi simili alla cinetosi.
 - Fastidio o dolore in una parte del corpo, quale occhi, orecchie, mani o braccia.

SCOSSA ELETTROSTATICA

Durante l'uso del controller, in particolare in condizioni di aria secca, è possibile che si verifichi una piccola e rapida scossa (statica). Questo è il risultato dell'elettricità statica accumulata nel corpo e non è un malfunzionamento del controller.

SENSORE DI MOVIMENTO (SE SUPPORTATO)

- Quando si utilizza la funzione sensore di movimento di un controller, prestare attenzione ai seguenti punti. Se il controller colpisce una persona o un oggetto, può causare lesioni o danni.
- Prima di utilizzare la funzione sensore di movimento, assicurarsi di avere spazio sufficiente per muoversi.
- Impugnare saldamente il controller per evitare che scivoli dalle mani e causi danni o lesioni.
- Se si utilizza un controller collegato alla console con un cavo USB, assicurarsi che ci sia spazio a sufficienza per il cavo per evitare che urti una persona o un oggetto.

INDICATORI A LED (SE SUPPORTATI)

Non fissare i LED del prodotto quando lampeggiano. Se si avverte disagio o dolore in qualsiasi parte del corpo dovuto a una stimolazione luminosa, interrompere immediatamente l'uso.

POSIZIONAMENTO E MANIPOLAZIONE

- Non posizionare il prodotto su superfici instabili, inclinate o soggette a vibrazioni.
- Non posizionare il prodotto sul pavimento o in un luogo in cui possa far inciampare qualcuno.
- Evitare che liquidi o piccole particelle penetrino nel prodotto.
- Non toccare il prodotto con le mani bagnate.
- Non toccare il prodotto durante un temporale.
- Non gettare o far cadere il prodotto e non sottoporlo a forti urti fisici.
- Non salire o appoggiare oggetti sul prodotto.
- Non toccare le porte e non inserire oggetti estranei nel prodotto, qualora vi sia della polvere o vi siano degli oggetti estranei nel prodotto.
- Non disassemblare o modificare mai il prodotto.
- Il prodotto e le sue parti sono in materiale metallico e plastico. Per lo smaltimento del prodotto, rispettare le normative per il corretto smaltimento di questi materiali.

PULIZIA

Seguire le istruzioni riportate qui di seguito per evitare che l'esterno del prodotto si deteriori o si scolorisca.

- Pulire con un panno morbido e asciutto.
- Non applicare insetticidi o altre sostanze volatili.
- Non collocare materiali in gomma o vinile sull'esterno del prodotto per un periodo di tempo prolungato.
- Non utilizzare solventi o altre sostanze chimiche. Non pulire con un panno trattato chimicamente.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

- Non esporre il prodotto o la batteria a temperature elevate, umidità elevata o luce solare diretta durante il funzionamento, il trasporto o lo stoccaggio.
- Non lasciare il prodotto in auto con i finestrini chiusi, in particolare nella stagione calda.
- Non esporre il prodotto a polvere, fumo o vapore.

<p>PT. SEGURANÇA, PRECAUÇÕES E AVISOS AVISOS IMPORTANTES – LER PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO, UTILIZAÇÃO, LIMPEZA E ARMAZENAMENTO SEGUROS DESTA PRODUTO</p>
--

COMANDOS

AVISO

ONDAS DE RÁDIO AO UTILIZAR PRODUTOS SEM FIOS

As ondas de rádio podem afetar equipamento eletrônico ou dispositivos médicos, (por exemplo, pacemakers), o que pode causar avarias e possíveis lesões. Se utilizar um pacemaker ou outro dispositivo médico, consulte o seu médico ou o fabricante do seu dispositivo médico antes de usar a funcionalidade de rede sem fios (Bluetooth e 2,4 GHz). Não utilizar a funcionalidade de rede sem fios nos seguintes locais: Áreas onde a utilização de rede sem fios é proibida, tais como hospitais. Respeitar os regulamentos dos estabelecimentos médicos ao utilizar dispositivos sem fios nas suas instalações. Áreas perto de alarmes de incêndio, portas automáticas e outros tipos de equipamento automatizado.

IMANES AO UTILIZAR COMANDOS COM FUNCIONALIDADE DE VIBRAÇÃO

Este produto possui imanes que podem interferir com pacemakers, desfibriladores e válvulas shunt programáveis ou outros dispositivos médicos ou pessoas que usem esses dispositivos médicos. Consulte o seu médico antes de utilizar este produto se usar esses dispositivos médicos.

PRECAUÇÕES

SEGURANÇA

Este produto foi concebido com a máxima preocupação com a segurança. Contudo, qualquer dispositivo elétrico, se utilizado incorretamente, tem potencial para causar incêndios, choques elétricos ou danos pessoais. Para ajudar a garantir um funcionamento sem acidentes, seguir estas orientações:

- Respeitar todos os avisos, precauções e instruções. Se tiver dúvidas em relação a qualquer informação neste manual, contacte o serviço de apoio ao cliente Nacon / RIG relevante, que pode ser encontrado no manual de Garantia.
- Interromper a utilização e desligar imediatamente o aparelho se este funcionar de forma anormal, se produzir sons ou cheiros involuntares ou se ficar demasiado quente ao toque.
- Evite jogar caso se sinta cansado ou se precisar de dormir.
- Evite arrastar quaisquer cabos que possam representar um perigo de tropeçamento.

UTILIZAR A FUNCIONALIDADE DE VIBRAÇÃO DE UM COMANDO

- Se o comando estiver assente numa superfície a plana, a vibração durante o jogo pode provocar a sua queda, causando ferimentos ou avarias.
- Não utilizar a função de vibração ou de efeito de gatilho (quando suportado) se tiver alguma doença ou lesão nos ossos, articulações ou músculos das suas mãos ou braços. Se tiver uma doença ou lesão, não jogar jogos com estas funções usando o comando, a menos que estas funções se encontrem em «OFF».

AVISO DE REAÇÕES FOTOSSENSÍVEIS

Uma pequena percentagem de pessoas poderão ter uma reação fotossensível quando expostas a certas imagens visuais, incluindo luzes intermitentes ou padrões que podem surgir nos jogos de vídeo. Até mesmo as pessoas sem antecedentes de crises ou epilepsia poderão ter uma patologia não diagnosticada que pode provocar estas «crises epilépticas fotossensíveis» quando jogam jogos de vídeo.

Parar imediatamente de jogar e consultar um médico se tiver quaisquer sintomas.

Estas crises podem ter vários sintomas, incluindo tonturas, visão alterada, espasmos nos olhos ou no rosto, movimentos bruscos ou tremores nos braços ou pernas, desorientação, confusão, ou perda temporária da consciência. As crises também podem provocar perda de consciência ou convulsões que podem resultar em ferimentos provocados por quedas ou por atingir objetos próximos.

Os pais devem estar atentos ou questionar os seus filhos sobre os sintomas acima. As crianças e os adolescentes são mais suscetíveis de sofrerem estas crises do que os adultos.

Pode reduzir o risco de crises epilépticas fotossensíveis ao tomar as seguintes precauções:

- Jogar numa divisão bem iluminada.
- Não jogar se sentir sonolência ou fadiga.

Se você ou algum dos seus familiares tiver antecedentes de convulsões ou de epilepsia, consulte um médico antes de jogar jogos de vídeo.

CRIANÇAS PEQUENAS

Manter fora do alcance das crianças pequenas. As crianças pequenas podem engolir peças pequenas ou enrolar o cabo à sua volta, o que pode provocar ferimentos, um acidente ou avaria.

UTILIZAÇÃO E MANUSEAMENTO

PAUSAS

- Evitar o uso prolongado do seu sistema/console de jogos. Fazer uma pausa de 15 minutos a cada hora de jogo.
- Parar imediatamente de usar o produto caso se sinta cansado ou se sentir dor ou desconforto nas suas mãos ou braços ao operar um comando. Se os sintomas persistirem, consulte um médico.
- Se teve algum dos seguintes problemas de saúde, pare imediatamente de utilizar o comando. Se os sintomas persistirem, consulte um médico:
 - Tonturas, náuseas, fadiga ou sintomas semelhantes a cinetose.
 - Desconforto ou dor numa parte do corpo, tal como olhos, ouvidos, mãos ou braços.

CHOQUE ESTÁTICO

Ao utilizar comandos, particularmente em atmosfera seca, poderá sentir um pequeno e breve choque (estático). Isto resulta da eletricidade estática acumulada no corpo e não se trata de uma avaria do comando.

SENSOR DE MOVIMENTO (QUANDO SUPORTADO)

- Ao utilizar a função de sensor de movimento de um comando, tenha atenção aos seguintes pontos. Se o comando atingir uma pessoa ou um objeto, poderá causar lesões ou danos accidentais.
- Antes de usar a função do sensor de movimento, certifique-se de que tem espaço suficiente para se movimentar.
- Segure firmemente o comando para evitar que este escape das suas mãos e cause danos ou ferimentos.
- Se utilizar um comando que esteja conectado a uma consola através de um cabo USB, certifique-se de que o cabo tem espaço tem espaço suficiente de modo a não atingir uma pessoa ou um objeto.

INDICADORES LED (QUANDO SUPORTADOS)

Não olhar para os LED no produto quando estes estão a piscar. Se sentir desconforto ou dor no seu corpo devido à simulação de luz, pare de utilizar imediatamente.

POSICIONAMENTO E MANUSEAMENTO

- Não posicionar o produto em superfícies instáveis, inclinadas ou sujeitas a vibração.
- Não colocar o produto no chão ou num local onde possa fazer com que alguém tropece ou caia.
- Não permitir a entrada de líquidos ou de pequenas partículas no produto.
- Não tocar no produto com as mãos molhadas.
- Não tocar no produto durante uma trovoada.
- Não atirar ou deixar cair o produto, nem sujeitá-lo a choques físicos fortes.
- Não se apoiar nem colocar objetos em cima do produto.
- Não tocar nas portas nem inserir quaisquer objetos estranhos no produto.
- Caso existam poeiras ou objetos estranhos dentro do produto.
- Nunca desmontar ou modificar o produto.
- O produto e as suas peças são compostos por metal e materiais plásticos. Ao eliminar o produto, seguir os regulamentos locais para a correta eliminação desses materiais.

LIMPEZA

Seguir as instruções abaixo para ajudar a evitar a deterioração ou descoloração do exterior do produto.

- Limpar com um pano macio e seco.
- Não aplicar inseticidas ou outras substâncias voláteis.
- Não colocar quaisquer materiais em borracha ou vinil no exterior do produto durante um período prolongado.
- Não usar solventes ou outros químicos. Não limpar com um pano de limpeza com tratamento químico.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

- Não expor o produto ou a bateria a altas temperaturas, humidade elevada ou luz solar direta durante o funcionamento, transporte ou armazenamento.
- Não deixar o produto num carro com as janelas fechadas, particularmente durante o tempo quente.
- Não expor o produto a poeiras, fumo ou vapor.

<p>PL. BEZPIECZEŃSTWO, ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OSTRZEŻENIA IMPORTANT WAŻNE UWAGI – NALEŻY PRZECZYTAĆ TE INSTRUKCJE, ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZNĄ OBSŁUGĘ, UŻYCIE, CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE PRODUKTU</p>
--

KONTROLERY

OSTRZEŻENIE

FALE RADIOWE PODCZAS KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW BEZPRZEWODOWYCH

Fale radiowe mogą wpływać na działanie sprzętu elektronicznego i medycznego (na przykład na rozruszniki serca) i mogą spowodować ich wadliwe działanie a w konsekwencji obrażenia. Jeśli korzystasz z rozrusznika serca lub innego wyrobu medycznego, skontaktuj się z lekarzem

lub producentem wyrobu medycznego przez skorzystaniem z funkcji bezprzewodowych (Bluetooth oraz 2,4 Ghz). Nie korzystając z funkcji bezprzewodowych w następujących lokalizacjach: w miejscach, w których korzystanie z sieci bezprzewodowych jest zabronione, na przykład w szpitalach. Stosować się do przepisów obowiązujących w placówkach medycznych podczas korzystania z funkcji bezprzewodowych na ich terenie. Obszary w pobliżu alarmów przeciwpożarowych, drzwi automatycznych lub innego zaautomatyzowanego sprzętu.

MAGNESY PODCZAS KORZYSTANIA Z KONTROLERÓW Z FUNKCJĄ WIBRACJI

Produkt ten wyposażony jest w magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, defibrylatorów i programowanych zastawek lub innych wyrobów medycznych w przypadku osób korzystających z takich wyrobów. Jeśli korzystasz z takich wyrobów medycznych, skonsultuj się z lekarzem zanim skorzystasz z tego produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO

Produkt został zaprojektowany z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo. Jednakże tak jak każde inne nieprawidłowo stosowane urządzenie elektryczne, może spowodować poraż, porażenie prądem lub obrażenia ciała. Aby zapewnić bezwypadkowe korzystanie z produktu, należy przestrzegać następujących:

Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń, środków ostrożności i instrukcji. Jeśli masz wątpliwości co do dowolnej informacji w tej instrukcji, skontaktuj się z obsługą klienta Nacon / RIG, której dane podano w ulocie gwarancyjnej.

- Natychmiast przerwać korzystanie i natychmiast odłączyć urządzenie, jeśli działa ono w nietypowy sposób, wydaje dźwięki, wydziela odór lub jest gorące w dotyku.
- Unikać grania, jeśli użytkownik jest zmęczony lub potrzebuje snu.
- Unikać prowadzenia kabli w sposób stwarzający ryzyko potknięcia.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI WIBRACJI KONTROLERA

- Jeśli kontroler leży na płaskiej powierzchni, wibracje w trakcie gry mogą spowodować upadek, a w następstwie uraz lub nieprawidłowe działanie.
- Nie korzystać z funkcji wibracji (jeśli są dostępne), jeśli użytkownik cierpi na jakiegokolwiek dolegliwości lub urazy kości, stawów lub mięśni rąk bądź nóg. Jeśli użytkownik cierpi na dolegliwości lub urazy, nie można korzystać z tych funkcji kontrolera. Muszą być one ustawione na „OFF”.

RYZYKO NAPADU W PRZYPADKU PADACZKI ŚWIATŁOWRAŻLIWEJ

Bardzo niewielki odsetek ludzi może doświadczyć napadu w razie wystawienia na pewne obrazy z blyskami światła lub wzory pojawiające się w grach wideo. Nawet osoby, które nigdy nie doświadczyły napadu ani epilepsji mogą cierpieć na niezdiagnozowaną dolegliwość, która może doprowadzić do napadu padaczki światłowrażliwej podczas grania w grę wideo. **Natychmiast zatrzymać grę i skonsultować się z lekarzem w razie zaobserwowania dowolnych objawów.**