

COFFEE MACHINES



AVVERTENZE DI SICUREZZA

**SAFETY WARNINGS
AVERTISSEMENTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
SICHERHEITSHINWEISE
ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
GÜVENLİK UYARILARI
AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ**



**POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com**

MOS12610 - W02AR

IT - AVVERTENZE DI SICUREZZA



Prima di utilizzare l'apparecchio la prima volta leggere tutte le avvertenze e le istruzioni fornite e conservarle in un luogo sicuro e facilmente accessibile per poterle consultare quando necessario. Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità per danni e incidenti ed invaliderà la garanzia in caso di uso commerciale e non conforme alle avvertenze ed istruzioni fornite.

SIMBOLI DI SICUREZZA: prestare attenzione se indicato sull'apparecchio:



ATTENZIONE: Alta temperatura. Pericolo di scottatura!
Se indicato sull'apparecchio non toccare le parti in quanto calde.



ATTENZIONE: Vapore.
Pericolo di scottatura!

Usò previsto: L'apparecchio è destinato alla preparazione di bevande a base di caffè, latte, acqua calda (a seconda del modello) come riportato nelle istruzioni fornite. Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quello a cui è destinato. Ogni altro uso diverso da quello a cui è destinato è considerato improprio e pericoloso. Riempire il serbatoio solo con acqua fresca potabile. Utilizzare l'apparecchio in ambiente interni e in condizioni climatiche non estreme. Utilizzare il prodotto ad un'altitudine non superiore ai 2000m s.l.m. Non utilizzare all'aperto. Proteggere da fonti da calore, luce estrema come il sole diretto, campi elettromagnetici, schizzi di acqua, umidità. Questo apparecchio è destinato a essere utilizzato esclusivamente in ambito domestico e pertanto non è idoneo all'uso in aree per cucinare riservate al personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti professionali, negli agriturismi, da parte di clienti di alberghi, motel, B&B e altri ambienti destinati a strutture di accoglienza.

- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini dagli 8


anni in su se sono sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se sono consapevoli dei pericoli connessi. Le operazioni di pulizia e la manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.

- Tenere tutti i componenti dell'imballo lontano dalla portata dei bambini, non sono un giocattolo. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini: pericolo di soffocamento.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- L'apparecchio non deve essere immerso in acqua o altri liquidi. Pulire con cura e frequentemente tutte le parti che vengono a contatto con gli alimenti. Eseguire la pulizia interna ed esterna seguendo le istruzioni riportate sulle istruzioni al paragrafo "Manutenzione e pulizia / Procedura di decalcificazione".
- L'apparecchio non deve essere riposto e chiuso in un armadio quando è acceso e/o in uso.
- Appoggiare l'apparecchio su una superficie piana e stabile e resistente al calore e ai liquidi come acqua, caffè, decalcificanti e simili.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere, se vi sono segni di danni visibili, malfunzionamenti evidenti o se perde acqua. Scollegare dalla rete elettrica e rivolgersi ad un centro di assistenza.
- L'apparecchio non deve rimanere incustodito se collegato alla rete elettrica e in uso. È opportuno scollegare la spina dalla presa di corrente quando non lo si utilizza.
- Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare prima di eseguire la manutenzione e la pulizia.
- Prima di scollegare la spina dalla presa interrompere eventuali erogazioni in corso.
- Non ostruire le aperture e le griglie poste sull'apparecchio.

- Non inserire alcun oggetto all'interno dell'apparecchio
- Prima di accendere l'apparecchio, verificare che sia presente acqua nel serbatoio.
- Non aprire lo sportello, la leva o il portafiltro durante l'erogazione della bevanda.
- Dopo ogni erogazione della bevanda attendere almeno 20 secondi prima di aprire lo sportello, la leva o il portafiltro.
- Dopo l'erogazione di 4 caffè di seguito attendere 3 minuti prima di erogarne altri.
- Non mettere le dita o altre parti del corpo davanti agli erogatori, all'interno della macchina, all'interno delle vaschette, o nei vani infusione e macinatura (dove presente).
- Se si eroga il vapore utilizzare contenitori con i bordi alti. Prestare attenzione ai getti di vapore.
- Non usare senza serbatoio dell'acqua e le vaschette di raccolta.
- Eventuali capsule e cialde danneggiate o deformate non devono essere utilizzate.
- Dove previsto utilizzare solo caffè in grani / macinato / cialde, come indicato sulle istruzioni d'uso.
- Svuotare il serbatoio dell'acqua e le vaschette di raccolta se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo e comunque entro due giorni dall'ultimo uso.
- Non lavare gli accessori, la macchina e/o le parti della macchina del caffè in lavastoviglie.
- Collegare l'apparecchio a una singola presa di corrente dotata di messa terra assicurandosi che sia parte di un impianto elettrico conforme alle leggi vigenti con tensione compresa tra 220-240V e frequenza 50-60Hz. Non utilizzare prese multiple.
- Assicurarsi che eventuali prolunghe utilizzate siano certificate per un uso a 16 A e con conduttore di terra.
- Spegnerne sempre l'apparecchio prima di scollegarlo dalla rete elettrica (se è presente l'interruttore generale)
- Scollegare la spina dalla presa della corrente impugnandola. Non tirare dal cavo di alimentazione.
- Svolgere completamente il cavo di alimentazione prima di collegarsi alla rete elettrica.
- Non tirare o stratonare il cavo di alimentazione, né sottoporlo a tensioni (torsioni, schiacciature, stirature); tenerlo lontano da

superfici e parti calde e/o affilate; evitare che venga a contatto con le parti calde dell'apparecchio, che venga schiacciato da porte, sportelli. Non tendere il cavo su spigoli tirandolo. Evitare che il cavo venga calpestato. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio. Non utilizzare l'apparecchio con i cavi danneggiati. Non sostituire la spina del cavo di alimentazione. Utilizzare solo ricambi originali Polti.
- Non toccare né usare l'apparecchio o la spina se si è a piedi scalzi e/o con corpo o piedi bagnati.
- Per le operazioni di manutenzione dove sia previsto il collegamento alla rete elettrica come, ad esempio la decalcificazione prestare attenzione ai getti di acqua calda.
- Non effettuare mai operazioni di smontaggio e manutenzione se non limitatamente a quelle riportate nelle avvertenze ed istruzioni. In caso di guasto o malfunzionamento non effettuare operazioni di riparazione autonomamente. Se si effettuano operazioni errate e non consentite si corre il rischio di incidenti. Contattare sempre i Centri di Assistenza Tecnica autorizzati.

 Ai sensi della direttiva Europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici, non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnarlo ad un centro di raccolta differenziata ufficiale, attenendosi alle disposizioni/Regolamento del Comune di riferimento. Questo apparecchio è conforme alla Direttiva EU 2011/65/UE.

EN - SAFETY WARNINGS



Before using the device for the first time, read all the warnings and instructions provided and keep them in a safe and easily accessible place for reference when necessary. Polti S.p.A. will consider the warranty void and accept no liability for damages or accidents in cases of commercial use or use which does not comply with the warnings and instructions provided.

SAFETY SYMBOLS: Pay careful attention if indicated on the appliance:



ATTENTION: High temperature. Risk of scalding!

If shown on the appliance, do not touch, as parts may be very hot.



WARNING: Steam.

Risk of scalding!

Intended use: The appliance is intended for the preparation of coffee, milk, hot water drinks (based on the model) as stated in the instructions provided. Do not use the appliance for any purpose other than that for which it is intended. Any use other than that for which it is intended is considered improper and dangerous. Only fill the tank with fresh potable water. Use the appliance indoors and in non-extreme climatic conditions. Do not use the product at altitudes of greater than 2000 m a.s.l. Do not use outside. Protect from heat, extreme light such as direct sunlight, electromagnetic fields, splashing water, humidity. This appliance is intended for domestic use only, and is therefore not suitable for use in staff cooking areas in shops, offices and other professional environments, in holiday cottages, by customers in hotels, motels, B&Bs and other environments destined to hospitality facilities.

- This appliance may be used by children from 8 years of age if they are supervised or if they have received instructions regarding the safe use of the appliance and are aware of the

dangers involved. Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children unless they are over 8 years of age and are supervised. Keep the appliance and its cable out of the reach of children under 8 years of age.


- Keep all the parts of the packaging out of the reach of children; they are not toys. Keep the plastic bag out of the reach of children: danger of suffocation.
- This appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and understand the dangers involved.
- The appliance must not be immersed in water or other liquids. Carefully and frequently clean all parts that come into contact with food. Clean the inside and outside of the appliance in accordance with the instructions provided in the "Maintenance and cleaning / Descaling procedure" section.
- The appliance must not be stored in a closed cupboard when it is switched on and/or in use.
- Place the appliance on a flat, stable surface that is resistant to heat and liquids such as water, coffee, descaling agents and the like.
- This appliance must not be used if it has been dropped, if there are signs of visible damage, obvious malfunctions or if it is leaking water. Disconnect from the mains and contact a service centre.
- The appliance must not be left unattended when connected to the mains and in use. The plug should be removed from the mains when not in use.
- Always remove the mains plug from the socket and allow it to cool down before servicing and cleaning.
- Before removing the plug from the socket, interrupt any ongoing dispensing.
- Do not obstruct the openings and grills on the appliance.
- Do not insert any objects into the unit
- Before switching on the appliance, check that there is water in the reservoir.
- Do not open the door, the lever or the filter holder while the

beverage is being dispensed.

- After dispensing a beverage, wait at least 20 seconds before opening the door, the lever or the filter holder.
- After dispensing 4 coffees in a row, wait 3 minutes before dispensing more.
- Do not put your fingers or other parts of your body in front of the dispensers, inside the machine, inside the trays, or in the brewing and grinding compartments (where present).
- When dispensing steam, use containers with high edges. Pay attention to steam jets.
- Do not use without the water reservoir and drip pans.
- Damaged or deformed capsules and pods must not be used.
- Where intended, use only coffee beans / ground coffee / pods as indicated in the instructions for use.
- Empty the water reservoir and drip trays if the machine is not used for a long period of time and in any case within two days after the last use.
- Do not wash the accessories, the machine and/or parts of the coffee machine in a dishwasher.
- Plug the appliance into a single grounded socket, making sure that the socket is part of an electrical system that complies with applicable laws, with a voltage of between 220-240V and a frequency of 50-60Hz. Do not use multi-socket outlets.
- Make sure that any extension leads used are certified for use at 16 A and have an earth connection.
- Always turn the appliance off before unplugging it (if it has a main power switch).
- Grasp the plug to disconnect it from the socket. Do not pull on the power cable.
- Uncoil the power cable completely before connecting to the mains.
- Do not pull or tug on the power cable or subject it to tension (twisting, crushing, stretching); keep it away from hot and/or sharp surfaces and parts; avoid contact with hot parts of the appliance, crushing by doors, flaps. Do not pull the cord tight around corners. Avoid treading on the cord. Do not wind the power cable around the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Do not use the appliance with damaged cables. Do not change the plug on the power cable. Only use original Polti parts.

- Do not touch or use the appliance or plug if you are barefoot and/or with wet body or feet.
- For maintenance operations where there is a mains connection, such as descaling, pay careful attention to hot water jets.
- Never disassemble or carry out maintenance on the appliance apart from that indicated in the warnings and instructions. In the event of a fault or malfunction, do not try and repair the appliance yourself. Incorrect use or non-observance of the instructions herein may lead to serious accidents. Always contact Authorised Service Centres.

 Pursuant to European Directive 2012/19/EU on electrical and electronic equipment, this appliance must not be disposed of with domestic waste, but sent to an official collection facility in compliance with the provisions/Regulations of the Municipality of reference. This appliance complies with EU Directive 2011/65/EU.

FR - AVERTISSEMENTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ



Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lire l'ensemble des avertissements et des instructions fournis et les conserver dans un lieu sûr et facilement accessible pour les consulter si nécessaire. Polti S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages et d'accidents et annulera la garantie en cas d'utilisation commerciale et non conforme aux avertissements et instructions fournis.

SYMBOLES DE SÉCURITÉ : faire attention si les indications suivantes sont présentes sur l'appareil :



ATTENTION : Température élevée. Danger de brûlure !

Si cela est indiqué sur l'appareil, ne pas toucher les parties qui sont chaudes.



ATTENTION : Vapeur.


Danger de brûlure !

Utilisation prévue : L'appareil est destiné à la préparation de boissons à base de café, de lait et d'eau chaude (selon le modèle), comme indiqué dans les instructions fournies. Ne pas utiliser l'appareil pour des utilisations autres que celle prévue. Toute utilisation différente de celle à laquelle il est destiné est considérée incorrecte et dangereuse. Remplir le réservoir uniquement avec de l'eau fraîche potable. Utiliser l'appareil à l'intérieur et dans des conditions climatiques tempérées. Utiliser le produit à une altitude maximale de 2 000 m au-dessus du niveau de la mer. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur. Protéger l'appareil des sources de chaleur, de la lumière extrême comme le soleil direct, des champs électromagnétiques, des éclaboussures d'eau, de l'humidité. Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement dans un cadre domestique, il n'est donc pas adapté à l'utilisation dans des endroits pour cuisiner réservés au personnel de magasins, dans les bureaux et d'autres environnements professionnels, dans les gîtes, par des clients d'hôtels, de motels, de B&B et d'autres environnements utilisés comme structures d'hébergement.

- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en sécurité et s'ils sont conscients des risques associés. Les opérations de nettoyage et d'entretien sous la responsabilité de l'utilisateur ne doivent pas être effectuées par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient surveillés. Conserver l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Conserver tous les composants de l'emballage hors de la portée des enfants : ce ne sont pas des jouets. Conserver le sachet en plastique hors de la portée des enfants : risque d'étouffement.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les risques associés.
- L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau ou d'autres liquides. Nettoyer soigneusement et fréquemment toutes les parties qui entrent en contact avec les aliments. Effectuer le nettoyage interne et externe en suivant les instructions données dans le paragraphe « Entretien et nettoyage / Procédure de détartrage » du mode d'emploi.
- L'appareil ne doit pas être rangé ni fermé dans un meuble quand il est allumé et/ou utilisé.
- Placer l'appareil sur une surface plane et stable, résistante à la chaleur et aux liquides tels que l'eau, le café, les agents de détartrage et autres.
- Ne pas utiliser cet appareil s'il est tombé, s'il présente des signes de dommages visibles, des dysfonctionnements évidents ou s'il perd de l'eau. Le débrancher de la prise de courant et s'adresser à un centre d'assistance.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur et utilisé. Il est recommandé de débrancher la fiche de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Toujours débrancher la fiche de la prise de courant et laisser l'appareil refroidir avant d'effectuer l'entretien et le nettoyage.

- Avant de débrancher la fiche de la prise, interrompre la distribution, le cas échéant.
- Ne pas obstruer les orifices et les grilles situés sur l'appareil.
- N'insérer aucun objet à l'intérieur de l'appareil
- Avant d'allumer l'appareil, vérifier que le réservoir contient de l'eau.
- Ne pas ouvrir le couvercle, le levier ou le porte-filtre pendant la distribution de la boisson.
- Après chaque distribution de boisson, attendre au moins 20 secondes avant d'ouvrir le couvercle, le levier ou le porte-filtre.
- Après la distribution de 4 cafés à la suite, attendre 3 minutes avant d'en distribuer d'autres.
- Ne pas mettre les doigts ou d'autres parties du corps devant les buses de distribution, dans la machine, dans les bacs ou dans les compartiments d'infusion et de mouture (le cas échéant).
- Utiliser des récipients avec des bords hauts pour la distribution de vapeur. Faire attention aux jets de vapeur.
- Ne pas utiliser l'appareil sans le réservoir d'eau et sans les bacs de récupération.
- Les capsules et les dosettes endommagées ou déformées ne doivent pas être utilisées.
- Dans les cas prévus, n'utiliser que du café en grains / du café moulu / des dosettes comme indiqué dans le mode d'emploi.
- Vider le réservoir d'eau et les bacs de récupération si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période et, dans tous les cas, dans les deux jours suivant la dernière utilisation.
- Ne pas laver les accessoires, la machine et/ou les parties de la machine à café au lave-vaisselle.
- Brancher l'appareil à une prise de courant dotée de mise à la terre en s'assurant qu'elle fait partie d'une installation électrique conforme aux lois en vigueur avec une tension comprise entre 220 et 240 V et une fréquence de 50-60 Hz. Ne pas utiliser de multiprises.
- S'assurer que les éventuelles rallonges utilisées sont certifiées pour une utilisation à 16 A et avec un conducteur de terre.
- Toujours éteindre l'appareil avant de le débrancher du secteur (si l'interrupteur général est présent).
- Débrancher la fiche de la prise de courant en la tenant

- fermement. Ne pas tirer sur le câble d'alimentation.
- Dérouler complètement le câble d'alimentation avant de le brancher sur le secteur.
 - Ne pas tirer le câble d'alimentation et ne pas le soumettre à des tensions (torsions, écrasements, étirements) ; le maintenir à l'écart des surfaces et parties chaudes et/ou tranchantes ; éviter qu'il entre en contact avec les parties chaudes de l'appareil, qu'il soit écrasé par des portes. Ne pas tendre le câble sur des arêtes. Éviter de piétiner le câble. Ne pas enrouler le câble autour de l'appareil.
 - Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Ne pas utiliser l'appareil avec des câbles endommagés. Ne pas remplacer la fiche du câble d'alimentation. Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine Polti.
 - Ne pas toucher ni utiliser l'appareil ou la fiche pieds nus et/ou avec le corps ou les pieds mouillés.
 - Pour les opérations d'entretien prévoyant le branchement au réseau électrique comme le détartrage, faire attention aux jets de vapeur et d'eau chaude.
 - Ne jamais démonter l'appareil ou exécuter des opérations de maintenance autres que celles indiquées dans les avertissements et les instructions. En cas de panne ou de dysfonctionnement, ne pas effectuer de réparations soi-même. En cas de manipulations erronées et non autorisées, il existe un risque d'accidents. Toujours contacter les SAV agréés.

 Conformément à la Directive européenne 2012/19/UE en matière d'équipements électriques et électroniques, ne pas éliminer l'appareil avec les ordures ménagères ; le remettre à un centre de collecte officiel, en suivant les dispositions/réglementations émises par la municipalité. Cet appareil est conforme à la Directive UE 2011/65/UE.

ES - ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



Antes de utilizar el aparato por primera vez, leer todas las advertencias e instrucciones suministradas y guardarlas en un lugar seguro y de fácil acceso para poder consultarlas cuando sea necesario. Polti S.p.A. no se hace responsable por daños y accidentes e invalidará la garantía en caso de uso comercial que no cumpla las advertencias y las instrucciones suministradas.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD: prestar atención cuando se indique en el aparato:



ATENCIÓN: Alta temperatura. ¡Peligro de quemaduras!
Si está indicado en el aparato, no tocar las partes, ya que están calientes.



ATENCIÓN: Vapor.
¡Peligro de quemaduras!

Uso previsto: El aparato está diseñado para preparar bebidas a base de café, leche y agua caliente (en función del modelo), tal como se describe en las instrucciones proporcionadas. No utilizar el aparato para fines distintos de los previstos. Cualquier uso distinto del previsto se considera inapropiado y peligroso. Llenar el depósito sólo con agua fresca potable. Utilizar el aparato en interiores y en condiciones climáticas no extremas. Utilizar el aparato a una altitud que no supere los 2000 m s.n.m. No utilizar al aire libre. Proteger del calor, de luz extrema como la luz solar directa, de campos electromagnéticos, salpicaduras de agua y humedad. Este aparato está diseñado para ser utilizado solo en ámbito doméstico y, por lo tanto, no es adecuado para su uso en áreas de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos profesionales, en agroturismos ni para ser usado por clientes de hoteles, moteles, B&B y otras áreas de estructuras de acogida.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años si están bajo vigilancia o si han recibido instrucciones para

- utilizar el aparato de forma segura y si son conscientes de los peligros que conlleva. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan más de 8 años y estén vigilados. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Mantener todos los componentes del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que no son un juguete. Mantener la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños: peligro de asfixia.
 - Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no tengan la experiencia y los conocimientos necesarios si están bajo vigilancia o han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que conlleva.
 - El aparato no debe sumergirse en agua ni en ningún otro líquido. Limpiar con cuidado y a menudo todas las piezas que entren en contacto con los alimentos. Realizar la limpieza interna y externa siguiendo las indicaciones mostradas en las instrucciones del apartado «Mantenimiento y limpieza / Procedimiento de descalcificación».
 - El aparato no debe guardarse ni cerrarse dentro de un armario cuando esté encendido o en marcha.
 - Colocar el aparato sobre una superficie plana y estable y resistente al calor y a líquidos como agua, café, descalcificantes y similares.
 - Este aparato no se debe utilizar si se ha caído, si se observan daños visibles, fallos evidentes o si pierde agua. Desconectarlo de la red eléctrica y acudir a un centro de asistencia.
 - El aparato no debe permanecer sin vigilancia si está conectado a la red eléctrica y en marcha. Se recomienda desconectar el enchufe de la toma de corriente cuando no se utilice.
 - Desconectar siempre el enchufe de la toma de corriente y dejar enfriar antes de efectuar el mantenimiento y la limpieza.
 - Antes de desconectar el enchufe, interrumpir los eventuales suministros en curso.
 - No obstruir las aperturas y las rejillas situadas en el aparato.
 - No introducir ningún objeto dentro del aparato.
 - Antes de encender el aparato, comprobar que haya agua en

- el depósito.
- No abrir la tapa, la palanca ni el portafiltro mientras se dispensa la bebida.
 - Después de dispensar una bebida, espere al menos 20 segundos antes de abrir la tapa, la palanca o el portafiltro.
 - Después de dispensar 4 cafés seguidos, espere 3 minutos antes de dispensar más.
 - No colocar los dedos ni otras partes del cuerpo delante de los dispensadores, dentro de la máquina, dentro de las bandejas o en los compartimentos de infusión y molienda (si los hubiera).
 - Si se suministra vapor, utilizar recipientes con bordes altos. Tener precaución con los chorros de vapor.
 - No utilizar sin depósito de agua ni sin las cubetas de recogida.
 - Evitar el uso de cápsulas dañadas o deformadas.
 - Cuando esté previsto, utilizar únicamente café en grano / molido / cápsulas, tal como se indica en las instrucciones de uso.
 - Vaciar el depósito de agua y las cubetas de recogida si el aparato no se utiliza durante un período prolongado de tiempo y, en cualquier caso, en un plazo de dos días desde el último uso.
 - No lavar los accesorios, la máquina ni las piezas de la cafetera en el lavavajillas.
 - Conectar el aparato a una sola toma de corriente con conexión a tierra asegurándose de que forme parte de un sistema eléctrico que cumpla las leyes vigentes con tensión de entre 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. No utilizar tomas múltiples.
 - Asegurarse de que los posibles alargadores utilizados estén certificados para un uso a 16 A y con conductor de tierra.
 - Apagar siempre el aparato antes de desconectarlo de la red eléctrica (si cuenta con un interruptor general).
 - Desconectar el enchufe de la toma de corriente sujetándolo. No tirar del cable de alimentación.
 - Desenrollar completamente el cable de alimentación antes de conectarlo a la red eléctrica.
 - No tirar del cable de alimentación ni zarandearlo o someterlo a tensiones (torsiones, aplastamientos o tirones); mantenerlo lejos de superficies y elementos calientes y/o afilados; evitar

que entre en contacto con las partes calientes del aparato o que quede aplastado en puertas o similares. No tensar el cable sobre esquinas tirando de él. Evitar pisar el cable. No enrollar los cables en torno al aparato.

- Si el cable está dañado, para evitar peligros es necesario que lo sustituya el fabricante, el personal del servicio de atención al cliente o el personal cualificado equivalente. No utilizar el aparato con los cables dañados. No sustituir el enchufe del cable de alimentación. Utilizar solamente recambios originales Polti.
- No tocar ni usar el aparato o el enchufe si se está con los pies descalzos y/o con el cuerpo o los pies mojados.
- Para las operaciones de mantenimiento donde se prevea la conexión a la red eléctrica como, por ejemplo, la descalcificación, tener precaución con los chorros de agua caliente.
- No realizar nunca operaciones de desmontaje y mantenimiento excepto las que se incluyen en las advertencias e instrucciones. En caso de avería o mal funcionamiento, no realizar operaciones de reparación de manera autónoma. Si se realizan operaciones incorrectas y no permitidas se corre el peligro de sufrir accidentes. Contactar siempre con los Centros de Asistencia Técnica autorizados.



Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE en materia de aparatos eléctricos y electrónicos, no eliminar el aparato junto con los residuos domésticos sino entregarlo a un centro de recogida diferenciada oficial, acatando las disposiciones o Reglamentos del Municipio de referencia. Este aparato cumple la Directiva Europea 2011/65/UE.

DE - SICHERHEITSHINWEISE



Vor dem ersten Gebrauch des Geräts alle mitgelieferten Warnhinweise und die Anleitung lesen und diese an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort aufbewahren, um bei Bedarf nachschlagen zu können. Polti S.p.A. lehnt jegliche Haftung für Schäden und Unfälle ab. Gewerblicher und nicht den mitgelieferten Warnhinweisen und Anweisungen entsprechender Gebrauch führt zum Erlöschen der Garantie.

SICHERHEITSSYMBOL: Aufpassen, wenn auf dem Gerät Folgendes angegeben ist:



ACHTUNG: Hohe Temperatur. Verbrennungsgefahr!
Wenn auf dem Gerät angegeben, die Teile nicht berühren, da diese heiß sind.



ACHTUNG: Dampf.
Verbrennungsgefahr!

Verwendungszweck: Das Gerät ist für die Zubereitung von Kaffee-, Milch- und Heißwassergetränken (je nach Modell) gemäß der beiliegenden Anleitung bestimmt. Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke verwenden. Jede nicht bestimmungsgemäße Verwendung gilt als unsachgemäß und gefährlich. Behälter nur mit frischem Trinkwasser füllen. Gerät nur in Innenräumen und unter nicht extremen klimatischen Bedingungen verwenden. Gerät nicht in Höhen über 2000 m ü. M. benutzen. Nicht im Freien benutzen. Vor Hitze, extremem Licht wie direktem Sonnenlicht, elektromagnetischen Feldern, Wasserspritzern und Feuchtigkeit schützen. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und eignet sich daher nicht für die Verwendung in Kochbereichen für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und anderen beruflichen Umfeldern, in landwirtschaftlichen Betrieben, für Kunden in Hotels, Motels, Pensionen und anderen Umgebungen, die für die Bewirtung von Gästen vorgesehen sind.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet


werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Die vom Benutzer durchzuführenden Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und arbeiten unter Aufsicht. Das Gerät und sein Kabel dürfen nicht in die Hände von Kindern unter 8 Jahren gelangen.

- Alle Bestandteile der Verpackung von Kindern fern halten, sie sind kein Spielzeug. Kunststoffbeutel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren: Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, müssen sorgfältig und häufig gereinigt werden. Innen- und Außenreinigung gemäß den Anweisungen in der Gebrauchsanweisung im Abschnitt „Wartung und Reinigung“ durchführen.
- Das Gerät darf nicht in einem Schrank aufbewahrt und verschlossen werden, wenn es eingeschaltet und/oder in Gebrauch ist.
- Das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche stellen, die beständig gegen Hitze und Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Entkalkungsmittel und dergleichen ist.
- Dieses Gerät darf nicht benutzt werden, wenn es heruntergefallen ist, wenn es sichtbare Schäden oder offensichtliche Funktionsstörungen aufweist oder wenn es Wasser verliert. Das Gerät vom Stromnetz trennen und ein Kundendienstzentrum kontaktieren.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, sobald es an das Stromnetz angeschlossen und in Gebrauch ist. Der Stecker sollte aus der Steckdose gezogen werden, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

- Vor der Wartung und Reinigung immer den Stecker aus der Steckdose ziehen und abkühlen lassen.
- Bevor der Stecker aus der Steckdose gezogen wird, müssen laufende Abgabevorgänge abgebrochen werden.
- Die Öffnungen und Gitter am Gerät nicht verstopfen.
- Keine Gegenstände in das Innere des Geräts einführen.
- Vor dem Einschalten des Geräts überprüfen, dass der Tank mit Wasser gefüllt ist.
- Während der Ausgabe des Getränks die Klappe, den Hebel oder den Siebhalter nicht öffnen.
- Warten Sie nach jeder Getränkeausgabe mindestens 20 Sekunden, bevor Sie die Klappe, den Hebel oder den Siebhalter öffnen.
- Warten Sie nach der Ausgabe von 4 Kaffees hintereinander 3 Minuten, bevor Sie einen weiteren Kaffee zubereiten.
- Die Finger oder andere Körperteile dürfen nicht vor die Brühköpfe, in das Gerät, in die Schalen oder in die Aufguss- und Mahlkammern (sofern vorhanden) gebracht werden.
- Bei der Ausgabe von Dampf sind Gefäße mit hohem Rand zu verwenden. Bei austretendem Dampf ist Vorsicht geboten.
- Nicht ohne Wasserbehälter und Auffangwannen verwenden.
- Beschädigte oder verformte Kapseln und Pads dürfen nicht verwendet werden.
- Sofern vorgesehen, dürfen nur Bohnenkaffee/gemahlener Kaffee/Pads verwendet werden, wie in der Gebrauchsanweisung angegeben.
- Wasserbehälter und Auffangwannen entleeren, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, auf jeden Fall aber innerhalb von zwei Tagen nach der letzten Benutzung.
- Zubehör, die Kaffeemaschine und/oder Teile davon dürfen nicht in der Spülmaschine gewaschen werden.
- Gerät an eine einzelne geerdete Steckdose anschließen und sicherstellen, dass sie Teil einer elektrischen Anlage mit einer Spannung von 220-240 V und einer Frequenz von 50-60 Hz ist, die den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht. Keine Mehrfachsteckdosen verwenden.
- Sicherstellen, dass eventuell verwendete Verlängerungskabel für einen Gebrauch mit 16 A zertifiziert sind und einen

Erdungsleiter haben.

- Bevor das Gerät vom Stromnetz getrennt wird, das Gerät immer ausschalten (wenn ein Hauptschalter vorhanden ist).
- Stecker direkt anfassen, um ihn aus der Steckdose zu ziehen. Nicht am Stromkabel ziehen.
- Stromkabel vor dem Anschließen an das Stromnetz vollständig abwickeln.
- Stromkabel weder ziehen noch reißen oder Spannungen aussetzen (Verdrehungen, Quetschungen, Dehnungen) und von heißen bzw. scharfkantigen Teilen fern halten; vermeiden, dass es mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt kommt oder dass es durch Türen oder Klappen gequetscht wird. Das Kabel nicht über Kanten ziehen. Vermeiden, dass auf das Kabel getreten werden kann. Das Kabel nicht um das Gerät wickeln.
- Beschädigte Kabel zur Gewährleistung der Sicherheit ausschließlich vom Hersteller, von Mitarbeitern des Kundenservice oder von sonstigem qualifizierten Personal austauschen lassen. Das Gerät nicht verwenden, wenn die Kabel beschädigt sind. Nicht den Stromkabelstecker auswechseln. Nur Originalersatzteile von Polti verwenden.
- Das Gerät bzw. den Stecker nicht barfuß und/oder wenn Körper oder Füße nass sind, berühren oder verwenden.
- Bei Wartungsarbeiten, bei denen der Anschluss an das Stromnetz vorgesehen ist, wie z. B. die Entkalkung, auf austretendes heißes Wasser achten.
- Niemals andere Demontage- oder Wartungsarbeiten vornehmen, als in den Warnhinweisen und Anweisungen angegeben. Im Fall von Schaden oder Betriebsstörung nicht eigenmächtig Reparaturen vornehmen. Bei falschen und unzulässigen Eingriffen besteht Unfallgefahr. Immer die autorisierten Kundendienstzentren kontaktieren.

 Gemäß EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte darf das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss gemäß den Bestimmungen/Vorschriften Ihrer Gemeinde zu einer offiziellen Müllentsorgungsstelle gebracht werden. Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU.

PT- ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA



Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, ler todos os avisos e instruções fornecidos e guardá-los num local seguro e de fácil acesso para consulta quando necessário. A Polti S.p.A. declina qualquer responsabilidade por danos e incidentes e irá anular a garantia em caso de uso comercial e não conforme com as advertências e instruções fornecidas.



SÍMBOLOS DE SEGURANÇA: prestar atenção aos símbolos indicados no aparelho:



ATENÇÃO: Temperatura alta. Perigo de queimaduras! Caso esteja indicado no aparelho, não tocar nas suas partes, pois podem estar quentes.



ATENÇÃO: Vapor. Perigo de queimaduras!

Uso previsto: O aparelho destina-se à preparação de bebidas à base de café, leite e água quente (dependendo do modelo), tal como indicado nas instruções fornecidas. Não utilizar o aparelho para outros fins que não aqueles a que se destina. Qualquer utilização diferente daquela a que se destina é considerada imprópria e perigosa. Encher o depósito apenas com água doce potável. Utilizar o aparelho em espaços interiores e em condições climatéricas não extremas. Utilizar o produto a uma altitude não superior a 2000 m a.n.m.. Não utilizar no exterior. Proteger de fontes de calor, luz extrema como a luz solar direta, campos eletromagnéticos, salpicos de água e humidade. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico, pelo que não é adequado para utilização em áreas de cozinha reservadas ao pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes profissionais, em turismos rurais, por clientes em hotéis, motéis, B&B e outros ambientes destinados a alojamento.



- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos, desde que sejam supervisionadas

ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e estejam conscientes dos perigos envolvidos. As operações de limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças, a menos que estas tenham mais de 8 anos de idade e trabalhem sob supervisão. Manter o aparelho e o respetivo cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.

- Manter todos os componentes da embalagem fora do alcance das crianças, pois não são brinquedos. Manter o saco de plástico fora do alcance das crianças: perigo de asfixia.
- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos envolvidos.
- O aparelho não deve ser imerso em água ou noutros líquidos. Limpar cuidadosa e frequentemente todas as peças que entram em contacto com os alimentos. Efetuar a limpeza interior e exterior de acordo com as instruções contidas no parágrafo “Manutenção e limpeza/procedimento de descalcificação”.
- O aparelho não deve ser guardado e fechado num armário quando está ligado e/ou a ser utilizado.
- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana, estável e resistente ao calor e aos líquidos, como água, café, descalcificantes e similares.
- Este aparelho não deve ser utilizado se tiver caído, se apresentar danos visíveis, avarias evidentes ou fugas de água. Desligar o aparelho da rede elétrica e contactar um centro de assistência.
- O aparelho não deve permanecer sem vigilância se estiver ligado à rede elétrica e a ser utilizado. A ficha deve ser desligada da tomada quando não estiver a utilizar o aparelho.
- Desligar sempre a ficha da tomada e deixar arrefecer antes de proceder à manutenção e limpeza.
- Antes de desligar a ficha da tomada, interromper as dispensações em curso.
- Não obstruir as aberturas e as grelhas inseridas no produto.
- Não colocar objetos no interior do aparelho

- Antes de ligar o aparelho, verificar se há água no depósito.
- Não abrir a porta, a alavanca ou o porta-filtro quando a bebida estiver a se dispensada.
- Após cada distribuição da bebida aguardar pelo menos 20 segundos antes de abrir a porta, a alavanca ou o porta-filtro.
- Após a distribuição de 4 cafés seguidos, aguardar 3 minutos antes de distribuir outros.
- Não colocar os dedos ou outras partes do corpo à frente dos dispensadores, no interior da máquina, nas gavetas ou nos compartimentos de infusão e moagem (se existirem).
- Em caso de distribuição de vapor, utilizar recipientes com bordos altos. Prestar atenção aos jatos de vapor.
- Não utilizar sem o depósito de água e as gavetas de recolha.
- As cápsulas e pastilhas danificadas ou deformadas não devem ser utilizadas.
- Quando previsto, utilizar apenas café em grão/moído/pastilhas conforme indicado nas instruções de utilização.
- Esvaziar o depósito de água e as gavetas de recolha se o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo e, em qualquer caso, no prazo de dois dias após a última utilização.
- Não lavar os acessórios, a máquina e/ou as peças da máquina de café na máquina de lavar loiça.
- Ligar o aparelho apenas a uma tomada com ligação à terra, certificando-se de que esta tomada faz parte de um sistema elétrico em conformidade com as leis em vigor com uma tensão entre 220 V e 240 V e uma frequência entre 50 Hz e 60 Hz. Não utilizar fichas múltiplas.
- Assegurar-se de que eventuais extensões utilizadas são certificadas para utilização com 16 A e com condutor de terra.
- Desligar sempre o aparelho antes de desconectá-lo da rede elétrica (se presente um interruptor geral).
- Desconectar a ficha da tomada, segurando-a. Não puxar pelo cabo de alimentação.
- Desenrolar completamente o cabo de alimentação antes de o ligar à rede elétrica.
- Não puxar ou abanar cabo de alimentação, nem o submeter a tensões (torcer, esmagar, esticar); mantê-lo afastado de

- superfícies e peças quentes e/ou afiadas; evitar que entre em contacto com partes quentes do aparelho ou que seja esmagado por portas. Não esticar o cabo em caso de presença de arestas cortantes. Evitar que pisem o cabo. Não enrolar o cabo à volta do aparelho.
- Se o cabo estiver danificado, para evitar perigos é necessário que seja substituído pelo produtor, pelos responsáveis pelo serviço pós-venda ou por um funcionário qualificado equivalente. Não utilizar o aparelho com os cabos danificados. Não substituir a ficha do cabo de alimentação. Utilizar apenas peças originais Polti.
 - Não tocar nem usar o aparelho ou a ficha com os pés descalços e/ou com o corpo ou pés molhados.
 - Para operações de manutenção onde está prevista a ligação à rede elétrica, como a descalcificação, prestar atenção aos jatos de água quente.
 - Nunca efetuar operações de desmontagem e manutenção além das indicadas nas presentes advertências e instruções. Em caso de avaria ou de mau funcionamento, não efetuar operações de reparação autonomamente. Caso sejam efetuadas operações erradas e não permitidas, corre-se o risco de provocar acidentes. Contactar sempre os Centros de Assistência Técnica autorizados.

 Nos termos da Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa a equipamento elétrico e eletrónico, não eliminar o aparelho juntamente com os resíduos domésticos, mas entregá-lo num  centro de reciclagem oficial, cumprindo as disposições/Regulamento do município de referência. Este aparelho está em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE.

NL - VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN



Lees voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt alle bijvoegde waarschuwingen en instructies. Bewaar ze op een veilige en makkelijk toegankelijke plaats om ze te raadplegen wanneer nodig. Polti S.p.A. wijst alle verantwoordelijkheid voor schade en ongevallen af en verklaart de garantie ongeldig in geval van commercieel gebruik en gebruik dat niet in overeenstemming is met de bijgevoegde waarschuwingen en instructies.



WAARSCHUWINGSSYMBOLLEN: let op als het volgende aangeduid is op het apparaat:



LET OP: Hoge temperatuur. Gevaar voor brandwonden!
Als dit op het apparaat is aangegeven, raak de onderdelen dan niet aan, aangezien ze heet zijn.




LET OP: Stoom.
Gevaar voor brandwonden!

Voorzien gebruik: Het apparaat is bedoeld voor de bereiding van dranken op basis van koffie, melk, heet water (afhankelijk van het model) zoals aangegeven in de bijgevoegde instructies. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan datgene waarvoor het is bedoeld. Elk ander gebruik dan datgene waarvoor het bedoeld is, wordt als ongepast en gevaarlijk beschouwd. Vul het reservoir alleen met vers drinkwater. Gebruik het apparaat binnenshuis en in klimaatomstandigheden die niet extreem zijn. Gebruik het apparaat op een hoogte van maximaal 2000 meter boven het zeeniveau. Niet buiten gebruiken. Bescherm het apparaat tegen hitte, extreem licht zoals direct zonlicht, elektromagnetische velden, waterspatten, vocht. Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is daarom niet geschikt voor gebruik in kookruimten voor personeel in winkels, kantoren en andere professionele omgevingen, in boerderijen, door klanten in hotels, motels, B&B's en andere omgevingen bedoeld voor horecafaciliteiten.

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar die onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Houd alle delen van de verpakking buiten het bereik van kinderen, de verpakking is geen speelgoed. Houd de plastic zak buiten het bereik van kinderen: verstikkingsgevaar.
- Dit apparaat mag gebruikt worden door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
- Het apparaat mag niet ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen. Reinig alle onderdelen die in contact komen met voedsel zorgvuldig en regelmatig. Voer interne en externe reinigingen uit volgens de instructies in de paragraaf "Onderhoud en reiniging / ontkalkingsprocedure".
- Het apparaat mag niet worden opgeborgen in een kast wanneer het is ingeschakeld en/of in gebruik is.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond die bestand is tegen hitte en vloeistoffen zoals water, koffie, ontkalkingsmiddelen en dergelijke.
- Dit apparaat mag niet gebruikt worden als het gevallen is, als het zichtbare schade of duidelijke defecten vertoont of als het lekt. Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een servicecentrum.
- Laat het apparaat niet onbewaakt achter als het aangesloten is op het elektriciteitsnet en in gebruik is. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt.
- Haal de stekker altijd uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voor u onderhoudswerkzaamheden uitvoert en het apparaat reinigt.
- Onderbreek een eventuele waterafgifte voor u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Blokkeer de openingen en de roosters van het apparaat niet.

- Plaats geen voorwerpen in het apparaat
- Controleer of er water in het reservoir zit voordat u het apparaat aansteekt.
- Open het klepje, de hendel of de filterhouder niet terwijl het apparaat de drank bereidt.
- Na iedere afgifte van de drank minstens 20 seconden wachten, alvorens het luikje, de hendel of de filterhouder te openen.
- Na de afgifte van vier kopjes koffie achter elkaar 3 minuten wachten, alvorens nieuwe koffie te zetten.
- Houd uw vingers of andere lichaamsdelen niet voor het tuitje, steek ze niet in het apparaat, in de bakjes of in de infusie- en maalcompartimenten (indien aanwezig).
- Gebruik bekertjes met hoge randen als u stoom gebruikt. Let op de stoomstralen.
- Gebruik het apparaat niet zonder waterreservoir en de lekbakken.
- Gebruik geen beschadigde of vervormde capsules of pads.
- Gebruik alleen koffiebonen / gemalen koffie / pads zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
- Maak het waterreservoir en de lekbakken leeg als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, en hoe dan ook twee dagen nadat het voor het laatst gebruikt is.
- Was accessoires, de machine en/of de onderdelen van de koffiemachine niet in een vaatwasser.
- Sluit het apparaat aan op een enkel geaard stopcontact en zorg ervoor dat het deel uitmaakt van een elektrische installatie die voldoet aan de huidige wetgeving met een spanning tussen 220-240V en een frequentie van 50-60Hz. Gebruik geen meervoudige stopcontacten.
- Zorg ervoor dat alle gebruikte verlengsnoeren gecertificeerd zijn voor gebruik bij 16 A en over een aardgeleider beschikken.
- Schakel het apparaat altijd uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt) (indien er een hoofdschakelaar aanwezig is)
- Haal de stekker uit het stopcontact door deze vast te nemen. Trek niet aan de voedingskabel.
- Wikkel de voedingskabel volledig af voor u hem op het elektriciteitsnet aansluit.

- Trek noch hard nog zacht aan de voedingskabel, stel hem niet bloot aan spanning (draaien, pletten, uitrekken); houd hem uit de buurt van warme en/of scherpe oppervlakken; vermijd dat hij in contact komt met de warme onderdelen van het apparaat en dat hij wordt geplet tussen deuren of luiken. Span de kabel niet rond hoeken door eraan te trekken. Zorg ervoor dat er niet op de kabel gestapt wordt. Wikkel de kabel niet rondom het apparaat.
- Indien de kabel beschadigd is, dan dient hij om veiligheidsredenen vervangen te worden door de fabrikant, de klantendienst of gelijkwaardig deskundig personeel. Gebruik het apparaat niet als de kabels beschadigd zijn. Vervang de stekker van de voedingskabel niet. Gebruik alleen originele reserveonderdelen van Polti.
- Raak het apparaat of de stekker niet aan en gebruik het niet blootsvoets en/of met natte lichaamsdelen of voeten.
- Let bij onderhoudswerkzaamheden waarbij aansluiting op het elektriciteitsnet voorzien is, zoals bijvoorbeeld de ontkalking, op de warme waterstralen.
- Voer geen andere ingrepen of onderhoudswerkzaamheden uit dan diegene die vermeld zijn in deze waarschuwingen en instructies. Probeer het apparaat niet zelf te herstellen in geval van een defect of een storing. Als u foute of ongeoorloofde ingrepen uitvoert, loopt u het risico op ongelukken. Neem altijd contact op met een erkend servicepunt.

 Krachtens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elektrische en elektronische apparaten mag het apparaat niet afgedankt worden met het huishoudelijk afval, maar dient u het aan een centrum voor gescheiden afvalverwerking te bezorgen, in overeenstemming met de bepalingen/verordeningen van de desbetreffende gemeente. Dit apparaat is conform de Europese richtlijn 2011/65/EU.

PL - OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami, a także przechowywać je w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu, aby w razie konieczności można było z nich skorzystać. Firma Polti S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wypadki, a także nie uzna gwarancji w przypadku użytkowania urządzenia w celach komercyjnych, niezgodnych z dostarczonymi ostrzeżeniami i instrukcjami.

SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA: Należy przestrzegać wskazań umieszczonych na urządzeniu:



UWAGA: Wysoka temperatura. Niebezpieczeństwo oparzenia! Jeśli wskazano na urządzeniu, nie dotykać części, gdyż są gorące.



UWAGA: Para.
Niebezpieczeństwo oparzenia!


Przeznaczenie: Urządzenie jest przeznaczone do przygotowywania napojów kawowych, mlecznych i gorącej wody (w zależności od modelu) według załączonej instrukcji. Nie używać urządzenia do zastosowań innych niż te, do których jest przeznaczone. Każde użycie inne niż zgodne z przeznaczeniem uznaje się za niewłaściwe i niebezpieczne. Zbiornik należy napełniać wyłącznie świeżą wodą przeznaczoną do spożycia. Urządzenie należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych i w bezpiecznych warunkach pogodowych. Produkt może być używany na wysokości nieprzekraczającej 2000 m n.p.m. Nie użytkować na zewnątrz. Chronić przed źródłami ciepła, intensywnym światłem, takim jak bezpośrednio działanie promieni słonecznych, polami elektromagnetycznymi, pryskającą wodą i wilgocią. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i z tego względu nie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy, w domkach letniskowych, przez gości hoteli, moteli, pensjonatów i innych obiektów hotelarskich.

- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8. roku życia, jeśli znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w kwestii bezpiecznego korzystania z urządzenia i są świadome wynikających z tego zagrożeń. Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być podejmowane przez dzieci, które nie ukończyły 8. roku życia i nie znajdują się pod nadzorem. Przechowywać urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia.
- Przechowywać wszystkie elementy opakowania z dala od dzieci: nie są zabawkami. Przechowywać plastikowy worek poza zasięgiem dzieci: niebezpieczeństwo uduszenia.
- Urządzenie może być użytkowane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli pozostaną one pod nadzorem lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją wynikające z tego zagrożenia.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach. Wszystkie części mające kontakt z żywnością należy dokładnie i regularnie czyścić. Wnętrze i zewnętrzną część urządzenia należy czyścić według instrukcjach podanych w rozdziale „Konserwacja i czyszczenie i / Procedura odkamieniania”.
- Urządzenia nie wolno przechowywać i zamykać w szafce, gdy jest włączone i/lub użytkowane.
- Umieścić urządzenie na płaskiej, równej powierzchni odpornej na działanie wysokich temperatur i obecność płynów, takich jak woda, kawa, środki do usuwania kamienia itp.
- Nie używać urządzenia, jeśli przecieka, spadło na ziemię lub w przypadku widocznych uszkodzeń, wyraźnych usterek lub wycieku wody. Odłączyć od źródła zasilania i skontaktować się z punktem pomocy technicznej.
- Urządzenia nie można pozostawiać bez nadzoru, w czasie gdy jest podłączone do źródła energii elektrycznej i jest użytkowane. Należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego, gdy urządzenie nie jest użytkowane.
- Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych i czyszczenia należy zawsze odłączyć wtyczkę od źródła

- zasilania i odczekać, aż ostygnie.
- Przed odłączeniem wtyczki od źródła zasilania należy przerwać rozpoczęte procesy parzenia napojów.
 - Nie zatykać otworów i kratki urządzenia.
 - Nie umieszczać żadnych przedmiotów we wnętrzu urządzenia
 - Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, czy w zbiorniku znajduje się woda.
 - Nie otwierać klapki, nie działać na dźwignię ani obudowę filtra podczas wydawania napoju.
 - Po każdym cyklu parzenia należy odczekać co najmniej 20 sekund zanim otworzy się drzwiczki, dźwignię lub obudowę filtra.
 - Po zaparzeniu czterech kolejnych kaw należy odczekać 3 minuty przed przyrządzeniem następnych.
 - Nie umieszczać palców lub innych części ciała przed podajnikami, wewnątrz urządzenia, wewnątrz tacek ociekowych ani w komorach zaparzania i młynka (jeśli znajdują się w urządzeniu).
 - W przypadku korzystania z funkcji wytwarzania pary należy używać wysokich pojemników. Zwracać uwagę na strumień pary.
 - Nie korzystać z urządzenia przy braku zbiornika na wodę i tacki ociekowej.
 - Nie wolno używać uszkodzonych lub odkształconych kapsułek i saszetek.
 - Należy używać wyłącznie kawy w ziarnach / kawy mielonej / saszetek z kawą określonych w instrukcji obsługi.
 - Opróżnić zbiornik wody i tacki ociekowe, jeśli urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni od ostatniego użycia.
 - Nie należy myć w zmywarce akcesoriów, urządzenia i/lub części ekspresu do kawy.
 - Podłączyć urządzenie do pojedynczego uziemionego gniazda zasilającego, upewniając się, że stanowi ono część instalacji elektrycznej wykonanej zgodnie ze stosownymi przepisami o napięciu 220-240 V i częstotliwości 50-60 Hz. Nie używać przedłużaczy wielogniazdkowych.
 - Upewnić się przedłużacz jest uziemiony oraz że jest przeznaczony do pracy z prądem o natężeniu równym 16 A.
 - Zawsze wyłączać urządzenie przed odłączeniem go od źródła

zasilania elektrycznego (jeśli zostało wyposażone w wyłącznik główny)

- Gdy urządzenie nie jest użytkowane, należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego, przytrzymując ją. Nie ciągnąć przewodu zasilającego.
- Przed podłączeniem do źródła zasilania elektrycznego należy całkowicie rozwinąć przewód zasilający.
- Nie ciągnąć, nie szarpać ani nie napinać przewodu zasilającego, (unikać skręcania, zgniatania, rozciągania); trzymać je z dala od gorących i/lub ostrych powierzchni i części; unikać kontaktu z gorącą płytą urządzenia, przytrzymywania drzwiami lub drzwiczkami. Nie naprężać kabla na krawędziach, rozciągając go. Unikać chodzenia po przewodzie. Nie owijać przewodu wokół urządzenia.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, wymaga on wymiany przez producenta, jego dział pomocy technicznej lub osobę o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka. Nie używać urządzenia z uszkodzonymi kablami. Nie wymieniać wtyczki kabla zasilającego. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne marki Polti.
- Nie dotykać ani nie użytkować urządzenia lub wtyczki będąc boso i/lub mając mokre ciało lub stopy.
- W przypadku czynności konserwacyjnych, podczas których urządzenie jest podłączone do źródła zasilania energią elektryczną, takich jak odkamienianie, należy zachować ostrożność w zakresie strumieni gorącej wody.
- Nigdy nie wykonywać żadnych czynności związanych z demontażem lub konserwacją innych niż wskazane w ostrzeżeniach i instrukcji. W przypadku usterki lub nieprawidłowego działania nie naprawiać samodzielnie. Nieprawidłowe lub niedozwolone czynności niosą ze sobą ryzyko wypadku. Każdorazowo prosimy o kontakt się z autoryzowanymi Punktami Pomocy Technicznej.

 Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE w sprawie urządzeń elektrycznych i elektronicznych urządzenie nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, lecz przekazać je do autoryzowanego punktu selektywnej zbiórki odpadów, postępując zgodnie z przepisami/regulacjami obowiązującymi w danej gminie. Produkt spełnia wymogi dyrektywy europejskiej 2011/65/UE.

SE - SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



Läs alla medföljande föreskrifter och anvisningar innan apparaten används och förvara dem på en säker och lättåtkomlig plats för att kunna konsultera dem vid behov. Polti S.p.A. avsäger sig allt ansvar för skador och olyckor samt ogiltigförklarar garantin i händelse av kommersiell användning och användning i strid med medföljande föreskrifter och anvisningar.



SÄKERHETSSYMBOLER: var uppmärksam om följande anges på apparaten:



OBSERVERA: Hög temperatur. Risk för brännskador!
Om detta anges på apparaten, rör inte vid delarna eftersom de är varma.



OBSERVERA: Ånga.
Risk för brännskador!

Avsedd användning: Apparaten är avsedd för förberedelse av drycker baserade på kaffe, mjölk och varmt vatten (beroende på modellen) enligt de medföljande anvisningarna. Använd inte apparaten för andra ändamål än vad den är avsedd för. All annan användning än den som den är avsedd för anses vara felaktig och farlig. Fyll behållaren endast med färskt dricksvatten. Använd apparaten inomhus och utsätt den inte för extrema klimatförhållanden. Använd inte produkten vid en höjd som överskrider 2 000 m ö.h. Använd inte apparaten utomhus. Skydda apparaten mot värmekällor, direkt solljus, elektromagnetiska fält, vattenstänk och fukt. Denna apparat är avsedd uteslutande för hemmabruk och är därmed inte lämplig för användning i kök avsedda för personal i affärer, på kontor och andra arbetsplatser, inom lantligt semesterboende, av kunder på hotell, motell eller B&B och andra miljöer avsedda som gästfrihetsinrättningar.

- Denna apparat får användas av barn över 8 år under förutsättning att de övervakas av någon eller om någon har


- lärt dem hur apparaten används på ett säkert sätt och gjort dem medvetna om de förknippade riskerna. Rengöring och underhåll som ska utföras av användaren får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och övervakas. Förvara apparaten och elkabeln utom räckhåll för barn under 8 år.
- Förvara emballagets alla komponenter utom räckhåll för barn. Dessa delar är ingen leksak. Förvara plastpåsen utom räckhåll för barn: kvävningrisk.
 - Denna apparat får användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmåga eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap om hur den används, under förutsättning att de övervakas av någon eller om någon har lärt dem hur apparaten används på ett säkert sätt och gjort dem medvetna om de förknippade riskerna.
 - Apparaten ska inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor. Rengör alla delar som kommer i kontakt med livsmedel noga och ofta. Rengör insidan och utsidan enligt anvisningarna i avsnittet "Rengöring och underhåll/Avkalkningsprocedur".
 - Apparaten ska inte placeras och stängas in i ett skåp när den är påslagen och/eller används.
 - Placera apparaten på en plan och stabil yta som tål värme och vätskor, såsom vatten, kaffe, avkalkningsmedel och liknande.
 - Använd inte apparaten om den har fallit ned, om det finns synliga tecken på skador, uppenbara felfunktioner eller om den läcker vatten. Koppla bort apparaten från elnätet och kontakta ett servicecenter.
 - Lämna inte apparaten utom synhåll om den är ansluten till elnätet eller används. Dra ut kontakten från eluttaget när apparaten inte används.
 - Dra alltid ut kontakten från eluttaget och låt apparaten svalna innan underhåll och rengöring utförs.
 - Avbryt eventuella pågående utmatningar innan kontakten dras ut från eluttaget.
 - Tapp inte till öppningarna och gallren på apparaten.
 - För inte in några föremål i apparaten.
 - Kontrollera att det finns vatten i behållaren innan apparaten slås på.
 - Öppna inte luckan, spaken eller filterhållaren under utmatningen

av drycken.

- Efter varje utmatning av drycken ska man vänta åtminstone 20 sekunder innan man öppnar luckan, spaken eller filterhållaren.
- Efter utmatningen av fyra koppar kaffe i följd ska man vänta 3 minuter innan man matar ut ytterligare drycker.
- Placera inte fingrarna eller andra delar av kroppen framför utmatarna, inuti apparaten, brickorna eller infusions- eller malningsfacken (i förekommande fall).
- Vid utmatning av ånga ska behållare med höga kanter användas. Var uppmärksam på ångstrålarna.
- Använd inte apparaten utan vattenbehållaren och uppsamlingsbrickorna.
- Kapslar eller poddar som är skadade eller deformerade ska inte användas.
- Använd endast kaffebönor/malt kaffe/poddar där det är förutsett enligt anvisningarna.
- Töm vattenbehållaren och uppsamlingsbrickorna om apparaten inte ska användas under en längre tid och hursomhelst inom två dagar efter det sista användningstillfället.
- Diska inte tillbehören, apparaten och/eller kaffeapparatens delar i diskmaskin.
- Anslut apparaten till ett enskilt jordat eluttag och säkerställ att det är en del av ett elsystem som överensstämmer med gällande lagar med en spänning på 220–240 V och en frekvens på 50–60 Hz. Använd inte grenuttag.
- Säkerställ att eventuella förlängningssladdar är certifierade för en användning på 16 A och försedda med jordledare.
- Stäng alltid av apparaten innan den kopplas bort från elnätet (om huvudströmbrytaren finns).
- Dra ut kontakten från eluttaget genom att greppa tag i kontakten. Dra inte i elkabeln.
- Rulla ut kabeln helt innan apparaten ansluts till elnätet.
- Dra och ryck inte i elkabeln och utsätt den inte för spänningar (vridning, ihopklämning, uttänjning). Håll den på långt avstånd från varma och/eller vassa ytor och delar. Undvik att den kommer i kontakt med apparatens varma delar och att den inte kläms ihop av dörrar och luckor. Sträck inte ut kabeln över kanter genom att dra i den. Undvik att någon trampar på

kabeln. Linda inte kabeln runt apparaten.

- Om elkabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren eller tillverkarens tekniska servicecenter eller under alla omständigheter av en person med liknande kvalifikationer för att förhindra risker. Använd inte apparaten med skadade kablar. Byt inte ut elkabelns kontakt. Använd endast originalreservdelar från Polti.
- Rör inte vid och använd inte apparaten eller kontakten om du är barfota och/eller om kroppen eller fötterna är våta.
- För underhålls-ingrepp som förutser anslutning till elnätet, till exempel avkalkning, ska du vara uppmärksam på stänk av varmt vatten.
- Utför aldrig några andra demonterings- och underhålls-ingrepp än de som anges i föreskrifterna och anvisningarna. I händelse av defekter eller felfunktion ska du inte utföra reparationerna själv. Om du utför felaktiga och otillåtna ingrepp finns det risk för olyckor. Kontakta alltid auktoriserade tekniska servicecenter.

 Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) får inte apparaten kastas med hushållsavfallet utan den ska lämnas in till en officiell avfallssorteringsanläggning genom att följa referenskommunens bestämmelser/föreskrifter. Denna apparat överensstämmer med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU.

SL - VARNOSTNA OPOZORILA



Pred prvo uporabo naprave preberite vsa priložena opozorila in navodila ter jih shranite na varnem in lahko dostopnem mestu, da jih boste lahko po potrebi ponovno uporabili. Družba Polti S.p.A. zavrača vsakršno odgovornost za škodo in nesreče ter si pridržuje pravico do razveljavitve garancije v primeru komercialne uporabe, ki ni v skladu s priloženimi opozorili in navodili.

VARNOSTNI SIMBOLI: Bodite pozorni, če so označeni na napravi:



POZOR: Visoka temperatura. Nevarnost opeklin!

Če je to označeno na napravi, se delov ne dotikajte, ker so vroči.



POZOR: Para.

Nevarnost opeklin!

Predvidena uporaba: Naprava je namenjena pripravi kave, mleka in napitkov z vročo vodo (odvisno od modela), kot je navedeno v priloženih navodilih. Naprave ne uporabljajte za druge namene razen tistih, za katere je namenjena. Vsaka uporaba, ki odstopa od predvidene, šteje za neprimerno in nevarno. Posodo za vodo napolnite samo s svežo pitno vodo. Napravo uporabljajte v zaprtih prostorih in v podnebnih razmerah, ki niso ekstremne. Izdelek uporabljajte na nadmorski višini največ 2000 m. Ne uporabljajte je na prostem. Napravo zaščitite pred vročino, močno svetlobo, kot je neposredna sončna svetloba, elektromagnetnimi polji, brizgi vode in vlago. Ta naprava je namenjena izključno za domačo uporabo, zato ni primerna za uporabo v kuhinjah, ki jih uporabljajo zaposleni v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih, na kmetijah, ali s strani gostov v hotelih, motelih, B&B in drugih nastanitvenih objektih.

- Otroci, starejši od osem let, lahko uporabljajo to napravo pod nadzorom odrasle osebe ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave in se zavedajo morebitnih z njo povezanih nevarnosti. Postopkov čiščenja in vzdrževanja, ki jih lahko izvaja uporabnik,

otroci, mlajši od osem let, ne smejo opravljati, razen če so pod nadzorom odrasle osebe. Napravo in kabel hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let.

- Sestavni deli embalaže niso igrača, zato jih hranite zunaj dosega otrok. Plastično vrečko hranite zunaj dosega otrok: nevarnost zadužitve.
- Osebe, ki zaradi svojih fizičnih, zaznavnih ali duševnih zmožnosti oziroma svoje neizkušenosti ali neznanja niso sposobne varno upravljati naprave, jo lahko uporabljajo le, če so pod nadzorom odgovorne osebe ali so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
- Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Temeljito in pogosto očistite vse dele, ki so v stiku s hrano. Notranjost in zunanost naprave očistite po navodilih v razdelku »Vzdrževanje in čiščenje / Postopek odstranjevanja vodnega kamna«.
- Kadar je naprava vklopljena in/ali se uporablja, ne sme biti shranjena ali zaprta v omari.
- Napravo postavite na ravno in stabilno površino, ki je odporna na vročino in tekočine, kot so voda, kava, sredstva za odstranjevanje vodnega kamna in podobno.
- Če je naprava padla, ima vidne poškodbe, očitne okvare ali če iz nje izteka voda, je ne uporabljajte. Odklopite jo iz električnega omrežja in se obrnite na servisni center.
- Naprava ne sme ostati brez nadzora, kadar je priključena na električno omrežje in se uporablja. Ko naprave ne uporabljate, je priporočljivo da izvlečete vtič iz električne vtičnice.
- Pred vzdrževanjem in čiščenjem vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice in počakajte, da se naprava ohladi.
- Preden izvlečete vtič iz vtičnice, prekinite vse postopke v teku.
- Ne prekrivajte odprt in rešetk na napravi.
- V napravo ne vstavljajte nobenih predmetov.
- Pred vklopom naprave preverite, ali je posoda za vodo napolnjena z vodo.
- Med pripravo napitka ne odpirajte vratc, ročke ali držala filtra.
- Po vsaki pripravi napitka počakajte vsaj 20 sekund, preden odprete vratca, ročko ali držalo filtra.
- Po 4 zaporednih pripravah kave počakajte 3 minute, preden pripravite naslednje.

- Ne segajte s prsti ali drugimi deli telesa v bližino izlivov, v notranjost naprave, v prestrezne pladnje ali v predale za kuhanje in mletje (če so na voljo).
- Pri pripravi pare uporabljajte posode z visokimi robovi. Bodite pozorni na brizge pare.
- Ne uporabljajte brez posode za vodo in prestreznih pladnjev.
- Ne uporabljajte poškodovanih ali deformiranih kapsul in blazinic.
- Uporabljajte samokavo v zrnih / mleto kavo / kavne kapsule in blazinice, kot je navedeno v navodilih za uporabo.
- Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, v vsakem primeru pa v dveh dneh po zadnji uporabi izpraznite posodo za vodo in prestrezne pladnje.
- Dodatkov, naprave in/ali delov kavnega aparata ne perite v pomivalnem stroju.
- Napravo priključite na enojno ozemljeno električno vtičnico, pred tem pa preverite, ali je vtičnica povezana z električno napeljavo, ki ustreza veljavnim predpisom, z napetostjo 220-240 V in frekvenco 50-60 Hz. Ne uporabljajte razdelilnikov.
- Prepričajte se, da so vsi uporabljeni podaljški certificirani za uporabo pri 16 A in imajo ozemljitveni vodnik.
- Preden napravo odklopite iz električnega omrežja, jo vedno izklopite (če je na voljo glavno stikalo).
- Vtič izvalcite iz električne vtičnice tako, da ga primete. Ne vlecite za napajalni kabel.
- Pred priključitvijo na električno omrežje popolnoma razvijte napajalni kabel.
- Napajalnega kabla ne vlecite ali sunkovito potegnite in ga ne izpostavljajte mehanskim napetostim (zvijanje, stiskanje, raztezanje); speljite ga stran od vročih in/ali ostrih površin in delov; pazite, da ne pride v stik z vročimi deli aparata ter da ne ostane ukleščen med vrati ali pokrovi. Kabla ne vlecite čez ostre robove. Pazite, da ne pohodite kabla. Ne ovijajte kabla okoli naprave.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova servisna služba ali ustrezno usposobljena oseba, da se prepreči kakršno koli tveganje. Naprave ne uporabljajte s poškodovanimi kabli. Ne zamenjajte vtiča

napajalnega kabla. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Polti.

- Naprave ali vtiča se ne dotikajte in ju ne uporabljajte, če ste bos in/ali imate mokro telo ali noge.
- Pri vzdrževalnih delih, ki zahtevajo priključitev na električno omrežje, kot je na primer odstranjevanje vodnega kamna, bodite pozorni na brizge vroče vode.
- Naprave nikoli ne razstavljajte in vzdržujte drugače, kot je navedeno v opozorilih in navodilih. V primeru okvare ali nepravilnega delovanja ne poskušajte sami popraviti naprave. Zaradi nepravilnih in nedovoljenih postopkov obstaja nevarnost nesreč. Vedno se obrnite na pooblašene servisne centre.



V skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi naprave ne odlagajte v gospodinjske odpadke, temveč jo oddajte v uradni center za ločeno zbiranje odpadkov, pri čemer upoštevajte predpise in/ali pravilnike, ki veljajo v vaši občini. Ta naprava je skladna z Direktivo EU 2011/65/EU.

CS - BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Před prvním použitím spotřebiče si přečtěte všechna varování a návod k použití a v případě potřeby si je uložte na bezpečném a snadno přístupném místě. Společnost Polti S.p.A. se zříká veškeré odpovědnosti za škody a nehody a ruší záruku v případě komerčního použití a nedodržení uvedených upozornění a pokynů.



BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY: pokud jsou na spotřebiči znázorněny následující symboly, věnujte jim pozornost:



VAROVÁNÍ: Vysoká teplota. Nebezpečí popálení!

Pokud je to na zařízení uvedeno, nedotýkejte se částí, protože jsou horké.



Pozor: Pára.

Nebezpečí popálení!

Předpokládané použití: Spotřebič je určen k přípravě kávy, mléka a ohřívání vody (v závislosti na modelu), jak je uvedeno v příloženém návodu. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům než pro které je určen. Jakékoli jiné než stanovené použití je považováno za nevhodné a nebezpečné. Nádrž plňte pouze čerstvou pitnou vodou. Používejte spotřebič ve vnitřních prostorách a v jiných než extrémních klimatických podmínkách. Výrobek používejte v nadmořské výšce nepřesahující 2000 m n. m. Nepoužívejte ve venkovním prostředí. Chraňte před teplem, extrémním světlem, jako je přímé sluneční záření, elektromagnetickým polem, stříkající vodou a vlhkostí. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, a proto není vhodný k použití v kuchyních vyhrazených pro zaměstnance obchodů, v kancelářích a jiných pracovních prostorech, na farmách, pro zákazníky v hotelích, motelech, penzionech a jiných pohostinských zařízeních.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o jeho bezpečném používání a jsou si vědomy nebezpečí, která s ním souvisejí.


Čištění a údržbu nesmí provádět děti mladší 8 let a ty starší v případě, že nepracují pod dohledem. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Všechny součásti balení uchovávejte mimo dosah dětí, nejedná se o hračky. Plastový sáček uchovávejte mimo dosah dětí: nebezpečí udušení.
- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi mohou tento spotřebič používat jen tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o jeho bezpečném používání a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Spotřebič nesmí být ponořen do vody nebo jiných kapalin. Pečlivě a často čistěte všechny části, které přicházejí do styku s potravinami. Proveďte čištění zevnitř i zvenku podle pokynů uvedených v části „Údržba a čištění / Odstraňování vodního kamene“.
- Spotřebič nesmí být uložen a uzamčen ve skříni, pokud je zapnutý a/nebo používán.
- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní povrch, který je odolný vůči teplu a tekutinám, jako je voda, káva, odvápnovací prostředky atd.
- Tento spotřebič se nesmí používat, pokud spadl na zem, pokud jsou na něm viditelné známky poškození či zjevné závady nebo pokud z něj uniká voda. Odpojte jej od elektrické sítě a obraťte se na servisní středisko.
- Spotřebič nesmí zůstat bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti a je používán. Pokud spotřebič nepoužíváte, je třeba zástrčku vytáhnout ze zásuvky.
- Před údržbou a čištěním vždy spotřebič odpojte od elektrické zásuvky a nechte jej vychladnout.
- Před vytažením zástrčky ze zásuvky přerušte případný probíhající výdej nápoje.
- Nezakrývejte otvory a mřížky na spotřebiči.
- Neumísťujte do spotřebiče žádné předměty
- Před zapnutím spotřebiče zkontrolujte, zda je v nádrži voda.
- Během výdeje nápoje neotvírejte dvířka, páku ani držák filtru.
- Po každém výdeji nápoje počkejte alespoň 20 sekund, než otevřete dvířka, páku nebo držák filtru.

- Po přípravě 4 káv za sebou počkejte 3 minuty, než připravíte další.
- Nevkládejte prsty ani jiné části těla před dávkovače, dovnitř spotřebiče, do zásobníků ani do prostoru pro přípravu nápoje a mlecího prostoru (pokud jsou součástí spotřebiče).
- V případě, že ze spotřebiče bude vycházet pára, použijte nádoby s vysokými okraji. Věnujte pozornost parním tryskám.
- Nepoužívejte spotřebič bez nádržky na vodu a odkapávací misky.
- Poškozené nebo deformované kapsle se nesmí používat.
- Používejte pouze zrnkovou kávu / mletou kávu / kapsle podle návodu k použití.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, vyprázdněte nádržku na vodu a odkapávací misky, a to v každém případě do dvou dnů po posledním použití.
- Příslušenství, kávovar a/nebo jeho části nemyjte v myčce na nádobí.
- Připojte spotřebič k uzemněné zásuvce a ujistěte se, že je součástí elektroinstalace s napětím 220-240 V a frekvencí 50-60 Hz, který odpovídá zákonným požadavkům. Nepoužívejte více zásuvek.
- Ujistěte se, že všechny použité prodlužovací kabely jsou certifikovány pro použití při proudu 16 A a mají uzemňovací vodič.
- Před odpojením spotřebiče od elektrické sítě jej vždy vypněte (pokud je k dispozici hlavní vypínač).
- Při odpojování zástrčky ze zásuvky ji přidržte. Netahejte za napájecí kabel.
- Před připojením spotřebiče k elektrické síti napájecí kabel zcela odviňte.
- Za napájecí kabel netahejte, neškubte jím ani ho příliš nenapínejte (nekruťte ho, nestlačujte ani nenatahujte); udržujte ho mimo dosah horkých a/nebo ostrých povrchů a částí; zamezte kontaktu s horkými částmi spotřebiče, stlačení spotřebiče dveřmi či dvířky. Nenapínejte kabel jeho taháním přes ostré hrany. Nešlapejte na kabel. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce

nebo technický servis či podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nepoužívejte spotřebič s poškozenými kabely. Nevyměňujte zástrčku napájecího kabelu. Používejte pouze originální náhradní díly značky Polti.

- Nedotýkejte se spotřebiče ani zástrčky a nepoužívejte je, pokud jste bosí a/nebo máte mokré tělo či nohy.
- Při údržbě, když je třeba mít spotřebič připojen k elektrické síti, například při odstraňování vodního kamene, věnujte pozornost proudům horké vody.
- Nikdy neprovádějte demontáž a údržbu jinak, než jak je uvedeno v upozorněních a návodu. V případě poruchy nebo závady neprovádějte opravy sami. Při nesprávných a nepřípustných úkonech hrozí nebezpečí nehody. Vždy se obraťte na autorizované technické servisní středisko.

 V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních spotřebič nelikvidujte společně s domovním odpadem, ale odevzdejte ho do oficiálního střediska pro tříděný sběr v souladu s předpisy/nařízeními příslušné obce. Toto zařízení je v souladu se směrnicí EU 2011/65/EU.

TR - GÜVENLİK UYARILARI



Cihazı ilk kez kullanmadan önce verilen tüm uyarıları ve talimatları okuyun ve gerektiğinde başvurmak üzere güvenli ve kolay erişilebilir bir yerde saklayın. Polti S.p.A., ticari kullanım ve sağlanan uyarılara ve talimatlara uyulmaması durumunda meydana gelebilecek hasar ve kazalar konusundaki tüm sorumluluğu reddeder ve garantiyi geçersiz kılar.

GÜVENLİK SEMBOLLERİ: Cihaz üzerinde belirtilmişse dikkat edin:



UYARI: Yüksek sıcaklık. Yanma tehlikesi!

Cihaz üzerinde belirtilmişse sıcak oldukları için parçalara dokunmayın.



UYARI: Buhar.

Yanma tehlikesi!

Kullanım amacı: Cihaz, verilen talimatlarda belirtildiği gibi kahve, süt, sıcak su içeceklerinin (modele bağlı olarak) hazırlanması için tasarlanmıştır. Cihazı tasarlandığı amaçlar dışında kullanmayın. Amaçlananın dışındaki her türlü kullanım uygunsuz ve tehlikeli olarak kabul edilir. Tankı sadece taze içme suyu ile doldurun. Cihazı iç mekanlarda ve şiddetli olmayan iklim koşullarında kullanın. Ürünü deniz seviyesinden 2000 m'yi aşmayan bir rakımda kullanın. Açık havada kullanmayın. Isıdan, doğrudan güneş ışığı gibi aşırı ışıktan, elektromanyetik alanlardan, su sıçramalarından, nemden koruyun. Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve dolayısıyla mağazalarda, ofislerde ve diğer iş ortamlarında personel pişirme alanlarında, tarım turizmi tesislerinde, otellerde, motellerde, pansiyonlarda ve diğer konaklama mekanlarında müşteriler tarafından kullanım için uygun değildir.

- Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağına dair talimatlar almış olmaları ve ilgili tehlikelerin farkında olmaları koşuluyla 8 yaş ve üzeri

çocuklar tarafından kullanılabilir. Kullanıcı tarafından yapılan temizlik ve bakım işlemleri, 8 yaşından büyük olmadıkları ve gözetim altında çalışmadıkları sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

- Tüm ambalaj bileşenlerini çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın, bunlar oyuncak değildir. Plastik torbayı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın: boğulma tehlikesi arz eder.
- Bu cihaz; fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı konusunda eğitim almış olmaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları halinde kullanılabilir.
- Cihaz suya veya diğere sıvılara daldırılmamalıdır. Gıda ile temas eden tüm parçaları dikkatlice ve sık sık temizleyin. İç ve dış temizliği “Bakım ve temizlik/Kireç çözme prosedürü” altındaki talimatlara göre gerçekleştirin.
- Cihaz açıkken ve/veya kullanımdayken bir dolapta tutulmamalı ve dolaba kilitlenmemelidir.
- Cihazı ısıya ve su, kahve, kireç çözücü maddeler ve benzerleri gibi sıvılara dayanıklı düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Düşmüşse, görünür hasar belirtileri varsa, bariz arızalar varsa veya su sızdırıyorsa bu cihaz, kullanılmamalıdır. Şebeke bağlantısını kesin ve bir servis merkezine başvurun.
- Cihaz şebekeye bağlıyken ve kullanımdayken gözetimsiz kalmamalıdır. Kullanılmadığı zaman fiş prizden çıkarılmalıdır.
- Bakım ve temizlik yapmadan önce daima fiş prizden çekin ve cihazın soğumasını bekleyin.
- Fiş prizden çekmeden önce devam etmekte olan işlemleri durdurun.
- Cihaz üzerindeki açıklıkları ve ızgaraları kapatmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne koymayın.
- Cihazı çalıştırmadan önce depoda su olup olmadığını kontrol edin.
- İçecek verilirken kapağı, kolu veya portafilter’i açmayın.
- Her içecek verildikten sonra kapağı, kolu veya portafilter’i açmadan önce en az 20 saniye bekleyin.
- Arka arkaya 4 kahve yaptıktan sonra daha fazla kahve yapmadan önce 3 dakika bekleyin.

- Parmaklarınızı veya vücudunuzun diğer kısımlarını vericilerin önüne, makinenin içine, tepsilerin içine veya infüzyon ve öğütme bölmelerine (varsa) koymayın.
- Buhar veriyorsanız yüksek kenarlı kaplar kullanın. Buhar püskürmelerine karşı dikkatli olun.
- Su tankı ve damlama tepsileri olmadan ürünü kullanmayın.
- Hasarlı veya deforme olmuş kapsüller ve poşet kahveler kullanılmamalıdır.
- Sadece kullanım talimatlarında belirtildiği gibi kahve çekirdekleri/öğütülmüş kahve/poşet kahve kullanın.
- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa ve her durumda son kullanımdan sonraki iki gün içinde su haznesini ve damlama tepsisini boşaltın.
- Aksesuarları, makineyi ve/veya kahve makinesinin parçalarını bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Cihazı, 220-240V voltaj ve 50-60Hz frekans aralığında bir gerilimle yürürlükteki yasalara uyumlu bir elektrik tesisatının parçası olduğundan emin olarak tek topraklı bir prize bağlayın. Birden fazla priz kullanmayın.
- Kullanılan tüm uzatma kablolarının 16A kullanım için sertifikalı ve toprak iletkenli olduğundan emin olun.
- Elektrik bağlantısını kesmeden önce daima cihazı kapatın (ana şalter varsa).
- Fişi tutarak elektrik prizinden çıkarın. Fişi güç kablosundan çekmeyin.
- Şebekeye bağlamadan önce güç kablosunu tamamen çözün.
- Güç kablosunu çekmeyin veya çekiştirmeyin ya da gerilime (bükme, ezme, germe) maruz bırakmayın; sıcak ve/veya keskin yüzeylerden ve parçalardan uzak tutun; sıcak plaka ile temas etmelerini ve kapılar, kanatlar tarafından ezilmelerini önleyin. Kabloyu çekerek kenarlarından gerdirmeyin. Kablonun üzerine basılmasını önleyin. Kabloyu cihazın etrafına sarmayın.
- Güç kablosu hasar görmüşse herhangi bir riski önlemek için üretici veya teknik servis departmanı veya aynı nitelikleri taşıyan kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablolarla kullanmayın. Güç kablosunun fişini değiştirmeyin. Sadece orijinal Polti yedek parçaları kullanın.
- Çıplak ayaksanız ve/veya vücudunuz ya da ayaklarınız ıslaksa

cihaza veya prize dokunmayın veya cihazı kullanmayın.

- Şebeke bağlantısının olduğu kireç çözme gibi bakım işlemleri yaparken buhar ve sıcak su püskürmelerine dikkat edin.
- Uyarılar ve talimatlarda belirtilenler dışında asla sökme ve bakım işlemleri yapmayın. Bir hata veya arıza durumunda onarım işlerini kendiniz yapmayın. Yanlış ve izin verilmeyen işlemler kaza riski taşır. Her zaman yetkili Teknik Servis Merkezlerine başvurun.



Elektrikli ve elektronik ekipmanlarla ilgili 2012/19/AB sayılı Avrupa Direktifi uyarınca ekipmanı evsel atıklarınızla birlikte atmayın; Belediyenizin kurallarına/yönetmeliklerine uyarak resmi bir ayrı toplama merkezine teslim edin. Bu cihaz 2011/65/AB sayılı AB Direktifi ile uyumludur.

RO - AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ



Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, citiți toate avertismentele și instrucțiunile furnizate și păstrați-le într-un loc sigur și ușor accesibil pentru a le consulta atunci când este necesar. Polti S.p.A. declină orice răspundere pentru daune și accidente și va anula garanția în cazul utilizării comerciale și al nerespectării avertismentelor și instrucțiunilor furnizate.

SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ: acordați atenție dacă sunt prezente pe aparat:



ATENȚIE: Temperatură ridicată. Pericol de arsuri!

Dacă este prezent pe aparat, nu atingeți piesele, deoarece sunt fierbinți.



ATENȚIE: Aburi.

Pericol de arsuri!

Utilizare preconizată: Aparatul este destinat preparării de băuturi pe bază de cafea, lapte, apă caldă (în funcție de model), conform instrucțiunilor furnizate. Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele pentru care este destinat. Orice altă utilizare decât cea pentru care este destinat este considerată necorespunzătoare și periculoasă. Umpleți rezervorul numai cu apă potabilă proaspătă. Utilizați aparatul în spații interne și în condiții climatice neextreme. Utilizați produsul la o altitudine care să nu depășească 2 000 m deasupra nivelului mării. A nu se utiliza în aer liber. A se feri de surse de căldură, lumină extremă, cum ar fi lumina directă a soarelui, câmpuri electromagnetice, stropi de apă, umiditate. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic și, prin urmare, nu este adecvat pentru utilizarea în zonele de gătit ale personalului din magazine, birouri și alte medii profesionale, în unitățile de agroturism, de către clienții din hoteluri, moteluri, bed & breakfast și alte unități de cazare.


- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani dacă sunt supravegheați sau dacă au primit instrucțiuni cu

privire la modul de utilizare în siguranță a aparatului și dacă sunt conștienți de pericolele implicate. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii, cu excepția cazului în care aceștia au peste 8 ani și operează sub supraveghere. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor sub 8 ani.

- Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor: acestea nu sunt jucării. Nu lăsați sacul de plastic la îndemâna copiilor: pericol de sufocare.
- Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate.
- Dispozitivul nu trebuie scufundat în apă sau alte lichide. Curățați cu atenție și frecvent toate piesele care vin în contact cu alimentele. Efectuați curățarea internă și externă în conformitate cu instrucțiunile de la „Întreținere și curățare / Procedură de detartrare”.
- Aparatul nu trebuie să fie depozitat și închis într-un dulap atunci când este pornit și/sau utilizat.
- Așezați aparatul pe o suprafață plană, stabilă, rezistentă la căldură și la lichide precum apă, cafea, agenți de decalcifiere și altele asemănătoare.
- Acest aparat nu trebuie utilizat dacă anterior a fost scăpat pe jos, dacă prezintă deteriorări vizibile, defecțiuni evidente sau scurgeri de apă. Deconectați-l de la rețeaua electrică și contactați un centru de service.
- Aparatul nu trebuie să rămână nesupravegheat dacă este conectat la rețeaua electrică și este utilizat. Este recomandabil să se scoată ștecherul din priză atunci când aparatul nu este utilizat.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză și lăsați-l să se răcească înainte de întreținere și curățare.
- Înainte de a scoate ștecherul din priză, întrerupeți orice operații de preparare aflate în curs.
- Nu blocați deschiderile și grilajele de pe aparat.
- Nu plasați niciun obiect în interiorul aparatului.

- Înainte de a porni aparatul, verificați dacă există apă în rezervor.
- Nu deschideți capacul, pârghia sau suportul filtrului în timp ce este preparată băutura.
- După prepararea fiecărei băuturi, așteptați cel puțin 20 de secunde înainte de a deschide capacul, pârghia sau suportul filtrului.
- După prepararea a 4 cafele la rând, așteptați 3 minute înainte de a prepara altele.
- Nu vă puneți degetele sau alte părți ale corpului în fața dozatoarelor, în interiorul aparatului, în interiorul tăvițelor sau în compartimentele de infuzie și măcinare (dacă există).
- Dacă dozați abur, utilizați recipiente înalte. Aveți grijă la jeturile de abur.
- A nu se utiliza fără rezervor de apă și fără tăvițe pentru picături.
- Eventualele capsule deteriorate sau deformate nu trebuie utilizate.
- Acolo unde se specifică astfel, utilizați numai boabe de cafea/ cafea măcinată/capsule, conform indicațiilor din instrucțiunile de utilizare.
- Goliți rezervorul de apă și tăvițele pentru picături dacă aparatul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp și, în orice caz, în termen de două zile de la ultima utilizare.
- Nu spălați accesoriile, aparatul și/sau părți ale aparatului de cafea în mașina de spălat vase.
- Conectați aparatul la o priză de curent unică cu împământare, asigurându-vă că aceasta face parte dintr-o instalație electrică în conformitate cu legislația în vigoare, cu o tensiune de 220-240 V și o frecvență de 50-60 Hz. Nu utilizați prize multiple.
- Asigurați-vă că toate prelungitoarele utilizate sunt certificate pentru utilizarea la 16 A și au fir de împământare.
- Întotdeauna opriți aparatul înainte de a-l deconecta de la rețeaua electrică (dacă este dotat cu întrerupător general).
- Apucați ștecherul pentru a-l deconecta de la priza electrică. Nu trageți de cablul de alimentare.
- Desfășurați complet cablul de alimentare înainte de a-l conecta la rețeaua electrică.
- Nu trageți, nu bruscați și nu supuneți cablul de alimentare la tensiuni (răsucire, strivire, întindere); țineți-l departe de

- suprafețe și piese fierbinți și/sau ascuțite; evitați contactul cu părțile fierbinți ale aparatului și strivirea sub uși sau capace. Nu întindeți cablul peste muchii trăgând de acesta. Evitați să călcați pe cablu. Nu înfășurați cablul în jurul aparatului.
- În cazul în care cablul de alimentare se deteriorează, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul de asistență tehnică al acestuia sau de către o persoană cu calificare similară, pentru a preveni orice riscuri. Nu utilizați aparatul dacă are cablurile deteriorate. Nu înlocuiți ștecherul cablului de alimentare. Utilizați numai piese de schimb originale Polti.
 - Nu atingeți și nu utilizați aparatul sau ștecherul desculți și/sau cu corpul sau picioarele ude.
 - Pentru operațiunile de întreținere care prevăd conectarea la rețeaua electrică, cum ar fi detartrarea, aveți grijă la jeturile de apă caldă.
 - Nu efectuați niciodată operațiuni de demontare și întreținere în afară de cele indicate în avertismente și instrucțiuni. În caz de defecțiune sau funcționare defectuoasă, nu efectuați pe cont propriu operațiuni de reparare. Dacă se efectuează operațiuni greșite și nepermise, survine riscul de accidente. Contactați întotdeauna Centrele de asistență tehnică autorizate.

 Conform Directivei europene 2012/19/UE privind echipamentele electrice și electronice, nu eliminați aparatul împreună cu deșeurile menajere, ci predați-l la un centru autorizat de colectare separată a deșeurilor, cu respectarea prevederilor/regulamentului Primăriei de resort. Acest aparat respectă Directiva UE 2011/65/UE.

