

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VOR DEM GEBRAUCH BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

## ⚠️ WARNHINWEIS

So verringern Sie das Risiko von Brand, Elektroschock, Verletzungen oder Sachschäden:

KINDER ODER TIERE DÜRFEN NICHT IN RÄUMEN UNBEAUFICHTIGT GELASSEN WERDEN, DIE FÜR DEN ROBOTERSTAUBSAUGER WÄHREND DER REINIGUNG ZUGÄNGLICH SIND.

### LASER-WARNUNG

DIESES PRODUKT HAT EINEN LASER DER KLASSE 1. ER IST UNTER NORMAL VORHERSEHBAREN BEDINGUNGEN (WIE IN DIESER ANLEITUNG BESCHRIEBEN) SICHER. DEN SAUGROBOTER STETS AUSSCHALTEN, BEVOR ER HOCHGEHOBEN WIRD ODER WARTUNGSARBEITEN AN IHM VORGENOMMEN WERDEN. NICHT DIREKT IN DEN LASER SCHAUEN.

WENN DER STECKER DES LADEKABELS NICHT VOLLSTÄNDIG IN DIE STECKDOSE PASST, WENDEN SIE SICH AN EINEN QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER. SCHIEBEN SIE DEN STECKER NICHT MIT GEWALT IN DIE STECKDOSE, UND VERSUCHEN SIE NICHT, DEN STECKER AN DIE STECKDOSE ANZUPASSEN.

### ALLGEMEINE WARNHINWEISE

Bei der Verwendung eines Elektrogeräts sollten immer die grundlegenden Vorkehrungen befolgt werden, einschließlich der folgenden:

- Der Saugroboter besteht aus einem Roboter und einer Ladestation mit Netzteil. Diese Komponenten enthalten elektrische Anschlüsse, elektrische Leitungen und bewegliche Teile, von denen eine Gefahr für den Benutzer ausgehen kann.
- Inspizieren Sie sämtliche Komponenten vor der Verwendung auf Schäden. Ist eine Komponente beschädigt, dürfen Sie den Staubsauger nicht verwenden.
- Verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile.
- Der Roboterstaubsauger enthält keine Wartungsteile.
- Nutzen Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienanleitung beschrieben. Verwenden Sie den Saugroboter **AUSSCHLIESSLICH** für die in dieser Bedienanleitung angegebenen Zwecke.
- Mit Ausnahme von Filtern dürfen Teile des Roboterstaubsaugers **NICHT** mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Greifen Sie NICHT in die Öffnungen der Basis oder des Roboters.**

sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie die damit verbundenen Risiken kennen.

- Verwenden Sie das Gerät **NICHT** ohne eingesetzten Roboter-Staubbehälter und -Filter.
- Beschädigen Sie **NICHT** das Ladekabel:
  - Ziehen oder tragen Sie die Ladestation **NICHT** am Kabel und verwenden Sie das Kabel nicht als Griff.
  - Entfernen Sie den Stecker **NICHT**, indem Sie ihn am Stromkabel aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.
  - Achten Sie darauf, dass das Netzkabel **NICHT** in einer Tür eingeklemmt oder um scharfe Ecken geführt wird, und halten Sie es von heißen Oberflächen fern.
  - Das mitgelieferte Kabel kann **NICHT** ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, sollte das Gerät entsorgt werden.
- Stecken Sie **KEINE** Gegenstände in die Düse oder Zubehöroffnungen. Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn eine Öffnung blockiert ist; halten Sie die Öffnung immer frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom behindern könnte.
- Verwenden Sie den Saugroboter **NICHT**, wenn der Luftstrom beeinträchtigt ist. Wenn der Luftstrom blockiert sind, schalten Sie den Staubsauger aus und entfernen Sie sämtliche Fremdkörper, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
- Halten Sie die Düse und alle Öffnungen des Staubsaugers von Haaren, Gesicht, Fingern, bloßen Füßen oder loser Kleidung fern.
- Benutzen Sie den Roboterstaubsauger **NICHT**, falls er nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. fallen gelassen, beschädigt, im Freien stehen gelassen oder in Wasser getaucht wurde.
- Stellen Sie den Staubsauger **NICHT** auf instabile Oberflächen wie Stühle oder Tische.
- Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, um Folgendes aufzusaugen:
  - Flüssigkeiten.
  - Große Gegenstände.
  - Harte oder spitze Gegenstände (Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen).
  - Große Mengen an Staub (Staub von Trockenbau, Kaminasche oder Glut).
  - NICHT** als Aufsatz für Elektrowerkzeuge zur Staubaufnahme verwenden.

- Rauchende oder brennende Gegenstände (heiße Kohlen, Zigarettenkippen oder Streichhölzer).
  - Entzündliche oder brennbare Materialien (Feuerzeugflüssigkeit, Benzin oder Kerosin).
  - Giftige Materialien (Chlorbleiche, Ammoniak oder Abflussreiniger).
  - Toxische Materialien (hohe Konzentrationen von Chlorbleiche, hohe Konzentrationen von Ammoniak oder Abflussreinigungslösung).
- Verwenden Sie das Gerät **NICHT** in folgenden Bereichen:
    - Feuchte oder nasse Oberflächen.
    - Außenbereiche.
    - Bereiche, die abgeschlossen sind und möglicherweise explosive oder toxische Gase oder Dämpfe enthalten (Flüssigkeit von Feuerzeugen, Benzin, Kerosin, Lack, Farbverdünner, Mottenschutzmittel oder entflammbarer Staub).
    - In Bereichen mit einem Heizgerät.
    - In der Nähe von frei zugänglichen Kaminen oder Feuerstellen.
  - Schalten Sie den Roboterstaubsauger aus, bevor Sie ihn anpassen, reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen bzw. Fehler beheben.
  - Lassen Sie alle Filter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie diese wieder in den Staubsauger einsetzen, damit keine Flüssigkeit in die elektrischen Teile gerät.
  - Versuchen Sie **NICHT**, den Saugroboter bzw. den Akku selbst zu verändern oder zu reparieren, es sei denn, der Vorgang wird in dieser Bedienanleitung beschrieben. Verwenden Sie den Staubsauger **NICHT**, wenn er verändert oder beschädigt wurde.
  - Entfernen Sie alle verschütteten oder ausgelaufenen Flüssigkeiten von der Docklandematte, Basis oder vom Boden, da dies zu einem Stromschlag führen könnte.
  - Achten Sie beim Nachfüllen des Behälters auf Lecks, da ausgelaufene Flüssigkeiten eine Rutschgefahr darstellen und einen elektrischen Schlag verursachen können. Wenn der Behälter beschädigt ist, muss er ersetzt werden.
  - Seien Sie vorsichtig, wenn Sie über gewischte Böden laufen, da diese rutschig sein können, wenn sie feucht sind.
  - Verwenden Sie **KEINEN** Haushaltsreiniger (Allzweckreiniger, Glasreiniger, Bleiche) auf den Hochglanzflächen der Basisstation oder des Saugroboters, da die darin enthaltenen Chemikalien diese Oberflächen angreifen könnten. Verwenden Sie stattdessen ein mit Wasser befeuchtetes Tuch zur Reinigung.
  - Um das Risiko zu minimieren, dass der Roboter in unsichere Bereiche (Treppenabsätze, Kamine, Nassbereiche) fährt, definieren Sie diese Bereiche mithilfe der Kartenfunktion in der mobilen SharkClean App als sogenannte „Sperrzonen“. Aktivieren Sie nach dem Festlegen der Abgrenzung den Staubsauger und bestätigen Sie visuell, dass die Einstellungen den Roboter tatsächlich vom Überschreiten der Grenzen abhalten. Wenn nötig, passen Sie die Einstellungen an. Nutzer ohne App verwenden eine Abgrenzung, um unsicheres Terrain zu sperren.

### AKKUBERBRAUCH

- Der Akku dient als Stromquelle für den Staubsauger. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen zum Aufladen.
- Um ein versehentliches Starten zu verhindern, stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn hochheben oder tragen. Berühren Sie beim Tragen des Geräts **NICHT** den Netzschalter.
- Verwenden Sie XDKRV2600WFEU als Austauschbasis für den SHARK® AI ROBOT SELF-EMPTY. Verwenden Sie RVBAT850 als Austauschakku.
- Halten Sie den Akku fern von allen metallischen Objekten wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben. Das Kurzschließen der Akkuklemmen kann zu Bränden und Verbrennungen führen.
- Bei falscher Handhabung könnten Flüssigkeiten aus dem Akku austreten. Kontakt mit solchen Flüssigkeiten muss unbedingt vermieden werden, da er zu Reizungen und Verbrennungen führen kann. Bei Kontakt unbedingt gründlich mit Wasser abwaschen. Sollte die Flüssigkeit in die Augen geraten, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.
- Der Roboterstaubsauger sollte nicht gelagert, geladen oder verwendet werden bei Temperaturen unter 10 °C oder über 40 °C. Vergewissern Sie sich, dass der Akku und der Sauger vor dem Laden oder Verwenden die Raumtemperatur erreicht haben. Wenn der Roboter oder der Akku Temperaturen ausgesetzt werden, die außerhalb dieses Bereichs liegen, kann es zu Schäden am Akku und einem erhöhten Brandrisiko kommen.
- Setzen Sie den Roboterstaubsauger **NIE** Flammen oder Temperaturen über 130 °C aus, da dies zu einer Explosion führen kann.

### SPERRZONEN UND BOTBOUNDARY-STREIFEN

- Legen Sie **KEINE** BotBoundary-Streifen unter Teppiche oder Teppichböden.
- Legen Sie BotBoundary-Streifen **NICHT** übereinander.
- Verwenden Sie immer Sperrzonen oder BotBoundary-Streifen rund um reflektierende Bodenbeläge und Oberflächen.
- Sperrzonen oder BotBoundary-Streifen sollten immer in der Nähe von mit Teppich ausgelegten Treppen verwendet werden.
- Verwenden Sie **KEINE** Sperrzonen oder BotBoundary-Streifen in Umkreis von 3 Metern von der Basis.
- Damit die Abgrundsensoren Ihres Roboters einwandfrei funktionieren, muss der Abstand von Läufern, Teppichen, Teppichböden oder kleineren Hindernissen (wie Kindergitter) zur Treppe mindestens 20 cm betragen (oder sie müssen durchgehend sein und über den Treppenrand hinausgehen). Wenn ein Läufer, Teppich oder Teppichboden, der weniger als 20 cm von der Treppe entfernt ist, nicht bewegt werden kann, müssen Sie einen BotBoundary-Streifen verwenden, um die Treppe abzusperrern.

## BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG GUT AUF.

Die aktuellsten Warnhinweise finden Sie unter [www.sharkclean.com/robohelp](http://www.sharkclean.com/robohelp)

### Warnhinweise ZUR NUTZUNG

- Dieses Produkt hat einen Laser der Klasse 1. Er ist unter normal vorhersehbaren Bedingungen (wie in dieser Bedienanleitung beschrieben) sicher. Den Saugroboter stets ausschalten, bevor er hochgehoben wird oder Wartungsarbeiten an ihm vorgenommen werden.
- NICHT** direkt in den Laser schauen.
- Schalten Sie den Roboterstaubsauger immer aus, bevor Sie den Filter oder Staubbehälter einsetzen oder entfernen.
- Fassen Sie den Netzstecker, die Ladestation oder den Roboterstaubsauger **NICHT** mit nassen Händen an. Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen werden.
- Kinder dürfen **NICHT** mit diesem Gerät spielen.
- Dieses Gerät kann unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verminderten physischen,