THE LAWN MOWER™ 5.0 ULTRA

MANSCAPED®

USER GUIDE
DE | BENUTZERHANDBUCH / FR | MANUEL UTILISATEUR / ES | GUÍA DEL USUARIO / IT | MANUALE D'USO / NL | GEBRUIKERSHANDLEIDING / PT | MANUAL DO UTILIZADOR / AR | دليل المستخدم

The Lawn Mower™ 5.0 Ultra trimmer is designed in California, crafted and assembled in China. Distributed by MANSCAPED Inc., San Diego, CA 92131. © 2023 MANSCAPED, LLC. All rights reserved. MANSCAPED, the MANSCAPED logo, and The Lawn Mower are trademarks of MANSCAPED, LLC, registered in the U.S. and other countries.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For household use only. When using an electric product, always follow basic precautions, including the following. Read all instructions before using The Lawn Mower™ 5.0 Ultra trimmer. Save these instructions for future reference.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury:

- Use this product only for its intended household use as described in this manual.
- This trimmer is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the trimmer by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This trimmer is intended to cut hair and can cut skin if not used carefully. Do not use attachments not specified by the manufacturer.
- This trimmer is for personal use only. Do not use it on animals or share with others.
- Always attach the USB-C cord to the trimmer first, then to the outlet.
- Never use the trimmer if it has a damaged power cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, or if the charging cord has been dropped into water. Contact MANSCAPED™ customer service to determine if the product is under warranty.
- Do not place anything heavy on or pinch the power cord.
- To prevent possible damage to the power cord, do not wrap it around the product.
- The product is for use on human hair only; do not use on the face or other body parts.
- Use only the charger, attachments, and power cord in a moisture-free area. Make sure to unplug disconnected from the product.
- Only use original accessories or consumables. Only use a detachable cord.
- Keep the trimmer away from heated surfaces and excessive temperatures. Charge, use, and store the product at a temperature between 41 °F / 5 °C and 95 °F / 35 °C.
- Keep fingers and battery away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If trimmer becomes abnormally hot, emits odor, charges color or if charging takes longer than usual, stop using and charging. Contact and contact us.
- Do not place trimmers or their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage, or dismantle the trimmer or battery to prevent batteries from leaking, overheating, releasing harmful substances. Do not short-circuit, overcharge, or reverse charge batteries.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse **with** with water, and seek medical care.
- Keep the air openings free of lint, hair, and similar objects.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not operate or plug in trimmer where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use trimmer if batteries are damaged or leaking.
- Always check the blade and trimming guard before using the trimmer. Do not use the trimmer if the blade or guard are damaged, as injury may occur.
- Always store the trimmer, accessories, and power cord in a moisture-free area. Make sure the cord is disconnected from the trimmer.

IMPORTANT: This trimmer contains one Li-Ion battery that is non-replaceable. Only charge with the USB-C cable provided USB-C cable and a Safety Extra Low Voltage (SELV) power source. Before connecting the USB-C cable on the trimmer, Do not immerse the trimmer into water while charging. Do not immerse USB-C cable and adapter with water at any time. Use of equipment that does not conform to this instruction has the potential to cause harm.

- : Suitable for use in a bath or shower.
- : Suitable for cleaning under an open water tap. WARNING: Detach the hand-held part from the supply cord before cleaning it in water.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Do not place or store the charging cord where it can fall or be pulled into a bathtub or sink or allow or drop into water or other liquid.
- Always unplug from the electrical outlet immediately after charging.
- Always unplug the trimmer from the electrical outlet before disposing it.

EUROPEAN UNION - DISPOSAL INFORMATION

This symbol means that according to local laws and regulations your product and/or its battery must be disposed of separately from household waste. When this product has reached it's end of its life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection of and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. Visit **https://eu.manscaped.com/pages/recycling** for more information.

WICHTIG: Dieser Trimmer enthält einen nicht-austauschbaren Li-Ion-Akku. Nur mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel und einem Adapter mit Sicherheitskleinspannung (nicht mitgeliefert) entsprechend der Markierung auf dem Trimmer laden. Den Trimmer

DE
Wichtige Sicherheitshinweise

Nur für den Haushaltsgebrauch. Befolge bei der Verwendung eines elektrischen Produkts immer die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden Vorsichtsmaßnahmen. Lies vor der Verwendung des Trimmers The Lawn Mower™ 5.0 ultra Trimmers alle Anweisungen durch. Bewahre diese Hinweise zum späteren Nachschlagen auf.

WARNHINWEIS

Um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

- Verwende dieses Produkt nur für den in diesem Handbuch beschriebenen, bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Dieser Trimmer ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in Bezug auf die Verwendung des Trimmers durch eine solche Person angewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieser Trimmer ist zum Schneiden von Haaren gedacht und kann Haut schneiden, wenn er nicht sorgfältig verwendet wird. Verwende kein vom Hersteller nicht angegebenes Zubehör.
- Dieser Trimmer ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Nicht zur Nutzung von Tieren verwenden oder mit anderen teilen.
- Schließe das USB-C-Kabel immer zuerst an den Trimmer und dann an den Port an.
- Verwende den Trimmer niemals, wenn das Netzkabel oder -stecker beschädigt ist, wenn er nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn er beschädigt wurde oder wenn das Ladekabel in Wasser gefallen ist. Wende dich an den Kundendienst von MANSCAPED™, um zu klären, ob das Produkt noch unter Garantie steht.
- Halte das Ladekabel von Hitzequellen fern. Lege keine schweren Schweren auf das Netzkabel und klemme es nicht ein.
- Um mögliche Schäden am Netzkabel zu vermeiden, wickle das Kabel nicht um das Produkt.
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit menschlichem Haar vorgesehen. Das Produkt nicht im Gesicht oder anderen Körperteilen verwenden.
- Benutze das Produkt, die Zubehörteile und das Netzkabel immer an einem trockenen Ort. Stelle sicher, dass das Kabel vom Produkt getrennt ist.
- Nur Originalzubehör oder -verbrauchsmaterial verwenden. Nur ein Stärkere Kabel verwenden.
- Das Gerät von heißen Oberflächen fernhalten und keinen übermäßigen Temperaturen aussetzen. Das Gerät bei einer Temperatur zwischen 5 °C / 41 °F und 35 °C / 95 °F laden, verwenden und aufbewahren.
- Finger und Batterie vom Feuer fernhalten und nicht dem direkten Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.
- Falls der Trimmer ungewöhnlich heiß wird oder anfängt, zu riechen, sich die Farbe ändert oder es länger als gewöhnlich dauert, damit die Verwendung und das Laden des Produkts einstellen und uns kontaktieren.
- Trimmer oder deren Akkus nicht in Mikrowellen oder auf Induktionskochplatten platzieren.
- Trimmer oder Akku nicht öffnen, verändern, durchstechen, beschädigen oder auseinanderbauen, um ein Auslaufen, dass sich die Akkus erhitzen bzw. giftige oder gefährliche Stoffe freisetzen, zu verhindern. Akkus nicht kurzschließen, überladen oder in umgekehrter Richtung laden.
- Falls die Akkus beschädigt oder undicht sind, Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Sollte dies passieren, sofort mit Wasser abspülen und ärztlichen Rat einholen.
- Lasse niemals einen Gegenstand in eine Öffnung fallen und führe niemals einen Gegenstand in eine Öffnung ein.
- Den Reasier nicht im Freien betreiben oder anschließen, oder wenn Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder wenn Sauerstoff verabreicht wird.
- Den Trimmer nicht verwenden, wenn der Akku beschädigt oder undicht ist.
- Überprüfe immer die Klinge und den Rasierschutz, bevor du den Rasierer verwendest. Verwende den Rasierer nicht, wenn die Klinge oder der Schutz beschädigt sind, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Bewahre den Rasierer und das Netzkabel immer an einem trockenen Ort auf. Stelle sicher, dass das Kabel vom Rasierer getrennt ist.

WICHTIG: Dieser Trimmer enthält einen nicht-austauschbaren Li-Ion-Akku. Nur mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel und einem Adapter mit Sicherheitskleinspannung (nicht mitgeliefert) entsprechend der Markierung auf dem Trimmer laden. Den Trimmer

- : Zur Verwendung in der Badewanne oder Dusche geeignet.
- : Zum Reinigen unter einem offenen Wasserhahn geeignet. **ACHTUNG:** Vor der Reinigung in Wasser den Handteil vom Netzkabel abtrennen.

GEFAHRENHINWEIS

Zu verringern du das Risiko eines Stromschlags:

- Stelle nicht das Ladekabel oder das Ladegerät an Orte Stroßrohr angeschlossen ist, die ins Wasser gefallen ist. Ziehe sofort den Stecker.
- Platziere oder lagere das Ladekabel nicht dort, wo es hineinfallen oder hineingezogen werden kann, oder lasse es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen oder tropfen.
- Ziehe nach dem Aufladen immer sofort aus der Steckdose.

EUROPÄISCHE UNION – INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Dieses Symbol bedeutet, dass dein Produkt und/oder sein Akku gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Wenn dieses Produkt sein Lebensende erreicht hat, bringe es zu einer von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstelle. Die getrennte Sammlung und das Recycling deines Produkts und/oder seines Akkus zum Zeitpunkt der Entsorgung helfen dabei, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass sie auf eine Weise recycelt werden, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Weitere Informationen findest du unter **https://eu.manscaped.com/pages/recycling**.

Der Lawn Mower™ 5.0 ultra-Rasierer wurden in Kalifornien entworfen, in China hergestellt und von MANSCAPED Inc., 9276 Scranton Rd Suite 500, San Diego, CA 92121, USA, © 2023 MANSCAPED, LLC. Alle Rechte vorbehalten. MANSCAPED, das MANSCAPED-Logo und The Lawn Mower sind Marken von MANSCAPED, LLC, eingetragen in den USA und anderen Ländern.

FR
Consignes de sécurité importantes

Pour usage domestique uniquement. Lorsque vous utilisez un appareil électrique, veillez à toujours bien suivres les précautions de base, y compris celles qui suivent. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser la tondeuse The Lawn Mower™ 5.0 ultra. Conservez ces instructions comme référence future.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de brûlures, d'incendies, de décharges électriques ou de blessures :

- Utilisez ce produit uniquement pour l'usage domestique pour lequel il est conçu comme décrit dans ce manuel.
- Cette tondeuse ne doit pas être utilisée par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la supervision ou les instructions concernant l'utilisation de la tondeuse par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Cette tondeuse est conçue pour tailler les poils, mais une mauvaise utilisation pourrait entraîner des coupures de la peau. N'utilisez pas d'accessoires non spécifiés par le fabricant.
- La tondeuse est destinée à un usage personnel uniquement. Ne l'utilisez pas sur des animaux et ne la partagez pas avec d'autres personnes.
- Branchez toujours le câble USB-C à la tondeuse en premier, puis au port.
- N'utilisez jamais la tondeuse si le câble d'alimentation ou l'adaptateur est endommagé, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été endommagée ou si le câble de chargement est tombé dans l'eau. Contactez le service client de MANSCAPED™ pour déterminer si le produit est sous garantie.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le câble et ne le pincez pas.
- Pour éviter d'endommager le câble d'alimentation, ne l'enroulez pas autour de la tondeuse.
- Ce produit est destiné à être utilisé sur des poils humains

- Ne laissez pas l'appareil à proximité de flammes nues, de surfaces chaudes ou de sources de chaleur et ne l'exposez pas à des températures excessives. Chargez, utilisez et stockez le produit à une température comprise entre 5 °C et 35 °C.
- Tenez la tondeuse et les batteries à l'abri du feu et ne les exposez pas à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
- Si la tondeuse devient anormalement chaude ou malodorante, change de couleur ou si la charge prend plus de temps que d'habitude, arrêtez de l'utiliser et de la charger et contactez-nous.
- Ne placez pas les tondeuses ou leurs piles dans un four à micro-ondes ou sur une cuisinière à induction.
- N'ouvrez pas, ne modifiez pas, ne percez pas, n'endommagez pas et ne démontez pas la tondeuse ou la batterie afin d'éviter que les batteries ne fuient, ne chauffent, ne libèrent de substances dangereuses. Ne pas court-circuiter, surcharger ou inverser la charge des batteries.
- Si les piles sont endommagées ou fuient, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin.
- Lorsque vous manipulez des batteries, assurez-vous que vos mains, vos outils et votre espace de travail sont secs.
- Empêchez les peluches, les poils ou tout autre matériau d'obstruer les ouvertures pour l'air.
- Ne laissez jamais tomber ou insérer un objet dans les ouvertures.
- Ne vous servez pas de et ne branchez pas la tondeuse à proximité ou dans un espace dans lequel des produits aérosols (en spray) sont utilisés ou dans lequel de l'oxygène est administré.
- N'utilisez pas la tondeuse si la batterie est endommagée ou si elle fuit.
- Vérifiez toujours la lame et le peigne avant d'utiliser la tondeuse. Ne l'utilisez pas si la lame ou la tête est endommagée afin d'éviter toute blessure.
- Rangez toujours la tondeuse et le câble d'alimentation à l'abri de l'humidité. Assurez-vous de bien débrancher le câble de la prise.

IMPORTANT : Cette tondeuse est équipée d'une batterie Li-Ion qui n'est pas remplaçable. Rechargez-la uniquement avec le câble USB-C fourni et une source d'alimentation à très basse tension de sécurité (TBTS) correspondant à l'inscription sur la tondeuse. N'immergez pas la tondeuse dans l'eau pendant la charge. Ne plongez jamais le câble USB-C et l'adaptateur dans l'eau. L'utilisation d'un équipement qui n'est pas conforme à cette instruction peut occasionner d'endommager des risques.

: Convient pour une utilisation dans le bain ou la douche.

: Convient pour le nettoyage sous un robinet d'eau ouvert. **AVERTISSEMENT :** détachez la pièce portable du cordon d'alimentation avant de la nettoyer sous l'eau.

DANGER

Afin de réduire les risques de décharge électrique :

- N'installez pas le cordon de chargement ou l'adaptateur à proximité d'une baignoire, d'un évier ou d'une source d'eau. Ne le laissez pas tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez toujours le chargeur de la prise électrique immédiatement après la charge.
- Débranchez toujours la tondeuse de la prise électrique avant de la recharger.

UNION EUROPÉENNE – INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION

Ce symbole signifie que, conformément aux lois et aux réglementations locales, votre produit et/ou sa batterie doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit a atteint la fin de sa vie, il faut le déposer à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparés de votre produit et/ou de sa batterie au moment de la mise hors service contribuent à préserver les ressources naturelles et à assurer un recyclage garantissant la protection de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur **https://eu.manscaped.com/pages/recycling**.

Les tondeuses The Lawn Mower™ 5.0 Ultra sont conçues en Californie, fabriquées en Chine et distribuées par MANSCAPED Inc., 9276 Scranton Rd Suite 500, San Diego, CA 92121, USA. © 2023 MANSCAPED, LLC. Tous droits réservés. MANSCAPED, le logo MANSCAPED, « The Lawn Mower » sont des marques déposées de Manscaped, LLC, enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

ES
Instrucciones de seguridad importantes

Solamente para uso doméstico. Cuando utilices un producto eléctrico, siempre debes seguir unas precauciones básicas, entre ellas las siguientes. Lee todas las instrucciones antes de usar la recortadora The Lawn Mower™ 5.0 ultra. Guarda estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones:

- Utiliza este producto únicamente para el uso doméstico previsto y descrito en este manual.
- Este trimmer no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o que carezcan de experiencia y los conocimientos debidos, salvo que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del trimmer por una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Esta recortadora está diseñada para recortar el vello y puede cortar la piel si no se utiliza con cuidado. No utilices accesorios no especificados por el fabricante.
- Esta recortadora es exclusivamente para uso personal. No la uses en animales ni la compartas con otras personas.
- Conecta siempre primero el cable USB-C a la recortadora y, después, a la toma de corriente.
- No utilices nunca el trimmer si el cable o el enchufe de corriente o el cable de alimentación están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o si el cable de carga ha caído en contacto con el agua. Ponte en contacto con el servicio de atención al MANSCAPED™ para determinar si el producto tiene garantía.
- No coloques objetos pesados sobre el cable ni lo aplastes. No coloques cables pesados o pellizques el cable.
- No enrolles el cable de alimentación alrededor del producto para evitar daños.
- Este producto es para uso exclusivo en cabello humano. No utilices en la cara ni en otras partes del cuerpo.
- Utiliza únicamente el cargador, los accesorios y el cable de alimentación en un lugar sin humedad. Asegúrate de que se ha desconectado del cable de la recortadora.
- Utiliza únicamente accesorios o consumibles originales. Utiliza únicamente un cable desmontable.
- Mantén la recortadora alejada de superficies calientes y evita usarlo con temperaturas extremas. Carga, utiliza y almacena el producto a una temperatura entre 5 °C / 41 °F y 35 °C / 95 °F.
- Mantén los dedos y la batería alejados del fuego y no los expongas a la luz solar directa ni a altas temperaturas.
- Si la recortadora se calienta demasiado, desprende un olor extraño o cambia de color o la carga de más de lo habitual, deja de usar y cargar el aparato y ponte en contacto con nosotros.
- No coloques las recortadoras ni sus baterías en hornos microondas ni sobre cocinas de inducción.
- No abras, modifiques, perfores, dañes ni desmontes la recortadora o la batería para evitar que las baterías tengan fugas, se calienten, liberen sustancias tóxicas o peligrosas. No produzcas un cortocircuito, sobrecargues ni cargues las baterías al revés.
- Si las baterías están dañadas o tienen fugas, evita el contacto con la piel o los ojos. Si esto ocurre, enjuágate inmediatamente con agua y busca atención médica.
- Mantén las aberturas de aire sin pelusa, pelo y objetos similares.
- No dejes caer ni introduzcas ningún objeto en ninguna abertura.
- No utilices ni enchufes la recortadora cerca de productos en aerosol (pulverizadores) ni donde se esté administrando oxígeno.
- No uses la recortadora si las baterías están dañadas o tienen fugas.
- Antes de usar la recortadora, comprueba siempre la cuchilla y la protección. No utilices la recortadora si la cuchilla o la protección están dañadas, ya que podría producirse una lesión.
- Guarda siempre la recortadora, el cable de alimentación en un lugar sin humedad. Asegúrate de que se ha desconectado el cable de la recortadora.

IMPORTANTE: Esta recortadora de vello contiene una batería de iones de litio no reemplazable. Cárgala únicamente con el cable USB-C suministrado y con el adaptador de seguridad de baja tensión (no incluido) según la marca en la recortadora. No sumerjas la recortadora en agua mientras se está cargando. No sumerjas el cable USB-C ni el adaptador en agua en ningún momento. El uso de equipos que no cumplan con estas instrucciones puede ser peligroso.

- : Adecuado para su uso en la bañera o en la ducha.
- : Adecuado para limpiarlo bajo el grifo abierto. **ADVERTENCIA:** Separa la parte manual del cable de alimentación antes de limpiarla en el agua.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas:

- No toques la recortadora si se cae al agua y está conectada a una toma de corriente. Desconéctala inmediatamente.
- No utilices ni guardes el cable de carga en un lugar donde donde pueda caer en una bañera o un lavabo.
- No lo coloques en agua ni en ningún otro líquido.
- Desenchúfalo siempre de la toma de corriente inmediatamente después de cargarlo.

UNIÓN EUROPEA – INFORMACIÓN DE ELIMINACIÓN

El símbolo anterior indica que, de acuerdo con la normativa y legislación local, tu producto o la batería deben desecharse por separado de los residuos domésticos. Cuando este producto haya llegado al final de su vida útil, llévalo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. El reciclado y la recogida por separado de tu producto y/o batería en el momento de su desecho ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizar que se reciclan de una forma que proteja la salud humana y el medioambiente. Visita **https://eu.manscaped.com/pages/recycling** para obtener más información.

La recortada The Lawn Mower™ 5.0 ultra se diseña en California, y se fabrica en China. Distribuido por MANSCAPED Inc., 9276 Scranton Rd Suite 500, San Diego, CA 92121, EE. UU. © 2023 MANSCAPED, LLC. Todos los derechos reservados. MANSCAPED, el logotipo MANSCAPED y The Lawn Mower son marcas comerciales de Manscaped, LLC, registradas en EE. UU. y otros países.

IT
Importanti istruzioni di sicurezza

Solo per uso domestico. Quando utilizzi un prodotto elettrico, segui sempre le precauzioni di base, comprese le seguenti. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il trimmer The Lawn Mower™ 5.0 ultra. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

AVVERTIMENTO

Per ridurre il rischio di ustioni, incendi, scosse elettriche o lesioni:

- Utilizza questo prodotto solo per l'uso domestico previsto, come descritto in questo manuale.
- Questo trimmer non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state fornite supervisione o istruzioni sull'uso del trimmer da una persona responsabile della loro sicurezza. Tenere bambini alla supervisione per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Il rifinitore è progettato per tagliare i peli e può causare lesioni alla pelle se non utilizzato con attenzione. Non utilizzare accessori non specificati dal produttore.
- Questo prodotto è solo per uso personale. Non usarlo su animali né condividerlo con altre persone.
- Collegare sempre il cavo USB-C prima all'rifinitore e poi alla presa.
- Non utilizzare mai il rifinitore se il cavo di alimentazione o l'adattatore è danneggiato, se non funziona correttamente, se è caduto o se il cavo di ricarica è caduto in acqua. Per determinare se il prodotto è in garanzia, contatta l'assistenza clienti MANSCAPED™.
- Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione e non schiacciarlo.
- Per evitare danni al cavo di alimentazione, non avvolgerlo attorno al prodotto.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso sulla pelvis umana; non utilizzare sul viso o altre parti del corpo.
- Conservare sempre il prodotto, gli accessori e il cavo di alimentazione in un'area priva di umidità. Assicurarsi che il cavo sia scollegato dal prodotto.
- Utilizzare solo accessori o materiali di consumo originali. Utilizzare solo un cavo rimovibile.
- Tenere l'apparecchio lontano da superfici riscaldate e proteggi da temperature eccessive. Caricare, utilizzare e conservare il prodotto a una temperatura compresa tra 5 °C / 41 °F e 35 °C / 95 °F.
- Tenere il rifinitore e la batteria lontano dal fuoco e non esporli alla luce diretta del sole o alle alte temperature.
- Se il rifinitore diventa eccessivamente caldo o maleodorante, se

cambia colore o se la ricarica richiede più tempo del solito, interrompi l'utilizzo del prodotto e non ricaricarlo e contattaci.
- Non posizionare rifinitori o le relative batterie in forni a microonde o su cucine a induzione.
- Non aprire, modificare, perforare, danneggiare o smontare il rifinitore o la batteria per evitare che le batterie perdano, si surriscaldino o rilascino di sostanze tossiche o pericolose. Non cortocircuitare, sovraccaricare o invertire la carica delle batterie.
- Se le batterie sono danneggiate o perdono, evitare il contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto accidentale, sciacqua immediatamente con acqua e cerca assistenza medica.
- Tieni le aperture per l'aria libere da peluzzolo, capelli e oggetti simili.
- Non fare mai cadere né inserire alcun oggetto nelle aperture.
- Non utilizzare né collegare il rifinitore dove vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o dove viene somministrato ossigeno.
- Non utilizzare se le batterie sono danneggiate o perdono.
- Controlla sempre la lama e la guarnizione di protezione prima di utilizzare il rifinitore. Non utilizzare il rifinitore se la lama o la guarnizione di protezione sono danneggiate, poiché potrebbero causare lesioni.
- Conserva sempre il rifinitore e il cavo di alimentazione in un'area priva di umidità. Assicurarsi che il cavo sia scollegato dal rifinitore.

IMPORTANTE: Questo rifinitore contiene una batteria Li-Ion non sostituibile. Caricare solo con il cavo USB-C di fornitura e un adattatore di sicurezza a bassissima tensione (non fornito) secondo l'indicazione sul rifinitore. Non immergere il rifinitore in acqua durante la ricarica. Non immergere mai il cavo USB-C e l'adattatore in acqua. L'uso di apparecchiature non conformi a questa istruzione può causare danni.

- : Adatto per l'uso nella vasca o sotto la doccia.
- : Adatto per la pulizia con acqua corrente. **ATTENZIONE:** Staccare la parte portatile del cavo di alimentazione prima di pulirla in acqua.

PERICOLO

Per ridurre il rischio di scosse elettriche:

- Non riferisce il rifinitore se cade in acqua mentre è collegato ad una presa di corrente. Scollegarlo immediatamente.
- Non riporre né conservare il cavo di ricarica dove può cadere in (vasche o sveare trascinato in una vasca o in un lavandino. Non lasciarlo cadere né immergere in acqua o altri liquidi.
- Scollegare sempre dalla presa elettrica dopo la ricarica.

UNIONE EUROPEA – INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Il simbolo qui sopra indica che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la relativa batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, portalo presso un punto di raccolta designato dalle autorità locali. La raccolta differenziata e il riciclaggio del prodotto e/o della batteria al momento dello smaltimento aiutano a preservare le risorse naturali e garantire che venga riciclato in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni, visita **https://eu.manscaped.com/pages/recycling**.

I tosatrici The Lawn Mower™ 5.0 Ultra sono progettate in California e realizzate in Cina. Distribuito da Manscaped, Inc., San Diego, CA 92131, USA. © 2023 MANSCAPED, LLC. Tutti i diritti riservati. MANSCAPED™, il logo MANSCAPED e The Lawn Mower sono marchi registrati di Manscaped, LLC, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

NL
Belangrijke veiligheidsinstructies

Alleen voor huishoudelijk. Neem bij gebruik van elektrische producten altijd standaard voorzorgsmaatregelen, waaronder: Lees alle instructies voordat u de The Lawn Mower™ 5.0 ultra trimmer gebruikt. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING

Om het risico op brandwonden, brand, elektrische schokken of letsel te verminderen:

- Gebruik dit product alleen voor het beoogde huishoudelijke doel beschreven in deze handleiding.
- Deze trimmer is niet bedoeld voor gebruik door personen

(inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of zijn voorgelicht over het gebruik van de trimmer door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen dienen onder toezicht te staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

- Deze trimmer dient alleen voor persoonlijk gebruik. Niet gebruiken op dieren en niet met anderen delen.
- Sluit altijd eerst het USB-C-snoer aan op de trimmer en dan pas op de stekker.
- Gebruik de trimmer nooit als de stroomkabel of de stroomstekker beschadigd is, als deze niet goed werkt, als deze is beschadigd, is, of als de oplaadkabel in het water is gevallen. Neem contact op met de klantenservice van MANSCAPED™ om te bepalen of het product onder de garantie valt.
- Houd de oplaadkabel uit de buurt van verwarmde oppervlakten. Plaats nooit zware voorwerpen op de kabel en klem ze niet vast.
- Om mogelijke schade aan de stroomkabel te voorkomen, mag deze niet om het product worden gewikkeld.
- Dit product is bedoeld voor het trimmen van menselijk haar. Gebruik het product niet voor andere doeleinden.
- Gebruik de oplader, de accessoires en de stroomkabel altijd op een droge locatie. Zorg ervoor dat de kabel is losgekoppeld van het product.
- Gebruik alleen originele accessoires of toebehoren. Gebruik alleen een afneembare kabel.
- Houd de trimmer uit de buurt van verwarmde oppervlakten en hoge temperaturen. Laad het product op, gebruik het en bewaar het op een temperatuur van 5°C tot 35°C.
- Houd vingers en batterij uit de buurt van vuur en niet blootstellen aan direct zonlicht of hoge temperaturen.
- Als de trimmer abnormaal heet wordt, gaat stinken of van kleur verandert, of als het opladen langer duurt dan normaal, dan het gebruik en het opladen van het product en neem contact met ons op.
- Plaats trimmers of hun batterijen niet in magnetrons of op inductiekookplaten.
- De trimmer of batterij niet openen, wijzigen, doorboren, beschadigen of uit elkaar halen om te voorkomen dat de batterijen gaan lekken, oververhitten, schadelijke of gevaarlijke stoffen vrijkomen. Batterijen niet kortsluiten, overladen, of omgekeerd opladen.
- Vermijd contact met de huid of ogen indien de batterijen lekken. Indien dit wel gebeurt, spoel dan onmiddellijk met water en zoek medische hulp.
- Houd de ventilatieopeningen vrij van pluisjes, haar en dergelijke.
- Laat nooit voorwerpen vallen of in openingen steken.
- Bewaar de trimmer en oplaadkabel op een vochtvrije plek. Zorg ervoor dat de kabel losgekoppeld is van de trimmer.

BELANGRIJK: Deze trimmer bevat één Li-Ion-batterij die niet kan worden vervangen. Alleen opladen met de meegeleverde USB-C-kabel en een adapter met een lage veiligheidsspanning (niet meegeleverd) volgens de markering op de trimmer. Dompel de trimmer niet onder water tijdens het opladen. Dompel de USB-C-kabel en oplader nooit in water onder omstandigheden. De USB-C-kabel en oplader nooit in water onderdompelen. De USB-C-kabel en oplader nooit in water onderdompelen. Gebruik van apparatuur die niet voldoet aan deze instructies kan gevaarlijk zijn.

- : Geschikt voor gebruik in bad of onder de douche.
- : Geschikt voor reinigen onder een open kraan. **WAARSCHUWING:** ontkoppel het handbediende gedeelte van het netsnoer voordat je het in water reinigt.

GEVAAR

Om het risico op een elektrische schok te beperken:

- Plaats of bewaar het oplaadsnoer niet op een plek waar deze in een badkuip of wastafel kan vallen of worden getrokken. Niet in het water of in een andere vloeistof gebieden of laten vallen.
- Verwijder altijd onmiddellijk na het opladen uit het stopcontact.
- Verwijder de trimmer altijd uit het stopcontact voordat hij wordt schoongemaakt in water.

GEVAAR

Om het risico op een elektrische schok te beperken:

- Pak de trimmer niet vast als hij in het water is gevallen en is aangesloten op een stopcontact. Verwijder onmiddellijk uit het stopcontact.
- Laat nooit een trimmer zonder toezicht achter wanneer deze is aangesloten op een stopcontact.

- Gebruik geen uitgeputte of beschadigde batterijen.
- Gebruik de trimmer niet als de stroomkabel of de stroomstekker beschadigd is, als deze niet goed werkt, als deze is beschadigd, is, of als de oplaadkabel in het water is gevallen. Neem contact op met de klantenservice van MANSCAPED™ om te bepalen of het product onder de garantie valt.
- Houd de oplaadkabel uit de buurt van verwarmde oppervlakten. Plaats nooit zware voorwerpen op de kabel en klem ze niet vast.
- Om mogelijke schade aan de stroomkabel te voorkomen, mag deze niet om het product worden gewikkeld.
- Dit product is bedoeld voor het trimmen van menselijk haar. Gebruik het product niet voor andere doeleinden.
- Gebruik de oplader, de accessoires en de stroomkabel altijd op een droge locatie. Zorg ervoor dat de kabel is losgekoppeld van het product.
- Gebruik alleen originele accessoires of toebehoren. Gebruik alleen een afneembare kabel.
- Houd de trimmer uit de buurt van verwarmde oppervlakten en hoge temperaturen. Laad het product op, gebruik het en bewaar het op een temperatuur van 5°C tot 35°C.
- Houd vingers en batterij uit de buurt van vuur en niet blootstellen aan direct zonlicht of hoge temperaturen.
- Als de trimmer abnormaal heet wordt, gaat stinken of van kleur verandert, of als het opladen langer duurt dan normaal, dan het gebruik en het opladen van het product en neem contact met ons op.
- Plaats trimmers of hun batterijen niet in magnetrons of op inductiekookplaten.
- De trimmer of batterij niet openen, wijzigen, doorboren, beschadigen of uit elkaar halen om te voorkomen dat de batterijen gaan lekken, oververhitten, schadelijke of gevaarlijke stoffen vrijkomen. Batterijen niet kortsluiten, overladen, of omgekeerd opladen.
- Vermijd contact met de huid of ogen indien de batterijen lekken. Indien dit wel gebeurt, spoel dan onmiddellijk met water en zoek medische hulp.
- Houd de ventilatieopeningen vrij van pluisjes, haar en dergelijke.
- Laat nooit voorwerpen vallen of in openingen steken.
- Bewaar de trimmer en oplaadkabel op een vochtvrije plek. Zorg ervoor dat de kabel losgekoppeld is van de trimmer.

BELANGRIJK: Deze trimmer bevat één Li-Ion-batterij die niet kan worden vervangen. Alleen opladen met de meegeleverde USB-C-kabel en een adapter met een lage veiligheidsspanning (niet meegeleverd) volgens de markering op de trimmer. Dompel de trimmer niet onder water tijdens het opladen. De USB-C-kabel en oplader nooit in water onderdompelen. De USB-C-kabel en oplader nooit in water onderdompelen. Gebruik van apparatuur die niet voldoet aan deze instructies kan gevaarlijk zijn.

- : Geschikt voor gebruik in bad of onder de douche.
- : Geschikt voor reinigen onder een open kraan. **WAARSCHUWING:** ontkoppel het handbediende gedeelte van het netsnoer voordat je het in water reinigt.

GEVAAR

Om het risico op een elektrische schok te beperken:

- Pak de trimmer niet vast als hij in het