

Precauciones de seguridad

Antes de empezar a utilizar el dispositivo, lea este apartado con atención. Seguir estas instrucciones garantiza su seguridad y alarga la vida útil del dispositivo.

Condiciones de almacenamiento, transporte y uso

El intervalo de temperatura en el que funciona el dispositivo es de entre 0°C y 40°C, de modo que es recomendable no exponer el dispositivo a temperaturas ni excesivamente altas ni bajas. No deje nunca el cable cerca de fuentes de calor. Si los cables o su aislamiento se calientan en exceso, pueden quedar deformados o resultar dañados, lo que a su vez puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Intente evitar las siguientes situaciones:



Mantenimiento

⊗ No deje el dispositivo en entornos sin ventilación durante demasiado tiempo, por ejemplo, en un coche o en una caja / envase cerrados herméticamente.

⊗ No deje caer el dispositivo ni intente doblarlo.

⊙ Proteja la pantalla de objetos que puedan rayarla o estropearla. Para garantizar que la pantalla está protegida como es debido, le recomendamos que utilice un protector de pantalla y /o funda para el dispositivo.

⊗ No desmonte ni modifique el aparato.

⊗ No utilice el dispositivo con una batería o cargador en mal estado (cubierta rota, mala conexión, cable de alimentación roto). Si la batería está dañada (cubierta rota, fuga de electrolitos, deformidad, etc), una persona autorizada será la encargada de cambiarla. El uso de baterías caseras o modificadas puede provocar una explosión y/o dañar el dispositivo.

⊗ No utilice disolventes orgánicos ni inorgánicos (por ejemplo, benzol o similar) para limpiar la pantalla o la cubierta.

☑ Utilice un trapo suave para quitar el polvo de la superficie del dispositivo. Añada unas gotas de agua destilada para limpiar la suciedad

☑ Aléjate de los niños.

Se considera aceptable que haya hasta cinco píxeles defectuosos en la pantalla y esto no supone un defecto cubierto por la garantía de la pantalla.

Si lleva mucho tiempo sin utilizar el dispositivo, el indicador de carga de la batería quizás no funcione cuando se conecta el dispositivo al cargador. En este caso, conecte el cargador, deje que el dispositivo se cargue durante 1 hora, después desconéctelo y vuelva a conectar el cargador o cable USB. En este punto el dispositivo podrá volver a usarse con normalidad.

Si desea información detallada sobre servicios autorizados en su zona, visite la web oficial de PocketBook International: www.pocketbook.ch.



Para prevenir posibles daños auditivos, no escuche audios a un volumen demasiado alto durante periodos prolongados de tiempo.

Advertencia

La pantalla del dispositivo tiene una base de cristal frágil. Para evitar daños, asegúrese de no dejar caer, doblar o aplicar presión sobre el dispositivo, no permita presiones puntuales sobre la superficie de la pantalla y cualquier otra acción que pueda romper o dañar la base de cristal. Además, la pantalla no tiene ninguna capa protectora especial, así que por favor evite cualquier contacto entre su superficie y objetos que puedan dejar marcas o arañazos en ella. Para disminuir el riesgo de dañar el dispositivo y su pantalla, se recomienda guardarlo y transportarlo en una funda protectora de bolsillo.

¡Atención! El dispositivo no puede utilizarse bajo el agua ni mojado. Si su dispositivo se ha sumergido en agua, primero deje que salga el agua por los orificios de la carcasa; a continuación, agítelo sujetándolo con fuerza y déjelo secar durante 24 horas. No sumerja el dispositivo en agua de mar.

Consideraciones de seguridad sobre Radio Frecuencia

El dispositivo recibe y emite radio frecuencias y puede interferir con comunicaciones por radio y con otros equipos electrónicos. Si utiliza dispositivos médicos personales (por ejemplo, un marcapasos o un audífono) por favor póngase en contacto con su médico o el fabricante para averiguar si dicho dispositivo médico está protegido frente a señales de radio frecuencia externas.

No utilice comunicación inalámbrica en lugares donde está prohibido, por ejemplo, en un avión o en un hospital, ya que pueden afectar a las señales de control del aeropuerto o los equipos médicos.



Eliminación

La eliminación incorrecta de este dispositivo puede tener un impacto adverso en el medioambiente y la salud pública. Para evitar dichas consecuencias, debe cumplir con los requisitos específicos de eliminación del dispositivo. El reciclaje de estos materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para más información sobre temas de reciclaje, por favor contacte con las autoridades municipales pertinentes, su servicio de recogida de basuras, la tienda en la que compró el dispositivo o el servicio autorizado más cercano.

La eliminación de dispositivos electrónicos, componentes eléctricos y electrónicos y pilas está sujeta a las leyes locales de su país (por ejemplo, en la UE y otros países europeos donde existen sistemas de eliminación de residuos separados). Para deshacerse correctamente de su dispositivo, consulte a las autoridades municipales o al servicio de recogida de residuos de su país.

No destruya la batería quemándola, hay peligro de explosión.