

Deutsch

Vor dem Lesen bitte die Titelseite mit den Illustrationen auseinanderfalten

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf.
- Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber.
- Achten Sie darauf dass Sie die Batterie in der korrekten +/- Ausrichtung einlegen.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Verbrauchte und auslaufende Batterien müssen aus dem Gerät entnommen und gemäß den kommunalen Entsorgungsbestimmungen sicher entsorgt werden.
- Vor einer längeren ungenutzten Lagerung der Waage sollte die Batterie herausgenommen werden.
- Verwenden Sie eine CR2032 Knopfzelle.
- Zum Einlegen einer neuen Batterie entfernen Sie den Batteriedeckel auf der Unterseite der Waage, indem Sie den Clip nach innen schieben und dann den Deckel abheben. Nehmen Sie die alte Batterie heraus, legen Sie die neue ein und setzen Sie den Deckel wieder auf.
- Die Waage sorgsam behandeln.
- Die Waage nicht in die Nähe eines Herdes oder einer anderen direkten Wärmequelle stellen.

- Die Waage nicht in Wasser tauchen.
- **Wichtig:** Die Waage ist nur für den Gebrauch im Haushalt gedacht.

Übersicht

- ① Gummimatte
- ② Wiegefläche
- ③ Tastfeld „Unit“ (Einheit) zur Wahl der Maßeinheit
- ④ Display
- ⑤ Tastfeld „On/Zero“ (Ein/Null)
- ⑥ Clip zum Entfernen des Batteriedeckels
- ⑦ Batteriefach

Einsetzen der Batterie

- 1 Entfernen Sie den Batteriedeckel auf der Unterseite der Waage, indem Sie den Clip nach innen schieben und dann den Deckel abheben.
Ziehen Sie die Plastikfolie zwischen der Batterie und dem Anschluss an der roten Lasche ❶ heraus. Erst dann kann das Gerät funktionieren.
Hinweis: Wenn während des Gebrauchs das Batteriesymbol „Lo“ auf dem Display erscheint, bedeutet dies, dass die Batterien schwach sind und ersetzt werden müssen.

Wiegen

Setzen Sie die Waage zum Wiegen immer auf eine trockene und ebene Fläche.
Im Lieferumfang ist eine Gummimatte enthalten, die auf die Wiegefläche gelegt werden kann, um diese vor Kratzern zu bewahren und eine rutschfeste Unterlage für Wiegebehälter zu schaffen. Sie eignet sich perfekt für Kenwood Rührschüsseln.
Drücken Sie zum Einschalten das Tastfeld „On/Zero“ (Ein/Null). Wenn auf dem Display

„0“ erscheint, geben Sie das Wiegegut auf die Wiegefläche. Das Gewicht wird auf dem Display angezeigt.

Hinweis:

- Bei Überschreiten des maximalen Wägebereichs wird „Err“ angezeigt.

Wählen der Gewichtseinheiten

Drücken Sie nach dem Einschalten der Waage das Tastfeld „Unit“ (Maßeinheit). Bei jedem Berühren des Tastfelds wechselt die angezeigte Maßeinheit zwischen „g“ und „lb oz“.

Zufügen und Wiegen

Drücken Sie nach Anzeige des Gewichts einmal das Tastfeld „On/Zero“ (Ein/Null). Das Display blinkt zweimal auf und wird wieder auf „0“ zurückgesetzt. Geben Sie die nächste Zutat hinzu, deren Gewicht dann ebenfalls angezeigt wird. Dieser Vorgang kann so lange wiederholt werden, bis Sie alle Zutaten gewogen haben.

- Wenn Sie beim Hinzufügen und Wiegen Wiegegut von der Waage nehmen, erscheint in der Anzeige der Minuswert „-“.

Hinweis:-

- Der maximale Wägebereich, d.h. das Gesamtgewicht aller Zutaten einschließlich des Behälters, beträgt 8 kg.
- Die Waage darf nicht überladen werden. Achten Sie deshalb darauf, dass das Höchstgewicht von 8 kg nicht überschritten wird, weil sonst der Wiegesensor beschädigt werden könnte.

Automatische Abschaltung:

Wenn die Waage 3 Minuten lang das gleiche Gewicht anzeigt, schaltet sie sich automatisch ab.

Abschalten von Hand:

Schalten Sie die Waage bei Nichtgebrauch aus, um die Batterie zu schonen. Halten Sie dazu das Tastfeld „On/Zero“ (Ein/Null) so lange gedrückt, bis das Display verschwindet.

Pflege und Reinigung

- Waage und Gummimatte mit einem feuchten Tuch abwischen und dann gründlich abtrocknen. Keine Scheuermittel oder chemischen Reinigungsmittel verwenden. Die Gummimatte kann auch von Hand gespült und dann abgetrocknet werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass die Wiegefläche vollkommen sauber ist, bevor Sie Wiegegut direkt auf die Fläche geben. Geben Sie kein Wiegegut direkt auf die Gummimatte.
- Legen Sie das Wiegegut nicht an den Rand der Wiegefläche, sondern stets in die Mitte.
- Stellen Sie keine heißen Speisen oder Behälter wie Töpfe auf die Wiegefläche oder Gummimatte.
- Verwenden Sie die Wiegefläche oder Gummimatte niemals zum Schneiden, da scharfe Gegenstände wie Messer ihre Oberfläche beschädigen.
- Lassen Sie die Waage oder Gummimatte niemals mit stark gewürztem/gefärbtem Wiegegut wie Säuren oder Schalen von Zitrusfrüchten in Berührung kommen, da diese ihre Oberfläche beschädigen könnten.

- Setzen Sie die Waage nicht hohen elektromagnetischen Feldern wie z.B. kabellosen tragbaren Telefonen, Computern usw. aus, weil diese Felder die Funktion und Genauigkeit der Waage beeinträchtigen.
- Drücken Sie die Tastfelder nicht übermäßig stark und verwenden Sie zum Drücken der Tastfelder niemals einen scharfen Gegenstand.
- Das Gerät entspricht der EG-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Kundendienst und Service

- Sollten Sie Probleme mit dem Betrieb Ihres Geräts haben, besuchen Sie www.kenwoodworld.com, bevor Sie Hilfe anfordern.
- Bitte beachten Sie, dass Ihr Produkt durch eine Garantie abgedeckt ist – diese erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich geltender Garantie- und Verbraucherrechte in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.
- Falls Ihr Kenwood-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Defekte aufweist, bringen Sie es bitte zu einem autorisierten KENWOOD Servicecenter oder senden Sie es ein. Aktuelle Informationen zu autorisierten KENWOOD Servicecentern in Ihrer Nähe finden Sie bei www.kenwoodworld.com bzw. auf der Website für Ihr Land.
- Hergestellt in China.



WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER EUROPÄISCHEN RICHTLINIE ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE (WEEE)

Am Ende seiner Nutzungszeit darf das Produkt NICHT mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss zu einer örtlichen Sammelstelle für Sondermüll oder zu einem Fachhändler gebracht werden, der einen Rücknahmeservice anbietet.