

Deutsch

Vor dem Lesen bitte die Titelseite mit den Illustrationen auseinanderfalten

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf.
- Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber.
- Berühren Sie nicht die scharfen Messer. Halten Sie das Messerwerk von Kindern fern.
- Verwenden Sie den Behälter und das Messerwerk nur mit dem mitgelieferten Sockel.
- Niemals heiße Flüssigkeit in den Kompakt-Zerkleinerer/Mahlaufsatz füllen.
- Kompakt-Zerkleinerer/Mahlaufsatz erst abnehmen, wenn das Messerwerk zum Stillstand gekommen ist.
- Versuchen Sie niemals, das Messerwerk an der Maschine zu befestigen, wenn der Behälter nicht angebracht ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Teile einbauen, abnehmen oder reinigen.
- Den Mahlaufsatz nur für seinen vorgesehenen Zweck im Haushalt verwenden.
- Lassen Sie das Gerät im Betrieb niemals unbeaufsichtigt.
- Den Kompakt-Zerkleinerer/Mahlaufsatz nie länger als zwei Minuten lang in Betrieb nehmen, da er ansonsten überhitzt.
- Gerät ausschalten, sobald die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Das Mahlen von Gewürzen benötigt weniger als 1 Minute.

- Keinen Kurkuma mahlen – dieses Gewürz ist zu hart.
- Ingwer vor dem Mahlen in kleinere Stücke schneiden.

Siehe die Sicherheitswarnungen in den Gebrauchsanleitungen zu Ihrer Küchenmaschine.

Ihr Kompakt-Zerkleinerer/Mahlaufsatz eignet sich zum Mahlen, Pürieren und Mischen von Gewürzen, Nüssen, Babynahrung, Salatsaucen, gegartem Obst, Plätzchen, Brot und Kaffeebohnen.

- Das Gerät entspricht der EG-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Vor dem Gebrauch

Alle Teile reinigen: siehe 'Reinigung'

Übersicht

- ① Sockel
- ② Gummidichtung
- ③ Messerwerk
- ④ Mühlen-Behälter
- ⑤ Zusammengesetzter Kompakt-Zerkleinerer/Mahlaufsatz
- ⑥ Aufbewahrungsglas und Deckel (4 geliefert)

Verwendung des Kompakt-Zerkleinerers/Mahlaufsatzes

- 1 Geben Sie Ihre Zutaten in das Glas. Die Einfüllhöhe darf die auf dem Glas markierte maximale Höhe nicht

überschreiten.

- 2 Gummidichtung auf der Messerseite auf den Messerblock auflegen.
- 3 Kompletten Messerblock mit dem Messer auf das gefüllte Glas legen.
- 4 Sockel auflegen und mit dem Glas verschrauben. Danach das Glas umdrehen.
- 5 Entfernen Sie die Abdeckung der Hochgeschwindigkeitsöffnung **1**.
- 6 Setzen Sie den Kompakt-Zerkleinerer/Mahlaufsatz über die Öffnung, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn und drücken Sie ihn gleichzeitig nach unten, bis der Aufsatz einrastet **2**. Drehen Sie dann weiter im Uhrzeigersinn, bis das Gerät einrastet.
- 7 Stellen Sie das Gerät auf maximale Geschwindigkeit.
- 8 Sobald die gewünschte Konsistenz erreicht ist, schalten Sie den Kompakt-Zerkleinerer/Mahlaufsatz aus und nehmen sie ihn ab. Halten Sie ihn dabei mit beiden Händen fest.

Tipps

- Kräuter lassen sich am Besten sauber und trocken mahlen.
- Zur Herstellung von Babynahrung aus gekochten Zutaten immer etwas Flüssigkeit zugeben.

- Beim Mahlen von Kaffeebohnen wird das Resultat umso feiner, je länger die Mahldauer ist.

Reinigung

- Die Küchenmaschine immer abschalten und den Netzstecker ziehen, bevor Sie das Zusatzgerät von der Maschine nehmen.
- Das Zusatzgerät vor dem Reinigen komplett auseinandernehmen.
- Für eine leichtere Reinigung spülen Sie die Teile nach Gebrauch immer ab.

Gläser/Deckel/Sockel

Waschen Sie die Teile von Hand in heißem Seifenwasser. Die Gläser, der Deckel und der Sockel können auch in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

Messerwerk

- 1 Die Gummidichtung abnehmen und waschen.
- 2 Reinigen Sie die Klingen mit einer Bürste unter einem Wasserhahn. Die Unterseite des Messerwerks muss trocken bleiben.
- 3 An der Luft trocknen lassen.

Kundendienst und Service

- Sollten Sie Probleme mit dem Betrieb Ihres Geräts haben, besuchen Sie www.kenwoodworld.com, bevor Sie Hilfe anfordern.
- Bitte beachten Sie, dass Ihr Produkt durch eine Garantie abgedeckt ist – diese erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich geltender Garantie- und Verbraucherrechte in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.
- Falls Ihr Kenwood-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Defekte aufweist, bringen Sie es bitte zu einem autorisierten KENWOOD Servicecenter oder senden Sie es ein. Aktuelle Informationen zu autorisierten KENWOOD Servicecentern in Ihrer Nähe finden Sie bei www.kenwoodworld.com bzw. auf der Website für Ihr Land.
- Gestaltet und entwickelt von Kenwood GB.
- Hergestellt in China.