

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF. NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH.

Warnung! Lesen Sie vor dem Gebrauch von nutribullet® alle Anweisungen aufmerksam durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen zu vermeiden.

ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN

• Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern. • Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. • Das Gerät darf von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, sofern sie überwacht werden oder im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. • **LASSEN SIE NUTRIBULLETTM WÄHREND DES BETRIEBS NICHT UNBEAUFSICHTIGT. • ZIEHEN SIE BEI NICHTGEBRAUCH IMMER DEN STECKER VON NUTRIBULLETTM AUS DER STECKDOSE.** • Setzen Sie das Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch ein. Unsachgemäßer Gebrauch kann Personenschäden verursachen. • Nicht im Freien verwenden.

MIT DEN NUTRIBULLETTM BECHERN MIXEN

Mixen Sie NIE heiÙe oder kohlen-säurehaltige Zutaten in einem hermetisch verschlossenen nutribullet® Becher, um Personenschäden zu vermeiden!

HeiÙe Zutaten können Druck im hermetisch verschlossenen Becher aufbauen, wodurch der Inhalt heraus-spritzen kann sowie Verletzungen und Sachschäden verursacht werden können. **Beginnen Sie immer mit Zutaten, die höchstens Raumtemperatur haben (21°C/70°F).**

• **Geben Sie keine kohlen-säurehaltigen Flüssigkeiten oder sprudelnden Zutaten dazu (z.B. Natron, Backpulver, Hefe, usw.).** Durch den erhöhten Druck aufgrund des freigesetzten Gases kann der Becher zerplatzen, wodurch Personen- oder Sachschäden verursacht werden können. • **Lassen Sie nutribullet® nicht länger als jeweils eine Minute in Betrieb.** Die bei längerem Betrieb entstehende Reibung der Messer kann die Zutaten erhitzen, wodurch sich im hermetisch verschlossenen Behälter Druck aufbaut. Durch diesen Druckanstieg kann sich der Becher vom Messer lösen oder kann der Becher überlaufen, was Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben kann. Wenn sich der hermetisch verschlossene nutribullet® Becher bei Berührung heiß anfühlt, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es für mindestens 15 Minuten abkühlen. Warten Sie, bis der Inhalt sich setzt, bevor Sie den Becher vorsichtig vom Motorblock entfernen. Halten Sie den nutribullet® Becher von Gesicht und Körper fern, drehen Sie das Messer langsam ab, um den Restdruck vorsichtig entweichen zu lassen. • Sollte es notwendig sein, länger als eine Minute zu mixen, muss der Motorblock erst vollständig zum Stillstand kommen. Warten Sie dann mindestens eine Minute, bevor Sie den nächsten einminütigen Mischvorgang starten. • Mixen Sie nicht mehr als 3 Mal nacheinander, um zu vermeiden, dass sich der Inhalt überhitzt. • **Bewahren Sie Smoothies oder Mixgut nicht im Behälter auf, der mit dem Easy Twist Messer hermetisch verschlossen ist.** Der in Obst und Gemüse enthaltene Zucker kann vergären, wodurch im Becher Druck aufgebaut wird. Dadurch können die Zutaten heraus-spritzen, wenn der Becher ver-stellt oder geöffnet wird.

MIT DER NUTRIBULLETTM KARAFFE MIXEN

Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie heiÙe Flüssigkeiten in der Karaffe mixen.

Schalten Sie das Gerät NICHT ein, wenn der Entlüftungsstopfen nicht in den Deckel der Karaffe eingesetzt wurde. Die Zutaten könnten heraus-spritzen und, wenn sie heiß sind, Verbrennungen und/oder Sachschäden verursachen. • Beim Mixen von heißen Flüssigkeiten dürfen die in die Karaffe gefüllten Zutaten die Füllstandsmarkierungen MAX nicht

überschreiten. Verschließen Sie die Karaffe mit dem Deckel, mit eingesetztem und blockiertem Stopfen. Drücken Sie die Taste **POWER** und beginnen Sie mit dem Mixen auf Drehzahl **LOW**. Wenn die Zutaten gut vermengt sind, kann die Drehzahl je nach Bedarf erhöht werden. • Bei Rezepten, die das Hinzufügen von Zutaten während des Mischvorgangs erfordern, muss der Entlüftungsstopfen vom Deckel abgedreht und müssen die Zutaten vorsichtig zum Mixgut gegeben werden. • Wenn nutribullet® länger als eine Minute betrieben wird, kann die von den Messern erzeugte Reibung die Zutaten erhitzen, wodurch sich im Behälter Druck aufbaut. Wenn sich der Behälter bei Berührung heiß anfühlt, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie den Behälter vollständig abkühlen, bevor Sie ihn vorsichtig öffnen. Halten Sie ihn dabei vom Körper fern, um Verletzungen zu vermeiden. • **VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH DEN MITGELIEFERTEN STÖSSEL, UM DIE ZUTATEN IN RICHTUNG MESSER ZU DRÜCKEN. VERWENDEN SIE NICHT DIE FINGER ODER DIE HAND, UM DIE ZUTATEN IN RICHTUNG MESSER ZU DRÜCKEN.**

MESSER

DIE MESSER SIND SEHR SCHARF. GEHEN SIE VORSICHTIG DAMIT UM. Handhaben und berühren Sie die Messer nicht an der Schneide, um Verletzungen zu vermeiden. • Seien Sie vorsichtig, während Sie den Behälter leeren und bei der Reinigung. **Lassen Sie das Messer nicht am Motorblock, wenn es nicht auf den nutribullet® Becher gedreht ist. Bei freiliegendem Messer besteht die Gefahr von Schnittverletzungen. VERMEIDEN SIE DEN KONTAKT MIT BEWEGTEN TEILEN!** Halten Sie beim Mixen Hände und Werkzeuge vom Messer fern, um die Gefahr von schweren Personenschäden zu verringern. • Um das Auslaufen von Flüssigkeit und das mögliche Loslösen von Bauteilen während des Gerätebetriebs zu vermeiden, muss das Messer richtig ausgerichtet und am nutribullet® Behälter sicher befestigt sein, indem es mit der Hand festgedreht wird. Prüfen Sie, ob Leckagen vorhanden sind, bevor Sie den Becher auf dem Motorblock befestigen und das Gerät in Betrieb nehmen • Warten Sie nach dem Gebrauch von nutribullet® bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen und das Gerät vollständig ausgeschaltet ist, bevor Sie die Becher-Messereinheit vom Motorblock entfernen. Wenn der Becher vor dem vollständigen Stillstand entfernt wird, kann die Kupplung zwischen dem Messer und dem Getriebe des Motors beschädigt werden. • **MIXEN SIE NICHT OHNE FLÜSSIGKEIT, DA SONST DIE GEFAHR BESTÜNDE, MESSER ODER MOTOR ZU BESCHÄDIGEN.** nutribullet® ist nicht konzipiert, um ohne Flüssigkeit oder als Eiscrusher verwendet zu werden. Geben Sie immer Flüssigkeit zu Ihrem Smoothie. • Verwenden Sie das Messer **NICHT**, um trockene Zutaten zu zerkleinern, wie Kaffee oder gekörnte und geflockte Cerealien: der Motor und das Messer könnten beschädigt werden.

SICHERHEIT DES MISCHBEHÄLTERS

• **MACHEN SIE DEN MISCHBEHÄLTER NICHT ZU VOLL, DAMIT ER NICHT ÜBERLÄUFT!** Die Karaffe hat zwei Füllstandsmarkierungen MAX: eine für feste Zutaten (obere Linie) und eine für flüssige Zutaten (untere Linie). Die nutribullet® Becher haben eine Füllstandsmarkierung MAX. Vergewissern Sie sich beim Einfüllen der Zutaten in die Mischbehälter, dass die jeweilige Füllstandsmarkierung MAX nicht überschritten wird. Bei Überschreiten der angegebenen Markierungen MAX kann die Flüssigkeit überlaufen und gefährlicher Druck im Behälter aufgebaut werden. • Die Mischbehälter und die Easy Twist Messer sind speziell für das von Ihnen erworbene Modell nutribullet® Blender Combo hergestellt. Die Verwendung von nicht kompatiblen Teilen (Teile eines anderen Modells) kann nutribullet® Blender Combo beschädigen oder die Sicherheit gefährden. • Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile von nutribullet®, um Schäden oder Anzeichen von Verschleiß festzustellen. Benutzen Sie das Gerät nicht mehr und tauschen Sie den Behälter aus, wenn Sie Risse, Sprünge, Eintrübungen oder Schäden am Behälter feststellen.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

• Schließen Sie das Gerät nicht an elektrische Anlagen an, deren elektrische Spezifikationen oder Steckdosen nicht den Vorgaben entsprechen, und verwenden Sie keine Adapter oder Spannungswandler, da diese Kurzschlüsse, Brände, Stromschläge, Personenschäden oder

Geräteschäden verursachen könnten. Nehmen Sie keine Änderungen am Stecker oder am Motorblock vor. Die Gefahr von Personenschäden würde steigen und die Garantie würde ihre Gültigkeit verlieren. • Die Verwendung von Zubehör, wie Einmachgläser, ist verboten und führt nicht nur zum Erlöschen der Garantie, sondern kann auch Brände, Stromschläge, Personenschäden oder Geräteschäden verursachen. • Tauchen Sie das Netzkabel, den Stecker oder den Motorblock des Mixers nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten mit guter elektrischer Leitfähigkeit, um jedes Risiko von Stromschlägen zu vermeiden. • **SCHALTEN** Sie nutribullet® immer aus und **ZIEHEN** Sie den Stecker des Gerätes aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt und **BEVOR** es montiert, demontiert, Zubehör ausgetauscht oder gereinigt wird. • Prüfen Sie das Netzkabel, den Stecker und das Gerät regelmäßig auf einwandfreien Zustand. Verwenden Sie nutribullet® nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind. Verwenden Sie nutribullet® keinesfalls, wenn das Gerät fallen gelassen wurde, beschädigt ist oder aus irgendeinem Grund nicht richtig funktioniert (auch nicht, wenn beim Mischvorgang ein lauterer Geräusch als üblich oder ein unnormales Geräusch zu hören ist). • **VORSICHT:** Zum Vermeiden von Risiken, die durch ein unbeabsichtigtes Auslösen des Thermoschutzschalters entstehen können, darf das Gerät auf keinen Fall mit einer externen Ein-/Ausschaltvorrichtung, wie zum Beispiel einem Timer, verbunden sein, noch an einen Kreis angeschlossen werden, der vom Energiezulieferer regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird. • Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsfläche hängen. • Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder beschädigen Sie es nicht. • Vermeiden Sie, dass das Netzkabel mit heißen Oberflächen, beispielsweise Herden, in Berührung kommt. • Verändern Sie den Stecker nicht, da die Garantie ihre Gültigkeit verlieren würde. • Bei Beschädigung muss das Kabel umgehend durch den Hersteller, durch dessen technischen Kundendienst oder durch qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht werden, um jedes Risiko auszuschließen.

BELÜFTUNG

• Um Brandgefahr vorzubeugen, müssen die Schlitze am Boden des Motorblocks staub- und fuffelfrei sein und dürfen nie durch brennbare Materialien, wie Zeitungen, Tischdecken, Servietten, Handtücher, Tischsets oder sonstige ähnliche Materialien verstopft sein. • **VORSICHT!** Stellen Sie nutribullet® immer auf eine ebene Fläche und lassen Sie unter und um den Motorblock genügend Freiraum, um eine korrekte Luftzirkulation zu ermöglichen.

ERHITZEN IN DER MIKROWELLE ODER AUF DEM HERD

• Legen Sie die Teile von nutribullet® nicht in die Mikrowelle, in den Backofen oder in einen Topf und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser, da sie beschädigt werden könnten.

MEDIZINISCHE SICHERHEIT

• Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen beabsichtigen nicht den Rat Ihres Arztes zu ersetzen. Wenden Sie sich bei Fragen zu Gesundheit und Ernährung immer an Ihren Arzt.

REINIGUNG UND WARTUNG

• Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch und nach jedem weiteren Gebrauch unter Beachtung der folgenden Hinweise. nutribullet® Blender Combo ist leicht zu reinigen. Die Karaffe kann normal im Geschirrspüler gereinigt werden, während die Becher und die Deckel in den OBEREN KORB des Geschirrspülers gelegt werden müssen. Das Easy Twist Messer und der Motorblock können schnell von Hand mit Wasser und Seife gereinigt werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeit in den Mixer füllen: sie könnte durch die abrupte Dampfbildung aus dem Gerät spritzen.

SO WIRD NUTRIBULLET® GEREINIGT:

- **1: SCHALTEN SIE DAS GERÄT AUS UND ZIEHEN SIE IMMER** den Stecker des Motorblocks aus der Steckdose, wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist, bevor es montiert, demontiert, gereinigt, Zubehör ausgetauscht wird oder Sie sich bewegten Teilen nähern. Handhaben Sie das Gerät nicht, bis alle Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind.
- **2: Entfernen** Sie den nutribullet® Becher und das Easy Twist Messer vom Motorblock.
- **3: Reinigen** Sie die einzelnen Teile wie folgt:
 - **MOTORBLOCK:** Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, versuchen Sie NIE die Betätigungsschalter des Motorblocks zu reinigen, während nutribullet® an der Steckdose angeschlossen ist. Versuchen Sie nie, ein Teil vom Motorblock zu entfernen. Tauchen Sie den Motorblock NICHT ins Wasser. Verwenden Sie für die Reinigung des Motorblocks einen Schwamm oder ein Tuch, die mit lauwarmem Wasser und Seife befeuchtet sind. Erforderlichenfalls können Sie den Bereich um das Betätigungssystem mit einer kleinen Bürste reinigen.
 - **EASY TWIST MESSER: DIE MESSER SIND SEHR SCHARF. Gehen Sie vorsichtig damit um.** Wir empfehlen Ihnen, die Messer sofort nach dem Gebrauch zu reinigen, damit sich weniger Verkrustungen bilden. Versuchen Sie nicht, Teile des Easy Twist Messers zu entfernen; Sie könnten das Messer unwiederbringlich beschädigen, wodurch während des Mischvorgangs Leckagen auftreten könnten. Wenn sich das Easy Twist Messer im Laufe der Zeit lockert oder beschädigt ist, muss es umgehend ausgetauscht werden. Trocknen Sie das Easy Twist Messer nach jedem Gebrauch ab.
 - **NUTRIBULLET® KARAFFE, BECHER UND DECKEL:** Die Karaffe kann im Geschirrspüler gereinigt werden. Die Becher und die Deckel können problemlos im **OBEREN KORB** des Geschirrspülers gereinigt werden. Vor der Reinigung im Geschirrspüler empfehlen wir Ihnen, sie abzuspülen und kurz mit einer Spülbürste abzubürsten, um angetrocknete Speiserückstände zu entfernen. Verwenden Sie **NICHT** den Desinfektionszyklus, um die Mischbehälter zu reinigen, da sich der Kunststoff verformen könnte.
 - **STÖSSEL:** Reinigen Sie den Stößel von Hand mit Wasser und Seife.

Wir empfehlen Ihnen, das Messer alle 6 Monate (je nach Gebrauch) oder bei Bedarf auszutauschen.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF!

Zusammenbau und Verwendung der Karaffe

1. Stellen Sie den Motorblock auf eine saubere, trockene und ebene Fläche, beispielsweise auf eine Theke oder einen Tisch.
2. Stellen Sie die Karaffe auf den Motorblock, wobei sich der Griff rechts vom Bedienfeld befinden muss. Drehen Sie die Karaffe vorsichtig nach rechts, um sie in ihrer Position zu arretieren.
3. Füllen Sie die Zutaten in die Karaffe und vergewissern Sie sich, dass die Füllstandsmarkierung MAX nicht überschritten wird.
4. Platzieren Sie den Deckel mit der Entlüftung auf der Karaffe und überprüfen Sie die Ausrichtung zum Griff der Karaffe.
5. Schließen Sie das Netzkabel an der Steckdose an.
6. Wählen Sie am Bedienfeld eine Drehzahl, um mit dem Mixen zu beginnen.
7. Stellen Sie das Gerät auf Pause oder schalten Sie es durch Drücken der Taste POWER aus, wenn die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Zusammenbau und Gebrauch des nutribullet® Bechers

1. Stellen Sie den Motorblock auf eine saubere, trockene und ebene Fläche, beispielsweise auf eine Theke oder einen Tisch.
2. Füllen Sie die Zutaten und die gewünschte Flüssigkeit in den nutribullet® Becher (ohne die Füllstandsmarkierung MAX zu überschreiten).
3. Platzieren Sie das Easy Twist Messer auf dem Becher und drehen Sie es, bis der Becher hermetisch verschlossen ist.
4. Schließen Sie das Netzkabel an der Steckdose an.

5. Drehen Sie den Becher um und drehen Sie ihn, nachdem Sie ihn auf dem Motorblock platziert haben, vorsichtig nach rechts, um ihn zu arretieren.
6. Wählen Sie eine Drehzahl, um mit dem Mixen zu beginnen, oder drücken Sie die Taste Extract an der Bedienblende.
7. Stellen Sie das Gerät auf Pause oder schalten Sie es durch Drücken der Taste **POWER** aus, wenn die gewünschte Konsistenz erreicht ist. **WICHTIG:** Der Mixvorgang sollte nicht länger als 1 Minute dauern, um gleichmäßige und cremige Resultate zu erzielen.

DE/ Erläuterung der Symbole



DE/ Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt innerhalb der Europäischen Union nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um Schäden an der Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung der Abfälle zu vermeiden, recyceln wir sie verantwortungsbewusst und fördern die nachhaltige Wiederverwendung der Materialressourcen. Geben Sie Ihr Altgerät an den bekannten kommunalen Rückgabe- und Sammelstellen ab oder wenden Sie sich an das Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde. Das Produkt kann also umweltschonend recycelt werden.



DE/ Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 1935/2004/EWG über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.