

nutribullet® ultra

SICHERHEITSHINWEISE

Wenn Sie nutribullet®Ultra benutzen, vergessen Sie nicht:
SICHERHEIT STEHT AN ERSTER STELLE.

Warnung! Lesen Sie vor dem Gebrauch von nutribullet® Ultra alle Anweisungen aufmerksam durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen, Lebensgefahr, Sachschäden oder Schäden am Gerät zu vermeiden. Beim Betrieb eines Elektrogerätes müssen nicht nur grundlegendste Vorsichtsmaßnahmen, sondern auch die folgenden Sicherheitshinweise beachtet werden. VOR DEM GEBRAUCH AUFMERKSAM UND SORGFÄLTIG DURCHLESEN.

Wenn Sie jemand anderem erlauben, den Mixer nutribullet® Ultra zu benutzen, vergewissern Sie sich, dass er die Informationen zu Gesundheit und Sicherheit in dieser Anleitung und alle anderen Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen versteht. Jeder, der ein Gerät benutzt, muss die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen, um sich mit dem sicheren Betrieb des Gerätes vertraut zu machen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Die Nichtbeachtung aller Anweisungen für den Gebrauch von nutribullet® Ultra kann zu schweren oder tödlichen Unfällen und Sachschäden führen. Achten Sie auf mögliche Gefahren, wenn Sie den Mixer nutribullet® Ultra benutzen oder wegräumen. • Mixen Sie keine heißen, lauwarmen oder kohlenstoffhaltigen Getränke. Dadurch könnte sich der Druck des Inhalts erhöhen, so dass er beim Öffnen herausgeschleudert wird, was zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann. • Setzen Sie den Mixer nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch ein. • Wenn das Gerät von oder in Anwesenheit von Kindern benutzt wird, ist eine sorgfältige Beaufsichtigung notwendig, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern. • Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person sorgfältig beaufsichtigt und in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen. • **LASSEN SIE NUTRIBULLET® WÄHREND DES BETRIEBS NICHT UNBEAUFICHTIGT.** • Stellen Sie den Mixer nutribullet® nicht auf unebene oder instabile Flächen. • Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Motorsockel, der Becher oder die Klinge in irgendeiner Weise beschädigt sind. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Kundendienst. • Verwenden Sie nur nutribullet® Zubehör, das speziell für den Mixer nutribullet® Ultra entwickelt wurde. Nicht-Originalteile erfüllen nicht die Spezifikationen von nutribullet® und können das Gerät beschädigen oder schwere Verletzungen verursachen.

- Die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder einer Beschädigung von nutribullet® Ultra während der Reinigung kann durch die folgenden Vorsichtsmaßnahmen verringert werden:
 - Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und schalten Sie das Gerät aus.
 - Reinigen Sie nur die Außenseite des Gerätes.
 - Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch.
- Versuchen Sie nicht, es zu reinigen, indem Sie es in Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten tauchen. Reinigen und trocknen Sie ihn vorsichtig mit einem sauberen Tuch. • Legen Sie die Teile von nutribullet® Ultra nicht in die Mikrowelle, in einen herkömmlichen Backofen, eine Heißluftfritteuse oder einen Kochtopf und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser, da sie beschädigt werden könnten. • Verwenden Sie für **keines** der nutribullet® Teile oder Zubehörteile das Heiß- oder Desinfektionsprogramm. Dies kann zu Verformungen und Gefahrensituationen führen. • Legen Sie den nutribullet® Becher nicht in den Gefrierschrank oder verwenden Sie ihn als Aufbewahrungsbehälter im Gefrierschrank. • Bevor Sie nutribullet® Ultra verstellen oder reinigen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Motor und die Klingen vollständig stillstehen. • **NICHT IM FREIEN VERWENDEN.** • **ZIEHEN SIE BEI NICHTGEBRAUCH IMMER DEN STECKER VON NUTRIBULLET® AUS DER STECKDOSE.**

VERMEIDEN SIE ES, DEN BECHER ÜBERMÄSSIG ZU ERHITZEN UND DEN DRUCK DARIN ZU ERHÖHEN:

Mixen Sie **keine** heißen, lauwarmen oder kohlenstoffhaltigen Zutaten oder Flüssigkeiten im nutribullet® Becher! Dadurch könnte übermäßiger Druck im Inneren des nutribullet® Bechers entstehen, der sich beim Entfernen oder Öffnen plötzlich vom Motorsockel lösen könnte, wodurch die Gefahr von Verletzungen durch Herausgeschleudern des heißen Inhalts oder die freiliegenden Klingen besteht.

- **Mixen Sie KEINE heißen oder kohlenstoffhaltigen Zutaten!**
 - Wenn Sie mit heißen oder lauwarmen Zutaten beginnen, erhöhen sich beim Mixen die Hitze und der Druck im Becher. Dies kann dazu führen, dass sich der Becher löst und der heiße Inhalt austritt oder die Klinge freigelegt wird, was beides zu Verletzungen führen kann.
 - Mixen Sie nur Zutaten, die Zimmertemperatur haben oder gekühlt sind (21°C oder weniger).
- **Mixen Sie die Zutaten NICHT länger als eine Minute.**
 - Durch das Mixen erhitzen sich die Zutaten, was zu einem erhöhten Druck im Becher führt. Bei ununterbrochenem Mixen von mehr als einer Minute kann sich der Becher lösen, wodurch die Klinge freigelegt werden oder der heiße Inhalt herausspritzen kann, was zu Verletzungen führen kann.
 - Mixen Sie **NICHT** länger als 6 Mal nacheinander für jeweils 30 Sekunden, um die Überhitzung der Zutaten zu vermeiden. Lassen Sie den Inhalt nach mehreren aufeinanderfolgenden Mischzyklen mindestens 10-15 Minuten ruhen. Versuchen Sie **NICHT**, den Becher zu öffnen, wenn er sich heiß oder lauwarm anfühlt. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt **Vorsicht beim Becher**.
- **Mixen Sie KEINE kohlenstoffhaltigen oder sprudelnden Zutaten - nichts was aufschäumt.**
 - Kohlenstoffhaltige und sprudelnde Zutaten (wie z. B. Soda, Backpulver, Natron, Hefe, einige Teigarten, Backmischungen, Trockeneis oder andere Produkte, die sprudelnd werden) setzen Gase frei, die den Druck erhöhen. Der von den freigesetzten Gasen erzeugte Druck kann zum Bruch des nutribullet® Bechers führen, wodurch die Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden besteht. **Wichtig: Einige Proteinpulver enthalten sprudelnde Zutaten. Überprüfen Sie immer die Zusammensetzung aller Nahrungsergänzungsmittel, bevor Sie sie hinzufügen.**
- **Machen Sie den Becher NICHT zu voll!** • Das Befüllen über die MAX-Linie hinaus kann zum Auslaufen von Flüssigkeit führen. Für einen effizienten Mischvorgang erfordert der Zykloeffekt von nutribullet® ein bestimmtes Volumen; wird die MAX-Füllstandsanzeige überschritten, kann die Flüssigkeit auslaufen und der Innendruck gefährlich ansteigen, so dass sich der Becher von der Hochleistungs-Extraktionsklinge lösen kann.
- **Lassen Sie KEIN Mixgut im hermetisch verschlossenen Becher.**
 - Wenn Sie im Becher bleiben, können Smoothies verderben und gären, wodurch der Druck sich erhöht.
 - Verwenden Sie den To-go-Deckel oder füllen Sie es nach dem Mixen zur Aufbewahrung in einen anderen Behälter um.

VORSICHT BEIM BECHER:

Versuchen Sie **NICHT**, den hermetisch verschlossenen nutribullet® Becher zu öffnen, wenn er sich heiß oder lauwarm anfühlt. Der Inhalt kann heiß sein und unter Druck stehen, was dazu führen kann, dass sich der Becher beim Öffnen plötzlich löst, wodurch die Gefahr von Verletzungen besteht. Wenn sich der Becher warm oder lauwarm anfühlt, gehen Sie wie folgt vor:

1. **NICHT ÖFFNEN!** Lassen Sie den Becher an seinem Platz stehen, ohne ihn zu berühren, und erlauben Sie anderen nicht, ihn zu berühren. Versuchen Sie **NICHT**, den Becher vom Motorsockel zu lösen oder ihn durch Hitzeeinwirkung oder Aushebeln der Teile gewaltsam von der Hochleistungs-Extraktionsklinge zu lösen; dadurch könnte der Becher zerbrechen, was zu Verletzungen führen kann.
2. Mixen Sie nicht weiter.
3. Lassen Sie den Becher mindestens 30 Minuten lang abkühlen.
4. Prüfen Sie nach 30 Minuten, ob der Becher vollständig abgekühlt ist. Wenn er noch warm ist, lassen Sie ihn weiter abkühlen.
5. Wenn er sich kalt anfühlt, nehmen Sie den Becher vorsichtig vom Motorsockel ab.
6. Halten Sie den Becher von Gesicht und Körper fern, drehen Sie den Becher mithilfe eines Handtuchs langsam von der Extraktionsklinge ab, um möglichen Restdruck entweichen zu lassen.

Wenn Sie den Becher immer noch nicht von der Hochleistungs-Extraktionsklinge entfernen können, wenden Sie sich an den Kundendienst. **Wenn sich der Becher nicht von der Hochleistungs-Extraktionsklinge lösen lässt, lassen Sie den versiegelten Inhalt NICHT** über einen längeren Zeitraum stehen. Der Inhalt könnte gären, wodurch sich der Becher plötzlich lösen kann, was zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann. Entsorgen Sie den Becher und seinen Inhalt vorschriftsmäßig, um Verletzungen zu vermeiden, sollte sich der Becher durch die Gärung lösen.

BECHER: SICHERHEITSMASSNAHMEN

Vergewissern Sie sich vor dem Mixen **IMMER**, dass das Becher fest auf dem Motorsockel eingerastet ist. Wenn der Becher nicht in seiner Stellung eingerastet ist, startet der Motor nicht. • Überschreiten Sie nicht die Füllstandsmarkierung **MAX**. Das Befüllen über die **MAX**-Linie hinaus kann zum Auslaufen von Flüssigkeit führen. • Nehmen Sie den Becher **NICHT** ab, wenn das Gerät in Betrieb ist. • Überprüfen Sie den Mixer nutribullet® Ultra regelmäßig auf Schäden oder Verschleißerscheinungen, die seine einwandfreie Funktion beeinträchtigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten. • Betreiben Sie den Mixer nutribullet® Ultra **NICHT** mit leerem Becher. • Machen Sie den Becher nicht zu voll mit Eis! Verwenden Sie immer eine ausreichende Menge an flüssigen Zutaten. • Legen Sie

den Becher und den To-go-Deckel nicht in den unteren Korb des Geschirrspülers und verwenden Sie nicht das Heiß- oder Desinfektionsprogramm. • Der Becher und der To-go-Deckel gehören **NICHT** in die Mikrowelle. • Verwenden Sie den Becher nicht, wenn Sie Risse, Trübungen oder andere Schäden feststellen. Neue Becher können Sie auf der Webseite **nutribullet.com** kaufen oder indem Sie sich an den Kundendienst wenden. • Verwenden Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge nicht als Deckel für die Aufbewahrung von Smoothies, da diese gären können, wodurch sich der Druck im Inneren des Bechers erhöht und sich Becher und Klinge lösen können, was die Gefahr von Verletzungen und Sachschäden birgt. Verwenden Sie den To-go-Deckel oder füllen Sie sie nach dem Mixen zur Aufbewahrung in einen anderen, nicht hermetisch verschlossenen Behälter um. • Verwenden Sie keine Nicht-Originalersatzteile für Ihren nutribullet® Ultra. Die Verwendung von Nicht-Originalersatzteilen kann den nutribullet® beschädigen oder Sicherheitsrisiken darstellen, die zu Verletzungen oder Sachschäden führen können. Bestellen Sie Ersatzteile nur über **nutribullet.com** oder kontaktieren Sie den Kundendienst. Geben Sie das Modell an, um die Kompatibilität der Teile mit Ihrem Gerät sicherzustellen.

HOCHLEISTUNGS-EXTRAKTIONSKLINGE - SICHERHEITSMASSNAHMEN

DIE KLINGEN SIND SEHR SCHARF. GEHEN SIE VORSICHTIG DAMIT UM, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN. Non-Food-Produkte oder härtere, feste Zutaten können die Klängen beschädigen. Überprüfen Sie die Klängen regelmäßig und verwenden Sie sie nicht mehr, wenn sie beschädigt sind. Die weitere Verwendung einer beschädigten Klinge oder ein von dieser Bedienungsanleitung abweichender Gebrauch kann zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen. • Berühren Sie nicht die scharfen Kanten der Klängen. Handhaben und berühren Sie die Klängen nicht an der Schneide, um Verletzungen zu vermeiden. • Lassen Sie die Klinge **NICHT** auf dem Motorsockel freiliegen, wenn dieser nicht am nutribullet® Becher befestigt ist. Eine freiliegende Klinge birgt Verletzungsgefahr. • Ziehen Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge **IMMER** fest am Becher an, damit keine Flüssigkeit ausläuft. • Wenn der Becher beim Mixen auszulaufen beginnt, versuchen Sie nicht, ihn vom Motorsockel zu lösen. Lassen Sie den Motor vollständig zum Stillstand kommen, bevor Sie den Becher entfernen. • Zerkleinern Sie kein Eis. nutribullet® Ultra ist nicht konzipiert, um als Eiscrusher verwendet zu werden. • Lassen Sie beim Mixen keine Non-Food-Gegenstände im Becher. Entfernen Sie mögliche Utensilien aus dem Becher. • Pürieren Sie Steinobst nicht, ohne vorher den Kern zu entfernen. Obstkerne können den Becher beschädigen, so dass die Gefahr besteht, dass er zerbricht und Verletzungen verursacht. Außerdem enthalten Apfelkerne und die Kerne von Kirschen, Pflaumen, Pfirsichen und Aprikosen eine Chemikalie, die bei Einnahme Blausäure im Körper freisetzt. • Verwenden Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge **NICHT**, um trockene Zutaten zu zerkleinern, wie Kaffee oder gekörnte und geflockte Cerealien: Motor und Klinge könnten beschädigt werden. • Nehmen Sie den Becher nicht ab, bevor die Klängen nicht vollständig zum Stillstand gekommen sind. Wenn der Becher entfernt wird, bevor die Klängen vollständig zum Stillstand gekommen sind, kann die Kupplung des Klingeneinsatzes oder das Getriebe des Motors beschädigt werden. • **SCHALTEN** Sie beim Montieren, Demontieren, Austauschen von Zubehörteilen oder bei der Reinigung das Gerät immer aus und **ZIEHEN** Sie den Stecker aus der Steckdose. • Füllen Sie den Becher nicht über die **MAX**-Linie. Wenn der Becher zu voll ist, können die Klängen stecken bleiben. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus, leeren Sie den Becher bis zur **Max**-Linie, schalten Sie es dann wieder ein und fahren Sie mit dem Mixen fort. • **VERMEIDEN SIE DEN KONTAKT MIT BEWEGTEN TEILEN!** Halten Sie beim Mixen Hände und Utensilien von der Klinge fern, um die Gefahr von schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät zu verringern. • Legen Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge zur Reinigung **NICHT** in den unteren Korb des Geschirrspülers und verwenden Sie nicht das Heiß- oder Desinfektionsprogramm. • Überprüfen Sie die Klängen regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie die Extraktionseinheit **NICHT**, wenn sich die Klängen nicht frei drehen oder wenn die Dichtung fehlt oder beschädigt ist. • Die Hochleistungs-Extraktionsklinge ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt und wird mit 5 Jahren Garantie geliefert. • Es wird empfohlen, sie mindestens alle 5 Jahre auszutauschen.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

• Änderungen, unsachgemäßer Gebrauch und Nichtbeachtung der Anweisungen zur richtigen Einstellung, zum Gebrauch und zur Pflege des Mixers nutribullet® Ultra können das Risiko von schweren Verletzungen, tödlichen Unfällen oder Sachschäden erhöhen. • Schließen Sie das Gerät nicht an elektrische Anlagen an, deren Spezifikationen oder Steckdosen nicht den Vorgaben entsprechen. • Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Spannungswandler, um Kurzschlüsse, Brände oder Stromschläge zu vermeiden, die zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen können. • Verwenden Sie das Gerät nicht in einem feuchten Bereich oder an einem Ort, der nass werden könnte. • Versuchen Sie nicht, das Gerät mit nassen Händen an eine Steckdose anzuschließen. • Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel, der Stecker oder der Motorsockel in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht wurden. • Verändern Sie das Stromkabel in keiner Weise. • Verwenden Sie keine beschädigten Stromkabel oder Stecker. Das Stromkabel und der Stecker dürfen nicht ausgetauscht werden. Wenn sie beschädigt sind, muss das Gerät ausgetauscht werden. • Lassen oder verlegen Sie das Stromkabel nicht in der Nähe von oder in Kontakt mit heißen Oberflächen, Wärmequellen oder Flammen, wie beispielsweise ein Herd. • Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsfläche hängen. • Ziehen Sie nicht am Netzkabel, verdrehen oder beschädigen Sie es nicht. • Wenn der Becher mit Eis oder anderen festen, härteren

Zutaten überfüllt wird oder beim Gebrauch zu wenig Flüssigkeit verwendet wird, kann der Motor sich überhitzen und der Thermoschutzschalter ausgelöst werden. Wenn der innere Thermoschutzschalter den Motor ausschaltet, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie den Motor für eine Stunde abkühlen, bevor Sie das Gerät erneut einschalten. Der Thermoschutzschalter wird zurückgesetzt, nachdem der Stecker des Gerätes aus der Steckdose gezogen wurde und das Gerät abgekühlt ist. • **Ziehen** Sie den Stecker von nutribullet® Ultra immer aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird und beim Montieren, Demontieren, Austauschen von Zubehörteilen oder bei der Reinigung. • Die Verwendung von nicht kompatiblen oder alternativen Ersatzteilen kann nutribullet® Ultra beschädigen oder Sicherheitsrisiken mit möglichen Verletzungen oder Schäden verursachen. Wenn Sie Teile austauschen müssen, bestellen Sie immer nutribullet® Originalteile und Originalzubehör auf nutribullet.com.

BELÜFTUNG

• Verstopfen Sie **NICHT** die Lüftungsschlitze an der Unterseite des Motorsockels von nutribullet® Ultra. Die Schlitze an der Unterseite des Motorsockels müssen staub- und fusseltfrei sein und dürfen nicht verstopft werden. Eine Verstopfung der Belüftungsöffnungen kann den Motor überhitzen und einen Brand verursachen, wodurch die Gefahr von schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden steigt. • Stellen Sie nutribullet® **IMMER** auf eine ebene Fläche und lassen Sie unter und um den Motorsockel genügend Freiraum, um eine korrekte Luftzirkulation zu ermöglichen. Die Schlitze am Boden des Motorsockels sorgen für die notwendige Belüftung, damit das Gerät einwandfrei arbeitet und die Überhitzung des Motors verhindert wird. • Stellen Sie nutribullet® Ultra **NICHT** auf brennbare Materialien, wie Zeitungen, Tischdecken, Servietten, Handtücher, Tischsets oder ähnliche Materialien.

MEDIZINISCHE SICHERHEIT

Wenden Sie sich bei Fragen und Ratschlägen zu Gesundheit und Ernährung immer an Ihren Arzt. Die in diesem Leitfaden, im Rezeptbuch und/oder in den Online-Rezepten enthaltenen Informationen sind allgemeine Empfehlungen und Ideen und kein Ersatz für ärztliche Beratung.

WECHSELWIRKUNG MIT MEDIKAMENTEN:

• Wenn Sie Medikamente einnehmen, vor allem Cholesterinsenker, Gerinnungshemmer, Blutdrucksenker, Beruhigungsmittel oder Antidepressiva, fragen Sie einen Arzt um Rat, bevor Sie die in der Bedienungsanleitung oder im Rezeptbuch oder in den Online-Rezepten vorgeschlagenen Rezepte probieren. • Überprüfen Sie den Mixer nutribullet® Ultra regelmäßig auf Schäden oder Verschleißerscheinungen, die seine einwandfreie Funktion beeinträchtigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn Sie Risse, Trübungen oder Schäden an den Bechern oder an anderen Teilen feststellen. Vergewissern Sie sich, dass sich die Hochleistungs-Extraktionsklinge frei dreht und dass die Dichtung nicht fehlt oder beschädigt ist. Vergewissern Sie sich, dass der Motorsockel hindernisfrei und sauber ist. Verwenden Sie nutribullet® Ultra nicht, wenn ein Teil beschädigt ist. Wenn nutribullet® Ultra auf irgendeine Weise nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst.

REINIGUNG UND WARTUNG

• Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch und nach jedem weiteren Gebrauch unter Beachtung der folgenden Hinweise. nutribullet® ist leicht zu reinigen: Becher und Deckel können im Geschirrspüler gereinigt werden. Spülen Sie sie ab oder wischen Sie sie ab, um mögliche Rückstände zu beseitigen. Legen Sie die Teile (außer dem Motorsockel und dem Klingeneinsatz) in den **OBEREN KORB** des Geschirrspülers oder reinigen Sie sie mit Heißwasser und Seife von Hand und spülen Sie sie ab. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeit in den Mixer füllen: sie könnte durch die abrupte Dampfbildung aus dem Gerät spritzen.

SO WIRD nutribullet® GEREINIGT:

- 1. SCHALTEN SIE DAS GERÄT AUS UND ZIEHEN SIE** den Stecker des Motorsockels aus der Steckdose, wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist, bevor es montiert, demontiert, gereinigt, Zubehör ausgetauscht wird oder Sie sich bewegenden Teilen nähern. Handhaben Sie das Gerät nicht, bis alle Teile vollständig stillstehen.
- 2. Entfernen Sie die Einheit aus Becher und Extraktionsklinge vom Motorsockel.**
- 3. Reinigen Sie die einzelnen Teile wie folgt:**
 - **MOTORSOCKEL:**
Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, versuchen Sie **NICHT** die Betätigungsschalter am Motorsockel zu reinigen, wenn nutribullet® an der Steckdose angeschlossen ist. Versuchen Sie nicht, Teile vom Motorsockel zu entfernen.

Tauchen Sie den Motorsockel **NICHT** ins Wasser. Verwenden Sie für die Reinigung des Motorsockels einen Schwamm oder ein Tuch, die mit lauwarmem Wasser und Seife befeuchtet sind.

- **EXTRAKTIONSKLINGE:** Entfernen Sie die Dichtung nicht, da dies die Klinge unwiederbringlich beschädigen und dadurch Flüssigkeit austreten würde. Wenn sich die Dichtung im Laufe der Zeit lockert oder beschädigt ist, muss die Extraktionsklinge ausgetauscht werden. Reinigen Sie die Klinge mit heißem Seifenwasser und spülen Sie sie ab. Trocken Sie die Klinge vollständig ab und überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass **BEIDE SEITEN** vollständig trocken sind.
- **nutribullet® BECHER UND DECKEL:** Diese Teile können problemlos im **OBEREN KORB** des Geschirrspülers gereinigt werden. Vor der Reinigung im Geschirrspüler empfehlen wir Ihnen, sie abzuspülen und kurz mit einer Spülbürste abzubürsten, um angetrocknete Speiserückstände zu entfernen. Verwenden Sie **NICHT** das Desinfektionsprogramm, um die Mischbecher zu reinigen: der Kunststoff könnte sich verformen. Kontrollieren Sie regelmäßig, dass die drei seitlichen Laschen des Bechers nicht beschädigt sind (Risse, Sprünge, Brüche oder Verrundungen). Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Laschen beschädigt sind, und tauschen Sie den Becher sofort aus, um Personenschäden zu vermeiden.

Wie nutribullet® verwendet wird

1. Stellen Sie den Motorsockel auf eine saubere, trockene und ebene Fläche, beispielsweise auf eine Theke oder einen Tisch.
2. Geben Sie die Zutaten und die Flüssigkeit in den nutribullet® Becher (überschreiten Sie nicht die Füllstandsmarkierung MAX).
3. Drehen Sie die Extraktionsklinge fest auf den Becher, bis er hermetisch verschlossen ist.
4. Schließen Sie das Netzkabel an der Steckdose an.
5. Drehen Sie den Becher auf den Kopf und setzen Sie ihn auf den Motorsockel, drücken Sie ihn dann leicht nach unten und drehen Sie ihn.
6. Um ihn auszurassten, drücken Sie den Becher nach unten und drehen Sie ihn vorsichtig nach links. **WICHTIG:** Der Mixvorgang sollte nicht länger als 1 Minute dauern, um gleichmäßige und cremige Resultate zu erzielen.

DE/ Erläuterung der Symbole



DE/ Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt innerhalb der Europäischen Union nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um Schäden an der Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung der Abfälle zu vermeiden, recyceln wir sie verantwortungsbewusst und fördern die nachhaltige Wiederverwendung der Materialressourcen. Geben Sie Ihr Altgerät an den bekannten kommunalen Rückgabe- und Sammelstellen ab oder wenden Sie sich an das Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde. Das Produkt kann also umweltschonend recycelt werden.



DE/ Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 1935/2004/EWG über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.