

Sicherheitshinweise

Wenn Sie die nutribullet® Heißluftfritteuse XXL benutzen, denken Sie daran: **Sicherheit steht an erster Stelle.**

Warnung! Lesen Sie vor dem Gebrauch von nutribullet® diese Anleitung sorgfältig durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen zu vermeiden. Beim Betrieb eines Elektrogerätes müssen nicht nur grundlegendste Vorsichtsmaßnahmen, sondern auch die folgenden Sicherheitshinweise beachtet werden.

**! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!
DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH
FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT**

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH.

ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch und vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Zubehörteile montieren oder entfernen und bevor Sie es reinigen.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, nach einer Störung oder wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Kundendienstzentrum in Ihrer Nähe, um es überprüfen, reparieren oder einstellen zu lassen.
- Wenn das Kabel beschädigt ist, lassen Sie es umgehend durch den Hersteller oder den Kundendienst, auf jeden Fall aber durch qualifiziertes Personal, austauschen, um jeglicher Gefahr vorzubeugen.
- Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller des Gerätes empfohlen oder verkauft wird, kann zu Verletzungen oder Betriebsstörungen führen.
- Nur zur Verwendung auf einer Arbeitsfläche. Vergewissern Sie sich, dass die Aufstellfläche eben, sauber und trocken ist. Stellen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht an den Rand der Arbeitsfläche. Verwenden Sie keine Steckdosen unter der Arbeitsfläche, da das Kabel für Kinder erreichbar wäre.
- Nicht im Freien verwenden.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über die Tischkante oder Arbeitsfläche hängt und nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines eingeschalteten Gas- oder Elektroherds bzw. in einen heißen Backofen.
- Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie ein Gerät mit Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten verstellen. Lassen Sie das Gerät immer abkühlen, bevor Sie es anfassen oder verstellen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät sauber ist, bevor Sie es benutzen. Verschüttetes Gargut kann schwere Verbrennungen verursachen. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Vermeiden Sie die Verwendung von Verlängerungen für das Netzkabel.
- Um Brände, Stromschläge und Personenschäden zu vermeiden, das Kabel oder die Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, und schalten Sie es aus, wenn Sie den Garbehälter in das Gehäuse einsetzen oder ihn herausnehmen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen. Verwenden Sie den Griff des Garbehälters. Beim Frittieren mit Heißluft wird heißer Dampf durch die Entlüftungsöffnungen auf der Rückseite freigesetzt. Halten Sie Hände und Gesicht von Dampf und Entlüftungsöffnungen fern. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Garbehälter aus dem Gehäuse nehmen, da heißer Dampf austreten kann.
- Setzen Sie das Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch ein. Unsachgemäßer Gebrauch kann Verletzungen verursachen.
- **Verwenden Sie immer isolierende Ofenhandschuhe oder, falls vorhanden, Griffe oder Knöpfe.**

- Um Stromschläge zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, die Stecker, das Heizelement oder das Gehäuse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

VERGEWISSEN SIE SICH VOR DEM FRITTIEREN, DASS DER GARBEHÄLTER FEST EINGERASTET IST. VERSUCHEN SIE NICHT, DEN GARBEHÄLTER ZU ENTFERNEN, WÄHREND DAS GERÄT IN BETRIEB IST.

- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie es nicht benutzen und bevor Sie es reinigen und aufräumen. • Füllen Sie den Garbehälter nie zu voll. Lassen Sie einen Abstand von mindestens 50 mm zwischen dem Gargut und der Oberseite des Garbehälters. Achten Sie darauf, dass das Gargut im Inneren des Garbehälters nicht direkt mit dem Heizelement in Berührung kommt. Eine Überfüllung kann zu Personen- und Sachschäden führen oder den sicheren Gebrauch des Gerätes beeinträchtigen.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE:

- Entfernen und entsorgen Sie jegliches Verpackungsmaterial oder Werbeaufkleber, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. • Um Kinder vor Erstickengefahr zu schützen, entfernen und entsorgen Sie alle Schutzverpackungen oder Plastikbeutel, in denen das Gerät oder seine Bestandteile verpackt sind. • **Legen Sie zum Aufwärmen nur Lebensmittel in den Garbehälter. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Frittieren mit Öl.** • Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerät korrekt und vollständig montiert ist, bevor Sie es an die Steckdose anschließen und in Betrieb nehmen. • Stellen Sie sicher, dass der Bereich unmittelbar unter oder neben dem Gerät sauber und trocken ist. **Nicht in nassem Zustand verwenden.** • Verschüttetes Gargut unter dem Gerät, um das Gerät oder auf dem Gerät muss beseitigt und die Fläche getrocknet werden, bevor das Gerät weiter betrieben wird. • Eine mögliche leichte Vibration während des Gerätebetriebs ist als normal anzusehen. • Achten Sie bei der Verwendung dieses Gerätes darauf, dass oben, unten und an allen Seiten ausreichend Platz für die Luftzirkulation vorhanden ist (mindestens 200 mm). • Decken Sie die Entlüftungsöffnungen an der Rückseite des Gerätes nicht ab, während es in Betrieb ist. • Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist. • Halten Sie während des Betriebs Hände, Finger, Haare, Kleidung und Utensilien vom Gerät fern. • Halten Sie das Gerät sauber. Im Abschnitt **Pflege und Wartung** finden Sie Tipps zum richtigen Gebrauch. • Abgesehen von der Reinigung müssen alle Wartungsarbeiten von einer autorisierten Kundendienststelle durchgeführt werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. **Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Kundendienst unter nutribullet.com** • Sollte Ihnen eine der Anweisungen oder Warnungen unklar sein, **dann wenden Sie sich an den Kundendienst unter nutribullet.com.**

DE/Erläuterung der Symbole



DE/Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um Schäden an der Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung der Abfälle zu vermeiden, recyceln wir sie verantwortungsbewusst und fördern die nachhaltige Wiederverwendung der Materialressourcen. Geben Sie Ihr Altgerät an den bekannten kommunalen Rückgabe- und Sammelstellen ab oder wenden Sie sich an das Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde. Das Produkt kann also umweltschonend recycelt werden.



DE/Die Transport- und Schutzverpackung des Produkts besteht aus umweltfreundlichen und recycelbaren Materialien. Vergewissern Sie sich, dass Kunststoff, Hüllen, Tüten, usw. sicher entsorgt und außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden. Werfen Sie diese Materialien nicht weg, recyceln Sie sie!



DE/Erklärung des Herstellers, dass das Produkt die Anforderungen der anwendbaren EG-Richtlinien erfüllt