

# nutribullet® SICHERHEITSHINWEISE

**BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF. NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH.**

**Warnung! Lesen Sie vor dem Gebrauch von nutribullet® alle Anweisungen aufmerksam durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen zu vermeiden.**

## **ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN**

• Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern. • Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. • Das Gerät darf von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, sofern sie überwacht werden oder im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. • **LASSEN SIE nutribullet® WÄHREND DES BETRIEBS NICHT UNBEAUFICHTIGT. • ZIEHEN SIE BEI NICHTGEBRAUCH IMMER DEN STECKER VON nutribullet® AUS DER STECKDOSE.** • Setzen Sie nutribullet® nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch ein. • Nicht im Freien verwenden.

## **HITZE UND DRUCK**

**Mixen Sie NIE heiße oder kohlenensäurehaltige Zutaten in einem hermetisch verschlossenen nutribullet® Becher, um Personenschäden zu vermeiden!**

Heiße Zutaten können Druck im hermetisch verschlossenen Becher aufbauen, wodurch der Inhalt herauspritzen kann sowie Verletzungen und Sachschäden verursacht werden können.

**Beginnen Sie immer mit Zutaten, die höchstens Raumtemperatur haben (21°C/70°F).**

• **Lassen Sie nutribullet® nicht länger als jeweils eine Minute in Betrieb**, um Überhitzung und Druckaufbau zu vermeiden. Die Zutaten können sich überhitzen und Druck im Becher aufbauen, der zerplatzen könnte, wodurch Personen- oder Sachschäden verursacht werden können. • **Geben Sie nie kohlenensäurehaltige Flüssigkeiten oder sprudelnde Zutaten dazu (z.B. Natron, Backpulver, Hefe, usw.).** Durch den erhöhten Druck aufgrund des freigesetzten Gases kann der Becher zerplatzen, wodurch Personen- oder Sachschäden verursacht werden können. **Wenn das Gerät länger als eine Minute betrieben wird, kann die von den Messern erzeugte Reibung die Zutaten erhitzen, wodurch sich im versiegelten Behälter Druck aufbaut. Wenn sich der Becher bei Berührung heiß anfühlt, lassen Sie ihn vollständig abkühlen, bevor Sie ihn vorsichtig öffnen, und halten Sie ihn vom Körper fern, um Verletzungen zu vermeiden.**

• Warten Sie nach dem Mixen, bis der Inhalt sich setzt, und lassen Sie möglichen überschüssigen Druck entweichen, indem Sie den Becher langsam vom Messereinsatz abdrehen. Halten Sie den Becher beim Öffnen von sich fern, falls sich im Inneren Druck aufgebaut haben sollte. • Sollte es notwendig sein, länger als eine Minute zu mixen, muss der Motorblock erst vollständig zum Stillstand kommen. Warten Sie dann mindestens eine Minute, bevor Sie den nächsten einminütigen Mischvorgang starten. • Mixen Sie nicht mehr als 3 Mal nacheinander, um zu vermeiden, dass sich der Inhalt überhitzt. • Bewahren Sie das Mixgut nicht über längere Zeit in einem hermetisch verschlossenen Behälter auf! Der in Obst und Gemüse enthaltene Zucker kann vergären, wodurch im Becher Druck aufgebaut wird. Dadurch können die Zutaten herauspritzen, wenn der Becher verstellt oder geöffnet wird.

## MESSER

**DIE MESSER SIND SEHR SCHARF. GEHEN SIE VORSICHTIG DAMIT UM.** Handhaben und berühren Sie die Messer nicht an der Schneide, um Verletzungen zu vermeiden. **Lassen Sie das Messer nicht am Motorblock, wenn es nicht auf den nutribullet® Becher gedreht ist. Bei freiliegendem Messer besteht die Gefahr von Schnittverletzungen. VERMEIDEN SIE DEN KONTAKT MIT BEWEGTEN TEILEN!** Halten Sie beim Mixen Hände und Werkzeuge vom Messer fern, um die Gefahr von schweren Personenschäden zu verringern. • Um das Auslaufen von Flüssigkeit und das mögliche Loslösen von Bauteilen während des Gerätebetriebs zu vermeiden, muss das Messer richtig ausgerichtet und am nutribullet® Behälter sicher befestigt sein, indem es mit der Hand festgedreht wird. Prüfen Sie, ob Leckagen vorhanden sind, bevor Sie den Becher auf dem Motorblock befestigen und das Gerät in Betrieb nehmen • Warten Sie nach dem Gebrauch von nutribullet® bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen und das Gerät vollständig ausgeschaltet ist, bevor Sie die Becher-Messereinheit vom Motorblock entfernen. Wenn der Becher vor dem vollständigen Stillstand entfernt wird, kann die Kupplung zwischen dem Messer und dem Getriebe des Motors beschädigt werden. • **MIXEN SIE NICHT OHNE FLÜSSIGKEIT, DA SONST DIE GEFAHR BESTÜNDE, MESSER ODER MOTOR ZU BESCHÄDIGEN.** nutribullet® ist nicht konzipiert, um ohne Flüssigkeit oder als Eiscrusher verwendet zu werden. Geben Sie immer Flüssigkeit zu Ihrem Smoothie. • **VERWENDEN SIE DAS MESSER NICHT,** um trockene Zutaten zu zerkleinern, wie gekörnte und geflockte Cerealien oder Kaffee: der Motor und/oder das Messer könnte/n beschädigt werden.

## BECHER

• Machen Sie den Becher nicht zu voll, damit er nicht überläuft! Vergewissern Sie sich, dass die Zutaten und die Flüssigkeit die Füllstandsmarkierung MAX nicht überschreiten. Wenn die Füllstandsmarkierung MAX überschritten wird, kann die Flüssigkeit überlaufen und gefährlicher Druck im Inneren aufgebaut werden, wodurch sich der Becher vom Messereinsatz lösen könnte. • Der Becher und die Messer sind speziell für das jeweilige Modell von nutribullet® hergestellt. Die Verwendung von nicht kompatiblen Teilen (Teile eines anderen Modells) kann nutribullet® beschädigen oder die Sicherheit gefährden. • Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile von nutribullet®, um Schäden oder Anzeichen von Verschleiß festzustellen. Schalten Sie das Gerät sofort aus und tauschen Sie den Becher aus, wenn Sie Risse, Eintrübungen oder sonstige Schäden am Becher, an den Rastnasen des Bechers oder an den Rastnasen der Betätigungsschalter am Motorblock feststellen.

## ELEKTRISCHE SICHERHEIT

• Schließen Sie das Gerät nicht an elektrische Anlagen an, deren elektrische Spezifikationen oder Steckdosen nicht den Vorgaben entsprechen, und verwenden Sie keine Adapter oder Spannungswandler, da diese Kurzschlüsse, Brände, Stromschläge, Personenschäden oder Geräteschäden verursachen könnten. Nehmen Sie keine Änderungen am Stecker oder am Motorblock vor. Die Gefahr von Personenschäden würde steigen und die Garantie würde ihre Gültigkeit verlieren. • Die Verwendung von Zubehör, wie Einmachgläser, ist verboten und führt nicht nur zum Erlöschen der Garantie, sondern kann auch Brände, Stromschläge, Personenschäden oder Geräteschäden verursachen. • Tauchen Sie das Netzkabel, den Stecker oder den Motorblock des Mixers nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten mit guter elektrischer Leitfähigkeit, um jedes Risiko von Stromschlägen zu vermeiden. • **SCHALTEN** Sie nutribullet® immer aus und **ZIEHEN** Sie den Stecker des Gerätes aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt und **BEVOR** es montiert, demontiert, Zubehör ausgetauscht oder gereinigt wird. • Prüfen Sie das Netzkabel, den Stecker und das Gerät regelmäßig auf einwandfreien Zustand. Verwenden Sie nutribullet® nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind. Verwenden Sie nutribullet® keinesfalls, wenn das Gerät fallen gelassen wurde, beschädigt ist oder aus irgendeinem Grund nicht richtig funktioniert (auch nicht, wenn beim Mischvorgang ein lauterer Geräusch als üblich oder ein unnormales Geräusch zu hören

ist). • **VORSICHT:** Zum Vermeiden von Risiken, die durch ein unbeabsichtigtes Auslösen des Thermo-schutzschalters entstehen können, darf das Gerät auf keinen Fall mit einer externen Ein-/Ausschaltvorrichtung, wie zum Beispiel einem Timer, verbunden sein, noch an einen Kreis angeschlossen werden, der vom Energiezulieferer regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird. • Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsfläche hängen. • Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder beschädigen Sie es nicht. • Vermeiden Sie, dass das Netzkabel mit heißen Oberflächen, beispielsweise Herden, in Berührung kommt. • Verändern Sie den Stecker nicht, da die Garantie ihre Gültigkeit verlieren würde. • Bei Beschädigung muss das Kabel umgehend durch den Hersteller, durch dessen technischen Kundendienst oder durch qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht werden, um jedes Risiko auszuschließen.

## BELÜFTUNG

• Der Motorblock ist mit Schlitzen ausgestattet, die für die notwendige Belüftung sorgen, damit das Gerät zuverlässig arbeiten kann und die Überhitzung des Motors verhindert wird. Vergewissern Sie sich, dass die Schlitze nicht durch Staub, Fusseln oder sonstige Materialien verstopft sind, um Brandgefahr vorzubeugen. Stellen Sie nutribullet® nicht auf brennbare Materialien, wie Zeitungen, Tischdecken, Servietten, Handtücher, Tischsets oder sonstige ähnliche Materialien. • **VORSICHT!** Stellen Sie nutribulle® immer auf eine ebene Fläche und lassen Sie unter und um den Motorblock genügend Freiraum, um eine korrekte Luftzirkulation zu ermöglichen.

## ERHITZEN IN DER MIKROWELLE ODER AUF DEM HERD

• Legen Sie die Teile von nutribullet® nicht in die Mikrowelle, in den Backofen oder in einen Topf und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser, da sie beschädigt werden könnten.

## MEDIZINISCHE SICHERHEIT

• Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen beabsichtigen nicht den Rat Ihres Arztes zu ersetzen. Wenden Sie sich bei Fragen zu Gesundheit und Ernährung immer an Ihren Arzt.

## REINIGUNG UND WARTUNG

• Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch und nach jedem weiteren Gebrauch unter Beachtung der folgenden Hinweise. nutribulle® ist leicht zu reinigen: legen Sie die Teile (außer dem Motorblock und dem Messer) einfach in den oberen Korb des Geschirrspülers oder reinigen Sie sie mit Heißwasser und Seife von Hand und spülen Sie sie ab. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeit in den Mixer füllen: sie könnte durch die abrupte Dampfbildung aus dem Gerät spritzen.

## SO WIRD nutribullet® GEREINIGT:

• **1: SCHALTEN SIE DAS GERÄT AUS UND ZIEHEN SIE IMMER** den Stecker des Motorblocks aus der Steckdose, wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist, bevor es montiert, demontiert, gereinigt oder Zubehör ausgetauscht wird oder Sie sich bewegten Teilen nähern. **Handhaben Sie das Gerät nicht, bis alle Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind.** • **2:** Entfernen Sie die Becher-/Messereinheit vom Motorblock. • **3:** Reinigen Sie die einzelnen Teile wie folgt:

- **MOTORBLOCK:** Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, versuchen Sie **NICHT** die Betätigungsschalter des Motorblocks zu reinigen, wenn nutribullet® an der Steckdose angeschlossen ist. Versuchen Sie nicht, Teile vom Motorblock zu entfernen. Tauchen Sie den Motorblock **NICHT** ins Wasser. Verwenden Sie für die Reinigung des Motorblocks einen Schwamm oder ein Tuch, die mit lauwarmem Wasser und Seife befeuchtet sind.

Erforderlichenfalls können Sie den Bereich um das Betätigungssystem mit einer kleinen Bürste reinigen.

- **MESSER: Entfernen Sie nicht die Dichtung, da das Messer unwiederbringlich beschädigt und dadurch Flüssigkeit austreten würde.** Wenn sich eine Dichtung im Laufe der Zeit lockert oder beschädigt ist, muss das Messer ausgetauscht werden. Reinigen Sie das Messer mit heißem Seifenwasser und spülen Sie es ab. Trocken Sie das Messer vollständig und vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass BEIDE SEITEN vollständig trocken sind.
- **nutribullet® BECHER UND DECKEL:** Diese Teile können problemlos im **OBEREN KORB** des Geschirrspülers gereinigt werden. Vor der Reinigung im Geschirrspüler empfehlen wir Ihnen, sie abzuspülen und kurz mit einer Spülbürste abzubürsten, um angetrocknete Speiserückstände zu entfernen. Verwenden Sie **NICHT** den Desinfektionszyklus, um die Becher zu reinigen, da sich der Kunststoff verformen könnte. Kontrollieren Sie regelmäßig die Rastnasen an der Seite des Bechers auf Schäden (Risse, Sprünge, Abplatzungen, Brüche oder Verrundungen). Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Rastnasen beschädigt sind, und tauschen Sie den Becher sofort aus, um Personenschäden zu vermeiden.

**Wir empfehlen Ihnen, das Messer alle 6 Monate (je nach Gebrauch) oder bei Bedarf auszutauschen.**

## BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF!

### Gebrauch von nutribullet®

1. Stellen Sie den Motorblock auf eine saubere, trockene und ebene Fläche, beispielsweise auf eine Theke oder einen Tisch.
2. Füllen Sie die Zutaten und die gewünschte Flüssigkeit in den nutribullet® Becher (ohne die Füllstandsmarkierung MAX zu überschreiten).
3. Platzieren Sie das Messer auf dem Becher und drehen Sie es, bis der Becher hermetisch verschlossen ist.
4. Schließen Sie das Netzkabel an der Steckdose an.
5. Drehen Sie den Becher um und stellen Sie ihn auf den Motorblock, drücken Sie ihn leicht nach unten und drehen Sie ihn.
6. Entriegeln Sie den Becher, indem Sie ihn nach unten drücken und langsam nach links drehen. **WICHTIG:** Der Mixvorgang sollte nicht länger als 1 Minute dauern, um gleichmäßige und cremige Resultate zu erzielen.

### DE/ Erläuterung der Symbole



#### 1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.



#### 2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wie-

derverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

### 3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m<sup>2</sup> betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m<sup>2</sup> betragen. Vertrieber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertrieber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25

Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei  
Altgeräte pro Geräteart.

#### **4. Datenschutz-Hinweis**

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene  
Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist. DE/ Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 1935/2004/ EWG über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.