

Deutsch

Vor dem Lesen bitte die Titelseite mit den Illustrationen auseinanderfalten

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf.
- Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber.
- Küchenmaschine ausschalten und den Netzstecker ziehen:
 - vor Anbringen und Abnehmen von Teilen
 - nach dem Gebrauch
 - vor dem Reinigen.
- Nie ein beschädigtes Gerät weiterverwenden, sondern überprüfen und reparieren lassen: siehe „Kundendienst und Service“.
- Nie Aufsätze verwenden, die nicht für den Mixer vorgesehen sind.
- Das Gerät nie unbeaufsichtigt eingeschaltet lassen.
- Vor Entfernen der Flasche vom Hochgeschwindigkeits-Anschluss immer warten, bis die Messer völlig zum Stillstand gekommen sind.
-  **Die Flasche ist nur für kalte Zutaten geeignet. Keine heißen Zutaten verarbeiten.**
- **VERBRENNUNGSRISIKO:** Das Gerät kann auch zum Zubereiten von Suppen verwendet werden. Flüssigkeiten vor dem Einfüllen in die Flasche oder dem Mixen auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

- Niemals heiße Flüssigkeiten aus der Flasche trinken.
- Beim Trinken aus dem Deckel darauf achten, dass das Getränk dünnflüssig ist. Es braucht vielleicht ein paar Versuche, um das gewünschte Ergebnis zu bekommen, besonders bei der Verarbeitung von festen oder unreifen Zutaten, weil manche davon unverarbeitet bleiben können.
- Nicht die scharfen Klingen berühren. Den Messereinsatz von Kindern fernhalten.
- Seien Sie stets vorsichtig mit dem Messereinheit und berühren Sie beim Reinigen nicht die Klingen.
- Niemals gefrorene Zutaten oder Eiswürfel ohne Flüssigkeit mixen.
- Niemals trockene Zutaten (z. B. Gewürze, Nüsse) verarbeiten oder den Mixer leer laufen lassen.
- Mixer nicht als Aufbewahrungsbehälter verwenden.
- Manche Flüssigkeiten (z. B. Milch) vergrößern beim Mixen ihr Volumen und bilden Schaum. Daher den Becher nicht zu voll machen und darauf achten, dass der Messereinheit richtig angebracht ist.
- Für eine lange Lebensdauer Ihres Mixers das Gerät nie länger als 60 Sekunden ununterbrochen laufen lassen.
- Niemals Nahrungsmittel verarbeiten, die zu einer festen Masse gefroren sind. Diese immer vor dem Einfüllen in die Flasche zerkleinern.

- Niemals den auf der Flasche markierten maximalen Füllstand (600 ml) überschreiten.
- Setzen Sie den Mixer nur auf einer sicheren, trockenen und ebenen Oberfläche ein.
- Den Messereinsatz niemals ohne angebrachte Flasche auf den Hochgeschwindigkeits-Anschluss schrauben.
- Beim Entfernen des Mixers von der Antriebseinheit:
 - Warten, bis die Schlagmesser völlig zum Stillstand gekommen sind.
 - Nicht versehentlich die Flasche vom Messereinsatz abschrauben.
- Unsachgemäße Verwendung Ihres Mixers kann zu Verletzungen führen. Siehe die Sicherheitswarnungen in den Gebrauchsanleitungen zu Ihrer Küchenmaschine.

- Das Gerät entspricht der EG-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Mit dem Mixer lassen sich leckere und nahrhafte kalte Getränke zubereiten. Der praktische Ausgussdeckel macht daraus ganz leicht eine Sportflasche.

Eine Auswahl an Rezepten finden Sie am Ende der Anleitungen. Sie können beliebige Früchte und Joghurt (frisch oder tiefgefroren), Eiscreme, Eiswürfel, Saft und Milch miteinander kombinieren.

Vor erstmaligem Gebrauch

- Zum Spülen der Teile lesen Sie „Pflege und Reinigung“.

Übersicht

- ① Ausgussdeckel × 2
- ② Sportflasche × 2
- ③ Dichtungsring
- ④ Messereinsatz
- ⑤ Messerhalterung

Zusammenbau Ihres Mixeraufsatzes (A→C)

- 1 Geben Sie Zutaten bis zur 600-ml-Markierung in die Flasche.
 - Für beste Mixergebnisse Eis/ gefrorene Zutaten immer zuerst in die Flasche geben.
 - Beim Hinzugeben von gefrorenen Zutaten (d. h. TK-Früchte, gefrorener Joghurt, Eiscreme oder Eis) nicht mehr als 60 g bzw. 3 Eiswürfel verarbeiten.
 - Niemals gefrorene Zutaten ohne Flüssigkeit mixen.
- 2 Setzen Sie den Dichtungsring ③ auf den Messereinsatz ④. Achten Sie darauf, dass der Ring korrekt in der Rille einliegt.
 - Wenn die Dichtung beschädigt ist oder nicht richtig eingesetzt wurde, kann Flüssigkeit auslaufen.
- 3 Halten Sie den Messereinsatz ④ an der Unterseite fest und setzen Sie ihn mit den Messern nach unten auf die Flasche.
- 4 Schrauben Sie die Messerhalterung ⑤ auf die Flasche – drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.
 - Schütteln Sie die Flasche, um die Zutaten zu verteilen.

Verwendung Ihres Mixeraufsatzes (D→E)

- 1 Entfernen Sie den Deckel des Hochgeschwindigkeits-Anschlusses.
- 2 Setzen Sie den Mixer auf den Hochgeschwindigkeits-Anschluss, so dass das Ausrichtungssymbol ▼ an der Messerhalterung nach vorne weist. Drehen Sie den Mixer im Uhrzeigersinn und drücken

Sie ihn gleichzeitig nach unten, bis er greift. Drehen Sie dann weiter im Uhrzeigersinn, bis der Aufsatz fest einrastet.

Geschwindigkeit	Max. Betriebszeit
Max	60 Sek.

- Mixen Sie die Zutaten, bis sie sämig sind.

Nach dem Mixen (F)

- 1 Sobald die gewünschte Konsistenz erreicht ist, stellen Sie den Geschwindigkeitsregler auf „O“ (Aus).
- 2 Halten Sie die Messerhalterung fest und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um den Mixer freizugeben. Heben Sie dann den Mixer mit beiden Händen ab.
- 3 Stellen Sie die Flasche auf den Kopf und schrauben Sie die Messereinheit ab.

Verwendung des Trinkdeckels (G)

- 1 Setzen Sie den Deckel auf und befestigen Sie ihn durch Drehen im Uhrzeigersinn.
- 2 Zum Trinken öffnen Sie einfach die Ausgussklappe. Sie können das Getränk direkt aus der Flasche trinken.

Hinweise & Tipps

- Bitte beachten, dass eine maximal gefüllte Flasche (600 ml) für etwa zwei Portionen reicht.
- Wenn Sie Ihr Getränk nicht sofort genießen wollen, stellen Sie es in den Kühlschrank.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Getränk ausreichend dünnflüssig ist, damit es aus dem Ausgussdeckel getrunken werden kann. Um das Getränk dünnflüssiger zu machen, einfach mehr Flüssigkeit hinzugeben.
- Wenn Ihr Getränk die gewünschte Konsistenz erreicht hat, können Sie die Pulstaste „P“ verwenden, um alle Zutaten gründlich zu mischen. Mit dem Intervallbetrieb der Pulstaste ist es möglich, die Konsistenz Ihres Getränks genau zu steuern.
- Es kann sein, dass nach dem Mixen manche Getränke nicht richtig dünnflüssig sind. Dies liegt an Samen- oder Faserbestandteilen mancher Zutaten.
- Bei manchen Getränken können sich feste Bestandteile nach einer Zeit absetzen. Deshalb ist es das Beste, diese sofort zu trinken. Getränke mit Satz sollten vor dem Trinken aufgerührt werden.
- Die Sportflasche immer aufrecht halten, wenn der Ausgussdeckel darauf sitzt.

Pflege und Reinigung

- Vor dem Reinigen immer abschalten, Netzstecker ziehen und Gerät zerlegen.
- Immer direkt nach Gebrauch abwaschen.
- Keine Nahrungsmittel an der Messereinheit festtrocknen lassen, da dies die Reinigung erschwert.

Messereinheit (I)

- Die Messereinheit von der Flasche abschrauben. Dann den Messereinsatz herausnehmen.
- **Vorsicht beim Herausnehmen des Messereinsatzes aus dem Sockel.**

- 1 Den Dichtungsring entfernen und waschen.
- 2 Nicht die scharfen Messer berühren – in heißem Wasser und Spülmittel sauber bürsten und dann unter fließendem Wasser gründlich abspülen.

Messereinheit nicht in Wasser tauchen.

- 3 Umgedreht und außer Reichweite von Kindern trocknen lassen.

Andere Teile

Von Hand abwaschen, mit sauberem Wasser spülen und abtrocknen.

(H) Folgende Tabelle zeigt, welche Teile in die Spülmaschine gegeben werden können.

Teil	Spülmaschinenfest
	✓
	x
	x
	✓
	✓

Kundendienst und Service

- Sollten Sie irgendwelche Probleme mit dem Betrieb Ihres Geräts haben, ziehen Sie bitte den Abschnitt „Fehlerbehebung“ in der Anleitung zu Rate oder besuchen Sie www.kenwoodworld.com, bevor Sie Hilfe anfordern.
- Bitte beachten Sie, dass Ihr Produkt durch eine Garantie abgedeckt ist – diese erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich geltender Garantie- und Verbraucherrechte in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.
- Falls Ihr Kenwood-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Defekte aufweist, bringen Sie es bitte zu einem autorisierten KENWOOD Servicecenter oder senden Sie es ein. Aktuelle Informationen zu autorisierten KENWOOD Servicecentern in Ihrer

Nähe finden Sie bei www.kenwoodworld.com bzw. auf der Website für Ihr Land.

- Gestaltet und entwickelt von Kenwood GB.
- Hergestellt in China.



WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER EG-RICHTLINIE ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE (WEEE)

Am Ende seiner Nutzungszeit darf das Produkt NICHT mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss zu einer örtlichen Sammelstelle für Sondermüll oder zu einem Fachhändler gebracht werden, der einen Rücknahmeservice anbietet. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgeräts vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht dies die Wiederverwertung der Materialien, aus denen das Gerät hergestellt wurde, was erhebliche Einsparungen an Energie und Rohstoffen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die korrekte getrennte Entsorgung von Haushaltsgeräten ist das Gerät mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Der Mixer funktioniert nicht.	Kein Strom.	Überprüfen, dass der Stecker der Küchenmaschine in der Steckdose steckt.
Mixer lässt sich nicht auf Hochgeschwindigkeits-Anschluss aufsetzen.	Das Ausrichtungssymbol ▼ weist nicht nach vorne.	Den Mixer auf den Hochgeschwindigkeits-Anschluss setzen, so dass das Ausrichtungssymbol ▼ an der Messerhalterung nach vorne weist. Den Mixer im Uhrzeigersinn drehen und gleichzeitig nach unten drücken, bis er einrastet.
Mangelhafte Mixleistung.	Zu wenig Flüssigkeit.	Mehr Flüssigkeit dazugeben und beiliegende Rezepte befolgen.
	Flasche zu voll.	Nicht bis über die 600-ml-Markierung füllen.
	Zu kurze Verarbeitungszeit.	60 Sekunden lang verarbeiten.
Mangelhafte Verarbeitung gefrorener Zutaten.	Eis/gefrorene Zutaten zuletzt in die Flasche gegeben.	Für beste Mixerergebnisse Eis/gefrorene Zutaten immer zuerst in die Flasche geben.
	Zu viele gefrorene Zutaten.	Maximal 60 g gefrorene Zutaten bzw. 3 Eiskwürfel verarbeiten.
Schwieriges Gießen aus dem Deckelausguss.	Getränk zu dickflüssig.	Länger verarbeiten oder mehr Flüssigkeit dazugeben.
Bei Mixer tritt an der Messereinheit Flüssigkeit aus.	Dichtung fehlt. Dichtung falsch eingelegt. Dichtung beschädigt.	Prüfen, ob Dichtung korrekt eingesetzt und intakt ist. Für Informationen zum Kauf einer Ersatzdichtung siehe „Kundendienst und Service“.
	Flasche nicht fest genug auf Messerhalterung aufgeschraubt.	Überprüfen, dass Flasche korrekt auf Messerhalterung befestigt ist.
Wenn keiner dieser Fehler vorliegt: siehe Abschnitt „Kundendienst und Service“.		