

Sonos Ace



Áttekintés



A Sonos Ace szakértelemmel készült és személyes meghallgatásra hangolva minden máshoz hasonló élmény.

- **Új személyes hangrekord.** Az egyedi tervezésű meghajtók minden frekvenciát kiváló pontossággal és tisztasággal adnak vissza. Tapasztalja meg a tartalmaival való mélyebb kapcsolatot, amikor veszteségmentes és térbeli hangot streamel.
- **Minden hang, amit akarsz, és semmi zaj, amit nem akarsz.**
A világszínvonalú aktív zajszűrés pontosan meghatározza és semlegesíti a külső hangokat a maximális elmerülés érdekében. Kapcsolja be az **Aware módot**, hogy hallja, mi történik Ön körül.
- **Tartós és ultragyorsan töltődő akkumulátor.** Aktív zajszűrés bekapcsolásával akár 30 órán át hallgathat vagy beszélhet. 3 óra üzemidő a mellékelt USB-C kábellel történő 3 perces gyorsöltéssel.
- **A legpontosabb és legmélyebb házimozsi élmény.** Azonnal cserélje a TV-hangot egy kompatibilis Sonos soundbarról a Sonos Ace-re, és érezze magát saját magánszínházában. A Dolby Atmos térbeli hangzás minden irányból drámaian részletes hangzásba burkolja Önt, a dinamikus fejkövetés pedig egyedülállóan interaktív élménnyé teszi a zenehallgatást.
- **Megszállottan a kényelem érdekében készült.** A plüss memóriahabos fülpárnák kivételes akusztikai tömítést hoznak létre és minimalizálják a nyomást. A meghosszabbítható rozsdamentes acél fejpánt és a forgatható fülkagylók a testre szabott illeszkedés érdekében állíthatók.

Vezérlők, lámpák és portok



1

Tartalomkulcs

Lejátszás

Lejátszás/szünet: Egyszeri megnyomásával szüneteltetheti vagy folytathatja a streaming tartalmat.

Következő: Dupla sajtó

Előző: Háromszoros sajtó

Kötet: Csúsztassa felfelé vagy lefelé. A hangerő gyors módosításához csúsztassa és tartsa lenyomva.

Házimozi

TV Audio Swap: Tartsa lenyomva a gombot, hogy felcserélje a hangot a soundbarral.

2

Zajvédelem/hangszabályozás

Zajvédelem

Nyomja meg az **Aktív zajszerűsítés** és a **Tudatos üzemmód** közötti váltáshoz.

Megjegyzés: A Sonos alkalmazásban kikapcsolhatja az **aktív zajszerűsítést** és a **tudatos üzemmódot**. A Sonos Ace passzívan elszigeteli Önt a háttérzajoktól.

Hangvezérlés

Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék hangalapú asszisztensének aktiválásához. Egy hangjelzést fog hallani, amikor készen áll a hallgatásra.

3

Állapotjelző lámpa Jelzi az

akkumulátor töltöttségi szintjét, a töltési állapotot, a Bluetooth-kapcsolatot, valamint jelzi a termékfrissítéseket és a hibákat. Kikapcsol, amikor a Sonos Ace készüléket viseli.

4

Tápellátás/Bluetooth

Power be/ki

- Nyomja meg és tartsa lenyomva (kb. 3 másodpercig) a fejhallgató **bekapcsolásához**. Egy hangjelzést fog hallani, amikor készen áll a használatra.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva (kb. 3 másodpercig) a **kikapcsoláshoz**. A kikapcsoláskor egy hangjelzést fog hallani.

Bluetooth párosítás

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva (kb. 7 másodpercig), hogy a fejhallgató Bluetooth párosítási módba kerüljön. Tartsa lenyomva a "kikapcsolás" hangjelzés (első hangjelzés)

után, amíg a "Bluetooth" hangjelzést (második hangjelzés) nem hallja, és a lámpa nem villog kék színnel.

2. Menjen a készülék Bluetooth-beállításaihoz, és válassza ki a fejhallgatót a megtalált fejhallgatók listájából.

eszközök.

Megjegyzés: Amikor bekapcsolja a fejhallgatót, az automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz, ha van ilyen.

Gyári visszaállítás

Ha úgy szeretné beállítani a Sonos Ace-t, mintha új lenne, akkor a termék gyári alaphelyzetbe állításával törölheti az összes beállítását és a korábban párosított Bluetooth-eszközöket.

1. Győződjön meg róla, hogy a Sonos Ace be van kapcsolva.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Power/Bluetooth** gombot.
3. Miközben tartja, csatlakoztassa a Sonos Ace készüléket a hálózathoz.

Az állapotjelző lámpa fehéren villog, ha a fejhallgató visszaállítása megtörtént.

Megjegyzés: A Sonos Ace azonnal készen áll a Bluetooth-eszközzel való párosításra, amikor kibontja a dobozát, és a gyári alaphelyzetbe állítást követően.

Töltés

Használjon **USB-C-USB-C** kábelt (tartozék) és egy megfelelő USB-C hálózati adaptert (nem tartozék), és hallgasson Bluetooth-hangot töltés közben.

Line-in

A fejhallgatót kétféleképpen csatlakoztathatja egy audioeszközhöz:

- **USB-C és 3,5 mm-es kábel** (tartozék).

Hasznos a fedélzeti szórakoztatáshoz és a vezeték nélküli képességekkel nem rendelkező eszközökhöz.

- **USB-C-USB-C** kábel (tartozék). Olyan funkciókkal bővíti a line-in élményt, mint a tartalomvezérlés és a telefonhívások.

Állítsa be az illeszkedést

A Sonos Ace széles körű viselési teszteken esett át, figyelembe véve a különböző fejformákat, fejméreteket, frizurákat és kiegészítőket, hogy biztosítsa a kényelmet mindaddig, amíg hallgatja.

A rozsdamentes acél fejpánt simán kinyúlik és biztonságosan a helyén marad. A fülkagyló belsejében egy innovatív mechanizmus lehetővé teszi a pontos beállítást a nyomás kiegyenlítése és a kivételes akusztikai tömítés létrehozása érdekében.

Ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki a Sonos Ace készülékéből, fontos, hogy a fejhallgató kényelmesen illeszkedjen:

- **Mielőtt felhelyezi őket**, győződjön meg róla, hogy mindegyik fülkagyló a megfelelő oldalon van. A kontrasztos belső szín megkülönbözteti a megfelelő csészét, így azonnal tudja, hogyan kell tájolni a Sonos Ace-t. A Content Key-t a jobb kezével kell tudnia használni.
- **Próbálja ki a Sonos Ace készülékén.** A fülének középen kell lennie, és a fülpárnáknak kényelmesen körül kell venniük. Szükség szerint hosszabbítsa vagy rövidítse meg a fejpánt karjait a fülkagyló lefelé húzásával vagy felfelé nyomásával.

Fülpárna csere

A fülpárnák könnyen cserélhetők, ha idővel elhasználódnak. Mindegyik párnát mágnesek tartják biztonságosan a helyén, de egy könnyű húzással eltávolítható.

A fülpárna visszahelyezésekor a következőket kell szem előtt tartani:

- Győződjön meg róla, hogy mindkét párna a megfelelő oldalon van. Keresse az **L** (bal) és az **R** (jobb) feliratot.
- Mielőtt kicseréli a párnát, törölje át a felületet egy tiszta, száraz ruhával, hogy meggyőződjön arról, hogy nincs rajta por és törmelék.
- A fülpárnák automatikusan a helyükre pattannak.

Bluetooth párosítás

Mielőtt elkezdené, győződjön meg róla, hogy a Sonos Ace be van kapcsolva, és a Bluetooth engedélyezve van azon az eszközön, amellyel a Sonos Ace-t párosítani szeretné.

Megjegyzés: A Sonos Ace azonnal készen áll a Bluetooth-eszközzel való párosításra, amikor kibontja a dobozát, és a gyári alaphelyzetbe állítást követően.

Akción

Eredmény

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Power/Bluetooth** gombot (kb. 7 másodpercig), hogy a fejhallgató Bluetooth párosítási módba kerüljön.

Megjegyzés: A **bekapcsoló/Bluetooth** gomb a bal oldali fülkagylón található.

Ha a Sonos Ace-t visel, tartsa nyomva a gombot a "kikapcsolás" hangjelzés **után,** amíg a "Bluetooth párosítás" hangjelzést nem hallja. Minden aktív hangfolyam leáll, amikor belép a párosítási módba.

Ha a Sonos Ace nincs a fején, tartsa lenyomva a gombot, amíg az állapotjelző lámpa lassan kék színnel villog.

Menjen az eszköz Bluetooth-beállításaihoz, és válassza ki a Sonos Ace készüléket a talált eszközök listájából.

Ha a Sonos Ace,

- Egy hangjelzést fog hallani, amely megerősíti, hogy a Sonos Ace sikeresen csatlakozott a készülékhez.
- A készülék Bluetooth-beállítások listájában a fejhallgató "Csatlakoztatva" feliratú lesz.

Ha a Sonos Ace lekerül a fejedről,

- A Sonos Ace állapotjelző lámpája egyszínű kék színnel világít.
- A készülék Bluetooth-beállítások listájában a fejhallgató "Csatlakoztatva" feliratú lesz.

Fény

Leírás



Fény

Leírás

Egyszínű fehér

Bekapcsolva, de nem csatlakoztatva
Bluetooth-eszközhöz.

Egyszínű kék

Bekapcsolva, Bluetooth-on keresztül egy
eszközhöz csatlakoztatva.


Kék villogás

Bekapcsolva, Bluetooth-eszköz keresése.

Többpontos

A Sonos Ace-t 2 Bluetooth-eszközhöz csatlakoztathatja, és automatikusan válthat a hangfolyam között. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth mindkét eszközön engedélyezve van.

A Sonos alkalmazásban:

1. Menjen a **Rendszerbeállítások** .
2. Válassza ki a Sonos Ace-t.
3. Navigáljon a Bluetooth elemre, majd kapcsolja be vagy ki a **2 Eszközcsatlakozások** kapcsolót.

Megjegyzés: 2 Eszközcsatlakozások alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

Fejkövetés Bluetooth-hoz

A Sonos Intelligens mozgásfeldolgozás Dolby Head Tracking funkcióval elérhető Bluetooth lejátszás közben. Ez az iparágvezető Dolby Atmos élmény hiperrealisztikus hangzással veszi körül Önt, miközben a zene különböző elemei a feje körüli pontokról érkeznek.

A Sonos alkalmazásban engedélyezheti vagy letilthatja a **fejkövetést**:

1. Menjen a **Rendszerbeállítások** .
2. Válassza ki a Sonos Ace-t a **fejhallgatók** között.
3. Navigáljon a **Hang**, majd kapcsolja be vagy ki a **Fejkövetés funkciót**.

Tápellátás és töltés

Használjon USB-C-USB-C kábelt (tartozék) és megfelelő hálózati adaptert (nem tartozék). Amíg a Sonos Ace csatlakoztatva van a hálózati adapterhez, addig folytathatja a Bluetooth-csatlakoztatott eszköz hallgatását.

Alacsony töltöttségű akkumulátor

Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje eléri a 10%-ot, egy hangjelzést hall, és az állapotjelző lámpa narancssárgán villog.

Fény	Leírás
Villogó narancssárga	0% és 10% közötti maradék akkumulátor.

Töltés

Miután csatlakoztatta a Sonos Ace készüléket a hálózathoz:

1. Az állapotjelző lámpa **narancssárga** színnel világít, ha a fejhallgató be van dugva és töltődik.
2. Az állapotjelző lámpa **zöld színnel** világít, ha a fejhallgató be van dugva, és eléri a teljes töltöttséget.

Fény	Leírás
Egyszínű narancssárga	Be van dugva és normálisan töltődik. 100%-os töltöttség alatt.
Egyszínű zöld	100% akkumulátor. Kihúzhatja a fejhallgatót.
Vörös villogás	Töltési hiba. Húzza ki a fejhallgatót a hálózathoz.

Gyors töltés

Amikor a Sonos Ace készülékének töltöttségi szintje eléri a 10%-ot vagy az alá csökken, a gyorsöltést használhatja a gyors feltöltéshez. A gyorsöltés 3 óra lejátszást biztosít mindössze 3 perc alatt.

A fejhallgató töltéséhez használja a mellékelt USB-C-USB-C kábelt és egy megfelelő USB-C hálózati adaptert (nem tartozék):

- 0% és 10% között 3 perc alatt.
- 10%-tól 100%-ig normál töltési sebességgel (teljes töltés akár 3 óra alatt).

TV Audio Swap

Azonnal cserélje át a TV-hangot egy kompatibilis Sonos soundbarról a Sonos Ace készülékre, és érezze, hogy elragadó térhangzás és térhatású hangzás veszi körül.

Megjegyzés: Csak a TV-hang (HDMI-n vagy optikán keresztül) streamelhető a Sonos Ace-re.

A Sonos Ace és egy kompatibilis soundbar közötti kapcsolat beállításához használja a Sonos alkalmazást. A **TV Audio Swap** használata előtt győződjön meg arról, hogy termékei naprakészek és a WiFi engedélyezve van.

Beállítás a kezdőképernyőről

Mielőtt elkezdené, győződjön meg róla, hogy a Sonos Ace bekapcsolva van, és a **TV Audio Swap** alatt 9,1 méteren belül van a Sonos soundbarhoz képest.

1. Menjen a Sonos alkalmazásba.
2. Célozza meg a Sonos Ace-t a rendszernézetből.
3. A kezdéshez válassza a Kezdőképernyőn a **Beállítás** menüpontot.
4. **A TV Audio Swap beállítása** után válassza a **Swap lehetőséget** a soundbarhoz való csatlakozáshoz.

Beállítások a Beállításokból

1. Menjen a Sonos alkalmazásba.
2. Menjen a **Rendszerbeállítások**  menüpontba, majd válassza ki a Sonos Ace-t.
3. Válassza a **+ TV-hangcsere hozzáadása lehetőséget** a kezdéshez.

Válassza a **Visszacserélés lehetőséget** a **TV Audio Swap** munkamenet befejezéséhez.

Jellemzők és beállítások

A **TV-hangváltás** során **térbeli hanggal** és dinamikus **fejkövetéssel** hallgathatod a lehető legmélyebb élményt.

Jellemző	Leírás
----------	--------

Jellemző	Leírás
Térbeli hang	A jelenet középpontjába helyezi Önt, miközben a hangok mindenhol körülötte jönnek.
Fejkövetés	A térbeli hangzás a fejmozgás közben is a tévé középpontjában marad, a legélethűbb hangélmény érdekében. A funkció használatához a térbeli hangzást engedélyezni kell.

Hangvezérlés

Ha a Sonos Ace olyan Bluetooth-eszközhöz van csatlakoztatva, amely beépített hangasszisztenssel rendelkezik, akkor azt a jobb oldali fülkagylón található zajszabályozás/hangasszisztens gombbal aktiválhatja.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Zajvédelem/hangvezérlés gombot a készülék hangasszisztensének aktiválásához. Egy hangjelzést kell hallania, amikor készen áll a hallgatásra.

Íme néhány dolog, amit a készülék hangasszisztensével a Sonos Ace-on elvégezhet:


- Kérjen lejátszási listákat, albumokat, podcastokat és egyébeket a különböző alkalmazásokból.
- Dalok indítása, leállítása és kihagyása.
- Kérje az időjárás-előrejelzést.
- Keresés az interneten.
- Telefonhívások fogadása és befejezése.

Kopásérzékelés


A Sonos Ace a fülkagylóban elhelyezett érzékelők segítségével érzékeli, hogy a fejedben van-e és készen áll-e a használatra. Ha leveszi, a Sonos Ace szünetelteti a tartalmat, így egy másodpercről sem marad le.

Megjegyzés: A Sonos Ace 30 perc inaktivitás után kikapcsol.

A **kopásérzékelés** alapértelmezés szerint engedélyezve van. A Sonos alkalmazásban kikapcsolhatja:

1. Menjen a **Rendszerbeállítások** .
2. Válassza ki a Sonos Ace-t a **Fejhallgatók** között.
3. Válassza ki a **Kopásérzékelés lehetőséget**, majd kapcsolja be vagy ki a **Kopásérzékelést**.

Megjegyzés: Ha a **kopásérzékelés** le van tiltva, a Sonos Ace nem kapcsol ki 30 perc inaktivitás után.

Jellemző	Leírás
Lejátszás/szünet	A tartalom szünetel, amikor leveszi a fejhallgatót, és folytatódik, amikor visszateszi.
Telefonhívások	Engedélyezés a rendszerbeállításokban  . Amikor hívást kap, kapcsolja be a Sonos Ace-t, hogy automatikusan válaszoljon. Megjegyzés: Ha hívás közben kikapcsolja a Sonos Ace-t, a hívás hangosan folytatódik a telefonon/mobileszközön.

Termékbeállítások

A Sonos Ace termékbeállításainak módosításához használja a Sonos alkalmazást:

1. Menjen a **Rendszerbeállítások** .

2. Navigáljon a **Headphones (Fejhallgatók)** menüpontra, és válassza ki a Sonos Ace-t.

Beállítások

Leírás

Név

Módosítsa a Sonos Ace nevét. Ez a név jelenik meg a Bluetooth párosítási listákban.

Állapot

Megjeleníti az akkumulátor százalékos töltöttségét és az aktív Bluetooth-kapcsolatokat.

Zajvédelem

Három szintű **zajvédelem**: •

Aktív zajsűrítés.

Jelentősen csökkenti a háttérzajt. Győződjön meg róla, hogy a Sonos Ace jól illeszkedik, hogy a legtöbbet hozhassa ki ebből az üzemmódból.

- **Tudatos üzemmód: Aonos Ace** a mikrofonok segítségével beengedi a környezeti hangokat, így a fejhallgató levétele nélkül is tisztán hallhatja a környezetét.
 - **Ki** - kikapcsolhatja az **aktív zajsűrítést** és a **tudatos üzemmódot**, ha az aktuális környezetben nem hasznos, és az akkumulátor megtakarítása érdekében. A Sonos Ace passzívan elszigeteli Önt a háttérzajoktól.
-

Beállítások

Leírás

Hang

Az **EQ** beállításai:• Bass

- Magass

- ági

egyens

úly

- Hangerő

Fejkövetés be- vagy kikapcsolása.

TV Audio Swap

- **Térbeli hang - kapcsolja** be vagy ki a **térbeli hangot**, miközben

A **TV Audio Swap** aktív.

Fejkövetés - be- vagy kikapcsolja a

- **fejkövetést**, miközben

A **TV Audio Swap** aktív.

- **+ TV Audio Swap hozzáadása** - állítson be egy soundbar-t a **TV Audio Swap** használatához.

- **TV Audio Swap eltávolítása** - távolítson el egy hangsávot a fejhallgató memóriájából.

Bluetooth

A párosított eszközök és a kapcsolat beállításainak kezelése.

Beállítások

Leírás

Hardveres vezérlők

- Zajvezérlés - **válassza ki** azokat az
- üzemmódokat, amelyeket a Sonos Ace gomb megnyomásakor váltogatni szeretne.
 - **Kopásérzékelés** - be- vagy kikapcsolható. Ha kikapcsolja, a Sonos Ace szünetelteti a tartalmat, hogy egy másodpercről se maradjon le.

A oldalról

- Lásd a termék sorozatszámát.
- Ellenőrizze a szoftverfrissítéseket, és nézze meg a szoftver aktuális verzióját.

Műszaki adatok

Audio

Vezetők Egyedi tervezésű 40 mm-es dinamikus meghajtó minden csészében.

Mikrofonok Nyolc mikrofon a zajvédelemhez és a hangcélzáshoz.

Térbeli hang Térhatású audiotartalmak streamelése támogatott szolgáltatásokból és eszközökről.

Veszteségmentes hang Élvezze a veszteségmentes hangzást Bluetooth-on keresztül egy támogatott eszközzel vagy USB-C kapcsolaton keresztül.

Zajvédelem Az aktív zajszűrés blokkolja a külső hangokat. Az Aware üzemmód a környezeti hangokat keveri a tartalommal.

Fejkövetés Sonos intelligens mozgásfeldolgozás Dolby fejkövetéssel. Engedélyezze ezt a funkciót a Sonos alkalmazásban.

TV Audio Swap Nyomja meg a Tartalom gombot, hogy a hangot egy kompatibilis Sonos soundbarról a Sonos Ace-re cserélje.

Dolby Atmos

Kompatibilis eszköz és kompatibilis tartalom szükséges.

Állítható EQ

A Sonos alkalmazással beállíthatja a basszust, a magasságot és a hangerőt.

Részletek és méretek

Méretek

- ♦ **Magasság:** 7,52 in (191 mm)
 - ♦ **Szélesség:** 160 mm (6,3 hüvelyk)
 - ♦ **Mélység:** 85 mm (3,35 in)
-

Súly

11 oz (312 g)

Színek

Fekete
Lágy fehér

Befejezés

Matt
rozsdamentes
acél

LED

A bal oldali csésze alján lévő lámpa jelzi a kapcsolat állapotát.

Vezérlők

Tartalomkulcs

- **Csúsztassa fel és le** a hangerőszabályozáshoz.
- **Nyomja meg egyszer** a lejátszáshoz/szüneteltetéshez.
- **Nyomja meg kétszer a gombot** egy zeneszám kihagyásához.
- **Háromszor nyomja meg** az előző zeneszám lejátszásához.
- Hívásfogadáshoz **nyomja meg egyszer**.
- Hívás visszautasításához **tartsa lenyomva**.

Bluetooth

Zajvédelem (jobb oldali fülkagyló)

Power/Bluetooth (bal oldali csésze)

Tápellátás és csatlakoztathatóság

- Nyomja meg az **aktív zajsűrés** és a **tudatos üzemmód** közötti váltáshoz.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangalapú asszisztens aktiválásához.
-

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Power/Bluetooth** gombot (kb. 7 másodpercig), hogy a fejhallgatót Bluetooth párosítási módba állítsa, és párosítsa egy új eszközzel.

-
- A fejhallgató bekapcsolásához tartsa lenyomva a **Power/Bluetooth** gombot (kb. 3 másodpercig).

A Bluetooth 5.4 támogatja az audio streaminget bármely Bluetooth-kompatibilis eszközzel.

Akkumulátor

Az 1060 mAh kapacitású Li-ion akkumulátor akár 30 órányi hallgatási időt vagy 24 órányi hívásidőt biztosít aktív zajsűrés vagy Aware mód engedélyezésével.

Töltés

Töltés a mellékelt USB-C kábellel és egy megfelelő hálózati adapterrel. A gyorsöltés 3 óra hallgatási időt biztosít 3 perc alatt 0%-ról. A teljes töltés 0%-ról akár 3 órát is igénybe vehet.

A Sonos Ace-t egy USB-A-ból USB-C-be csatlakozó kábellel és egy megfelelő hálózati adapterrel is töltheti.

Üzemi hőmérséklet között)

-10°C és 40°C között (14°F és 104°F)

Mi van a dobozban?

Sonos Ace

Termék

Utazótáska

Kivehető kábeltasakkal

USB-C-USB-C kábel

0,75 m (2,46 láb)

USB-C és 3,5 mm-es kábel

1,2 m (3,94 ft)

Dokumentáció

Gyorsindítási útmutató és jogi/szavatossági információk

Követelmények

Hangforrás

Támogatott Bluetooth-eszköz, például okostelefon

Energiaforrás

USB-C hálózati adapter és a közelben lévő konnektor a töltéshez

Fontos biztonsági információk

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Tartsa meg ezeket az utasításokat.
3. Figyeljen minden figyelmeztetésre.
4. Kövessen minden utasítást.
5. Ne használja ezt a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz, puha ruhával tisztítsa. A háztartási tisztítószeres vagy oldószeres károsíthatják a Sonos alkatrészeinek felületét.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően szerelje fel.
8. Ne telepítse hőforrások, például radiátorok, hőnyílások, kályhák vagy más hőtermelő készülékek közelébe.
9. Védje a tápkábelt a rálépéstől és a becsípődéstől, különösen a csatlakozóknál, a kényelmi csatlakozóknál és azon a ponton, ahol kilépnek a készülékből.
10. Csak a gyártó által előírt tartozékokat/kiegészítőket használja.
11. Húzza ki a készüléket a konnektorból villámlás idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
12. Minden szervizeléssel forduljon a Sonos szakképzett szervizszakembereihez.
Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, például a tápkábel vagy a dugó megsérült, folyadék folyt ki, vagy tárgyak estek a készülékbe, a készülék esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik rendesen, vagy leejtették.
13. **Figyelmeztetés:** Ne tegye ki az akkumulátorokat (az akkumulátorcsomagot vagy a beszerelt akkumulátorokat) túlzott hőnek, például napsütésnek vagy tűznek.
14. Ez a készülék nem vízálló. Ne tegye ki folyadékoknak, sem csöpögő, sem fröccsenő folyadékoknak. Kerülje a nedves körülmények közötti használatot.
15. **Minimális teljesítményszint:** az Ace vezetékes audio módban történő használatakor erős RF-mezők jelenlétében a felhasználó a hangkimenet átmeneti megszakadását tapasztalhatja. Ebben az esetben a normál teljesítmény a fejhallgató bekapcsológommbal

történő kikapcsolásával állítható helyre.