

# Deutsch

**Vor dem Lesen bitte die Titelseite mit den Illustrationen auseinanderfalten**

AX500, geeignet für  
KMix (TYPE KMX50,  
KMX50/KMX60/KMX80/  
KMX90 series)

AT501, geeignet für  
Chef Küchenmaschine

AT502, geeignet  
für Major/Chef XL  
und Cooking Chef  
Küchenmaschinen

Der Flexirührer dient zum  
Schaumigschlagen und Verrühren  
weicher Zutaten. Bitte nicht für  
schweres Mischgut wie Knetteig  
oder harte Zutaten (mit Kernen,  
Knochen, Schalen usw.) verwenden.

- 1 Bringen Sie das Flexischaberblatt  
am Röhrelement an, indem Sie den  
unteren Teil des Blatts in den Schlitz  
stecken **❶**, dann eine Seite in die  
Rille einsetzen und vorsichtig das  
Ende festhaken **❷**. Wiederholen Sie  
den Vorgang auf der anderen  
Seite **❸**.
- 2 Setzen Sie den Flexirührer bei  
ausgeschaltetem Gerät ein und  
klappen Sie den Maschinenkopf  
nach unten. Überprüfen Sie die  
Position des Rührers in der Schüssel  
**❹**. Er sollte die Schüssel gerade  
eben berühren, so dass er im Betrieb  
sanft an den Schüsselwänden  
entlanggleitet.

- 3 Wenn Sie den Abstand ändern  
müssen, klappen Sie den  
Maschinenkopf wieder hoch und  
nehmen Sie den Rührer ab.
- 4 Lösen Sie die Mutter mit dem  
beiliegenden Schraubenschlüssel  
genügend, um die Höhe des Schafts  
zu verstellen **❺**. Zum Senken des  
Rührers drehen Sie den Schaft  
gegen den Uhrzeigersinn. Zum  
Anheben des Rührers drehen Sie  
den Schaft im Uhrzeigersinn.
- 5 Ziehen Sie die Mutter wieder fest.
- 6 Bringen Sie den Rührer erneut am  
Maschinenkopf an und klappen  
Sie ihn nach unten. Prüfen Sie die  
Position (siehe Punkt 2). Wiederholen  
Sie die Schritte nach Bedarf, bis  
der Rührer richtig sitzt. Ziehen Sie  
daraufhin die Mutter wieder fest an.  
Hinweis: Einige Modelle werden  
mit zwei verschiedenfarbigen  
Schaberblättern geliefert.

## Pflege und Reinigung

- 1 Nehmen Sie das Flexischaberblatt  
zum Reinigen grundsätzlich vom  
Röhrelement ab **❻**.
- 2 Waschen Sie Flexischaberblatt und  
Röhrelement in heißem Wasser und  
Spülmittel und trocken Sie beides  
gründlich ab. Die Teile lassen sich  
auch in der Geschirrspülmaschine  
waschen.

Hinweis: Bitte überprüfen Sie den  
Zustand des Gerätekörpers vor  
und nach Gebrauch. Überprüfen  
Sie außerdem regelmäßig das  
Schaberblatt und ersetzen Sie es,  
wenn es Verschleißerscheinungen  
aufweist.

# Kundendienst und Service

- Sollten Sie Probleme mit dem Betrieb Ihres Geräts haben, besuchen Sie [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com), bevor Sie Hilfe anfordern.
- Bitte beachten Sie, dass Ihr Produkt durch eine Garantie abgedeckt ist – diese erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich geltender Garantie- und Verbraucherrechte in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.
- Falls Ihr Kenwood-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Defekte aufweist, bringen Sie es bitte zu einem autorisierten KENWOOD Servicecenter oder senden Sie es ein. Aktuelle Informationen zu autorisierten KENWOOD Servicecentern in Ihrer Nähe finden Sie bei [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) bzw. auf der Website für Ihr Land.
- Gestaltet und entwickelt von Kenwood GB.
- Hergestellt in China.