Reinigung

1. Wenn sich Fremdkörper wie Schmutz oder Haare auf dem Objektivdeckel befinden, reinige ihn mit klarem Wasser oder verwende einen Linsenstift, einen Luftbläser oder ein Tuch.
2. Wenn sich Fremdkörper wie Schmutz oder Haare auf der Linse befinden, benutze einen Linsenstift, einen Luftbläser oder ein Tuch, um sie zu reinigen.
3. Achte darauf, dass der Akku und die Akku-Abdeckung frei von Schmutz und Fremdkörpern wie Sand oder Haaren sind. Reinige sie bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch oder Papier.
4. Achte darauf, dass der MicroSD-Kartensteckplatz frei von Staub, Schmutz und Sand ist, damit die Kamera ordnungsgemäß funktioniert.

Vorsichtsmaßnahmen für den Akku

1. Verwende nur die von Insta360 gelieferten Akkus für die X4. Insta360 ist nicht verantwortlich für Unfälle oder Ausfälle, die durch die Verwendung inoffizieller Akkus entstehen. Wenn du den Akku ersetzen musst, kaufe ihn bitte im offiziellen Insta360 Store.
2. Vermeide es, die Batterie außerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs (-20°C bis 40°C) zu verwenden. Bei anderen Temperaturen kann sich der Akku ausdehnen, Feuer fangen oder sogar explodieren. Bevor du die Kamera in einer Umgebung mit niedrigen Temperaturen benutzt, lade den Akku zuerst in einer Umgebung mit normalen Temperaturen vollständig auf, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
3. Wenn der Akku über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, wird seine Leistung beeinträchtigt.
4. Lade und entlade den Akku alle drei Monate, um optimale Arbeitsbedingungen zu aufrechtzuerhalten.

Arashi Vision Inc.

Adresse: Jinlitong Financial Center, Gebäude 2, Stock 11, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China

WEB: www.insta360.com

Telefon: +1 800 6920 360

E-Mail: service@insta360.com

V1.0