

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von **ok.** entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.

Wichtige Sicherheitshinweise. BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN.

1. Das Produkt darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder mit einem separaten Fernwirksystem betrieben werden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person angeleitet werden und sie es verstehen, das Gerät sicher zu bedienen.
3. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
4. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ausgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
5. Das Produkt und sein Netzkabel sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
6. **Erstickungsgefahr!** Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
7. Bei Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern, Haustieren oder Pflanzen ist besondere Vorsicht geboten.
8. Ein beschädigtes Netzkabel muss von einem autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

9. **Warnung!** Wenn das Oberflächenmaterial gesprungen ist, schalten Sie das Produkt sofort aus, um einen Stromschlag zu vermeiden.
10. Beachten Sie das Kapitel **Reinigung und Pflege.**
11. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Erstgebrauch aufmerksam durch und geben Sie sie zusammen mit dem Produkt weiter. Beachten Sie die Warnungen auf dem Produkt und in dieser Bedienungsanleitung. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise sowie Gebrauchs- und Wartungsanleitungen für das Produkt.
12. Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörfteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.
13. Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
14. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt.
15. Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nicht unter fließendes Wasser.
16. **Achtung!** Um Feuer und Stromschlag zu vermeiden, setzen Sie das Produkt nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
17. Das Produkt darf nicht Tropfwasser oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände (wie Vasen) auf das Produkt gestellt werden.
18. Reparieren Sie das Produkt auf keinen Fall selbst. Lassen Sie sämtliche Wartungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchführen. Wenden Sie sich bei Beschädigungen jeglicher Art an den Kundendienst, beispielsweise wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, nachdem Flüssigkeiten in das Produkt eingedrungen oder Gegenstände hineingefallen sind, wenn das Gehäuse beschädigt ist, das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
19. Öffnen Sie das Produkt nicht!
20. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Produkts übereinstimmen.
21. Nur der Netzstecker kann das Produkt vollständig vom Stromnetz trennen. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zugänglich und erreichbar ist.
22. Vermeiden Sie die Beschädigung des Netzkabels durch Knicken oder Kontakt mit scharfen Kanten.
23. Halten Sie das Produkt, einschließlich Netzkabel und Netzstecker, von Hitzequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Produkten, fern.
24. Ziehen Sie den Netzstecker nur am Stecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
25. Verlegen Sie das Netzkabel und ein eventuell verwendetes Verlängerungskabel so, dass nicht daran gezogen oder darüber gestolpert werden kann. Lassen Sie das Kabel nicht in leicht zugänglichen Bereichen herunterhängen.
26. Ziehen Sie den Netzstecker,
 - wenn das Produkt nicht benutzt wird,
 - wenn Funktionsstörungen auftreten,
 - bevor Sie Zubehör anbringen oder abnehmen und

- bevor Sie das Produkt reinigen.
- 27. Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
- 28. Schützen Sie das Produkt vor:
 - direkter Sonneneinstrahlung und Staub;
 - Feuer (Kamin, Grill, Kerzen), Wasser (Wasserspritzer, Vasen, Badewanne) oder hoher Feuchtigkeit.
- 29. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet. Es ist nur zur privaten Nutzung im Haushalt konzipiert.
- 30. Seien Sie beim Reinigen auf Treppenstufen besonders vorsichtig.
- 31. Das Produkt ist nicht zum Aufsaugen von entzündlichen oder brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin oder in Bereichen ausgelegt, in denen diese Stoffe vorhanden sein können.
- 32. Saugen Sie keine Gegenstände auf, die brennen oder Rauch freisetzen, z. B. Zigarettenkippen, Streichhölzer oder heiße Asche.
- 33. Verwenden Sie das Produkt nicht ohne Filter.
- 34. Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten.
- 35. Vergewissern Sie sich, dass sich der Schalter in Ausschaltstellung befindet, bevor das Gerät angehoben oder getragen wird.
- 36. Durch den Transport des Geräts mit dem Finger am Schalter oder durch das Anschließen des Geräts bei ausgelöstem Schalter steigt die Unfallgefahr.
- 37. Schalten Sie das Produkt vor einem Zubehörwechsel oder zum Einlagern immer aus.
- 38. Durch diese Vorsichtsmaßnahme verringert sich die Gefahr, das Produkt versehentlich zu starten.
- 39. Saugen Sie keine ultrafeinen Partikel wie Kalk, Zement, Sägemehl, Gipspulver oder Asche auf.
- 40. Saugen Sie keine scharfen Gegenstände wie Nägel, Glas, Büroklammern oder Nadeln auf.
- 41. Saugen Sie keine gefährlichen Materialien und Chemikalien, wie z. B. Lösungsmittel, Abflussreiniger, starke Säuren oder Basen auf.
- 42. Sellen Sie den Betrieb sofort ein, wenn das Produkt überhitzt, ungewöhnliche Geräusche macht, unangenehme Gerüche erzeugt oder eine geringe Saugleistung erbringt.
- 43. Schalten Sie den Staubsauger aus und trennen Sie ihn vor dem Aufbewahren vom Stromnetz.
- 44. Saugen Sie nicht über das Netzkabel.
- 45. Bei Fehlfunktionen während der Verwendung, bei Gewitter, vor dem Reinigen und wenn das Produkt längere Zeit nicht gebraucht wird, trennen Sie es vom Stromnetz.
- 46. Verwenden Sie das Produkt nicht mit zugesetzten Lüftungsöffnungen. Halten Sie das Produkt frei von Staub, Fusseln, Haaren und allen anderen Dingen, welche die Luftzirkulation behindern können.
- 47. Halten Sie Haare, locker sitzende Kleidung, Finger und andere Körperteile von den Öffnungen und sich bewegenden Teilen fern.
- 48. Berühren Sie das Netzkabel und den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- 49. Trennen Sie das Produkt bei Gewitter und vor dem Reinigen vom Stromnetz.
- 50. Zum Reinigen darf das Produkt nicht in Wasser getaucht werden.
- 51. Reinigen Sie das Produkt und die übrigen Zubehöreile möglichst nach jedem Gebrauch.
- 52. **Wichtig!** Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass sich das Produkt in einem einwandfreien und funktionsfähigen Zustand befindet. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist oder wenn der Verdacht besteht, dass es defekt ist.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieser kabelgebundene Staubsauger ist nur zum Gebrauch im privaten Haushalt bestimmt. Jeglicher anderer Gebrauch kann zu Schäden am Produkt oder Verletzungen führen. Mit seiner Leistung von 600 Watt entwickelt der Staubsauger eine Saugleistung von 15,5 kPa. Mit dem 6,50 m langen Netzkabel hat der Staubsauger einen großen Einsatzradius und der 650 ml Staubbehälter ermöglicht einen langen Betrieb. Zur Ausstattung gehören ein Teleskopsaugrohr aus Metall, das sich bis auf 760 mm ausziehen lässt, eine 2-in-1 umschaltbare Bodendüse und eine Fugendüse. Die praktische Wandhalterung sorgt dafür, dass der Staubsauger nicht im Weg ist, wenn er nicht gebraucht wird. Die Imtron GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt, Sachschäden, oder Verletzungen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des Produkts.

BEDIENELEMENTE UND KOMPONENTEN

- A. Handgriff mit An-/Ausschalter
- B. Motoreinheit
- C. Staubbehälter
- D. HEPA-Filter und Netzfilter
- E. Befestigungsclip
Staubbehälterdeckel
- F. Entriegelungstaste
Teleskopsaugrohr/Fugendüse
- G. Teleskopsaugrohr
- H. Entriegelungstaste
Teleskopsaugrohr/Verlängerung
- I. Bodendüse
- J. Umschalter der Bodendüse Teppich/
Hartboden
- K. Entriegelungstaste Motoreinheit/
Staubbehälter
- L. Fugendüse
- M. Wandhalterung

LIEFERUMFANG

- 1 x Handstaubsauger (Motoreinheit mit Netzkabel)
- 1 x Teleskopsaugrohr 460 - 760 mm
- 1 x Bodendüse
- 1 x Fugendüse
- 1 x Wandhalterung (mit je 2 Dübeln und Schrauben)
- 1 x Bedienungsanleitung

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Entfernen Sie das Produkt und sein Zubehör vorsichtig aus der Originalverpackung. Es empfiehlt sich, die Originalverpackung für späteres Verstauen aufzubewahren. Möchten Sie die Originalverpackung entsorgen, so folgen Sie den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Beschädigung.

Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Beschädigungen aufweisen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler.

Reinigen Sie das Produkt nach dem Auspacken; siehe Kapitel **Reinigung und Pflege**.

BEDIENUNG

Staubsauger montieren

Bei Lieferung ist der Staubsauger in seine Hauptbestandteile zerlegt und muss vor Gebrauch zusammengesetzt werden.

1. Setzen Sie das Teleskopsaugrohr in das Motorgehäuse ein. Hierzu muss die Nase am Anschlussstück des dickeren Teils des Saugrohrs mit der Aussparung am Motorgehäuse ausgerichtet werden. Schieben Sie das Teleskoprohr bis zum Anschlag ein, bis es hörbar einrastet.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste, um das Saugrohr zu verlängern und setzen Sie am dünneren Teil des Saugrohrs die Bodendüse ein.