

Inhalt

Sicherheits- und Warnhinweise.....2	Reinigung und Pflege..... 23
Installation Ihres neuen Geräts.....8	Hilfreiche Hinweise und Tipps..... 25
Beschreibung des Geräts10	Fehlerbehebung..... 27
Anzeigesteuerung11	Entsorgung des Geräts..... 29
Verwendung Ihres Geräts.....18	



Sicherheits- und Warnhinweise

Lesen Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur ordnungsgemäßen Verwendung vor der Installation und dem erstmaligen Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, einschließlich der Hinweise und Warnungen. Zur Vermeidung von unnötigen Fehlern und Unfällen ist es erforderlich, dass alle Personen, die das Gerät verwenden, mit dessen Betrieb und seinen Sicherheitsmerkmalen hinreichend vertraut sind. Bewahren Sie diese Anleitungen sorgfältig auf und stellen Sie sicher, dass sie bei einem Umzug oder Verkauf des Geräts bei diesem verbleiben, damit alle Personen, die das Gerät während seiner gesamten Lebensdauer benutzen, ordnungsgemäß über seine Verwendung und die Sicherheitshinweise informiert sind.

Zum Schutz des Lebens und Eigentums beachten Sie bitte die Vorsichtsmaßnahmen in dieser Bedienungsanleitung, denn der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die aufgrund von Missachtungen entstehen.

Sicherheit für Kinder und andere schutzbedürftige Personen

- Gemäß EN-Norm

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, falls sie beaufsichtigt werden oder über den sicheren Umgang mit dem Gerät unterwiesen worden sind und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Das Gerät darf von Kindern nicht als Spielzeug verwendet werden. Die Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Gemäß IEC-Norm

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

-
- Halten Sie alle Verpackungen von Kindern fern, da Erstickungsgefahr besteht.
 - Falls Sie das Gerät entsorgen, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose, schneiden Sie das Anschlusskabel ab (so nah wie möglich am Gerät) und entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass spielende Kinder einen Stromschlag bekommen oder sich darin einschließen.
 - Falls dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Gerät ersetzen soll, das über ein Schnapp-/ Federschloss (Riegel) an der Tür oder am Deckel verfügt, müssen Sie das Schnapp-/ Federschloss unbrauchbar machen, bevor Sie das alte Gerät entsorgen. So wird verhindert, dass es für Kinder zur Todesfalle wird.

Allgemeine Sicherheitsvorschriften



- **WARNUNG** - Dieses Gerät ist für die Verwendung in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel
 - Mitarbeiter-Küchenbereiche in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhöfen und Kundenbereiche in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Bed & Breakfast-Umgebungen
 - Gastronomie und ähnliche Bereiche im Nicht-Einzelhandel.
- **WARNUNG** — Nur mit Trinkwasser befüllen.
- **WARNUNG** — Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbarem Treibmittel in diesem Gerät auf.
- **WARNING** — Ein defektes Netzkabel muss durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- **WARNUNG** — Halten Sie die Belüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts oder in der Einbaukonstruktion frei von Hindernissen.
- **WARNING** — Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder anderen Mittel, um den Entfrostsprozess zu beschleunigen, außer wenn die vom Hersteller empfohlen sind.
- **WARNUNG** — Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.
- **WARNING** — Verwenden Sie keine elektrischen Geräte innerhalb des Lebensmittellablagefachs des Gerätes, außer wenn es sich dabei um vom Hersteller empfohlene Typen handelt.

-
- **WARNUNG** — Das Kältemittel und das Isoliertreibgas sind brennbar. Entsorgen Sie das Gerät nur bei einer autorisierten Entsorgungsstelle. Nicht mit Feuer/Flammen in Berührung bringen.
 - **WARNUNG** — Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
 - **WARNUNG** — Bringen Sie keine Mehrfachsteckdosen oder tragbaren Netzteile an der Rückseite des Geräts an.

Austauschen der Beleuchtungslampen

- **WARNUNG** — Die Beleuchtungslampen dürfen nicht vom Benutzer ausgetauscht werden! Wenn die Beleuchtungslampen beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an die Kundenhotline.

Dieser Warnhinweis gilt ausschließlich für Kühlschränke, die Beleuchtungslampen enthalten.

Kältemittel

Im Kältemittelkreislauf des Geräts ist das Kältemittel Isobuten (R600a) enthalten, ein natürliches Gas mit hoher Umweltverträglichkeit, das jedoch brennbar ist. Achten Sie beim Transport und bei der Installation des Geräts darauf, dass keines der Bauteile des Kältemittelkreislaufs beschädigt wird. Das Kältemittel (R600a) ist brennbar.

- **WARNUNG** — Kühlschränke enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie Augenverletzungen oder Entzündungen verursachen können. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kühlkreislaufs vor der ordnungsgemäßen Entsorgung nicht beschädigt ist.



WARNUNG: Brandgefahr / brennbare Materialien

Im Falle einer Beschädigung des Kältemittelkreislaufs:

- Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen.
- Lüften Sie den Raum, in dem sich das Gerät befindet, stets gründlich.

Es ist gefährlich, die Spezifikationen zu ändern oder das Produkt in irgendeiner Weise zu verändern.

Jede Beschädigung des Kabels kann einen Kurzschluss, einen Brand und/oder einen elektrischen Schlag verursachen.



Elektrische Sicherheit

1. Das Stromkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker nicht eingequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Stromstecker könnte Kurzschluss, Stromschlag oder Überhitzung und sogar einen Brand verursachen.
3. Achten Sie darauf, dass Sie einfachen Zugang zum Gerätenetzstecker haben.
4. Ziehen Sie nicht am Hauptkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nicht in eine lockere Steckdose. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.
6. Sie dürfen das Gerät nicht ohne die Abdeckung der Innenbeleuchtung betreiben.
7. Der Kühlschrank wird nur mit einer einphasigen Wechselstromversorgung von 220~240V/50Hz betrieben. Wenn die Spannungsschwankungen in der Umgebung des Benutzers so groß sind, dass die Spannung den oben genannten Bereich überschreitet, müssen Sie aus Sicherheitsgründen einen Wechselstrom verwenden. Automatischer Spannungsregler von mehr als 350W für den Kühlschrank. Für den Kühlschrank muss eine spezielle Steckdose verwendet werden, die nicht mit den üblichen Steckdosen für andere Elektrogeräte identisch ist. Der Stecker muss in die Steckdose mit Erdungsleitung passen.

Tägliche Verwendung

- Fügen Sie Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren außerhalb des Geräts hinzu, um die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Nähe des Geräts zu messen und so den Betrieb des Geräts zu verbessern.
- Bewahren Sie keine brennbaren Gase oder Flüssigkeiten im Gerät auf, es besteht die Gefahr einer Explosion. Betreiben
- Sie keine elektrischen Geräte in dem Gerät (z. B. elektrische Eismaschinen, Mixer usw.).
- Ziehen Sie beim Ausstecken den Stecker immer an seinem Körper aus der Steckdose, nicht am Kabel.
- Stellen Sie keine heißen Gegenstände in die Nähe der Kunststoffteile des Geräts.
- Dieses Kühlgerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät vorgesehen.

-
- Stellen Sie die Lebensmittel nicht direkt gegen den Luftauslass an der Rückwand.
 - Lagern Sie abgepackte Tiefkühlkost entsprechend den Anweisungen des Herstellers.
 - Die Lagerungsempfehlungen des Geräteherstellers sollten unbedingt beachtet werden. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise zur Lagerung.
 - Legen Sie keine kohlenensäurehaltigen oder sprudelnden Getränke in das Gefrierfach, da dadurch Druck auf den Behälter ausgeübt wird, der zu einer Explosion führen kann, wodurch das Gerät beschädigt wird.
 - Gefrorene Lebensmittel können Frostverbrennungen verursachen, wenn sie direkt aus dem Gefrierfach heraus verzehrt werden.
 - Setzen Sie das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht aus.
 - Halten Sie brennende Kerzen, Lampen und andere Gegenstände mit Flammen vom Gerät fern, damit das Gerät nicht in Brand setzen.
 - Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Das Gerät ist schwer. Beim Transport ist Vorsicht geboten.
 - Nehmen Sie keine Gegenstände aus dem Gefrierfach und berühren Sie sie nicht, wenn Ihre Hände feucht/nass sind, da dies zu Hautabschürfungen oder Frost-/Gefrierbrand führen kann.
 - Verwenden Sie den Sockel, die Schubladen, die Türen usw. niemals als Standfläche oder als Ablage.
 - Tiefgefrorene Lebensmittel dürfen nicht wieder eingefroren werden, wenn sie einmal aufgetaut sind.
 - Verzehren Sie kein Eis am Stiel oder Eiswürfel direkt aus dem Gefrierschrank, da dies zu Gefrierbrand im Mund und an den Lippen führen kann.
Um zu vermeiden, dass Gegenstände herunterfallen und
 - Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen, sollten Sie die Türablagen nicht überladen und nicht zu viele Lebensmittel in die Gemüsefächer legen.

vorsicht!

Pflege und Reinigung

Hisense Refrigerator

- Schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen, Dampfreinigern, ätherischen Ölen, organischen Lösungsmitteln oder Scheuermitteln.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um Frost aus dem Gerät zu entfernen. Verwenden Sie einen Plastikschaaber.

Installation Wichtig!

- Befolgen Sie für den elektrischen Anschluss sorgfältig die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen. Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie, ob es Schäden aufweist.
- Schließen Sie das Gerät nicht an, wenn es beschädigt ist. Melden Sie eventuelle Schäden sofort dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Bewahren Sie für diesen Fall die Verpackungsmaterialien auf.
- Es wird empfohlen, vor dem Anschluss des Geräts wenigstens vier Stunden abzuwarten, um dem Öl den Rückfluss in den Kompressor zu ermöglichen.
- Um das Gerät herum sollte eine ausreichende Luftzirkulation herrschen, da dies sonst zu einer Überhitzung führt. Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, sind die für die Installation geltenden Anweisungen zu befolgen.
- Die Rückseite des Geräts sollte nach Möglichkeit nicht zu nah an einer Wand stehen, um zu vermeiden, dass warme Teile (Kompressor, Kondensator) berührt oder aufgefangen werden, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Herden aufgestellt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Installation des Geräts zugänglich ist.

Service

- Alle elektrischen Arbeiten, die für die Wartung des Geräts erforderlich sind, sollten von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
- Dieses Produkt muss von einem autorisierten Service-Center gewartet werden, und es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
 - 1) Wenn das Gerät Frostfrei ist.
 - 2) Wenn das Gerät ein Gefrierfach enthält.

Anmerkung: Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen. (Diese Klausel gilt nur für den EU-Raum.)
