

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch Ihres Design Ice Shaver Slushy & Ice Cream

Dieses Gerät wurde zum Zerkleinern von Eis aus Trinkwasser, Speiseeis, gefrorenen Getränken, gefrorenem Fruchtsaft und gefrorenen, essbaren Lebensmitteln (Beispiel: Joghurt, Früchte oder Gemüse) entwickelt. Verarbeiten Sie mit dem Gerät keine Fremdstoffe oder verdorbene Lebensmittel. Das Gerät ist nur zum Verarbeiten von essbaren, schnittfesten Lebensmitteln geeignet, die nicht zu hart zum Schneiden oder Raspeln sind.

Das Gerät ist für den Privatgebrauch in Innenräumen bestimmt und nicht für den gewerblichen Betrieb ausgelegt. Betreiben Sie das Gerät NICHT in fahrenden Fahrzeugen.

Verwenden Sie das Gerät nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben (bestimmungsgemäßer Gebrauch). Jede andere Handhabung und/oder Verwendung (nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch, Missbrauch) kann zu erheblichen Personenschäden und Sachschäden führen. Gastroback haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder unsachgemäße Handhabung entstehen.

### SICHERHEITSHINWEISE

Diese Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Geräts. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf.



Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch des Geräts alle mitgelieferten Hinweise zum Gerät sorgfältig durch, um sich mit Gebrauch, Handhabung und Funktionen des Gerätes vertraut zu machen. Bitte beachten und befolgen Sie sorgfältig alle Sicherheitshinweise, um mögliche Risiken und Gefahren zu vermeiden.



Entfernen Sie vor der Verwendung alle Verpackungen und Werbematerialien.



**WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR UND ERSTICKUNGS-GEFAHR!** Kinder dürfen NICHT mit dem Verpackungsmaterial und/oder den Bauteilen des Geräts spielen. Kinder könnten sich schneiden oder Teile verschlucken und/oder ihre Atemwege damit blockieren! Beaufsichtigen Sie das Gerät besonders sorgfältig, wenn es in der Reichweite von Kinder oder Tieren ist.



**WARNUNG!** Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Bauteile einbauen oder abnehmen, das Gerät bewegen oder reinigen und wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.



**WARNUNG - STROMSCHLAGGEFAHR!** Niemals das Gerät und/oder Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder stellen, um einen Stromschlag zu vermeiden. Niemals Flüssigkeiten über das Gerät oder Netzkabel gießen. Beachten Sie bei der Reinigung die Hinweise im Kapitel ‚Pflege und Reinigung‘.



Wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist: Niemals das Gerät und/oder den Netzstecker mit nassen oder feuchten Händen berühren. Achten Sie darauf, dass Sie während der Handhabung des Geräts nicht auf einem nassen oder feuchten Boden stehen



**WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!** Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie bewegliche Bauteile berühren. Versuchen Sie niemals, die Sicherheitseinrichtungen des Geräts außer Betrieb zu setzen.



**WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!** Vermeiden Sie den Kontakt mit sich bewegenden Teilen. Warten Sie bis alle Teile stillstehen, bevor Sie diese berühren.



**WARNUNG – GEFAHR DURCH ERFRIERUNGEN!** Mit dem Gerät werden bei normaler Anwendung extrem kalte Lebensmittel verarbeitet (bis -18°C), wozu auch Bauteile des Geräts auf sehr tiefe Temperaturen gekühlt werden können. Feuchte Haut kann an sehr kalten Gegenständen sofort festfrieren. Vermeiden Sie es, gekühlte Gegenständen mit ungeschützter Haut zu berühren, um Verletzungen zu vermeiden. Schützen Sie bei Bedarf Ihre Hände durch Handschuhe.



Verwenden und lagern Sie das Gerät nicht im Freien und/oder in feuchten oder nassen Bereichen.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in der in diesem Heft angegebenen Weise zu dem beschriebenen Zweck (bestimmungsgemäßer Gebrauch). Ein bestimmungswidriger Gebrauch und besonders Missbrauch können zu schweren Personenschäden und Sachschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Überhitzung, Feuer und bewegliche Bauteile oder niedrige Temperaturen führen.

Reparaturen, der Austausch von fest installierten Bauteilen (Beispiel: Netzkabel) und die technische Wartung des Geräts dürfen nur von autorisierten Fachwerkstätten durchgeführt werden. Wenden Sie sich gegebenenfalls bitte an Ihren Händler. Fragen zum Gerät beantwortet: Gastroback GmbH, Gewerbestr. 20, D-21279 Hollenstedt, Telefon: (04165) 22250.

### **ALLGEMEINE HINWEISE ZUR SICHERHEIT**

- Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Einrichtungen vorgesehen, wie z.B.:
  - Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - Bauernhäuser;
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohngebieten;
  - Bed & Breakfast - Umgebungen
- Niemals das Gerät unbeaufsichtigt lassen, wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt. Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät bewegen oder reinigen, und wenn Sie das Gerät nicht benutzen. Niemals das Gerät am Netzkabel, Handrad oder Eisbehälter halten, um es zu bewegen.
- Verwenden Sie nur Bauteile, Zubehör und Ersatzteile für das Gerät, die vom Hersteller für diesen Zweck vorgesehen und empfohlen sind, um Personenschäden und Sachschäden zu vermeiden. Niemals das Gerät oder die Bauteile des Geräts für andere Geräte oder für Zwecke verwenden, die in diesem Heft nicht beschrieben sind.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen (Beispiel: Schäden an Netzkabel und Netzstecker, Überhitzung, Fehlfunktionen). Niemals das Gerät betreiben, wenn es beschädigt ist oder nicht mehr erwartungsgemäß arbeitet. Niemals das Gerät betreiben, wenn das Gerät übermäßigen Belastungen ausgesetzt war (Beispiel: Sturz, Stromschlag, Überhitzung). Ziehen Sie bei Fehlfunktionen sofort den

Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät im Zweifelsfall in einer autorisierten Fachwerkstatt überprüfen. Versuchen Sie niemals, das Gerät oder eines seiner Bauteile selbst zu reparieren.

- Die Arbeitsfläche muss sauber, trocken, waagrecht, beständig gegen Feuchtigkeit, ausreichend fest und groß sein. Niemals das Gerät an den Rand oder die Kante der Arbeitsfläche stellen.
- Lassen Sie während des Betriebs auf allen Seiten mindestens 10 cm frei zu Wänden anderen Gegenständen und der Kante der Arbeitsfläche. Niemals das Gerät oder seine Bauteile (Beispiel: Netzkabel, Zubehörteile) in die Nähe von starken Wärmequellen oder heißen Oberflächen bringen (Beispiel: Heizung, Ofen, Feuer).
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Geräte können von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Niemals das Gerät oder seine Bauteile unbeaufsichtigt lassen, wenn sie für Kinder unter 8 Jahren oder Tiere zugänglich sind. Niemals Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät füllen, um Verletzungen und Schäden durch Überhitzung, Feuer und Elektrizität zu vermeiden.
- Niemals in die untere Öffnung des Motorkopfs greifen oder irgendwelche Gegenstände in diese Öffnung halten, während das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Greifen Sie nicht auf das Messer im Eisbehälter. Kratzen Sie nicht mit irgendwelchen harten Gegenständen im Eisbehälter.
- Während der Verwendung können sich große Mengen Kondenswasser und Schmelzwasser am Eisbehälter bilden. Wischen Sie die Feuchtigkeit rechtzeitig ab, um den Arbeitsplatz sauber und trocken zu halten. Nehmen Sie den Eisbehälter nach der Verwendung unbedingt sofort aus dem Gerät. Rechnen Sie damit, dass Flüssigkeiten vom Eisbehälter heruntertropfen.
- Nach jeder Verwendung: Reinigen und trocknen Sie das Gerät und alle verwendeten Bauteile (siehe: ‚Pflege und Reinigung‘). **Niemals das Gerät oder Netzkabel des Geräts in die Spülmaschine stellen.**

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt bleibt und bevor Sie es zusammenbauen, auseinandernehmen oder reinigen.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder sich beweglichen Teilen im Betrieb nähern.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den scharfen Schneidklingen, beim Entleeren der Schüssel und während der Reinigung.
- Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeit in das Gerät gegossen wird, da diese durch plötzlichen Dampf aus dem Gerät herausgeschleudert werden kann.
- Bezüglich der Betriebszeiten für Zubehörteile beachten Sie bitte den folgenden Abschnitt.

#### VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM UMGANG MIT ELEKTRIZITÄT

- Das Gerät arbeitet mit einem elektrisch angetriebenen Motor und darf nur an eine korrekt angeschlossene Schukosteckdose mit den richtigen Nennwerten (220-240 V~; 50-60 Hz) angeschlossen werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Elektriker. Stromversorgungen im Ausland erfüllen die genannten Voraussetzungen eventuell nicht.
- Da im Ausland zum Teil abweichende Normen für Stromversorgungen gelten, können wir das Gerät nicht für alle möglichen Stromversorgungen konstruieren und testen. Wenn Sie das Gerät im Ausland betreiben wollen, dann vergewissern Sie sich bitte zuerst, dass ein gefahrloser Betrieb dort möglich ist.
- Verwenden Sie KEINE Zeitschaltuhren, Fernbedienungen, Tischsteckdosen oder Verlängerungskabel. Verwenden Sie eine Wandsteckdose, die immer frei zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Fall einer Fehlfunktion oder Gefahr sofort von der Stromversorgung trennen können.
- Legen Sie keine Tücher, Servietten oder andere Fremdkörper über, unter oder in das Gerät und betreiben Sie das Gerät niemals auf metallenen Oberflächen.

- Niemals das Gerät über ein Netzkabel stellen oder Tischsteckdosen in die Nähe des Gerätes legen. Halten Sie das Netzkabel immer fern von heißen Oberflächen, beweglichen Teilen und scharfen Kanten. Niemals am Netzkabel ziehen oder reißen oder das Netzkabel knicken, quetschen oder verknoten. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante der Arbeitsfläche herunterhängen. Sorgen Sie dafür, dass niemand das Gerät am Netzkabel herunterziehen kann. Fassen Sie am Gehäuse des Netzsteckers an, wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

#### TECHNISCHE DATEN

<b>Modell:</b>	Art.-Nr.: 42905 Design Ice Shaver Slushy & Ice Cream
<b>Stromversorgung:</b>	220-240 V~, 50 - 60 Hz
<b>Schutzklasse:</b>	<input type="checkbox"/> Schutzklasse II (verstärkte und/oder doppelte Isolierung)
<b>Maximale Leistungsaufnahme:</b>	35 W
<b>Länge des Netzkabels:</b>	ca. 80 cm
<b>Gewicht:</b>	ca. 2,9 kg
<b>Abmessungen, Gerät:</b>	ca. 190 mm x 190 mm x 360 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
<b>Maximale Größe der Eisstücke:</b>	Durchmesser: ca. 75 mm; Höhe: 40 mm (zylindrisch)
<b>Kapazität:</b>	Eisbehälter des Geräts: ca. 200 ml; Eisformen (Zubehör): ca. 200 ml
<b>Betriebszeit und Betriebspausen:</b>	Nach 1 Minute kontinuierlichem Betrieb jeweils 10 Minuten Pause.

#### Hinweis

Aufgrund technischer Verbesserungen kann das Produkt in Design und technischen Daten etwas von dem Gerät abweichen, das auf der Verpackung dargestellt ist.