

! Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise sowie Anweisungen für den Gebrauch und die Pflege des Gerätes. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie es bei der Weitergabe des Geräts an Dritte mit.

- Setzen Sie Akkus niemals großer Hitze (z. B. direkter Sonne oder Feuer) aus und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Die Akkus könnten explodieren.
- Der Akku ist im Produkt fest eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden.
- Den Akku niemals beschädigen. Eine Beschädigung des Akkugehäuses kann eine Explosion oder einen Brand verursachen.
- Die Kontakte/Anschlüsse des Akkus niemals kurzschließen. Den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer werfen. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Den Akku regelmäßig nachladen, auch wenn das Produkt nicht benötigt wird. Aufgrund der verwendeten Akku-Technologie ist kein vorheriges Entladen des Akkus notwendig.
- Den Akku des Produkts niemals unbeaufsichtigt laden.
- Nur unter normalen Raumbedingungen (Temperatur und Feuchtigkeit) verwenden.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung in gemäßigten Breitengraden geeignet. Nicht in tropischen oder besonders feuchten Klimazonen verwenden.
- Das Produkt nicht von kalten in warme Umgebungen und umgekehrt bringen. Kondensation kann zur Beschädigung des Gerätes und elektrischer Bauteile führen.
- Das Produkt darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie beispielsweise Vasen, auf das Produkt gestellt werden.
- Lassen Sie beim Einbau des Produkts ausreichend Platz zur Belüftung (mindestens 10 cm um das Produkt herum). Nicht in Bücherregalen, Einbauschränken oder ähnlichen Gehäusen verwenden.
- Behindern Sie die Belüftung nicht, indem Sie die Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken oder Vorhängen abdecken. Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen.

- Keine offenen Flammen wie z. B. brennende Kerzen auf das Produkt stellen.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten durch die Öffnungen in das Gehäuse eindringen.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Geräten, die starke magnetische Felder erzeugen (zum Beispiel Motoren, Lautsprecher, Transformatoren).
- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit, Verschmutzungen, heißen Lichtquellen oder starken Magnetfeldern aus. Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen und starken Vibrationen aus und vermeiden Sie eine starke mechanische Beanspruchung.
- Aufgrund elektrostatischer Entladung funktioniert das Produkt möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder reagiert nicht auf Steuervorgänge. Produkt ausschalten und trennen, nach einigen Sekunden wieder anschließen/einschalten.
- Sollte das Produkt Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es nicht mehr. Lassen Sie es von einem qualifizierten Techniker reparieren oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice. Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.
- Information an das Service-Personal: Achtung! Es besteht Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersetzen Sie Batterie nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Wenn ein Akku extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt wird, kann es zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase kommen.