

I Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitshinweise. Bitte aufmerksam lesen und für späteren Gebrauch aufbewahren.



Der Blitz mit Pfeilspitze innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer vor nicht isolierter „gefährlicher Spannung“ innerhalb des Gerätegehäuses warnen, die ausreichend hoch ist, um eine Stromschlaggefahr für Personen und Tiere darzustellen.



Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanleitungen im mitgelieferten Informationsmaterial hinweisen.



Aus Sicherheitsgründen ist dieses Produkt der Schutzklasse II mit doppelter bzw. verstärkter Isolierung ausgestattet, wie mit vorstehendem Symbol angezeigt.



RECYCLING

Dieses Produkt ist mit dem Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet. Das bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU behandelt werden muss, um recycelt oder zerlegt zu werden, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Der Benutzer hat die Wahl, sein Produkt bei einer zuständigen Recyclingorganisation oder beim Händler abzugeben, wenn er ein neues Elektro- oder Elektronikgerät kauft.

~ Das Symbol kennzeichnet Wechselspannung

=== Das Symbol kennzeichnet Gleichspannung

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Erstgebrauch aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und zur Pflege des Geräts. Heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Gerät weiter.
- Um gefährliche Situationen zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt nicht für andere als die in dieser Anleitung beschriebenen Zwecke. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Verlust der Garantie.

- Nur für den Hausgebrauch. Nicht im Freien verwenden.
- **Erstickungsgefahr!** Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Verwenden Sie das Produkt nur unter normalen Raumbedingungen (Temperatur und Feuchtigkeit).
- Das Produkt ist nur zur Verwendung in gemäßigten Breiten geeignet. Nicht in tropischen oder besonders feuchten Klimazonen verwenden.
- Bringen Sie das Produkt nicht von einer kalten in eine warme Umgebung und umgekehrt. Kondensation kann zur Beschädigung des Produkts und elektrischer Bauteile führen.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlenes oder im Lieferumfang befindliches Zubehör. Installieren Sie das Produkt entsprechend den Angaben in dieser Gebrauchsanweisung.
- Lassen Sie beim Aufstellen des Produkts ausreichend Platz zur Luftzirkulation (mindestens 10 cm rund um das Produkt). Stellen Sie es nicht in Bücherregalen, Einbauschränken o. ä. auf.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen usw. ab, da dies die Luftzirkulation behindert. Führen Sie keine Gegenstände in das Produkt ein.
- Stellen Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern) auf.
- Berühren, drücken oder reiben Sie die Oberfläche des Produkts nicht mit scharfen oder harten Gegenständen.
- **Achtung!** Um Feuer und Stromschlag zu vermeiden, setzen Sie das Produkt nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Das Produkt darf nicht Tropfwasser oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände (wie Vasen) auf das Produkt gestellt werden.

- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten durch Öffnungen in das Gehäuse eindringen.
- Stellen Sie keine offenen Flammen (wie brennende Kerzen) auf das Produkt.
- Lassen Sie sämtliche Wartungsarbeiten ausschließlich von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchführen. Versuchen Sie auf keinen Fall, das Produkt selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei Beschädigungen jeglicher Art an den Kundendienst, beispielsweise wenn das Netzkabel beschädigt ist, nachdem Flüssigkeiten in das Produkt eingedrungen oder Gegenstände hineingefallen sind, das Gehäuse beschädigt ist, das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- Vor dem Anschluss am Stromnetz achten Sie bitte darauf, dass die auf dem Produkt angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Der Netzstecker dient zum Trennen des Produkts vom Stromnetz und muss deshalb leicht zugänglich bleiben. Um die Stromversorgung vollständig auszuschalten, müssen Sie den Netzstecker ziehen.
- Falls der Netzstecker oder das Kabel beschädigt ist, muss das Netzkabel vom Hersteller, dessen technischem Kundendienst oder von ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Überprüfen Sie Netzkabel und Produkt regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie ein beschädigtes Produkt nicht und ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Verlegen Sie ein eventuell verwendetes Verlängerungskabel so, dass nicht daran gezogen oder darüber gestolpert werden kann. Lassen Sie das Kabel nicht in leicht zugänglichen Bereichen herunterhängen.
- Klemmen Sie das Kabel nicht ein, knicken Sie es nicht und ziehen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Es ist möglich, dass das Produkt infolge elektrostatischer Entladungen nicht einwandfrei funktioniert oder auf die Betätigung eines Bedienelements nicht reagiert. Schalten Sie das Produkt aus und ziehen Sie den Netzstecker. Nach einigen Sekunden schließen Sie das Produkt wieder an.