

Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitshinweise. Lesen Sie die Sicherheitshinweise bitte aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.



Der Blitz mit Pfeilspitze innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer vor nicht isolierter gefährlicher Spannung innerhalb des Gerätegehäuses warnen, die ausreichend hoch ist, eine Stromschlaggefahr darzustellen.



Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanleitungen im mitgelieferten Informationsmaterial hinweisen.



Aus Sicherheitsgründen ist dieses Sicherheitsklasse II-Produkt mit doppelter bzw. verstärkter Isolierung ausgestattet, wie mit vorstehendem Symbol angezeigt.



Gefahr! Übermäßiger Schalldruck kann zu Gehörschädigungen führen. Wenn Sie über längere Zeit laute Musik hören, kann Ihr Hörvermögen beeinträchtigt werden. Stellen Sie eine angemessene Lautstärke ein.

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Erstgebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise sowie Anleitungen zum Gebrauch und zur Pflege des Produkts. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und legen Sie sie dem Produkt bei, wenn Sie es an Dritte weitergeben.
- Um gefährliche Situationen zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als die in der Bedienungsanleitung beschriebenen. Eine unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien.
- **Erststückergefahr!** Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

- Verwenden Sie das Produkt nur unter normalen Raumbedingungen (Temperatur und Luftfeuchtigkeit).
- Das Produkt ist nur für die Verwendung in gemäßigten Breitengraden vorgesehen. Verwenden Sie das Produkt nicht in tropischen oder sehr feuchten Klimazonen.
- Bringen Sie das Produkt nicht von einer kalten in eine warme Umgebung und umgekehrt. Kondenswasser kann das Produkt und die elektrischen Komponenten beschädigen.
- Die Verwendung von Zubehör und Teilen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen werden, kann zu Verletzungen oder Schäden führen und führt zum Verlust der Garantie.
- Lassen Sie beim Aufstellen des Produkts ausreichend Platz zur Luftzirkulation (mindestens 10 cm rundum) und bauen Sie es nicht ein.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen nicht ab, um die Luftzirkulation nicht zu behindern.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf oder neben heiße Oberflächen. Stellen Sie keine Kerzen oder andere Wärmequellen auf oder neben das Produkt.
- Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Schmutz, heißen Lichtquellen oder starken Magnetfeldern aus. Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen und starken Vibrationen aus und vermeiden Sie hohe mechanische Beanspruchung.
- Berühren, drücken oder reiben Sie die Oberfläche des Produkts nicht mit scharfkantigen oder harten Gegenständen.
- **Achtung!** Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Produkt nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie das Produkt nicht Tropfwasser oder Spritzwasser aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf oder neben das Produkt.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten durch Öffnungen in das Gehäuse eindringen.
- Wenn das Produkt Schäden aufweist, verwenden Sie es nicht mehr und lassen Sie es von einem qualifizierten Techniker reparieren oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst. Demontieren Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Wenden Sie sich im Fall von Beschädigungen stets an den Kundendienst, beispielsweise bei Beschädigung des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät eingedrungen sind, das Gehäuse beschädigt ist, das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsge-

- maß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss am Stromnetz davon, dass die Angaben auf dem Typenschild mit Ihrem Stromnetz übereinstimmen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel.
- Der Netzstecker dient dem Trennen des Produkts vom Stromnetz und muss jederzeit leicht zugänglich sein. Ziehen Sie den Netzstecker, um die Stromaufnahme vollständig auszuschalten.
- Es ist möglich, dass das Produkt infolge elektrostatischer Entladungen nicht einwandfrei arbeitet oder auf die Betätigung eines Bedienelements nicht reagiert. Schalten Sie in diesem Fall das Produkt aus und trennen Sie es vorübergehend vom Stromnetz. Nach dem erneuten Anschluss sollte das Problem behoben sein.
- Treten Sie nicht auf das Netzkabel und quetschen Sie es nicht. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn Sie es für längere Zeit nicht verwenden, bei Gewitter und vor dem Reinigen.
- **Achtung!** Schalten Sie das Produkt vor dem Reinigen aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Machen Sie das Produkt am Ende seiner Nutzungsfähigkeit unbrauchbar und schneiden Sie das Netzkabel ab.
- Öffnen Sie das Produkt nicht.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen zur Benutzung des Produkts.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Setzen Sie Akkus keinesfalls übermäßiger Hitze aus (z. B. direkte Sonneneinstrahlung, Feuer) und verbrennen Sie Akkus nicht. Akkus können explodieren.
- Der Akku ist fest in das Produkt eingebaut und kann nicht ersetzt werden.
- Beschädigen Sie keinesfalls den Akku. Eine Beschädigung des Akkugehäuses kann zu Explosion oder Feuer führen!
- Schließen Sie nicht die Kontakte des Akkus kurz. Es besteht Feuer- und Explosionsgefahr!
- Laden Sie den Akku regelmäßig auf, auch wenn Sie das Produkt nicht benutzen. Aufgrund der eingesetzten Akkutechnologie müssen Sie den Akku nicht erst entladen.

- Laden Sie den Akku des Produkts niemals unbeaufsichtigt auf.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Produkts niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, wenn Sie es reinigen oder benutzen. Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt [Imtron GmbH], dass der Funkanlagentyp [PPS 200-RW] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: <https://www.peaq-online.com/hc/suche>.

Kompatibilität

Dieses Produkt ist mit Bluetooth®-fähigen Handys und Musikwiedergabegeräten kompatibel. Es verfügt über Bluetooth® Version 5.0 und ist abwärts kompatibel. Die Wiedergabe kann ebenfalls über den Aux-Eingang **LINE IN** oder den USB-Anschluss erfolgen. Profile: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist für die Tonwiedergabe via Bluetooth®, Audio- (**LINE IN**), Gitarren- (**GUITAR IN**), Mikrofon- (**MIC IN**) oder USB-Anschluss vorgesehen. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Bedienungsanleitung. Das Produkt ist zur Verwendung im privaten Haushalt konzipiert und nicht zur gewerblichen Verwendung geeignet.

Die Imtron GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt, für Sachschäden oder Verletzungen, die auf eine unvorsichtige oder unsachgemäße Verwendung des Produkts oder eine Verwendung des Produkts zurückzuführen sind, die nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entspricht.

Erstgebrauch

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um Schäden oder Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Achten Sie besonders auf die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben. Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungsmaterialien und überprüfen Sie das Produkt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Verwenden Sie ein beschädigtes Produkt nicht.



WARNUNG - Für Produkte mit Batterien/Akkus

VERSCHLUCKEN SIE BATTERIEN/AKKUS NICHT, VERÄTZUNGSGEFAHR.

Dieses Produkt enthält einen Akku. Wenn der Akku verschluckt wird, kann er innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen, die zum Tod führen können. Halten Sie frische und erschöpfte Akkus von Kindern fern. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterie/Akku verschluckt wurden oder in irgendeinem Körperteil eingeführt wurden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Zubehör

- 1 x PPS 200-RW Party-Lautsprecher
- 1 x Netzkabel
- 1 x Bedienungsanleitung

Bedienelemente und Funktionen

- A. Mikrofoneingang **MIC IN**
- B. Gitarreneingang **GUITAR IN**
- C. Gitarren-Lautstärkereglern **GUITAR VOL**
- D. Wiedergabe/Pause ►||
- E. Vorheriger Titel ◀◀
- F. Licht ✨
- G. Bluetooth ❸
- H. Mikrofon-Lautstärkereglern **MIC VOL**
- I. Betriebs-LED
- J. Akkukapazitäts-LEDs
- K. **Bass**
- L. Master-Lautstärkereglern **VOL**
- M. Ein/Aus Ⓞ
- N. Nächster Titel ►►
- O. **Echo +/-**
- P. Aux-Eingang **LINE IN**
- Q. Aux-Ausgang **LINE OUT**
- R. USB-Anschluss
- S. Tragegriff
- T. Netzeingang

Anschlüsse und Verbindungen

Netzeingang

- 1 Schließen Sie hier das separat mitgelieferte Netzkabel an, um das Produkt mit Netzstrom zu betreiben und gleichzeitig den integrierten Akku aufzuladen. Wenn das Netzkabel abgezogen

ist, erfolgt der Betrieb über den integrierten Akku und das Gerät ist damit mobil. Während des Ladevorgangs blinkt die LED für die aktuelle Kapazität weiß. Wenn der Akku vollständig geladen ist, erlöschen die vier LEDs. Bei Netzbetrieb, nachdem das Netzkabel am Netzeingang angeschlossen wurde, wird die Akkuversorgung automatisch unterbrochen.

Das Produkt kann auch tragbar verwendet werden - ohne Netzkabel, wenn der Akku vorher aufgeladen wird.

Hinweis: Akku Ladezeit: Etwa 4 Stunden;
Akku Wiedergabezeit: Bis zu 8 Stunden (bei normaler Lautstärke und ausgeschalteter Beleuchtung).

Mikrofoneingang MIC IN

- 2 Schließen Sie hier ein Mikrofon (gehört nicht zum Lieferumfang) zum Mitsingen oder für Ansagen an. Lautstärke und Echo können mit dem Mikrofon-Lautstärkereglern **MIC VOL** bzw. **Echo +/-** eingestellt werden.

Gitarreneingang GUITAR IN

Schließen Sie hier eine elektrische Gitarre über Gitarrenkabel (gehören beide nicht zum Lieferumfang) an. Die Lautstärke kann mit dem Gitarren-Lautstärkereglern **GUITAR VOL** eingestellt werden und ein Mikrofon (gehört nicht zum Lieferumfang) können Sie ebenfalls gleichzeitig anschließen.

USB-Anschluss

1. Musikwiedergabe
Schließen Sie einen USB-Stick mit MP3-Musikdateien an, damit schaltet das Gerät automatisch in diesen Betriebsmodus und spielt die Musik ab.
2. Mobilgerät aufladen
Schließen Sie Ihr Mobilgerät zum Aufladen über ein USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an. Das Gerät unterstützt das Aufladen über USB nur im AC-Modus.

Aux-Eingang LINE IN

Das Produkt verfügt über einen Audioeingang zum Anschluss eines analogen Stereosignals von einem externen Gerät (CD- oder MP3-Player, Videorekorder usw.). Sie benötigen zum Anschluss ein Stereo-Audiokabel mit 3,5 mm Klinkenstecker (gehört nicht zum Lieferumfang). Bei Anschluss wird automatisch in diesen Betriebsmodus umgeschaltet.

Aux-Ausgang LINE OUT

Das Produkt verfügt über einen Audioausgang zum Anschluss eines externen Geräts (z. B. aktiver Laut-