

**LED MONITOR
NXM24FHD1201W**

nilox

NXM24FHD1201W

*User's guide
Manuale utente
Guía de usuario
Guia do utilizador
Guide de l'utilisateur
Benutzerhandbuch*



Read the instructions before using.
Leggere le istruzioni prima dell'uso.
Leer las instrucciones antes de usar.
Leia as instruções antes de usar.
Lisez les instructions avant de l'utiliser.
Lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung.

www.niloxtech.com

PRODUCT DESCRIPTION

The NXM24FHD1201W is a 23.8" monitor, which offers you an unprecedented combination of experience for your enjoyment with comfort for your eyes and great image sharpness.

Its screen is optimized to reduce the emission of blue light waves and minimize flickering, it will protect your eyes so you can spend more time in front of the screen. Do not miss detail.

This monitor is suitable for gaming with its response time of 4 ms, you will play more fluently.

CONTENTS OF THE PACKAGING

- NXM24FHD1201W.
- User's Guide.
- Base and screws.
- 12 V / 2.5 A power adapter.
- HDMI cable.

Note:

Make sure your packaging contains the items described above. If you find that any item is missing or damaged, please contact your dealer.

WARNINGS AND SECURITY INSTRUCTIONS

Read this guide before using the device.

Never open internal electronic parts, danger of electric shock.

Do not insert objects of any kind into the unit through the electronic openings as they may come into contact with voltage points and short-circuit parts and cause fire or electric shock.

Do not spill any liquid on the unit.

Never throw the product into a source of heat or fire.

Always keep the product at room temperature, maximum 30° C.

Do not drop the product, do not sit on it, do not bend the cable. Danger of breakage.

Always place this device on a stable surface. Otherwise, it may fall and be damaged.

Do not use this product at altitudes above 2000 m, please note the operating voltage indicated on the back of the monitor and on the supplied adapter (in this case 12 VDC / 2.5 A).

Do not connect the power adaptor to a mains socket with wet hands, otherwise an electric shock may occur.

The power socket used must be located close to the equipment and be easily accessible.

Always use the supplied power adapter. Do not use a compatible or damaged one. Failure to do so may result in electric shock or fire.

When cleaning the device, be sure to disconnect the power adapter, use a soft cloth instead of industrial chemicals to clean the device, be sure not to let water enter the device.

Do not disassemble this device without permission.

In the event of a fault, be sure to contact a service person to fix it.

Unauthorised disassembly of this device may result in electric shock or fire.

In case of unusual odour or noise from this device, be sure to disconnect the power adaptor and contact authorised service personnel.

When this device is idle for a long time, be sure to turn off the power. Otherwise, electric shock or fire may occur.

Follow local ordinances for disposal of the product.

INPUTS AND OUTPUTS

HDMI input

If your PC has HDMI video output, connect the supplied HDMI cable between the HDMI input of the monitor and the HDMI output of the PC. HDMI 1.4 version.

VGA input

If your PC has VGA video output, purchase a VGA cable and connect it between the VGA input of the monitor and the VGA output of the PC.

DC input

Connect the supplied power cable to the DC input of the Monitor and connect the adapter to a household electrical outlet. Power adapter: 12 VDC / 2.5 A

FUNCTIONS OF THE BUTTONS

On/Off button: If you want to turn on the monitor press the on/off button, if you want to turn off the monitor press it again.

M button: The OSD menu is displayed on the screen. Once inside, it also has the function to accept or access the interior functions.

E button: Exits the current menu or exits the OSD menu.

Up / Down direction buttons: The up and down direction button allows you to move between the different menus and modify values.

OSD MENU

The OSD menu of the monitor provides various settings for the monitor, such as colour, brightness and contrast, etc.

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-submenu	Description
BRIGHTNESS		BRIGHTNESS		Adjust brightness
		CONTRAST		Adjust contrast
		ECO	Standard	Adjust lighting adapted to normal use
			Game	Adjust lighting adapted to use in games
			Movie	Adjust lighting adapted to Movie
			Internet	Adjust lighting adapted for internet
		DCR	On	Enable DCR
			Off	Disable DCR
IMAGE		HORIZONTAL		Adjust image position horizontally
		VERTICAL		Adjust image position vertically
		CLOCK		Adjust the clock rate
		PHASE		Adjust the phase on the image
		ASPECT RATIO	Wide	Adjust the wide in the image
			4:3	Automatically adjusts the image ratio to 4:3
COLOR		COLOR TEMP	Normal	Adjust the color in standards tones
			Warm	Adjust the color in warm tones
			Cool	Adjust color in cool tones
			User	Enable custom color adjustment
		RED		Adjust red values
		BLUE		Adjust blue values
		GREEN		Adjust green values
		BLUE FILTER	On	Enable Low blue filter
			Off	Disable Low blue filter
SETUP		LANGUAGE		Select the language displayed in the OSD menu
		HORIZONTAL		Adjust OSD menu position horizontally
		VERTICAL		Adjust OSD menu position vertically
		TIMEOUT		Adjust the OSD menu time
		TRANSPARENCY		Adjust OSD menu transparency
RESET		IMAGE ADJUSTMENT		Auto-adjust the image values
		COLOR ADJUST		Auto-adjust the image color values
		FACTORY RESET		Restore to default settings
OTHERS		INPUT SELECT	HDMI	Select HDMI input
			VGA	Select the VGA input
		FREESYNC	ON	Enable FreeSync
			OFF	Disable FreeSync
		OVERDRIVE	HDMI	Enable Overdrive
			VGA	Disable Overdrive

TECHNICAL SUPPORT

For more information, visit www.niloxtech.com.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Display: 23.8" Grade A matte.

Type: VA.

Resolution: FHD 1920 x 1080.

Frequency: 120.Hz.

Response time: 4 ms.

Viewing angle: H: 178° V: 178°.

Brightness: 250 cd / m2.

Contrast: 4000:1.

Format: 16:9.

Inputs: VGA, HDMI 1.4.

Vesa: 75 mm x 75 mm.

FreeSync supported.

TECHNICAL SPECIFICATIONS EXTERNAL POWER SUPPLY

Name or brand	NILOX
Commercial registration number	B-84443985
Manufacturer's address	C/ Osca, 2, Zaragoza, Spain
Model ID	DC-852-1202500V
Description Model identifier	AC/DC adapter for NXM24FHD1201W
Input voltage	100 - 240 VAC
Input AC frequency	50 / 60 Hz
Output voltage	12 VDC
Output Current max	2.5 A
Output power max	30 W
Average active efficiency	88.22 %
Low-load efficiency (10%)	86.31 %
Consumption without load	0.08 W


RECYCLING



WEEE. This product contains substances that can damage the environment and human health if not disposed of properly. We therefore provide you with the following information in order to prevent the release of these substances and optimise the use of natural resources. Electrical and electronic products should not be disposed of as normal household waste, but should be properly collected and properly treated. The crossed-out bin symbol on the product and on this page is a reminder to dispose of the product properly at the end of its useful life. In this way, you can prevent non-specific treatment of the substances contained in these products, or inappropriate use of parts of it, from leading to harmful consequences for the environment and human health. Furthermore, you can contribute to the recovery, recycling and reuse of many of the materials that make up these products. This is why manufacturers and distributors of electrical and electronic equipment organise proper collection and disposal. At the end of the product's useful life, please contact your dealer for disposal instructions. Disposal of the product in any other manner will be subject to the penalties prescribed by law and in force in the country where the product is disposed of. In addition, we recommend the following measures to protect the environment: recycling of the inner and outer packaging supplied with the product and proper disposal of used batteries (if contained in the product). With your help, we can reduce the amount of natural resources used in the production of electrical and electronic equipment, minimize the use of landfill and improve the quality of life by preventing the release of potentially hazardous substances into the environment.

PACKAGING. In Spain, in compliance with Royal Decree 1055/2022, of December 27, on packaging and packaging waste, please deposit the main cardboard packaging of the product in the blue container (cardboard), the internal protections and internal plastic bags in the yellow container (plastic). For other countries, follow local ordinances to deposit the packaging, internal protections and plastic bags.

Main cardboard packaging.



Plastic bags and internal plastic protections.

WARRANTY (VALIDITY AND LIMITATIONS)

The period of validity of the guarantee is governed by the local legislative decree.

The guarantee is valid if the product has a manufacturing or material defect.

The purchaser is not entitled to the guarantee in the following cases:

- Attempts to repair unauthorised hardware and display parts and/or modifications or use of software other than that installed.
- Use of accessories or items not supplied with the product.
- Normal wear and tear of the product.
- Accidental damage and falls.



This product complies with the RoHS Directive 2011/65/EU - 2015/863/EU. The Product is CE-marked and therefore complies with the safety standards set by the European Union.

Note: The content of this guide is subject to typographical errors.

Nilox® is a trademark owned by Esprinet S.p.A. All brands are registered trademarks of their respective owners.

Distributed by Esprinet S.p.A. Via Energy Park 20, 20871, Vimercate (MB) – Italy.

Produced and imported by Approx Iberia S.L. C/Tecnología 5, 41120, Gelves, Sevilla – Spain.

Made in China.

www.niloxtech.com. For info and contacts, write to: contact@esprinet.com.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il NXM24FHD1201W è un monitor da 23,8", che ti offre una combinazione senza precedenti di esperienza per il tuo divertimento con comfort per i tuoi occhi e grande nitidezza dell'immagine.

Il suo schermo è ottimizzato per ridurre l'emissione di onde di luce blu e ridurre al minimo lo sfarfallio, proteggerà i tuoi occhi in modo da poter trascorrere più tempo davanti allo schermo. Non perdere i dettagli.

Questo monitor è adatto per i giochi con il suo tempo di risposta di 4 ms, giocherai in modo più fluido.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- NXM24FHD1201W.
- Guida per l'utente.
- Base e viti.
- Adattatore di alimentazione da 12 V / 2,5 A.
- Cavo HDMI.

Nota:

Assicurati che la confezione contenga gli articoli descritti sopra. Se riscontri che un articolo è mancante o danneggiato, contatta il tuo rivenditore.

AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere questa guida prima di utilizzare il dispositivo.

Non aprire mai le parti elettroniche interne, pericolo di scosse elettriche.

Non inserire oggetti di alcun tipo nell'unità attraverso le aperture elettroniche in quanto potrebbero entrare in contatto con voltage punti e parti in cortocircuito e causare incendi o scosse elettriche.

Non versare liquidi sull'unità.

Non gettare mai il prodotto in una fonte di calore o fuoco.

Conservare sempre il prodotto a temperatura ambiente, massimo 30° C.

Non far cadere il prodotto, non sedersi su di esso, non piegare il cavo. Pericolo di rottura.

Posizionare sempre questo dispositivo su una superficie stabile. In caso contrario, potrebbe cadere e danneggiarsi.

Non utilizzare questo prodotto ad altitudini superiori a 2000 m, si prega di notare la tensione di esercizio indicata sul retro del monitor e sull'adattatore in dotazione (in questo caso 12 VDC / 2.5 A).

Non collegare l'adattatore di alimentazione a una presa di corrente con le mani bagnate, altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche.

La presa di corrente utilizzata deve essere situata vicino all'apparecchiatura ed essere facilmente accessibile.

Utilizzare sempre l'adattatore di alimentazione in dotazione. Non utilizzarne uno compatibile o danneggiato. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Quando si pulisce il dispositivo, assicurarsi di scollegare l'alimentatore, utilizzare un panno morbido invece di prodotti chimici industriali per pulire il dispositivo, assicurarsi di non far entrare acqua nel dispositivo.

Non smontare questo dispositivo senza autorizzazione.

In caso di guasto, assicurarsi di contattare un tecnico dell'assistenza per risolverlo.

Lo smontaggio non autorizzato di questo dispositivo può provocare scosse elettriche o incendi.

In caso di odori o rumori insoliti provenienti da questo dispositivo, assicurarsi di scollegare l'adattatore di alimentazione e contattare il personale di assistenza autorizzato.

Quando questo dispositivo rimane inattivo per un lungo periodo, assicurarsi di spegnere l'alimentazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Seguire le ordinanze locali per lo smaltimento del prodotto.

INGRESSI E USCITE

Ingresso HDMI

Se il PC dispone di un'uscita video HDMI, collegare il cavo HDMI in dotazione tra l'ingresso HDMI del monitor e l'uscita HDMI del PC. Versione HDMI 1.4.

Ingresso VGA

Se il PC dispone di un'uscita video VGA, acquistare un cavo VGA e collegarlo tra l'ingresso VGA del monitor e l'uscita VGA del PC.

Ingresso CC

Collegare il cavo di alimentazione in dotazione all'ingresso CC del monitor e collegare l'adattatore a una presa elettrica domestica. Adattatore di alimentazione: 12 VDC / 2,5 A

FUNZIONI DEI PULSANTI

Pulsante On/Off: Se si desidera accendere il monitor premere il pulsante di accensione/spegnimento, se si desidera spegnere il monitor premerlo di nuovo.

Pulsante M: Sullo schermo viene visualizzato il menu OSD. Una volta all'interno, ha anche la funzione di accettare o accedere alle funzioni interne.

Pulsante E: Esce dal menu corrente o esce dal menu OSD.

Pulsanti di direzione su/giù: il pulsante di direzione su e giù consente di spostarsi tra i diversi menu e modificare i valori.

OSD MENU

Il menu OSD del monitor fornisce varie impostazioni per il monitor, come colore, luminosità e contrasto, ecc.

Menu principale	Icona	Sottomenu	Sottomenu	Descrizione
LUMINOSITÀ		LUMINOSITÀ		Regola la luminosità
		CONTRASTO		Regolare il contrasto
		ECO	Standard	Regolare l'illuminazione in base all'uso normale
			Gioco	Regola l'illuminazione adattata all'uso nei giochi
			Film	Regola l'illuminazione adattata al film
			Internet	Regola l'illuminazione adattata a Internet
		Registrazione	Su	Abilita DCR
			Spento	Disabilita DCR
IMMAGINE		ORIZZONTALE		Regola la posizione dell'immagine orizzontalmente
		VERTICALE		Regola la posizione dell'immagine verticalmente
		OROLOGIO		Regola la frequenza di clock
		PHASE		Regola il phase sull'immagine
		PROPORZIONI	Largo	Regola l'ampiezza nell'immagine
			4:3	Regola automaticamente il rapporto dell'immagine a 4:3
COLORE		TEMPERATURA COLORE	Normale	Regolare il colore nei toni standard
			Caldo	Regola il colore in toni caldi
			Bello	Regola il colore in toni freddi
			Utente	Abilita la regolazione personalizzata del colore
		ROSSO		Regolare i valori del rosso
		BLU		Regolare i valori del blu
		VERDE		Regolare i valori del verde
		FILTRO BLU	Su	Abilita filtro blu basso
			Spento	Disabilita il filtro blu basso
APPARECCHIO		LINGUA		Selezionare la lingua visualizzata nel menu OSD
		ORIZZONTALE		Regolare la posizione del menu OSD orizzontalmente
		VERTICALE		Regola la posizione del menu OSD verticalmente
		TIMEOUT		Regolare l'ora del menu OSD
		TRASPARENZA		Regola la trasparenza del menu OSD
RESETTARE		REGOLAZIONE DELL'IMMAGINE		Regolazione automatica dei valori dell'immagine
		REGOLAZIONE DEL COLORE		Regolazione automatica dei valori del colore dell'immagine
		RIPRISTINO DI FABBRICA		Ripristina le impostazioni predefinite
ALTRI		SELEZIONE INGRESSO	HDMI	Seleziona l'ingresso HDMI
			VGA	Seleziona l'ingresso VGA
		SINCRONIZZAZIONE LIBERA	SU	Abilita FreeSync
			SPENTO	Disabilita FreeSync
		OVERDRIVE	HDMI	Abilita Overdrive
			VGA	Disabilita l'overdrive

SUPPORTO TECNICO

Per ulteriori informazioni, visitare [il sito www.niloxtech.com](http://www.niloxtech.com).

SPECIFICHE TECNICHE

Display: 23,8" Grado A opaco.

Tipo: VA.

Risoluzione: FHD 1920 x 1080.

Frequenza: 120.Hz.

Tempo di risposta: 4 ms.

Angolo di visione: H: 178° V: 178°.

Luminosità: 250 cd/m2.

Contrasto: 4000:1.

Formato: 16:9.

Ingressi: VGA, HDMI 1.4.

Vesa: 75 mm x 75 mm.

FreeSync supportato.

SPECIFICHE TECNICHE ALIMENTAZIONE ESTERNA

Nome o marchio	NILOX
Numero di registrazione commerciale	B-84443985
Indirizzo del produttore	C/ Osca, 2, Saragozza, Spagna
ID modello	CC-852-1202500V
Descrizione Identificatore del modello	Adattatore AC/DC per NXM24FHD1201W
Tensione di ingresso	100 - 240 V c.a.
Frequenza CA in ingresso	50 / 60 Hz
Tensione di uscita	12 V CC
Corrente di uscita max	2,5 A
Potenza di uscita max	30 W
Efficienza attiva media	88.22 %
Efficienza a basso carico (10%)	86.31 %
Consumo senza carico	0,08 W


RICICLAGGIO



RAEE. Questo prodotto contiene sostanze che possono danneggiare l'ambiente e la salute umana se non smaltite correttamente. Pertanto, vi forniamo le seguenti informazioni al fine di prevenire il rilascio di queste sostanze e ottimizzare l'uso delle risorse naturali. I prodotti elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti come normali rifiuti domestici, ma devono essere adeguatamente raccolti e trattati. Il simbolo del bidone barrato sul prodotto e in questa pagina ricorda di smaltire correttamente il prodotto al termine della sua vita utile. In questo modo, è possibile evitare che il trattamento non specifico delle sostanze contenute in questi prodotti, o l'uso inappropriato di parti di essi, porti a conseguenze dannose per l'ambiente e la salute umana. Inoltre, puoi contribuire al recupero, al riciclo e al riutilizzo di molti dei materiali che compongono questi prodotti. Per questo motivo i produttori e i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche organizzano una corretta raccolta e smaltimento. Al termine della vita utile del prodotto, contattare il rivenditore per le istruzioni sullo smaltimento. Lo smaltimento del prodotto in qualsiasi altro modo sarà soggetto alle sanzioni previste dalla legge e in vigore nel paese in cui il prodotto viene smaltito. Inoltre, si raccomandano le seguenti misure per proteggere l'ambiente: riciclaggio dell'imballaggio interno ed esterno fornito con il prodotto e corretto smaltimento delle batterie usate (se contenute nel prodotto). Con il tuo aiuto, possiamo ridurre la quantità di risorse naturali utilizzate nella produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ridurre al minimo l'uso delle discariche e migliorare la qualità della vita prevenendo il rilascio di sostanze potenzialmente pericolose nell'ambiente.

IMBALLAGGIO. In Spagna, in conformità con il Regio Decreto 1055/2022, del 27 dicembre, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, si prega di depositare l'imballaggio di cartone principale del prodotto nel contenitore blu (cartone), le protezioni interne e i sacchetti di plastica interni nel contenitore giallo (plastica). Per gli altri paesi, seguire le ordinanze locali per depositare l'imballaggio, le protezioni interne e i sacchetti di plastica.

Imballaggio principale in cartone.



Sacchetti di plastica e protezioni interne in plastica.

GARANZIA (VALIDITÀ E LIMITAZIONI)

Il periodo di validità della garanzia è regolato dal decreto legislativo locale.

La garanzia è valida se il prodotto presenta un difetto di fabbricazione o di materiale.

L'acquirente non ha diritto alla garanzia nei seguenti casi:

- Tentativi di riparazione di hardware e parti del display non autorizzate e/o modifiche o utilizzo di software diverso da quello installato.
- Utilizzo di accessori o articoli non forniti con il prodotto.
- Normale usura del prodotto.
- Danni accidentali e cadute.



Questo prodotto è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE - 2015/863/UE. Il Prodotto è marcato CE e quindi è conforme agli standard di sicurezza stabiliti dall'Unione Europea.

Nota: il contenuto di questa guida è soggetto a errori tipografici.

Nilox® è un marchio di proprietà di Esprinet S.p.A. Tutti i marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Distribuito da Esprinet S.p.A. Via Energy Park 20, 20871, Vimercate (MB) – Italia.

Prodotto e importato da Approx Iberia S.L. C/Tecnología 5, 41120, Gelves, Siviglia – Spagna.

Prodotto in Cina.

www.niloxtech.com. Per info e contatti scrivere a: contact@esprinet.com.

ES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El NXM24FHD1201W es un monitor de 23,8", que te ofrece una combinación de experiencia sin precedentes para que disfrutes con comodidad para tus ojos y gran nitidez de imágenes.

Su pantalla está optimizada para reducir la emisión de ondas de luz azul y minimizar el parpadeo, protegerá tus ojos para que puedas estar más tiempo jugando a tus juegos frente a la pantalla. No pierdas detalle.

Es apto para juegos con un tiempo de respuesta de 4 ms para jugar con mayor fluidez.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- NXM24FHD1201W.
- Guía de usuario.
- Base y tornillos.
- Adaptador de corriente 12 V / 2,5 A.
- Cable HDMI.

Nota:

Asegúrese de que su embalaje contiene los elementos descritos arriba. Si encuentra que falta algún elemento o está dañado, por favor, contacte con su distribuidor.

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea esta guía antes de usar el dispositivo.

Nunca abra las partes internas electrónicas, peligro de descarga eléctrica.

No introduzca objetos de ningún tipo en la unidad a través de los orificios electrónicos ya que pueden entrar en contacto con puntos de tensión y desencadenar cortocircuitos en las piezas y provocar incendios o descargas eléctricas.

No derrame ningún tipo de líquido sobre la unidad.

Nunca arroje el producto a una fuente de calor o fuego.

Mantenga siempre el producto a una temperatura ambiente, máximo 30° C.

No deje caer el producto, no se sienta sobre él, no doble el cable. Peligro de rotura.

Coloque siempre este dispositivo sobre una superficie estable. De lo contrario, podría caerse y dañarse.

No use este producto en lugares con altitud superior a 2000 m, tenga en cuenta el voltaje de uso indicado en la parte trasera del monitor y en el adaptador suministrado (en este caso 12 VDC / 2,5 A).

No conecte el adaptador de alimentación a una toma de red eléctrica con las manos mojadas, en caso contrario, puede producirse una descarga eléctrica.

La toma de corriente utilizada debe estar situada cerca del equipo y ser fácilmente accesible.

Utilice siempre el adaptador de alimentación suministrado. No utilice otro compatible o dañado. De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Cuando limpie el dispositivo, asegúrese de desconectar el adaptador de alimentación, use un paño suave en lugar de químicos industriales para limpiar el dispositivo, asegúrese de no dejar entrar agua en el dispositivo.

No desmonte este dispositivo sin permiso.

En caso de fallo, asegúrese de ponerse en contacto con una persona de servicio técnico para solucionarlo.

El desmontaje no autorizado de este dispositivo puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

En caso de olor o ruido raro en este dispositivo, asegúrese de desconectar el adaptador de alimentación y contactar con el servicio técnico autorizado.

Cuando este dispositivo esté inactivo durante mucho tiempo, asegúrese de apagarlo. De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Seguir las ordenanzas locales para desechar el producto.

ENTRADAS Y SALIDAS

Entrada HDMI

Si su PC tiene salida de video HDMI, conecte el cable HDMI suministrado entre la entrada HDMI del monitor y la salida HDMI del PC. Versión HDMI 1.4.

Entrada VGA

Si su PC tiene salida de video VGA, adquiera un cable VGA y conéctelo entre la entrada VGA del monitor y la salida VGA del PC.

Entrada DC

Conecte el cable del alimentador suministrado a la entrada DC del Monitor y conecte el adaptador a una toma eléctrica del hogar. Tensión de alimentación: 12 VDC / 2,5 A.

FUNCIONES DE LOS BOTONES

Botón Encender / Apagar: Si desea encender el monitor presione el botón de encendido / apagado, si desea apagar el monitor vuelva a pulsarlo.

Botón M: Se despliega el menú OSD en la pantalla. Una vez dentro tiene también la función de aceptar o acceder a las funciones interiores.

Botón E: Permite salir del menú actual o salir del menú OSD.

Botones dirección Arriba / Abajo: El botón dirección arriba y abajo te permite moverte entre los distintos menús y modificar valores.

MENÚ OSD

El menú OSD del monitor proporciona varios ajustes para el monitor, tales como color, brillo y contraste, etc.

Menú Principal	Icono	Submenú	Sub-submenú	Descripción
BRILLO		BRILLO		Ajusta brillo en pantalla
		CONTRASTE		Ajusta contraste en pantalla
		ECO	ESTANDAR	Ajusta iluminación adaptada al uso normal
			JUEGO	Ajusta iluminación adaptada al uso en juegos
			PELICULA	Ajusta iluminación adaptada para películas
			INTERNET	Ajusta iluminación adaptada para internet
		DCR	ENCENDIDO	Habilita DCR
			APAGADO	Deshabilita DCR
IMAGEN		POSICIÓN H		Ajusta posición de imagen horizontalmente
		POSICIÓN V		Ajusta posición de imagen verticalmente
		RELOJ		Ajusta la frecuencia de imagen
		ENFOQUE		Ajusta el enfoque en la imagen
		ASPECTO	ANCHO	Ajusta el ancho en la imagen
			4:3	Ajusta automáticamente la relación aspecto a 4:3
COLOR		TEMP COLOR	NORMAL	Ajusta el color en tonos estándares
			CALIDO	Ajusta el color en tonos cálidos
			FRIO	Ajusta el color en tonos fríos
			USUARIO	Habilita el ajuste del color personalizado
		ROJO		Ajusta valores de rojos
		VERDE		Ajusta valores de verdes
		AZUL		Ajusta valores de azules
		FILTRO AZUL	ENCENDIDO	Habilita filtro bajo en azules
			APAGADO	Deshabilita filtro bajo en azules
OSD		IDIOMA		Permite seleccionar el idioma que se muestra en el menú OSD
		HORIZONTAL		Ajusta posición del menú OSD horizontalmente
		VERTICAL		Ajusta posición del menú OSD verticalmente
		TIEMPO OSD		Ajusta el tiempo del menú OSD
		TRANS		Ajusta la transparencia del menú OSD
REINICIAR		AJUSTE IMAGEN		Realiza un auto ajuste de la imagen en todos sus valores
		AJUSTE COLOR		Realiza un auto ajuste del color de imagen en todos sus valores
		REINICIAR		Restaura la configuración a sus valores por defecto
EXTRA		SELECCIONAR ENTRADA	HDMI	Selecciona la entrada HDMI
			VGA	Selecciona la entrada VGA
		FREESYNC	ENCENDIDO	Habilita FreeSync
			APAGADO	Deshabilita FreeSync
		OVERDRIVE	ENCENDIDO	Habilita Overdrive
			APAGADO	Deshabilita Overdrive

SOPORTE TÉCNICO

Para obtener más información, visite www.niloxtech.com.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla: 23,8" Grado A mate.
Tipo: VA.
Resolución: FHD 1920 x 1080.
Frecuencia: 120 Hz.
Tiempo de respuesta: 4 ms.
Ángulo de visión: H: 178° V: 178°.
Brillo: 250 cd / m2.
Contraste: 4000:1.
Formato: 16:9.
Entradas: VGA, HDMI 1.4.
Vesa: 75 mm x 75 mm.
FreeSync supported.

ESPECIFICACIONES DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE

Nombre o marca	NILOX
Número del registro mercantil	B84443985
Dirección del fabricante	C/ Osca, 2, Zaragoza, España
Identificador del modelo	DC-852-1202500V
Descripción Identificador del modelo	Adaptador AC/DC para NXM24FHD1201W
Tensión de entrada	100-240VAC, 1A
Frecuencia de la CA de entrada	50 / 60 Hz
Tensión de salida	12 VDC
Intensidad de salida máx.	2,5 A
Potencia de salida máx.	30 W
Eficiencia media en activo	88,22 %
Eficiencia a baja carga (10%)	86,31 %
Consumo eléctrico en vacío	0,08 W


RECICLADO



RAEE. Este producto contiene sustancias que pueden dañar el medio ambiente y la salud humana si no se eliminan adecuadamente. Por ello, le facilitamos la siguiente información con el fin de evitar la liberación de estas sustancias y optimizar el uso de los recursos naturales. Los productos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse como residuos domésticos normales, sino que deben recogerse y tratarse correctamente. El símbolo del contenedor de basura tachado en el producto y en esta página es un recordatorio para desechar correctamente el producto al final de su vida útil. De este modo, puede evitar que el tratamiento no específico de las sustancias contenidas en estos productos, o el uso inadecuado de partes de los mismos, tenga consecuencias perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana. Además, se puede contribuir a la recuperación, reciclaje y reutilización de muchos de los materiales que componen estos productos. Por ello, los fabricantes y distribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos organizan una recogida y eliminación adecuadas. Al final de la vida útil del producto, póngase en contacto con su distribuidor para obtener instrucciones sobre su eliminación. La eliminación del producto de cualquier otra forma estará sujeta a las sanciones prescritas por la ley y vigentes en el país en el que se elimine el producto. Además, recomendamos las siguientes medidas para proteger el medio ambiente: reciclaje del embalaje interior y exterior suministrado con el producto y eliminación adecuada de las pilas usadas (si el producto las contiene). Con su ayuda, podemos reducir la cantidad de recursos naturales utilizados en la producción de aparatos eléctricos y electrónicos, minimizar el uso de vertederos y mejorar la calidad de vida evitando la liberación de sustancias potencialmente peligrosas en el medio ambiente.

ENVASES. En España, cumpliendo con Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, por favor deposite el envase principal del producto de cartón en el contenedor azul (cartón), las protecciones internas y bolsas internas de plástico en el contenedor amarillo (plástico). Para otros países siga las ordenanzas locales para depositar el envase, protecciones internas y bolsas de plástico.

Envase principal de cartón.



Bolsas de plástico y protecciones internas de plástico.

GARANTÍA (VALIDEZ Y LIMITACIONES)

El periodo de validez de la garantía se rige por el decreto legislativo local.

La garantía es válida si el producto presenta un defecto de fabricación o de material.

El comprador no tendrá derecho a la garantía en los siguientes casos:

- Intentos de reparación no autorizados de piezas de hardware y pantalla y/o modificaciones o uso de software distinto del instalado.
- Uso de accesorios o elementos no suministrados con el producto.
- Desgaste normal del producto.
- Daños y caídas accidentales.



Este producto cumple con la directiva RoHS 2011/65/UE – 2015/863/UE. El Producto dispone del marcado CE y por tanto cumple con los estándares de seguridad establecidos por la Unión Europea.

Nota: El contenido de esta guía está sujeta a errores tipográficos.

Nilox® es una marca registrada propiedad de Esprinet S.p.A. Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Distribuido por Esprinet S.p.A. Via Energy Park 20, 20871, Vimercate (MB) – Italia.

Producido e importado por Approx Iberia S.L. C/Tecnología 5, 41120, Gelves, Sevilla – España.

Fabricado en China.

www.niloxtech.com. Para más información y contacto, escriba un correo a: contact@esprinet.com.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O NXM24FHD1201W é um monitor de 23,8", que lhe oferece uma combinação sem precedentes de experiência para o seu prazer com conforto para os seus olhos e grande nitidez de imagem.

Sua tela é otimizada para reduzir a emissão de ondas de luz azul e minimizar a cintilação, ele irá proteger seus olhos para que você possa passar mais tempo em frente à tela. Não perca detalhes.

Este monitor é adequado para jogos com seu tempo de resposta de 4 ms, você vai jogar mais fluentemente.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- NXM24FHD1201W.
- Guia do Utilizador.
- Base e parafusos.
- Adaptador de alimentação de 12 V / 2,5 A.
- Cabo HDMI.

Observação:

Certifique-se de que a sua embalagem contém os itens descritos acima. Se verificar que algum artigo está em falta ou danificado, contacte o seu concessionário.

AVISOS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia este guia antes de usar o dispositivo.

Nunca abra peças eletrônicas internas, perigo de choque elétrico.

Não insira objetos de qualquer tipo na unidade através das aberturas eletrônicas, uma vez que podem entrar em contacto com pontos de tensão e peças de curto-circuito e causar incêndio ou choque elétrico.

Não derrame qualquer líquido sobre a unidade.

Nunca deite o produto numa fonte de calor ou fogo.

Mantenha sempre o produto à temperatura ambiente, máximo de 30°C.

Não deixe cair o produto, não se sente sobre ele, não dobre o cabo. Perigo de quebra.

Coloque sempre este dispositivo numa superfície estável. Caso contrário, pode cair e ser danificado.

Não utilize este produto a altitudes superiores a 2000 m, tenha em atenção a tensão de funcionamento indicada na parte traseira do monitor e no adaptador fornecido (neste caso 12 VDC / 2,5 A).

Não ligue o adaptador de alimentação a uma tomada com as mãos molhadas, caso contrário poderá ocorrer um choque elétrico.

A tomada utilizada deve estar localizada na proximidade do equipamento e ser facilmente acessível.

Utilize sempre o adaptador de alimentação fornecido. Não utilize um compatível ou danificado. Se não o fizer, pode provocar um choque elétrico ou um incêndio.

Ao limpar o dispositivo, certifique-se de desconectar o adaptador de alimentação, use um pano macio em vez de produtos químicos industriais para limpar o dispositivo, certifique-se de não deixar a água entrar no dispositivo.

Não desmonte este dispositivo sem permissão.

Em caso de falha, não se esqueça de entrar em contato com uma pessoa de serviço para corrigi-la.

A desmontagem não autorizada deste dispositivo pode provocar um choque elétrico ou um incêndio.

Em caso de odor ou ruído invulgar deste dispositivo, certifique-se de que desliga o adaptador de alimentação e contacta o pessoal de assistência autorizado.

Quando este dispositivo estiver inativo por um longo tempo, certifique-se de desligar a energia. Caso contrário, pode ocorrer choque elétrico ou incêndio.

Siga as portarias locais para descarte do produto.

ENTRADAS E SAÍDAS

Entrada HDMI

Se o seu PC tiver saída de vídeo HDMI, ligue o cabo HDMI fornecido entre a entrada HDMI do monitor e a saída HDMI do PC. Versão HDMI 1.4.

Entrada VGA

Se o seu PC tiver saída de vídeo VGA, compre um cabo VGA e conecte-o entre a entrada VGA do monitor e a saída VGA do PC.

Entrada DC

Ligue o cabo de alimentação fornecido à entrada CC do Monitor e ligue o adaptador a uma tomada elétrica doméstica. Adaptador de alimentação: 12 VDC / 2,5 A

FUNÇÕES DOS BOTÕES

Botão Ligar/Desligar: Se quiser ligar o monitor prima o botão ligar/desligar, se quiser desligar o monitor prima novamente.

Botão M: O menu OSD é exibido na tela. Uma vez no interior, tem também a função de aceitar ou aceder às funções interiores.

Botão E: Sai do menu atual ou do menu OSD.

Botões de direção para cima / para baixo: O botão de direção para cima e para baixo permite que você se mova entre os diferentes menus e modifique os valores.

OSD MENU

O menu OSD do monitor fornece várias configurações para o monitor, como cor, brilho e contraste, etc.

Menu Principal	Ícone	Submenu	Sub-submenu	Descrição
BRILHO		BRILHO		Ajustar o brilho
		CONTRASTE		Ajustar o contraste
		ECO	Padrão	Ajuste a iluminação adaptada ao uso normal
			Jogo	Ajuste a iluminação adaptada ao uso em jogos
			Filme	Ajustar a iluminação adaptada ao filme
			Internet	Ajuste a iluminação adaptada para internet
		DCR	Em	Ativar DCR
			Desligado	Desativar DCR
IMAGEM		HORIZONTAIS		Ajustar a posição da imagem horizontalmente
		VERTICAIS		Ajustar a posição da imagem verticalmente
		RELÓGIO		Ajustar a taxa de relógio
		PHASE		Ajustar o fase na imagem
		RELAÇÃO DE ASPETO	Ampla	Ajuste a largura na imagem
			4:3	Ajusta automaticamente a proporção da imagem para 4:3
COR		TEMPERATURA DE COR	Normal	Ajustar a cor em tons padrão
			Quente	Ajuste a cor em tons quentes
			Fresco	Ajuste a cor em tons frios
			Utilizador	Ativar ajuste de cor personalizado
		VERMELHO		Ajustar valores vermelhos
		AZUL		Ajustar valores azuis
		VERDE		Ajustar valores verdes
		FILTRO AZUL	Em	Ativar filtro azul baixo
			Desligado	Desativar filtro azul baixo
CONFIGURAÇÃO		IDIOMA		Selecione o idioma exibido no menu OSD
		HORIZONTAIS		Ajustar a posição do menu OSD horizontalmente
		VERTICAIS		Ajustar a posição do menu OSD verticalmente
		TEMPO LIMITE		Ajustar a hora do menu OSD
		TRANSPARÊNCIA		Ajustar a transparência do menu OSD
REPOR		AJUSTE DE IMAGEM		Ajuste automático dos valores da imagem
		AJUSTE DE COR		Ajuste automático os valores de cor da imagem
		REPOSIÇÃO DE FÁBRICA		Restaurar para as configurações padrão
OUTROS		SELEÇÃO DE ENTRADA	Porta HDMI	Selecione a entrada HDMI
			VGA	Selecione a entrada VGA
		FREESYNC	EM	Ativar FreeSync
			DESLIGADO	Desativar FreeSync
		OVERDRIVE	Porta HDMI	Ativar Overdrive
			VGA	Desativar Overdrive

SUPORTE TÉCNICO

Para mais informações, visite www.niloxtech.com.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ecrã: 23,8" Grau A mate.

Tipo: VA.

Resolução: FHD 1920 x 1080.

Frequência: 120.Hz.

Tempo de resposta: 4 ms.

Ângulo de visão: H: 178° V: 178°.

Brilho: 250 cd / m2.

Contraste: 4000:1.

Formato: 16:9.

Entradas: VGA, HDMI 1.4.

Vesa: 75 mm x 75 mm.

FreeSync suportado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA

Nome ou marca	NILOX
Número de registo comercial	B-84443985
Endereço do fabricante	C/ Osca, 2, Saragoça, Espanha
ID do modelo	DC-852-1202500V
Descrição Identificador do modelo	Adaptador AC/DC para NXM24FHD1201W
Tensão de entrada	100 - 240 VCA
Frequência AC de entrada	50 / 60 Hz
Tensão de saída	12 VCC
Corrente de saída max	2,5 A
Potência de saída máxima	30 W
Eficiência ativa média	88.22 %
Eficiência de baixa carga (10%)	86.31 %
Consumo sem carga	0,08 W


RECICLAGEM



REEE. Este produto contém substâncias que podem prejudicar o ambiente e a saúde humana se não forem eliminadas corretamente. Por conseguinte, fornecemos-lhe as seguintes informações para evitar a libertação destas substâncias e otimizar a utilização dos recursos naturais. Os produtos elétricos e eletrónicos não devem ser eliminados como resíduos domésticos normais, mas devem ser devidamente recolhidos e tratados. O símbolo do contentor riscado no produto e nesta página é um lembrete para eliminar o produto corretamente no final da sua vida útil. Desta forma, pode evitar que o tratamento não específico das substâncias contidas nestes produtos, ou a utilização inadequada de partes dos mesmos, conduza a consequências nocivas para o ambiente e a saúde humana. Além disso, pode contribuir para a recuperação, reciclagem e reutilização de muitos dos materiais que compõem estes produtos. É por esta razão que os fabricantes e distribuidores de equipamentos elétricos e eletrónicos organizam a recolha e eliminação adequadas. No final da vida útil do produto, contacte o seu revendedor para obter instruções de eliminação. O descarte do produto de qualquer outra forma estará sujeito às penalidades previstas por lei e em vigor no país onde o produto é descartado. Além disso, recomendamos as seguintes medidas para proteger o meio ambiente: reciclagem das embalagens internas e externas fornecidas com o produto e descarte adequado das pilhas usadas (se contidas no produto). Com a sua ajuda, podemos reduzir a quantidade de recursos naturais utilizados na produção de equipamentos elétricos e eletrónicos, minimizar a utilização de aterros e melhorar a qualidade de vida, evitando a libertação de substâncias potencialmente perigosas no ambiente.

EMBALAGEM. Em Espanha, em conformidade com o Real Decreto 1055/2022, de 27 de dezembro, sobre embalagens e resíduos de embalagens, deposite a embalagem principal de cartão do produto no contentor azul (cartão), as proteções internas e os sacos de plástico internos no recipiente amarelo (plástico). Para outros países, siga as portarias locais para depositar as embalagens, proteções internas e sacolas plásticas.

Embalagem principal de cartão.



Sacos de plástico e proteções plásticas internas.

GARANTIA (VALIDADE E LIMITAÇÕES)

O período de validade da garantia é regido pelo decreto legislativo local.

A garantia é válida se o produto apresentar um defeito de fabrico ou material.

O comprador não tem direito à garantia nos seguintes casos:

- Tentativas de reparar hardware não autorizado e exibir peças e/ou modificações ou uso de software diferente do instalado.
- Uso de acessórios ou itens não fornecidos com o produto.
- Desgaste normal do produto.
- Danos acidentais e quedas.



Este produto está em conformidade com a Diretiva RoHS 2011/65/EU - 2015/863/EU. O Produto tem a marcação CE e, portanto, está em conformidade com as normas de segurança estabelecidas pela União Europeia.

Nota: O conteúdo deste guia está sujeito a erros tipográficos.

Nilox® é uma marca registada propriedade da Esprinet S.p.A. Todas as marcas são marcas registadas dos respetivos proprietários.

Distribuído pela Esprinet S.p.A. Via Energy Park 20, 20871, Vimercate (MB) – Itália.

Produzido e importado pela Approx Iberia S.L. C/Tecnología 5, 41120, Gelves, Sevilha – Espanha.

Fabricado na China.

www.niloxtech.com. Para informações e contatos, escreva para: contact@esprinet.com.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le NXM24FHD1201W est un moniteur de 23,8 pouces, qui vous offre une combinaison sans précédent d'expérience pour votre plaisir, de confort pour vos yeux et d'une grande netteté d'image.

Son écran est optimisé pour réduire l'émission d'ondes lumineuses bleues et minimiser le scintillement, il protégera vos yeux afin que vous puissiez passer plus de temps devant l'écran. Ne manquez pas de détails.

Ce moniteur est adapté aux jeux avec son temps de réponse de 4 ms, vous jouerez plus fluidement.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- NXM24FHD1201W.
- Guide de l'utilisateur.
- Base et vis.
- Adaptateur secteur 12 V / 2,5 A.
- Câble HDMI.

Note:

Assurez-vous que votre emballage contient les éléments décrits ci-dessus. Si vous constatez qu'un article est manquant ou endommagé, veuillez contacter votre revendeur.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez ce guide avant d'utiliser l'appareil.

N'ouvrez jamais les pièces électroniques internes, risque de choc électrique.

N'insérez pas d'objets de quelque nature que ce soit dans l'appareil par les ouvertures électroniques car ils pourraient entrer en contact avec des points de tension et des pièces de court-circuit et provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne renversez aucun liquide sur l'appareil.

Ne jetez jamais le produit dans une source de chaleur ou de feu.

Conservez toujours le produit à température ambiante, maximum 30° C.

Ne laissez pas tomber le produit, ne vous asseyez pas dessus, ne pliez pas le câble. Danger de casse.

Placez toujours cet appareil sur une surface stable. Sinon, il risque de tomber et d'être endommagé.

N'utilisez pas ce produit à des altitudes supérieures à 2000 m, veuillez noter le vol de fonctionnement indiqué à l'arrière du moniteur et sur l'adaptateur fourni (dans ce cas 12 VDC / 2,5 A).

Ne branchez pas l'adaptateur secteur sur une prise secteur avec les mains mouillées, sinon un choc électrique pourrait se produire.

La prise de courant utilisée doit être située à proximité de l'équipement et être facilement accessible.

Utilisez toujours l'adaptateur secteur fourni. N'utilisez pas un compatible ou endommagé. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

Lors du nettoyage de l'appareil, assurez-vous de débrancher l'adaptateur secteur, utilisez un chiffon doux au lieu de produits chimiques industriels pour nettoyer l'appareil, assurez-vous de ne pas laisser d'eau pénétrer dans l'appareil.

Ne démontez pas cet appareil sans autorisation.

En cas de panne, assurez-vous de contacter un technicien pour le réparer.

Le démontage non autorisé de cet appareil peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

En cas d'odeur ou de bruit inhabituel provenant de cet appareil, assurez-vous de débrancher l'adaptateur secteur et de contacter le personnel de service agréé.

Lorsque cet appareil est inactif pendant une longue période, assurez-vous de couper l'alimentation. Sinon, un choc électrique ou un incendie peut se produire.

Suivez les ordonnances locales pour l'élimination du produit.

ENTRÉES ET SORTIES

Entrée HDMI

Si votre PC dispose d'une sortie vidéo HDMI, connectez le câble HDMI fourni entre l'entrée HDMI du moniteur et la sortie HDMI du PC. Version HDMI 1.4.

Entrée VGA

Si votre PC dispose d'une sortie vidéo VGA, achetez un câble VGA et connectez-le entre l'entrée VGA du moniteur et la sortie VGA du PC.

Entrée DC

Connectez le câble d'alimentation fourni à l'entrée CC du moniteur et connectez l'adaptateur à une prise électrique domestique.
Adaptateur secteur : 12 VDC / 2,5 A

FONCTIONS DES BOUTONS

Bouton On/Off : Si vous souhaitez allumer le moniteur, appuyez sur le bouton marche/arrêt, si vous souhaitez éteindre le moniteur, appuyez à nouveau.

Touche M : Le menu OSD s'affiche à l'écran. Une fois à l'intérieur, il a également la fonction d'accepter ou d'accéder aux fonctions intérieures.

Touche E : Quitte le menu actuel ou quitte le menu OSD.

Boutons de direction haut / bas : Le bouton de direction haut et bas vous permet de vous déplacer entre les différents menus et de modifier les valeurs.

OSD MENU

Le menu OSD du moniteur fournit divers paramètres pour le moniteur, tels que la couleur, la luminosité et le contraste, etc.

Menu principal	Icône	Sous-menu	Sous-sous-menu	Description
LUMINOSITÉ		LUMINOSITÉ		Ajuster la luminosité
		CONTRASTE		Ajuster le contraste
		ÉCO	Standard	Ajuster l'éclairage en fonction d'une utilisation normale
			Jeu	Ajuster l'éclairage adapté à une utilisation dans les jeux
			Film	Ajuster l'éclairage adapté au film
			Internet	Ajuster l'éclairage adapté à internet
		Le	Sur	Activer DCR
			De	Désactiver DCR
IMAGE		HORIZONTAL		Ajuster la position de l'image horizontalement
		VERTICAL		Ajuster la position de l'image verticalement
		HORLOGE		Ajuster la fréquence de l'horloge
		PHASE		Ajustez le phase sur l'image
		RAPPORT D'ASPECT	Large	Ajuster le large de l'image
			4:3	Ajuste automatiquement le rapport d'image à 4:3
COULEUR		TEMPÉRATURE DE COULEUR	Normal	Ajuster la couleur dans des tons standard
			Chaud	Ajustez la couleur dans des tons chauds
			Refroidir	Ajustez la couleur dans des tons froids
			Utilisateur	Activer l'ajustement personnalisé des couleurs
		ROUGE		Ajuster les valeurs rouges
		BLEU		Ajuster les valeurs bleues
		VERT		Ajuster les valeurs vertes
		FILTRE BLEU	Sur	Activer le filtre bleu faible
			De	Désactiver le filtre bleu faible
COUP MONTÉ		LANGUE		Sélectionnez la langue affichée dans le menu OSD
		HORIZONTAL		Ajuster la position du menu OSD horizontalement
		VERTICAL		Ajuster la position du menu OSD verticalement
		TIMEOUT		Ajuster l'heure du menu OSD
		TRANSPARENCE		Ajuster la transparence du menu OSD
RÉINITIALISATION		RÉGLAGE DE L'IMAGE		Ajustement automatique des valeurs de l'image
		AJUSTER LA COULEUR		Ajustement automatique des valeurs de couleur de l'image
		RÉINITIALISATION D'USINE		Restaurer les paramètres par défaut
AUTRUI		SÉLECTION D'ENTRÉE	HDMI	Sélectionnez l'entrée HDMI
			VGA	Sélectionnez l'entrée VGA
		FREESYNC	SUR	Activer FreeSync
			DE	Désactiver FreeSync
		SURMULTIPLIÉE	HDMI	Activer l'overdrive
			VGA	Désactiver l'overdrive

SOUTIEN TECHNIQUE

Pour plus d'informations, visitez www.niloxtech.com.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Affichage : 23,8" grade A mat.

Type : VA.

Résolution : FHD 1920 x 1080.

Fréquence : 120.Hz.

Temps de réponse : 4 ms.

Angle de vision : H : 178° V : 178°.

Luminosité : 250 cd/m2.

Contraste : 4000:1.

Format : 16:9.

Entrées : VGA, HDMI 1.4.

Vesa : 75 mm x 75 mm.

FreeSync pris en charge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ALIMENTATION EXTERNE

Nom ou marque	NILOX
Numéro d'enregistrement commercial	B-84443985
Adresse du fabricant	C/ Osca, 2, Saragosse, Espagne
ID du modèle	DC-852-1202500V
Description Identificateur de modèle	Adaptateur AC/DC pour NXM24FHD1201W
Tension d'entrée	100 à 240 V c.a.
Fréquence AC d'entrée	50 / 60 Hz
Tension de sortie	12 VDC
Courant de sortie max	2,5 A
Puissance de sortie max	30 W
Efficacité active moyenne	88.22 %
Rendement à faible charge (10 %)	86.31 %
Consommation à vide	0,08 W


RECYCLAGE



DEEE. Ce produit contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé humaine s'il n'est pas éliminé correctement. C'est pourquoi nous vous fournissons les informations suivantes afin d'éviter le rejet de ces substances et d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles. Les produits électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés comme des ordures ménagères normales, mais doivent être correctement collectés et traités. Le symbole de la corbeille barrée sur le produit et sur cette page est un rappel de se débarrasser correctement du produit à la fin de sa vie utile. De cette façon, vous pouvez éviter qu'un traitement non spécifique des substances contenues dans ces produits, ou une utilisation inappropriée de parties de ceux-ci, n'entraîne des conséquences néfastes pour l'environnement et la santé humaine. De plus, vous pouvez contribuer à la récupération, au recyclage et à la réutilisation de nombreux matériaux qui composent ces produits. C'est pourquoi les fabricants et les distributeurs d'équipements électriques et électroniques organisent une collecte et une élimination appropriées. À la fin de la durée de vie utile du produit, veuillez contacter votre revendeur pour obtenir des instructions d'élimination. L'élimination du produit de toute autre manière sera soumise aux sanctions prescrites par la loi et en vigueur dans le pays où le produit est éliminé. En outre, nous recommandons les mesures suivantes pour protéger l'environnement : recyclage de l'emballage intérieur et extérieur fourni avec le produit et élimination appropriée des piles usagées (si elles sont contenues dans le produit). Avec votre aide, nous pouvons réduire la quantité de ressources naturelles utilisées dans la production d'équipements électriques et électroniques, minimiser l'utilisation des sites d'enfouissement et améliorer la qualité de vie en empêchant le rejet de substances potentiellement dangereuses dans l'environnement.

EMBALLAGE. En Espagne, conformément au décret royal 1055/2022, du 27 décembre, sur les emballages et les déchets d'emballage, veuillez déposer l'emballage en carton principal du produit dans le récipient bleu (carton), les protections internes et les sacs en plastique internes dans le récipient jaune (plastique). Pour les autres pays, suivez les ordonnances locales pour consigner les emballages, les protections internes et les sacs en plastique.

Emballage principal en carton.



Sacs en plastique et protections internes en plastique.

GARANTIE (VALIDITÉ ET LIMITATIONS)

La durée de validité de la garantie est régie par le décret législatif local.

La garantie est valable si le produit présente un défaut de fabrication ou de matériau.

L'acheteur n'a pas droit à la garantie dans les cas suivants :

- Tentatives de réparation de matériel et de pièces d'affichage non autorisés et/ou modifications ou utilisation de logiciels autres que ceux installés.
- Utilisation d'accessoires ou d'articles non fournis avec le produit.
- Usure normale du produit.
- Dommages accidentels et chutes.



Ce produit est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE - 2015/863/UE. Le Produit est marqué CE et est donc conforme aux normes de sécurité fixées par l'Union européenne.

Remarque : Le contenu de ce guide est sujet à des erreurs typographiques.

Nilox® est une marque déposée de Esprinet S.p.A. Toutes les marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Distribué par Esprinet S.p.A. Via Energy Park 20, 20871, Vimercate (MB) – Italie.

Produit et importé par Approx Iberia S.L. C/Tecnología 5, 41120, Gelves, Séville – Espagne.

Fabriqué en Chine.

www.niloxtech.com. Pour plus d'informations et de contacts, écrivez à : contact@esprinet.com.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bei dem NXM24FHD1201W handelt es sich um einen 23,8-Zoll-Monitor, der Ihnen eine noch nie dagewesene Kombination aus Erlebnis für Ihren Genuss mit Komfort für Ihre Augen und hervorragender Bildschärfe bietet.

Sein Bildschirm ist optimiert, um die Emission von blauen Lichtwellen zu reduzieren und das Flackern zu minimieren, er schützt Ihre Augen, damit Sie mehr Zeit vor dem Bildschirm verbringen können. Verpassen Sie keine Details.

Dieser Monitor ist mit seiner Reaktionszeit von 4 ms für Spiele geeignet, Sie werden flüssiger spielen.

INHALT DER VERPACKUNG

- NXM24FHD1201W.
- Benutzerhandbuch.
- Sockel und Schrauben.
- 12 V / 2,5 A Netzteil.
- HDMI-Kabel.

Anmerkung:

Stellen Sie sicher, dass Ihre Verpackung die oben beschriebenen Artikel enthält. Wenn Sie feststellen, dass ein Artikel fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

WARNHINWEISE UND SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.

Öffnen Sie niemals interne elektronische Teile, Gefahr eines Stromschlags.

Führen Sie keine Gegenstände jeglicher Art durch die elektronischen Öffnungen in das Gerät ein, da diese mit Spannungspunkten und Kurzschlussstellen in Berührung kommen und einen Brand oder Stromschlag verursachen können.

Verschütten Sie keine Flüssigkeit auf dem Gerät.

Werfen Sie das Produkt niemals in eine Hitze- oder Feuerquelle.

Bewahren Sie das Produkt immer bei Raumtemperatur von maximal 30° C auf.

Lassen Sie das Produkt nicht fallen, setzen Sie sich nicht darauf, biegen Sie das Kabel nicht. Bruchgefahr.

Stellen Sie dieses Gerät immer auf eine stabile Oberfläche. Andernfalls kann es herunterfallen und beschädigt werden.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Höhen über 2000 m, bitte beachten Sie die auf der Rückseite des Monitors und auf dem mitgelieferten Adapter angegebene Betriebsspannung (in diesem Fall 12 VDC / 2,5 A).

Schließen Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen an eine Steckdose an, da es sonst zu einem Stromschlag kommen kann.

Die verwendete Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

Verwenden Sie immer das mitgelieferte Netzteil. Verwenden Sie keine kompatiblen oder beschädigten. Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

Achten Sie beim Reinigen des Geräts darauf, das Netzteil zu trennen, verwenden Sie ein weiches Tuch anstelle von Industriechemikalien, um das Gerät zu reinigen, und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

Zerlegen Sie dieses Gerät nicht ohne Erlaubnis.

Wenden Sie sich im Falle eines Fehlers an einen Servicetechniker, um ihn zu beheben.

Eine unbefugte Demontage dieses Geräts kann zu Stromschlägen oder Bränden führen.

Falls ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche von diesem Gerät ausgehen, trennen Sie das Netzteil und wenden Sie sich an autorisiertes Servicepersonal.

Wenn dieses Gerät längere Zeit inaktiv ist, schalten Sie das Gerät aus. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag oder Brand kommen.

Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung des Produkts.

EIN- UND AUSGÄNGE

HDMI-Eingang

Wenn Ihr PC über einen HDMI-Videoausgang verfügt, verbinden Sie das mitgelieferte HDMI-Kabel zwischen dem HDMI-Eingang des Monitors und dem HDMI-Ausgang des PCs. HDMI 1.4-Version.

VGA-Eingang

Wenn Ihr PC über einen VGA-Videoausgang verfügt, erwerben Sie ein VGA-Kabel und schließen Sie es zwischen dem VGA-Eingang des Monitors und dem VGA-Ausgang des PCs an.

DC-Eingang

Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an den Gleichstromeingang des Monitors an und schließen Sie den Adapter an eine Haushaltssteckdose an. Netzteil: 12 VDC / 2,5 A

FUNKTIONEN DER TASTEN

Ein-/Aus-Taste: Wenn Sie den Monitor einschalten möchten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, wenn Sie den Monitor ausschalten möchten, drücken Sie sie erneut.

M-Taste: Das OSD-Menü wird auf dem Bildschirm angezeigt. Einmal im Inneren, hat es auch die Funktion, die Innenfunktionen zu akzeptieren oder darauf zuzugreifen.

Taste E: Beendet das aktuelle Menü oder das OSD-Menü.

Tasten nach oben / unten: Mit der Aufwärts- und Abwärtstaste können Sie zwischen den verschiedenen Menüs wechseln und Werte ändern.

OSD-MENÜ

Das OSD-Menü des Monitors bietet verschiedene Einstellungen für den Monitor, wie z.B. Farbe, Helligkeit und Kontrast usw.

Hauptmenü	Ikone	Untermenü	Unter-Untermenü	Beschreibung
HELLIGKEIT		HELLIGKEIT		Helligkeit anpassen
		KONTRAST		Anpassen des Kontrasts
		ÖKO	Norm	Passen Sie die Beleuchtung an den normalen Gebrauch an
			Spiel	Passen Sie die Beleuchtung an die Verwendung in Spielen an
			Film	Passen Sie die Beleuchtung an den Film an
			Internet	Passen Sie die Beleuchtung an das Internet an
		DCR	Auf	DCR aktivieren
			Aus	DCR deaktivieren
BILD		HORIZONTAL		Bildposition horizontal anpassen
		SENKRECHT		Bildposition vertikal anpassen
		UHR		Passen Sie die Taktrate an
		FHASE		Passen Sie die Farbfelder auf dem Bild an
		SEITENVERHÄLTNIS	Breit	Passen Sie die Breite im Bild an
			4:3	Passt das Bildverhältnis automatisch auf 4:3 an
FARBE		FARBE TEMP	Normal	Passen Sie die Farbe in Standardtönen an
			Warm	Passen Sie die Farbe in warmen Tönen an
			Kühl	Passen Sie die Farbe in kühlen Tönen an
			Benutzer	Benutzerdefinierte Farbanpassung aktivieren
		ROT		Anpassen von Rotwerten
		BLAU		Anpassen von Blauwerten
		GRÜN		Anpassen von Grünwerten
		BLAUER FILTER	Auf	Filter für niedrigen Blauanteil aktivieren
			Aus	Filter für niedrigen Blauanteil deaktivieren
EINRICHTUNG		SPRACHE		Wählen Sie die im OSD-Menü angezeigte Sprache aus
		HORIZONTAL		OSD-Menüposition horizontal anpassen
		SENKRECHT		OSD-Menüposition vertikal anpassen
		ZEITÜBERSCHREITUNG		Passen Sie die OSD-Menüzeit an
		TRANSPARENZ		Anpassen der Transparenz des OSD-Menüs
ZURÜCKSETZEN		BILD-ANPASSUNG		Automatisches Anpassen der Bildwerte
		FARBE ANPASSEN		Automatisches Anpassen der Bildfarbwerte
		ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNGEN		Wiederherstellen der Standardeinstellungen
ANDERE		EINGABE AUSWÄHLEN	HDMI-Anschluss	HDMI-Eingang auswählen
			VGA	Wählen Sie den VGA-Eingang
		FREESYNC	AUF	FreeSync aktivieren
			AUS	FreeSync deaktivieren
		ÜBERSTEUERN	HDMI-Anschluss	Overdrive aktivieren
			VGA	Overdrive deaktivieren

TECHNISCHER SUPPORT

Weitere Informationen finden Sie unter www.niloxtech.com.

TECHNISCHE DATEN

Display: 23,8" Grade A matt.

Typ: VA.

Auflösung: FHD 1920 x 1080.

Frequenz: 120.Hz.

Reaktionszeit: 4 ms.

Betrachtungswinkel: H: 178° V: 178°.

Helligkeit: 250 cd / m².

Kontrast: 4000:1.

Format: 16:9.

Eingänge: VGA, HDMI 1.4.

Vesa: 75 mm x 75 mm.

FreeSync wird unterstützt.

TECHNISCHE DATEN EXTERNES NETZTEIL

Name oder Marke	NILOX
Handelsregisternummer	B-84443985
Adresse des Herstellers	C/ Osa, 2, Saragossa, Spanien
Modell-ID	Gleichstrom-852-1202500V
Beschreibung Modell-Kennung	AC/DC-Adapter für NXM24FHD1201W
Eingangsspannung	100 - 240 VAC
AC-Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung	12 VDC
Ausgangsstrom max	2,5 A
Ausgangsleistung max	30 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	88.22 %
Wirkungsgrad bei geringer Last (10 %)	86.31 %
Verbrauch ohne Last	0,08 W


RECYCLING



Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dieses Produkt enthält Substanzen, die bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädigen können. Wir stellen Ihnen daher die folgenden Informationen zur Verfügung, um die Freisetzung dieser Stoffe zu verhindern und den Einsatz natürlicher Ressourcen zu optimieren. Elektro- und Elektronikprodukte sollten nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern ordnungsgemäß gesammelt und ordnungsgemäß behandelt werden. Das durchgestrichene Mülleimersymbol auf dem Produkt und auf dieser Seite erinnert Sie daran, das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer ordnungsgemäß zu entsorgen. Auf diese Weise können Sie verhindern, dass eine unspezifische Behandlung der in diesen Produkten enthaltenen Stoffe oder eine unsachgemäße Verwendung von Teilen davon zu schädlichen Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit führt. Darüber hinaus können Sie zur Rückgewinnung, zum Recycling und zur Wiederverwendung vieler der Materialien, aus denen diese Produkte bestehen, beitragen. Aus diesem Grund organisieren Hersteller und Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten die ordnungsgemäße Sammlung und Entsorgung. Am Ende der Nutzungsdauer des Produkts wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um Anweisungen zur Entsorgung zu erhalten. Die Entsorgung des Produkts auf andere Weise unterliegt den gesetzlich vorgeschriebenen und in dem Land geltenden Strafen, in dem das Produkt entsorgt wird. Darüber hinaus empfehlen wir folgende Maßnahmen zum Schutz der Umwelt: Recycling der mit dem Produkt gelieferten Innen- und Außenverpackung und ordnungsgemäße Entsorgung von Altbatterien (sofern im Produkt enthalten). Mit Ihrer Hilfe können wir den Verbrauch natürlicher Ressourcen bei der Herstellung von Elektro- und Elektronikgeräten reduzieren, den Einsatz von Deponien minimieren und die Lebensqualität verbessern, indem wir die Freisetzung potenziell gefährlicher Stoffe in die Umwelt verhindern.

VERPACKUNG. In Spanien entsorgen Sie in Übereinstimmung mit dem Königlichen Dekret 1055/2022 vom 27. Dezember über Verpackungen und Verpackungsabfälle bitte die Hauptkartonverpackung des Produkts in den blauen Behälter (Karton), die internen Schutzvorrichtungen und die internen Plastiktüten in den gelben Behälter (Kunststoff). Befolgen Sie für andere Länder die örtlichen Vorschriften zur Abgabe von Verpackungen, internen Schutzvorrichtungen und Plastiktüten.

Hauptverpackung aus Karton.



Plastiktüten und interne Kunststoffschutzvorrichtungen.

GARANTIE (GÜLTIGKEIT UND EINSCHRÄNKUNGEN)

Die Gültigkeitsdauer der Garantie richtet sich nach der örtlichen Gesetzesverordnung.

Die Garantie gilt, wenn das Produkt einen Herstellungs- oder Materialfehler aufweist.

Der Käufer hat in folgenden Fällen keinen Anspruch auf die Garantie:

- Versuche, nicht autorisierte Hardware und Display-Teile zu reparieren und/oder Modifikationen oder die Verwendung anderer als der installierten Software.
- Verwendung von Zubehör oder Artikeln, die nicht mit dem Produkt geliefert wurden.
- Normaler Verschleiß des Produkts.
- Unfallschäden und Stürze.



Dieses Produkt entspricht der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU - 2015/863/EU. Das Produkt ist CE-gekennzeichnet und entspricht somit den von der Europäischen Union festgelegten Sicherheitsstandards.

Hinweis: Der Inhalt dieses Handbuchs unterliegt Tippfehlern.

Nilox® ist eine Marke von Esprinet S.p.A. Alle Marken sind eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Vertrieben von Esprinet S.p.A. Via Energy Park 20, 20871, Vimercate (MB) – Italien.

Produziert und importiert von Approx Iberia S.L. C/Tecnología 5, 41120, Gelves, Sevilla – Spanien.

Hergestellt in China.

www.niloxtech.com. Für Informationen und Kontakte schreiben Sie bitte an: contact@esprinet.com.



NXM24FHD1201W

The content of this guide is subject to typographical errors
Il contenuto di questa guida è soggetto a errori tipografici
El contenido de esta guía está sujeto a errores tipográficos
O conteúdo deste guia está sujeito a erros tipográficos
Le contenu de ce guide est sujet à des erreurs typographiques
Der Inhalt dieses Handbuchs unterliegt Tippfehlern



Nilox® is a trademark owned by Esprinet S.p.A.
Distributed by Esprinet S.p.A.
Produced and imported by Approx Iberia S.L.
C/Tecnología 5, 41120, Gelves, Sevilla, España.
www.niloxtech.com
Info & contacts : contact@esprinet.com
Made in China

Instruction manual
LED MONITOR
Model: NXM24FHD1201W
Rev. 00 - 01.2025