

SICHERHEITSHINWEISE - WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

- Ihr Gerät ist ausschließlich Haushaltszwecken vorbehalten.
- Es ist nicht für die Benutzung in den nachfolgend beschriebenen Fällen geeignet, die nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt werden:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen,
 - auf Bauernhöfen,
 - von Hotel- und Moteltkunden oder Kunden anderer Unterkünfte,
 - in Unterkünften wie Gästezimmern.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen ohne entsprechende Erfahrung und Kenntnissen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden, wenn ihnen die sichere Gerätebenutzung erläutert wurde, sie beaufsichtigt werden und über die damit verbundenen Gefahren aufgeklärt wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege durch den Nutzer darf nicht durch Kinder erfolgen, außer sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und das Stromkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
-  Die zugänglichen Flächen können während des Betriebs hohe Temperaturen erreichen. Berühren Sie nicht die heißen Flächen des Geräts.
- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, mit Hilfe einer externen Zeitschaltuhr oder einer extra Fernbedienung betrieben zu werden.
- Ist das Stromkabel beschädigt, muss es aus Sicherheitsgründen vom Hersteller, in dessen Kundendienstwerkstatt oder von einer Person mit entsprechender Qualifikation durch ein neues ersetzt werden, um jedwede Gefahr zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Platten mit einem feuchten Schwamm. Verwenden Sie für den Gerätekörper einen weichen, feuchten Lappen.

WAS ZU TUN IST

- Lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese griffbereit auf. Die Gebrauchsanleitung ist je nach mitgeliefertem Zubehör für verschiedene Modelle gültig.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.
- Überprüfen Sie, ob Ihre elektrische Anlage mit den Leistungs- und Spannungsangaben am Boden des Gerätes übereinstimmt bei fehlerhaftem Anschluss erlischt die Garantie.

- Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, muss es mindestens den gleichen Querschnitt und eine eigene Erdung besitzen.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel mit oder ohne Verlängerungskabel den Personenverkehr nicht behindert.
- Überprüfen Sie, ob abnehmbare Teile (Platten, Behälter usw., je nach Modell) stabil, richtig platziert und/oder an das Gerät geklippt sind.
- Die Kochdämpfe können für Tiere mit einem besonders empfindlichen Atemsystem wie Vögel eine Gefahr darstellen. Vogelhaltern wird empfohlen, die Tiere vom Kochplatz entfernt zu halten.
- Wenn das Gerät in der Tischmitte verwendet wird, stellen Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Im Falle eines Unfalls, lassen Sie bitte sofort kaltes Wasser über die Verbrennung laufen und rufen Sie gegebenenfalls einen Arzt.

WAS SIE NICHT TUN DÜRFEN

- Lassen Sie das Gerät niemals mit dem Stromnetz verbunden, wenn es nicht mehr verwendet wird.
- Nehmen Sie das Gerät nie leer in Betrieb.
- Erhitzen Sie das Gerät niemals in vertikaler Position.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt in Betrieb. Stellen Sie das Gerät nie unter leicht entflammare Gegenstände.
- Sollte das Gerät Feuer fangen, versuchen Sie nie es mit Wasser zu löschen, ziehen Sie den Netzstecker und erstickten Sie die Flammen mit einem feuchten Tuch.
- Das Gerät ist nicht geeignet um in Regalen oder Einbauschränken betrieben zu werden.
- Jeder Eingriff, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Wartung durch den Kunden, muss durch einen autorisierten Service Partner erfolgen.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen und wegräumen.
- Entfernen Sie vor der ersten Benutzung sämtliches Verpackungsmaterial, Aufkleber und Zubehör innerhalb und außerhalb des Gerätes und entnehmen Sie das Zubehör.
- Wickeln Sie die Zuleitung stets komplett ab.
- Reinigen Sie vor der ersten Benutzung die Platten oder Schüsseln (beachten Sie den Abschnitt "Nach dem Gebrauch"). Geben Sie anschließend ein wenig Speiseöl auf die Platte oder Schüssel und verteilen Sie es mit einem Küchentuch.
- Wenn eine abnehmbare Zuleitung beschädigt ist, muss diese durch eine original Zuleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder einem autorisierten Servicepartner erhältlich ist.
- Es darf ausschließlich die original Zuleitung verwendet werden.
- Legen Sie keine Küchenhelfer oder andere Gegenstände auf die Kochfläche des Gerätes.
- Um Beschädigungen der Antihalt-Beschichtung zu vermeiden, verwenden Sie bitte nur Plastik- oder Holzutensilien.
- Ziehen Sie die Netzschur zunächst aus der Steckdose und dann (abhängig vom Gerät) aus dem Gerät. Lassen Sie das Gerät abkühlen. Stellen Sie das Thermostat auf die Min.-Position (je nach Modell).Trennen Sie das Gerät nach jeder Benutzung und vor jeder Reinigung vom Stromnetz. Vor der nächsten Benutzung müssen alle Geräteteile trocken sein.
- Zur Vermeidung von Überhitzung des Gerätes darf dieses nicht in Ecken oder an einer Wand aufgestellt werden.
- Stellen Sie Ihr Gerät niemals direkt auf eine empfindliche Oberfläche (Glastisch, lackiertes Möbelstück, Tischdecke, Wachtuch usw.)
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder neben rutschige oder heiße Flächen, lassen Sie das Kabel nicht über eine Hitzequelle (Kochplatten, Gasherd,...) hängen.
- Legen Sie keine Kochutensilien auf die Heizflächen des Gerätes.
- Verwenden Sie keine Metallutensilien, um die Beschichtung der Garplatten zu schützen.
- Schneiden Sie nicht direkt auf den Platten.
- Verwenden Sie keinen Metallschwamm oder Scheuermittel, um die Heizflächen nicht zu beschädigen (Antihaltbeschichtung).
- Tauchen Sie das Gerät und das Kabel nicht ins Wasser, oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät darf nicht in die Spülmaschine.
- Um Beschädigungen Ihres Geräts zu vermeiden, bereiten Sie damit niemals flambierte Gerichte zu.
- Legen Sie niemals Aluminiumfolie oder andere Objekte zwischen die Platten und die zu garenden Lebensmittel. Braten Sie keine Lebensmittel in Folie.

Bei abnehmbaren Platten

- Um eine Beschädigung der Platten zu vermeiden, verwenden Sie diese nur mit dem Gerät, für das sie entwickelt wurden (Bsp.: Stellen Sie sie nicht in einen Ofen, auf einen Gasherd oder eine elektrische Herdplatte,...).
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob beide Plattenseiten richtig gereinigt wurden. Fassen Sie die Platten während des Betriebs nicht an.
- Die Platten dürfen niemals angefasst werden, solange sie heiß sind.
- Halten Sie die heiße Platte nicht unter Wasser, legen Sie sie nicht auf eine empfindliche Oberfläche.
- Das Heizelement wird nicht gereinigt. Wenn es verschmutzt ist, warten Sie, bis es komplett abgekühlt ist, reiben Sie es dann mit einem trockenen Tuch ab.

TIPPS/INFORMATIONEN

- Vielen Dank, dass Sie dieses Gerät gekauft haben, das nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt ist.
- Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Vorschriften (Richtlinien zur Niederspannung, elektromagnetischen Verträglichkeit, Lebensmittelechtheit von Materialien, Umweltverträglichkeit,...).
- Bei der ersten Inbetriebnahme kann es zu leichter Geruchs- oder Rauchentwicklung kommen, öffnen Sie in diesem Fall das Fenster, bis Sie keine Rauch oder Geruchsentwicklung mehr feststellen können..
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, im Interesse des Verbrauchers jederzeit Änderungen der technischen Eigenschaften und der Bestandteile ihrer Produkte vorzunehmen.
- Lebensmittel, die mit den mit dem Logo  markierten Teilen in Berührung kommen, dürfen nicht verzehrt werden.
- Verwenden Sie nur von zugelassenen Kundendienstzentren gelieferte oder verkaufte Zubehörteile.
- Bevor Sie Ihr Gerät entsorgen, muss die Batterie der Zeitschaltuhr entfernt und über eine spezielle Sammelstelle oder bei einem zugelassenen Kundendienstzentrum (je nach Modell) entsorgt werden.

UMWELT



Denken Sie an den Schutz der Umwelt!

- ① Ihr Gerät enthält zahlreiche wieder verwertbare oder recycelbare Materialien.
- ➡ Bringen Sie sie zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.