

SIEMENS

EQ500 classic TP51...

Automata kávéfő- ző




HU Használati útmutató




Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.





A



B



C



D



E




F



G

1





2




3





4





5





6





7




8




9




10




11




12




13




14




15




16




17




18





19




20




21





22




23




24




25




26







27




28




29




30




31



32



33



34

További információ és tájékoztatás az interneten található. Olvassa be a borító belső oldalán lévő QR kódot.



Tartalomjegyzék

1 Biztonság	8	8.2 Italkészítés	18
1.1 Általános útmutatások	8	8.3 Kávéital készítése friss sze- mekből	18
1.2 Rendeltetésszerű használat	8	8.4 Kávéital készítése őrölt kávé- ból	19
1.3 A használók körének korláto- zása	8	8.5 Italkészítés tejhabbal	19
1.4 Biztonsági információk	9	8.6 Kávéital készítése tejhabbal	19
2 Környezetvédelem és takaré- kosság	11	8.7 Speciális italok készítése	20
2.1 A csomagolási hulladék ártal- matlanítása	11	8.8 Tejhab készítése	20
2.2 Energiamegtakarítás	11	8.9 Forró víz készítése	20
3 Elhelyezés és csatlakoztatás ...	12	8.10 Italbeállítások	20
3.1 A csomag tartalma	12	8.11 Kávédaráló	21
3.2 A készülék elhelyezése és csatlakoztatása	12	9 Gyerekzár	22
4 Ismerkedés	12	9.1 A gyermekzár aktiválása	22
4.1 Készülék	12	9.2 A gyermekzár kikapcsolása	22
4.2 Kezelőfelület	13	10 Csészemelegítő¹	22
4.3 Kijelző	13	10.1 Csészemelegítő bekapcsolá- sa és kikapcsolása ¹	22
5 Az italok áttekintése	13	11 Alapbeállítások	23
6 Tartozékok	14	11.1 Alapbeállítások módosítá- sa	23
7 Az első használat előtt	14	11.2 Az alapbeállítások áttekinté- se	23
7.1 A készülék előkészítése és tisztítása	14	12 Tisztítás és ápolás	24
7.2 A vízkeménység megállapítá- sa	15	12.1 Mosogatógépben való tisztí- tás	24
7.3 Vízkeménységi fokok áttekinté- se	15	12.2 Tisztítószer	25
7.4 Vízszűrő ¹	16	12.3 A készülék tisztítása	25
7.5 Az első üzembe helyezés	16	12.4 A cseppgyűjtő tálca és a ká- vézacartartó tisztítása	26
7.6 Általános útmutatások	17	12.5 Az őrleményrekesz tisztítá- sa	26
8 A kezelés alapjai	18	12.6 A tejrendszer tisztítása	26
8.1 Kapcsolja be vagy kapcsolja le a készüléket.	18	12.7 A forrázóegység tisztítása	27
		12.8 Szervizprogramok	27

¹ A készülék kivitelétől függően

13 Zavarok elhárítása	28	15 Vevőszolgálat	34
14 Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás	34	15.1 Termékszám (E-Nr.) és gyártási szám (FD)	35
14.1 Fagyvédelem aktiválása	34	16 Műszaki adatok	35
14.2 A régi készülék ártalmatlanítása	34		



1 Biztonság

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat.

1.1 Általános útmutatások

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.
- Ha szállítás közben megsérült a készülék, ne csatlakoztassa.

1.2 Rendeltetésszerű használat

A készüléket csak a következőkre használja:

- forró italok készítésére.
- a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben.
- legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig.

1.3 A használók körének korlátozása

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem, ill. csak 8 év felett, kizárólag felügyelet mellett végezhetik.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

1.4 Biztonsági információk

⚠ **FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély!**

A gyermekek a csomagolóanyagokat a fejükre húzhatják vagy magukra tekerhetik, és megfulladhatnak.

- ▶ Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
 - ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.
- A gyermekek az apró alkatrészeket belelegezhetnek vagy lenyelhetik, és megfulladhatnak tőlük.
- ▶ Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
 - ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az apró alkatrészekkel.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!**

A szakszerűtlen beszerelés veszélyes.

- ▶ A készüléket csak az adattáblán megadottak szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
- ▶ A készüléket csak szabályszerűen felszerelt, földelt csatlakozóaljzaton át csatlakoztassa a váltakozó áramú hálózatra.
- ▶ A házi villamos hálózat védővezető-rendszere legyen szabályszerűen beszerelve.

A sérült készülék és a sérült hálózati csatlakozóvezeték veszélyes.

- ▶ Soha ne használjon sérült készüléket.
- ▶ Soha ne használjon olyan készüléket, amelynek a felülete repedt vagy törött.
- ▶ Miközben a készüléket leválasztja az elektromos hálózatról, soha ne a hálózati csatlakozóvezetékét húzza. Mindig a hálózati csatlakozóvezeték dugóját húzza.
- ▶ Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugóját, vagy kapcsolja le a biztosítékszekrényben lévő biztosítékot.
- ▶ Forduljon a vevőszolgálathoz. → *Oldal 34*

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálata vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.

A behatoló nedvesség áramütést okozhat.

- ▶ A készüléket és a hálózati csatlakozóvezetékét soha ne merítse vízbe.
- ▶ A készülék dugaszoló csatlakozására nem folyhat folyadék.
- ▶ A készüléket csak zárt helyiségben használja.
- ▶ A készüléket ne tegye ki nagy hőnek és nedvességnek.
- ▶ A készülék tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!

A készülék forró.

- ▶ Biztosítson megfelelő szellőzést a készüléknek.
- ▶ Soha ne használja szekrényben a készüléket!

Meghosszabbított hálózati csatlakozóvezeték és nem engedélyezett adapterek használata veszélyes.

- ▶ Ne használjon hosszabbító kábelt vagy többszörös csatlakozóaljzatot.
- ▶ Csak a gyártó által engedélyezett adaptereket és hálózati csatlakozóvezetéseket használjon.
- ▶ Ha a hálózati csatlakozóvezeték túl rövid, és nem áll rendelkezésre hosszabb hálózati csatlakozóvezeték, forduljon villanyszerelőhöz az épületvillamosság módosításáért.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülés veszélye!

A készülék bizonyos részei rendkívül felforrósodnak.

- ▶ Soha ne érintse meg a készülék forró részeit.
- ▶ Használat után a készülék forró részeit hagyja lehűlni, mielőtt hozzájuk nyúlna.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Forrázásveszély!

A frissen készített italok nagyon forrók.

- ▶ Az italokat szükség szerint hagyja hűlni.
- ▶ Kerülje a kilépő folyadék és gőz bőrrel való érintkezését.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A készülék hibás kezelése veszélyezteti a felhasználót.

- ▶ A sérülések elkerülése érdekében a készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.

A készülék ajtajának becsukásakor fennáll az ujjak becsípődésének veszélye.

► Az ajtó zárásakor vigyázzon az ujjaira.

A daráló forog.

► Soha ne nyúljon bele a kávédarálóba.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS – Veszély: mágnesesség!**

A készülék állandó mágneseket tartalmaz. Ezek befolyásolhatják az elektronikus implantátumok, pl. szívritmus-szabályozó vagy inzulinpumpa működését.

► Az elektronikus implantátumot viselő személyeknek legalább 10 cm távolságot kell tartani a készüléktől.

► A 10 cm-es minimális távolságot a kivett víztartálytól is meg kell tartani.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS – Egészségkárosodás veszélye!**

A szűrési folyamat során kissé megnövekedhet a víz káliumtartalma, ez művesekezelésben részesülő betegek és vesebetegségben szenvedők számára káros lehet.

► Aki vesebetegségben szenved, vagy speciális káliumdiétát tart, használat előtt forduljon orvosához.

A készülék szennyeződéseai veszélyeztethetik az egészséget.

► Tartsa be a készülékhigiéniával kapcsolatos tisztítási előírásokat.

A melegvíz-körből származó víz egészségkárosító hatású lehet.

► A készüléket kizárólag friss, hideg, szénsavmentes ivóvízzel használja.

2 Környezetvédelem és takarékoság

2.1 A csomagolási hulladék ártalmatlanítása

A felhasznált csomagolóanyagok környezetkímélők és újrahasznosíthatók.

► Az egyes összetevőket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa.

2.2 Energiamegtakarítás

Ha megfogadja ezeket a tanácsokat, készüléke kevesebb energiát fogyaszt.

Az automatikus kikapcsolásig eltelt időt a legkisebb értékre állítsa be.

✓ Ha a készüléket nem használja, az korábban kikapcsol.

→ "Alapbeállítások", Oldal 23

Ne szakítsa meg idő előtt az italkészítést.

- ✓ A készülék a felmelegített víz- vagy tejmenyiséget optimálisan használja fel.

Rendszeresen vízkőmentesítse a készüléket.

- ✓ A lerakódott vízkő növeli az energiafogyasztást.

3 Elhelyezés és csatlakoztatás

3.1 A csomag tartalma

Kicsomagolás után ellenőrizze az összes alkatrészt szállítási károk tekintetében, valamint a szállítmány teljességét.

Megjegyzés: A készüléktípustól függően a csomagban eltérő tartozékok vannak. Ezeket a tartozékokat szaggatott kerettel jelöljük.

→ **Ábra 1**

A	Automata kávéfőző
B	Tejtömlő és szívócső
C	Használati útmutató
D	Tisztítótabletta ¹
E	Vízkőmentesítő tabletta ¹
F	Vízkeménység-tesztelő csík
G	Vízszűrő ¹

3.2 A készülék elhelyezése és csatlakoztatása

FIGYELEM

A készülék károsodásának veszélye. A szakszerűtlen üzembe helyezés károsíthatja a készüléket.

- ▶ A készüléket csak fagymentes helyiségben használja.
- ▶ Ha a készüléket 0 °C alatti hőmérsékleten szállították vagy tárolták, az üzembe helyezés előtt szobahőmérsékleten legalább 3 óra várni kell.
- ▶ Minden csatlakoztatás után várjon kb. 5 másodperc.

1. A készüléket helyezze egyenes, megfelelő teherbírású és vízálló felületre.
2. A készüléket a hálózati csatlakozódugóval csatlakoztassa előírás szerint felszerelt védőérintkezős dugaszolóaljzatra.

4 Ismerkedés

4.1 Készülék

Itt áttekintést talál készülékének részeiről.

Megjegyzés: Készüléktípustól függően a színekben és a részletekben előfordulhatnak eltérések.

→ **Ábra 2**

1	Víztartály
2	Víztartály fedele
3	Csészemelegítő ¹
4	Aromazáró fedél
5	Szemeskávétartály

¹ A készülék kivitelétől függően

6	Örleményrekesz
7	Kijelző
8	Kezelőegység
9	Borítás
10	Tejrendszer
11	Kifolyórendszer
12	Forrázóegység ajtaja
13	Típus tábla
14	Cseppgyűjtő tálca

4.2 Kezelőfelület

A kezelőpanelen beállíthatja készülékének összes funkcióját, és információkat kaphat az üzemállapotról.

Szim-bólum	Magyarázat
	Kapcsolja be vagy kapcsolja le a készüléket.
	Menü megnyitása vagy elhagyása Megjegyzés: A menügombok csak akkor láthatók, ha a menü nyitva van.
	Léptetés felfelé a menüben

Szim-bólum	Magyarázat
	Léptetés lefelé a menüben
ok	Megerősítés vagy mentés a menüben
	Visszalépés a menüben
	Két csésze ital készítése
	A kávé erősségének beállítása
	A töltési mennyiség beállítása
	Művelet indítása vagy leállítása

4.3 Kijelző

A kijelzőn a választott italok, beállítások és beállítási lehetőségek, valamint az üzemállapottal kapcsolatos üzenetek jelennek meg.

A kijelző további információkat és lépéseket jelenít meg. Az információk gombnyomás után vagy rövid idő elteltével eltűnnek. A lépések eltűnnek, miután megtette őket.

Megjegyzés: Ha a saját országa nyelvén nincs kijelzőszöveg, akkor válasszon egyet a meglévő nyelvek közül, például az angolt.

5 Az italok áttekintése

Készülékével számos különböző italt készíthet.

Gyors kiválasztás

Szim-bólum	Megnevezés	Magyarázat	Kategória
	Espresso	Tömény kávé. Lehetőleg kis, vastag falú csészékben tálaljuk. A csészéket forró vízzel előmelegítjük.	→ "Kávéital készítése friss szemekből", Oldal 18 → "Kávéital készítése őrölt kávéból", Oldal 19

Szim-bólum	Megnevezés	Magyarázat	Kategória
	Caffe Crema	Kávé cremaréteggel vagy egy nagy csésze espresso módszerrel készített kávé.	→ "Kávéital készítése friss szemekből", Oldal 18 → "Kávéital készítése őrölt kávéból", Oldal 19
	Cappuccino	Espresszó habosított tejjel. Lehetőleg kis csészékben tálaljuk.	→ "Kávéital készítése tejjel", Oldal 19
	LatteMacchiato	Kávékülönlegesség három réteggel: alul meleg tej, közepén espresszó, felül tejhab. Lehetőleg pohárban tálaljuk.	→ "Kávéital készítése tejjel", Oldal 19
	Speciális italok	További italok készítése.	→ "Speciális italok készítése", Oldal 20

6 Tartozékok

Eredeti tartozékokat használjon. Azok a készülékhez készültek.

Tartozékok	Kereskedelem	Vevőszolgálat
Tisztítótabletták	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Vízkezelő tabletták	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Vízszűrő	TZ70003	17004340
Vízszűrő, 3-as csomag	TZ70033A	17005980
Ápolási készlet	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Tejtartály freshLock fedéllel	TZ80009N	-
Kávéskanna, szigetelt	TZ40001	-
Multipack vízkezelő/tisztító	TZ80003A	-

7 Az első használat előtt

Készítse elő a készüléket a használatra.

7.1 A készülék előkészítése és tisztítása

Távolítsa el a védőfóliákat, és tisztítsa meg a készüléket és az alkatrészeket. Kövesse a használati útmutató elején található képes útmutatót.

FIGYELEM

A nem megfelelő szemes kávé eltömítheti a darálót.

- ▶ Kizárólag presszógépbe vagy teljesen automata kávéfőzőbe alkalmas pörkölt babkávékeverékeket használjon.
- ▶ Ne használjon cukormázzal bevont szemes kávé.
- ▶ Ne használjon karamellizált szemes kávé.
- ▶ Ne használjon cukortartalmú adalékkal kezelt szemes kávé.
- ▶ Ne töltsön be őrölt kávé.

→ **Ábra 3 - 22**

Megjegyzés: A víztartályt minden nap töltsse fel friss, hideg, szénsavmentes ivóvízzel.

Tipp: Az optimális minőség megőrzése érdekében a szemes kávé hűvös helyen, zárt csomagolásban tárolja. A szemes kávé több napon át tarthatja a szemeskávé tartályban, nem veszíti el az aromáját.

7.2 A vízkeménység megállapítása

A vízkeménység helyes beállítása fontos, hogy a készülék időben jelezze a vízkömentesítés szükségességét. A vízkeménységet megállapíthatja a mellékelt tesztsíkkal, vagy érdeklődhet a helyi vízműveknél.

1. A tesztsíkot merítse rövid ideig friss csapvízbe.
2. Hagyja lecsepegni a tesztsíkot.
3. Olvassa le a vízkeménységi fokot 1 perc után a tesztsíkról.
→ *"Vízkeménységi fokok áttekintése", Oldal 15*

Megjegyzés: Ha a házban van telepítve vízlágyító berendezés, beállíthatja a következőt: "Water softening system".

Tippek

- A beállítások bármikor módosíthatók.
→ *"Alapbeállítások", Oldal 23*
- Ha a víz keménysége meghaladja a 21 °dH (3,8 mmol/l) értéket, akkor a víztartályba előszűrt vizet tölthet, hogy csökkentse a víztartályban lévő vízkőlerakódásokat.

7.3 Vízkeménységi fokok áttekintése

A táblázatból megtudható, hogyan vannak hozzárendelve a fokozatok a vízkeménységi fokokhoz.

Fokozat	Gyűrűbeállítás az INTENZA szűrőn	német keménységi fok °dH-ban	Teljes vízkeménység mmol/l-ben Teljes vízkeménység mmol/l-ben
1	A	1 - 7	< 1,3
2	A	8 - 14	1,3 - 2,5
3	B	15 - 21	2,5 - 3,8
4 ¹	C	22 - 30	> 3,8

¹ Gyári beállítás

7.4 Vízsűrítő¹

A vízsűrítő mérsékli a vízkőlerakódást és csökkenti a vízben a szennyeződések.

A víz mésztartalma befolyásolja a kávé aromáját és krémességét. A BRITA INTENZA vízsűrítő alján van egy aromagyűrű. Az Ön csapvíze számára optimális aromafokozat beállításához forgassa el az aromagyűrűt.

Vízsűrítő behelyezése és aktiválása

FIGYELEM

A készülék vízkövesedés miatt károsodhat.

- ▶ Idejében cserélje ki a vízsűrítőt.
- ▶ Legkésőbb 2 hónap után cserélje ki a vízsűrítőt.
- ▶ Figyeljen a kijelzőn megjelenő üzenetekre.

Megjegyzés: Ha a kijelzőn a "Please replace or deactivate water filter in menu." szöveg jelenik meg, cserélje ki a vízsűrítőt.

Ha nem helyez be új szűrőt, válassza a "Nincs szűrő" lehetőséget, és kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

1. A vízsűrítőt nyílással felfelé merítse egy pohár vízbe, és enyhén nyomja össze az oldalait, amíg már nem szállnak fel légbuborékok.

→ *Ábra 8*

2. Nyomja meg a(z)  gombot.
3.  vagy  "Vízsűrítő" használata után nyomja meg ezt: ok.
4.  vagy  "Új szűrő" vagy "Cserélje ki a szűrőt" használatával válassza ki, majd nyomja meg ezt: ok.
5. **Megjegyzés:** Ha nem helyez be új szűrőt, válassza a "Nincs szűrő" lehetőséget a menü-beállításokban.

A vízsűrítőt erősen nyomja a víztartályba.

6. Töltse meg a víztartályt a „max” jelölésig vízzel, majd nyomja meg ezt: ok.
 7. A tejtömlőt kösse össze a tejrendszerral és a szívócsővel.
 8. A szívócső végét helyezze be a cseppfogó lemezbe.
 9. Tegyen egy 1 literes edényt a kifo-lyórendszer alá, majd nyomja meg ezt: ok.
- ✓ Megtörténik a szűrő öblítése, majd megjelenik a "Az öblítés befejeződött." kijelzés.
 - ✓ A készülék üzemkész.

Tippek

- A vízsűrítőt higiéniai okokból is cserélje ki.
- Vízsűrítővel ritkábban kell vízkömentesítenie a készüléket.
- Használat előtt öblítse át a behelyezett vízsűrítőt egy csésze forró vízzel, ha hosszabb ideig nem használta a készüléket, pl. ha nyaralni volt.
- Vízsűrítők beszerezhetők szaküzletekben vagy a vevőszolgálatnál.
→ "Tartozékok", Oldal 14

7.5 Az első üzembe helyezés

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás után végezze el az első üzembe helyezéshez szükséges beállításokat. Az első üzembe helyezés az első bekapcsoláskor vagy a gyári beállításokra való visszaállítás után jelenik meg.

1. Kapcsolja be a készüléket a  gombbal.
- ✓ A kijelzőn megjelenik az előre beállított nyelv.

¹ A készülék kivételétől függően

2. Nyomja meg a(z) $\wedge$ vagy $\vee$ gombot, amíg a kijelző a kívánt nyelvet nem mutatja.
 3. Nyomja meg a(z) ok gombot.
 4. Állapítsa meg a vízkeménységet.
 5. Nyomja meg a(z) ok gombot.
 6. A vízkeménység beállításához nyomja meg a(z) $\wedge$ vagy $\vee$ gombot.
 7. Nyomja meg a(z) ok gombot.
 8. Tisztítsa meg, és tölts fel a víztartályt.
 9. Nyomja meg a(z) ok gombot.
 10. További információkért olvassa be a QR-kódot¹.
 11. Ha most kíván behelyezni vízszűrőt, nyomja meg ezt: ok.
 12. Ha később kíván behelyezni vízszűrőt, nyomja meg ezt: $\leftarrow$.
 13. Tölts fel a szemeskávétartályt.
 14. Nyomja meg a(z) ok gombot.
 15. Nyomja meg a(z) ok gombot.
- ✓ A készülék öblít és üzemkész.

Tipp: A beállítások bármikor módosíthatók.

→ "Az alapbeállítások áttekintése", Oldal 23

7.6 Általános útmutatások


A készülék optimális használatához vegye figyelembe az útmutatásokat.

Megjegyzések

- A készülék gyárilag az optimális üzemhez szükséges alapértelmezett beállításokkal van programozva.
- A daráló gyárilag optimális működésre van beállítva. Ha a kávé

csak cseppekben adagolódik, vagy túl híg, és túl kevés a crema, akkor a daráló működése közben is módosíthatja az őrlési fokozatot. → "Az őrlési fokozat beállítása", Oldal 21

- Működés során a szellőzőnyílásoknál és a tablettanyílás fedelénél vízcseppek képződhetnek.
- Ha a készüléket meghatározott ideig nem használja, akkor az automatikusan kikapcsol. Az időtartamot az alapbeállításokban módosíthatja. → Oldal 23
- A készülékből műszaki okok miatt gőz távozhat.



- Az első ital még nem rendelkezik a teljes aromával, ha:
 - első alkalommal használja a készüléket.
 - szervizprogramot futtatott.
 - hosszabb ideig nem használta a készüléket.
- Ne igya meg az italt.

Tipp: A készülék beindítása és néhány csésze kávé elkészítése után tartósan finom pórúsú crema lesz az eredmény.

¹ A készülék kivitelétől függően

8 A kezelés alapjai

8.1 Kapcsolja be vagy kapcsolja le a készüléket.

- ▶ A készüléket  használatával kapcsolja be vagy kapcsolja le. Bekapcsoláskor a kijelzőn megjelenik a Siemens logó. Be- és lekapcsoláskor a készülék automatikus öblítést végez. Lekapcsoláskor a készülék tisztítás céljából gőzt bocsát ki a cseppgyűjtő tálcába. Az öblítés alatt a kijelző egy cseppet mutat. Ha a készülék bekapcsoláskor még meleg, vagy ha a lekapcsolás előtt még nem készült ital, a készülék nem végez öblítést.

8.2 Italkészítés

Tudja meg, hogyan készítheti el a kiválasztott italt.

FIGYELMEZTETÉS Forrázásveszély!

A frissen készített italok nagyon forrók.

- ▶ Az italokat szükség szerint hagyja hűlni.
- ▶ Kerülje a kilépő folyadék és gőz bőrrel való érintkezését.

Tippek

- A kívánt italt a gyorsválasztó gombokkal közvetlenül ki lehet választani. A kijelző megmutatja az italt és az aktuális beállításokat.
- A készülék a gyorsválasztó gombokkal választható italokon kívül további italokat is kínál.
→ *"Speciális italok készítése", Oldal 20*
- Az italt egyéni ízlése szerint személyre szabhatja.
→ *"Italbeállítások", Oldal 20*

Megjegyzések

- Ha kb. 5 másodperc belül semmilyen beállítást nem módosít, akkor a készülék kilép a beállítási módból. A beállítások automatikusan mentésre kerülnek.
- Bizonyos beállítások esetén a kávé több lépésben készül el. Várja meg az italkészítés teljes befejezését.

8.3 Kávéital készítése friss szemekből

1. Tegye az előmelegített csészét a kifolyórendszer alá.
2. Nyomja meg a kávéital tej nélkül italszimbólumot.
- ✓ A kijelző megmutatja az italt és az aktuális beállításokat.
→ *"Italbeállítások", Oldal 20*
3. Szükség esetén módosítsa a beállításokat:
 - ▶ A töltési mennyiség módosításához nyomja meg a(z)  elemet.
→ *"Töltési mennyiség módosítása", Oldal 21*
 - ▶ A kávéerősség módosításához nyomja meg a(z)  elemet.
→ *"Kávéerősség beállítása", Oldal 21*
4. Nyomja meg a(z)  gombot. A szemes kávé minden főzéshez frissen őrölődik.
- ✓ A készülék elkészíti a kávé, amely a csészébe folyik.

Tippek

- A készítés idő előtt befejezheti a(z)  gombbal.
- Olvassa el, hogyan készíthet kávéitalokat tejjel.
→ *"Italkészítés tejhabbal", Oldal 19*

8.4 Kávéital készítése őrölt kávéból

FIGYELEM

Az őrleményrekesz eltömődhet.

- ▶ Ne használjon szemes kávé.
- ▶ Ne használjon instant kávé.
- ▶ Puha ecsettel seperje az őrleményrekeszben lévő maradványokat az őrleményrekeszbe.

Megjegyzés

Ha az italt őrölt kávéból készítjük, az alábbi lehetőségek nem állnak rendelkezésre:

- Két csésze egyszerre
 - Kávéerősség
 - "doubleshot"
1. Tegye az előmelegített csészét a kifolyórendszer alá.
 2. Nyomja meg a kívánt ital szimbólumát.
 3. Ezt az elemet:  annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Őrölt kávé" nem látható.
 4. Nyissa meg az őrleményrekeszt.
 5. Legfeljebb 2 csapott kávéskanálnyi kávéőrleményt töltsön be, a maximum 12 g.
 6. Csupja be az őrleményrekeszt.
 7. Nyomja meg a(z)  elemet.
- ✓ A készülék elkészíti a kávé, amely a csészébe folyik.

Tippek

- A készítést idő előtt befejezheti a(z)  gombbal.
- Ha még egy italt kíván készíteni őrölt kávéból, ismétlje meg a műveletet.
- A kávéőrleményt mindig röviddel az italkészítés előtt tölts be.

8.5 Italkészítés tejhabbal

Készülékével készíthet tejhabos kávéitalokat is.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Égési sérülés veszélye!

A tejrendszer erősen felmelegszik.

- ▶ Soha ne érintse meg a forró tejrendszert.
- ▶ Hagyja lehűlni a tejrendszert, mielőtt megérinti.

FIGYELEM

A tejmaradékok rászáradhatnak, és nehezen távolíthatók el.

- ▶ A tejrendszert minden használat után tisztítsa meg.

Tippek

- Tej helyett használhat növényi alapú, pl. szójaból készült italokat is.
- A tejhab minősége függ a használt tej vagy növényi alapú ital jellegétől.

8.6 Kávéital készítése tejhabbal

Előfeltételek

- A tejtömlő csatlakoztatva van.
 - A szívócső csatlakoztatva van.
1. Merítse be a szívócsövet a tejbe.
 2. Tegye az előmelegített csészét a kifolyórendszer alá.
 3. Nyomja meg a kávéital tejjel ital-szimbólumot.
- ✓ A kijelző megmutatja az italt és az aktuális beállításokat.
→ *"Italbeállítások", Oldal 20*
4. Szükség esetén módosítsa a beállításokat:
 - ▶ A töltési mennyiség módosításához nyomja meg a(z)  elemet.
→ *"Töltési mennyiség módosítása", Oldal 21*
 - ▶ A kávéerősség módosításához nyomja meg a(z)  elemet.
→ *"Kávéerősség beállítása", Oldal 21*
 - ▶ Használja az őrleményrekeszt.
→ *"Kávéital készítése őrölt kávéból", Oldal 19*

5. Nyomja meg a(z) ▷/□ elemet.

- ✓ A készülék elkészíti az italt, amely a csészébe folyik.
- ✓ A tejrendszert közvetlenül a tejjel készült ital készítése után egy gőz-
löket automatikusan megtisztítja.

Tipp: Ha a készítést idő előtt kívánja leállítani, nyomja meg a(z) ▷/□ elemet. Ha a teljes készítést le kívánja állítani, nyomja meg a(z) ⊕ elemet.

8.7 Speciális italok készítése

A készülék a gyorsválasztó gombokkal választható italokon kívül további italokat is kínál.

- ▶ Többször nyomja meg a(z) ☼ gombot.
→ "Az italok áttekintése", Oldal 13

8.8 Tejhab készítése

⚠ FIGYELMEZTETÉS Égési sérülés veszélye!

A tejrendszer erősen felmelegszik.

- ▶ Soha ne érintse meg a forró tejrendszert.
- ▶ Hagyja lehűlni a tejrendszert, mielőtt megérinti.

Előfeltételek

- A tejtömlő csatlakoztatva van.
- A szívócső csatlakoztatva van.
- 1. Merítse be a szívócsövet a tejbe, például Tetra Pak kartonba.
- 2. Tegye az előmelegített csészét a kifolyórendszer alá.
- 3. Ezt az elemet: ☼ annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Tejhab" nem látható.
- 4. Szükség esetén módosítsa a beállítást:
 - ▶ A töltési mennyiség módosításához nyomja meg a(z) ☼/□ elemet.
→ "Töltési mennyiség módosítása", Oldal 21

5. Nyomja meg a(z) ▷/□ gombot.

- ✓ A tejhab a kifolyórendszeren át kifolyik.
- 6. Az italkészítés idő előtti leállításához nyomja meg a(z) ▷/□ gombot.

8.9 Forró víz készítése

⚠ FIGYELMEZTETÉS Égési sérülés veszélye!

A tejrendszer erősen felmelegszik.

- ▶ Soha ne érintse meg a forró tejrendszert.
- ▶ Hagyja lehűlni a tejrendszert, mielőtt megérinti.

Megjegyzés: Ha a tejrendszert nem tisztították meg, csekély mennyiségű tej is kifolyhat a vízzel.

Előfeltételek

- A tejrendszer tisztítása megtörtént.
→ "A tejrendszer tisztítása", Oldal 26
- A tejtömlő le van húzva.
- 1. Tegye az előmelegített csészét a kifolyórendszer alá.
- 2. Ezt az elemet: ☼ annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Forró víz" nem látható.
- 3. Szükség esetén módosítsa a beállítást:
 - ▶ A töltési mennyiség módosításához nyomja meg a(z) ☼/□ elemet.
→ "Töltési mennyiség módosítása", Oldal 21
- 4. Nyomja meg a(z) ▷/□ gombot.
Ha megjelenik a "Húzza le a tejtömlőt." üzenet, húzza le a tejsövet, és nyomja meg ezt: ▷/□.
- ✓ A forró víz a kifolyórendszeren át kifolyik.
- 5. Az italkészítés idő előtti leállításához nyomja meg a(z) ▷/□ gombot.

8.10 Italbeállítások

Készítse el az ízlésének megfelelő italt.

Kávéeerősség beállítása

1. Nyomja meg a kívánt ital szimbólumát.
2. A kávéeerősség választásához nyomja meg a(z)  elemet.
A következő kávéeerősségek közül választhat:
 - "mild"
 - "normál"
 - "erős"
 - "nagyon erős"
 - "doubleshot"

Megjegyzés: A "doubleshot" beállítás nem minden italhoz és italmenyiséghez választható.

Tipp: Intenzív kávéíz eléréséhez nagy töltési mennyiség esetén nagy kávéeerősséget válasszon ki.

Őrölt kávé kiválasztása

1. Nyomja meg a kívánt ital szimbólumát.
2. Ezt az elemet:  annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Őrölt kávé" nem látható.
→ *"Kávéital készítése őrölt kávéból", Oldal 19*

aromaDouble Shot

A "doubleshot" beállítást használva különösen erős kávé készíthető. Minél hosszabb ideig főzzük a kávé, annál több keserű anyag és nem kívánt aroma oldódik ki az italba. A keserű anyagok és a nem kívánt aromák rontják a kávé ízét és emészthetőségét. A kívánt mennyiség felének elkészítése után a készülék újra őröl és forráz, hogy csak az ízletes, jól emészthető aromák oldódjanak ki.

Megjegyzés: A "doubleshot" beállítás nem minden italhoz és italmenyiséghez választható.

Töltési mennyiség módosítása

1. Nyomja meg a kívánt ital szimbólumát.
2. Nyomja meg annyiszor a(z)  elemet, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt töltési mennyiség.

Két csésze ital elkészítése egyszerre

A készüléktípustól függően bizonyos italokból egyszerre két csészenyit is készíthet.

Megjegyzés

A „Két csésze készítése” funkció nem érhető el a következő beállításkor:

- "Őrölt kávé"
- "doubleshot"
- A töltési mennyiség kevesebb, mint 35 ml

1. Nyomja meg a kívánt ital szimbólumát.
2. Nyomja meg a(z)  gombot.
✓ A kijelző mutatja a beállítást.
3. Két csészét tegyen balra és jobbra a kifolyórendszer alá.
4. Nyomja meg a(z)  gombot.
Az ital elkészítése 2 lépésben történik. A szemes kávé őrlése 2 lépésben történik.
✓ A készülék elkészíti az italt, amely a csészékbe folyik.
5. Várja meg az italkészítés befejezését.

8.11 Kávédaráló

A készülék állítható darálóval rendelkezik, amellyel egyénileg módosítható a szemes kávé őrlési finomsága.

Az őrlési fokozat beállítása

A szemes kávé darálása során állítsa be a kívánt őrlési finomságot.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély!

A daráló forog.

- ▶ Soha ne nyúljon bele a kávédarálóba.

FIGYELEM

A daráló károsodásának veszélye. Az őrlési finomság szakszerűtlen beállítása következtében sérülhet a daráló.

- ▶ Az őrlési finomságot akkor módosítsa, amikor a daráló működésben van.
- ▶ Az elfordítható gombbal lépésenként állítsa be az őrlési finomságot.

Őrlési finomság	Beállítás
Finom őrlési finomság világos pörkölésű szemekhez	Forgassa az elfordítható gombot az óramutató járásával ellentétes irányba.
Durvább őrlési finomság sötét pörkölésű szemekhez	Forgassa az elfordítható gombot az óramutató járásával megegyező irányba.



A beállított őrlési fokozat csak a második csésze kávétól kezdve érzékelhető.

Tipp: Ha a kávé csak cseppekben adagolódik, akkor a daráló működése közben is beállíthatja az őrlést.

Ha a kávé túl gyorsan folyik ki és nem elég krémes, állítsa finomabbra az őrlési finomságot.

9 Gyerekzár

Hogy a gyermekek ne égessék meg és ne forrázzák le magukat, zárolhatja a készüléket.

9.1 A gyermekzár aktiválása

Előfeltétel: A készülék be van kapcsolva.

- ▶ Nyomja meg a(z)  gombot legalább 3 másodperc alkalommal.

9.2 A gyermekzár kikapcsolása

- ▶ Nyomja meg a(z)  gombot legalább 3 másodperc alkalommal.
- ✓ A gyermekzár ki van kapcsolva.

10 Csészemelegítő¹

A csészéket előmelegítheti a csészemelegítővel.

10.1 Csészemelegítő bekapcsolása és kikapcsolása¹

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Égési sérülés veszélye!

A csészemelegítő¹ nagyon felforrósodik.

- ▶ Soha ne érintse meg a forró csészemelegítőt¹.
- ▶ A forró csészemelegítőt¹ hagyja lehűlni, mielőtt megérintené.

Tipp: A csészék optimális felmelegítéséhez állítsa a csészéket az aljukkál a csészemelegítőre¹.

¹ A készülék kivitelétől függően

- A csészezelegítőt¹ az alapbeállításokban lehet bekapcsolni vagy kikapcsolni.

→ "Az alapbeállítások áttekintése", Oldal 23

11 Alapbeállítások

Készülékének alapbeállításait a saját igényei szerint adhatja meg, és további funkciókat jeleníthet meg.

11.1 Alapbeállítások módosítása

1. Nyomja meg a(z)  gombot.

11.2 Az alapbeállítások áttekintése

Itt találja az alapbeállítások áttekintését.

Beállítás	Kiválasztás	Leírás
Tisztítás	Tejrendszer Vízkömentesítés Tisztítás calc'nClean	Szervizprogramok indítása. → "Szervizprogramok", Oldal 27
Csészezelegítés ¹	Csészezelegítés ki ² Csészezelegítés be	Kapcsolja be vagy ki a csészezelegítést. → "Csészezelegítő", Oldal 22
Vízszűrő	Új szűrő Nincs szűrő	Vízszűrő használatának beállítása.
Kávé hőmérséklete	normal magas max.	Kávéitalok hőmérsékletének beállítása. Megjegyzés: A beállítás minden készítésfajtára vonatkozik.
Nyelvek	lásd a készüléken lévő listát	A menünyelv beállítása. A módosítások azonnal megjelennek a kijelzőn.
Automatikus kikapcsolás	lásd a készüléken lévő listát	Annak az időtartamnak a beállítása, amely után a

¹ A készülék kivitelétől függően

² Gyári beállítás (a készüléktípustól függően eltérő lehet)

Beállítás	Kiválasztás	Leírás
		készülék az utolsó italkészítés után automatikusan lekapcsol.
Vízkeménység	1 (lágy) 2 (közepes) 3 (kemény) 4 (nagyon kemény) ¹ Vízlágyító rendszer	A készülék beállítása a helyi vízkeménységre.
Statisztikák	lásd a készüléken lévő listát	Az elkészített csészék számának megjelenítése.
Gombhangok	Gombhangok bekapcs. ¹ Gombhangok kikapcs.	Gombok hangjelzésének bekapcsolása vagy kikapcsolása.
Bekapcsolási öblítés	■ Bekapcsolási öblítés ki ■ Bekapcsolási öblítés be	A kifolyórendszer alá tett csészébe bekapcsoláskor nem folyik öblítővíz.
Útmutató videók	A kijelzőn egy QR-kód látható.	Olvassa be a QR-kódot, és nézzen útmutató videókat az interneten.
Gyári beállítás	Mindent visszaállít? Folytatás: OK Megszakítás: ←	A beállítások visszaállítása a gyári állapotra. Megjegyzés: Minden egyedi beállítás törlődik, és visszaállítódik a gyári beállításokra.
Készülékinformáció	Licencadatok	FOSS-licenszöveg megjelenítése.

12 Tisztítás és ápolás

Annak érdekében, hogy készüléke hosszú ideig működőképes maradjon, tisztítsa és ápolja gondosan.

12.1 Mosogatógépben való tisztítás

Ismerje meg, hogy mely alkatrészek tisztíthatók mosogatógépben.

FIGYELEM

Néhány alkatrész érzékeny a hőmérsékletre, és a mosogatógépben való tisztításkor megsérülhet.

- ▶ Tartsa be a mosogatógép használati útmutatójának előírásait.
- ▶ Csak az arra alkalmas részeket tisztítsa mosogatógépben.

¹ Gyári beállítás (a készüléktípustól függően eltérő lehet)

- ▶ Csak olyan programot válasszon, amelyik nem melegíti 60 °C fölé a vizet.

Mosogatógépbe helyezhető:

- Cseppfogó lemez
- Cseppfogó rács
- Kávézacstartó
- Mechanikus töltésszint-jelző
- Tejszűrő adapterrel
- Órleményrekesz fedéllel



Mosogatógépbe nem helyezhető:

- Cseppgyűjtő tálca
- Vízartály
- Vízartály fedele
- Forrázóegység
- Italkifolyó borítása



12.2 Tisztítószer

Csak megfelelő tisztítószeret használjon.

FIGYELEM


A nem megfelelő tisztítószer károsíthatja a készülék felületét.

- ▶ Ne használjon karcoló vagy súroló tisztítószeret.
- ▶ Ne használjon alkoholt vagy denaturált szeszt tartalmazó tisztítószeret.
- ▶ Ne használjon kemény súrolópárnát vagy tisztítószivacsot.

A nem megfelelő tisztítószer és vízkömentesítő szerek károsíthatják a készüléket.

- ▶ A vízkömentesítéshez ne használjon tiszta citromsavat, ecetet vagy ecetalapú szert.
- ▶ Ne használjon foszforsavat tartalmazó vízkömentesítő szert.

- ▶ Kizárólag kifejezetten a készülékhez kifejlesztett vízköoldó tablettákat és tisztítótablettákat használjon.
→ "Tartozékok", Oldal 14



Tippek

- Az új szivacsotörőket alaposan mossa ki az esetlegesen hozzájuk tapadó sók eltávolítása érdekében. A sók a nemesacélon felületi rozsdát okozhatnak.
- Mindig azonnal távolítsa el a vízkö-, kávé- és tejmaradványokat, valamint a tisztító és a vízkömentesítő oldat maradványait a korrózióképződések megakadályozása érdekében.

12.3 A készülék tisztítása

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Áramütés veszélye!

A behatoló nedvesség áramütést okozhat.

- ▶ A készüléket és a hálózati csatlakozóvezetéket soha ne merítse vízbe.
- ▶ A készülék dugaszoló csatlakozására nem folyhat folyadék.
- ▶ A készülék tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Égési sérülés veszélye!

A készülék bizonyos részei rendkívül felforrósodnak.

- ▶ Soha ne érintse meg a készülék forró részeit.
- ▶ Használat után a készülék forró részeit hagyja lehűlni, mielőtt hozzájuk nyúlna.

1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
2. A házat, a magasfényű felületeket és a kezelőmezőt mikroszálas kendővel tisztítsa meg.
3. Az italkészítés után puha, nedves ruhával tisztítsa meg a kifolyórendszert.
4. A víztartályt friss, tiszta vízzel öblítse ki.
5. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használta (pl. nyaralt), akkor gondosan tisztítsa meg a teljes készüléket, beleértve az olyan elmozdítható alkatrészeket is, mint a forrázóegység és a víztartály.


Megjegyzés: Ha a készüléket hideg állapotban bekapcsolják, vagy kávékészítés után lekapcsolják, akkor a készülék automatikusan öblít. A rendszer így kitisztítja magát.

12.4 A cseppgyűjtő tálca és a kávézacctartó tisztítása

A cseppgyűjtő tálcat és a kávézacctartót ajánlatos naponta üríteni és tisztítani, hogy ne keletkezzen lerakódás.

1. Válassza le a tejtömlőt a kifolyórendszerrel.
2. Nyissa ki a forrázóegység ajtaját.
→ Ábra 23

3. A cseppgyűjtő tálcat és a kávézacctartót előre felé húzza ki.
→ Ábra 24
4. **Tipp:** Ha mindkét tartót befelé nyomja, könnyebben tudja kivenni a mechanikus töltésszint-jelzőt.



A mechanikus töltésszint-jelzőt vegye ki, és nedves ruhával tisztítsa meg.

5. Tisztítsa meg a készülék belső tétét.
→ Ábra 25
6. Tisztítsa meg, majd helyezze be ismét a cseppgyűjtő tálcat és a kávézacctartót.
→ Ábra 26

12.5 Az őrlményrekesz tisztítása

Tipp: Az őrlményrekeszt mosogatógépben is megtisztíthatja.

1. Húzza ki az őrlt kávé rekeszét a kinyitott fedélnél fogva.
→ Ábra 11
2. Az őrlt kávé rekeszét mosószerrel öblítse ki.
→ Ábra 12
3. Szárítsa meg az őrlményrekeszt, és helyezze be a készülékbe.

12.6 A tejrendszer tisztítása

Rendszeresen tisztítsa a tejrendszert. Kövesse a használati útmutató elején található képes útmutatót.

⚠ FIGYELMEZTETÉS**Égési sérülés veszélye!**

A tejrendszer erősen felmelegszik.

- ▶ Soha ne érintse meg a forró tejrendszert.
- ▶ Hagyja lehűlni a tejrendszert, mielőtt megérinti.

FIGYELEM

A nem megfelelő tisztítás károsíthatja a készüléket.

- ▶ A kimeneti rendszer fedelét nem szabad mosogatógépbe tenni.

→ *Ábra* **14** - **22**

12.7 A forrázóegység tisztítása

Az automatikus öblítési folyamaton kívül a forrázóegységet rendszeresen vegye ki, és tisztítsa meg. Kövesse a használati útmutató elején található képes útmutatót.

⚠ FIGYELMEZTETÉS**Égési sérülés veszélye!**

A készülék bizonyos részei rendkívül felforrósodnak.

- ▶ Soha ne érintse meg a készülék forró részeit.
- ▶ Használat után a készülék forró részeit hagyja lehűlni, mielőtt hozzájuk nyúlna.

FIGYELEM

A nem megfelelő tisztítás károsíthatja a készüléket.

- ▶ Ne használjon mosófolyadékot.
- ▶ Ne használjon ecetet vagy savakat tartalmazó tisztítószeret.
- ▶ Ne tegye a mosogatógépbe.

→ *Ábra* **14** - **34**

Megjegyzés: Az ajtót csak akkor lehet becsukni, ha a forrázóegység és a cseppgyűjtő tálca helyesen vannak behelyezve.

12.8 Szervizprogramok

Bizonyos időközönként a készülék javasolja a szervizprogramok használatát. Használja a szervizprogramokat, ha alaposan meg akarja tisztítani a készüléket.

FIGYELEM

A nem megfelelő vagy nem idejében történő tisztítás és vízkömentesítés károsíthatja a készüléket.

- ▶ A vízkömentesítés műveletét az utasítás szerint azonnal végezze el.
- ▶ Az őrölt kávé tartalmazó rekeszbe kizárólag tisztítótablettákat dobjon.
- ▶ Ne tegyen vízkőoldó tablettát vagy egyéb szert az őrölt kávé rekeszébe.

Megjegyzések

- A kijelző megjeleníti, hol tart a folyamat.
- Ha a készüléket nem mentesítettük időben a vízkőtől, a kijelző ezt mutatja: "Vízkömentesítés esedékesége túllépve. A készülék zárolva van. 3 mp-ig tartsa lenyomva a Menü gombot."
- Ha a készülék zárolva van, akkor csak a vízkömentesítés műveletének elvégzése után használható újra.
- Ha véletlenül megszakítja a szervizprogramot, vissza kell állítania alaphelyzetbe.
→ *"Szervizprogramok visszaállítása", Oldal 28*

Tippek

- Ha vízsűrőt használ, a szervizprogram futtatásáig eltelő idő meghosszabbodik.
- A(z) "Vízkömentesítés" és "Tisztítás" lehetőségeket összefoghatja a(z) "calc'nClean" szervizprogrammal. calc'nClean használata
- A szervizprogram befejeződése után azonnal törölje le a készüléket

puha, nedves ruhával, hogy eltávolítsa a vízkömentesítő oldat maradványait és megelőzze a korróziót.

Szervizprogramok használata

Megjegyzések

- Ha a "Tisztítás" szervizprogramot kívánja használni, előtte tisztítsa meg a forrázóegységet.
→ *"A forrázóegység tisztítása", Oldal 27*
 - Ha a "Vízkömentesítés" vagy "calc'nClean" szervizprogramot kívánja használni, előtte tisztítsa meg a forrázóegységet és készítse elő a vízkömentesítő oldatot.
1. Nyomja meg a(z) gombot.
 2. és használatával válassza a "Tisztítás" programot, és nyomja meg ezt: ok.
 3. és használatával válassza ki a kívánt programot, és nyomja meg a(z) ok elemet, például: "Vízkömentesítés".
- ✓ A kijelző kalauzsol a programban.

Vízkömentesítő oldat előkészítése

1. Töltsön egy tálba 0,5 l langyos vizet.
2. Tegyen a vízbe egy vízkőoldó tablettát, és keverje addig a vizet, amíg a tablettá teljesen fel nem oldódik.

Szervizprogramok visszaállítása

Hajtsa végre a következő lépéseket, ha a szervizprogram például áramszünet miatt megszakadt.

1. Ürítse ki az edényt, és a szívócső végét helyezze az edénybe.
2. Öblítse ki a víztartályt.
3. A víztartályt tölts fel friss szénsavmentes vízzel a „max” jelölésig.
4. Nyomja meg a(z) ok gombot.
✓ A készülék öblítődik, ennek tartama kb. 2 perc.
5. Ürítse ki, és tisztítsa meg a cseppgyűjtő tálcat.
6. Helyezze be a cseppgyűjtő tálcat, és csukja be az ajtót.
7. Indítsa el újra a szervizprogramot.

13 Zavarok elhárítása

A készüléken fellépő kisebb zavarokat saját maga is elháríthatja. Tanulmányozza a zavarelhárításról szóló információkat, mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna. Ily módon elkerüli a felesleges költségeket.

FIGYELMEZTETÉS

Áramütés veszélye!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálata vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
A készülék nem reagál.	A készülék meghibásodott. 1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót, és várjon 60 másodperc. 2. Dugja be a hálózati csatlakozódugót.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
A készülékből csak víz folyik, kávé nem.	A készülék nem érzékeli az üres szemeskávétartályt. ▶ Töltse meg szemeskávéval. A főzőegység kávécsatornája elakadt. ▶ Tisztítsa meg a forrázóegységet. A forrázóegység tisztítása A kávészemek túl olajosak és nem potyognak a kávédarálóba. ▶ Óvatosan ütögesse meg a szemeskávétartályt. ▶ Váltson másik kávéfajtára. ▶ Ne használjon olajos babot. ▶ Tisztítsa meg az üres babetartályt nedves ruhával. A főzőegységet helytelenül tették be. ▶ A forrázóegységet tolja egészen hátra.
A készülékből nem folyik tejhab.	A tejrendszer szennyeződött. ▶ Tisztítsa meg a tejrendszert a mosogatógépben. A tejrendszer tisztítása A tejtömlő nincs belemerítve a tejbe. ▶ Használjon több tejet. ▶ Nézze meg, hogy a tej szívócsőve beleér-e a tejbe. A készülékben vastag vízkőréteg rakódott le. ▶ Vízkőmentesítse a készüléket. Vízkőmentesítés használata
A tejrendszer nem szív fel tejet.	A tejrendszer nincs megfelelően összeszerelve. ▶ Szerelje össze megfelelően a tejrendszert. A tejrendszer tisztítása A tejtömlő nincs belemerítve a tejbe. ▶ Használjon több tejet. ▶ Nézze meg, hogy a tej szívócsőve beleér-e a tejbe.
A tejhab túl hideg.	A tej túl hideg. ▶ Langyos tejet használjon.
A készülék nem ad ki forró vizet.	A tejrendszer szennyeződött. ▶ Tisztítsa meg a tejrendszert a mosogatógépben. A tejrendszer tisztítása
A készülék nem ad ki italt.	A vízsűrőben levegő van. 1. Merítse vízbe a vízsűrőt úgy, hogy a nyílás felfelé nézzen, egészen amíg már nem távozik több légbuborék. 2. Helyezze be újra a szűrőt. → <i>"Vízszűrő behelyezése és aktiválása", Oldal 16</i> ▶ Erősen nyomja a vízsűrőt egyenesen a tartály csatlakozójába.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
A készülék nem ad ki italt.	A vízkőmentesítő szer maradványai eltömítik a víztartályt. 1. Vegye ki a víztartályt. 2. Alaposan tisztítsa meg a víztartályt.
Odacsepegett a víz a készülék belső részébe.	A csepptálcát túl hamar vették ki. ► A cseppgyűjtő tálcát csak az utolsó ital elkészítése után néhány másodperccel vegye ki.
Nem lehet kivenni a forrázóegységet.	A főzőegység nem a kiserelési helyzetben van. ► Kapcsolja be újra a készüléket.
A készülék nem kezelhető. Váltakoztassa a kijelzéseket.	A készülék bemutató üzemmódban van. 1. Vegye ki a víztartályt, és töltsse fel friss, hideg, szén-savmentes ivóvízzel. 2. Helyezze ismét vissza a víztartályt.
A daráló nem indul el.	A készülék túl forró 1. Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. 2. Várjon: 1 óra, hogy hagyja lehűlni a készüléket.
A daráló nem őrli a kávészemeket annak ellenére, hogy a szemeskávétartály meg van töltve.	A kávészemek túl olajosak és nem potyognak a kávédarálóba. ► Óvatosan ütögesse meg a szemeskávétartályt. ► Váltson másik kávéfajtára. ► Ne használjon olajos babot. ► Tisztítsa meg az üres babtartályt nedves ruhával.
"Zárás" kijelzés látható, pedig az ajtó csukva van.	Nincs megfelelően becsukva az ajtó. ► Erősen csukja be az ajtót. A készülék túl forró 1. Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. 2. Várjon: 1 óra, hogy hagyja lehűlni a készüléket.
"Üritse ki és helyezze vissza a cseppgyűjtő tálcát." kijelzés jelenik meg, pedig a cseppgyűjtő tálca üres.	A készülék ki van kapcsolva, és nem ismeri fel az ürítést. 1. Kapcsolja be a készüléket, és vegye ki a cseppgyűjtő tálcát. 2. Helyezze ismét vissza a cseppgyűjtő tálcát. A cseppfogó tálca szennyezett. ► Alaposan tisztítsa meg a cseppfogó tálcát.
"Töltsse fel a víztartályt" kijelzés van a kijelzőn, pedig a víztartály tele van.	Nem jól van behelyezve a víztartály. ► Helyezze be megfelelően a víztartályt. A víztartályban az úszó beakadt. 1. Vegye ki a víztartályt. 2. Alaposan tisztítsa meg a víztartályt. Szénsavas víz van a víztartályban. ► Töltsse fel friss ivóvízzel a víztartályt.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
"Töltse fel a víztartályt" kijelzés van a kijelzőn, pedig a víztartály tele van.	Az új vízszűrőt nem öblítették át az útmutatás szerint. - Öblítse át az útmutatás szerint a vízszűrőt. → <i>"Vízszűrő behelyezése és aktiválása", Oldal 16</i> - Helyezze üzembe a vízszűrőt. A vízszűrőben levegő van. - Merítse vízbe a vízszűrőt úgy, hogy a nyílás felfelé nézzen, egészen amíg már nem távozik több légbuborék. - Helyezze be újra a szűrőt. → <i>"Vízszűrő behelyezése és aktiválása", Oldal 16</i> A vízszűrő régi. - Helyezzen be új vízszűrőt. A víztartályban lévő lerakódott vízkő eltömíti a rendszert. - Alaposan tisztítsa meg a víztartályt. - Indítsa el a vízkőmentesítő programot. Vízkőmentesítés használata
"Tisztítsa meg a forrázóegységet, és helyezze be újra, majd zárja az ajtót." kijelzés jelenik meg.	A forrázóegység elszennyeződött. - Tisztítsa meg a forrázóegységet. A forrázóegység tisztítása A forrázóegység szerkezete nehezen mozgatható. - Tisztítsa meg a forrázóegységet. A forrázóegység tisztítása A forrázóegységben túl sok kávéőrlemény van. - Legfeljebb 2 csapott mérőkanálnyi kávéőrleményt használjon fel. A forrázóegység tisztítása
"A feszültség (V) helytelen." kijelzés jelenik meg.	Tápellátási problémák merültek fel. A készüléket csak az alábbi beállításon használja: 220–240 V.
"Indítsa újra a készüléket." kijelzés jelenik meg.	A forrázóegység nagyon szennyezett, vagy nem lehet kivenni a forrázóegységet. - Indítsa újra a készüléket. - Tisztítsa meg a forrázóegységet. A forrázóegység tisztítása A készülék meghibásodott. - Húzza ki a hálózati csatlakozódugót, és várjon 60 másodperc. - Dugja be a hálózati csatlakozódugót.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
"calc'nClean" kijelzés nagyon gyakran jelenik meg.	A vízkőmentesített víz még tartalmaz kis mennyiségű mészt. - Helyezzen be új vízszűrőt. → <i>"Vízszűrő behelyezése és aktiválása", Oldal 16</i> - Állítsa be a megfelelő vízkeménységet Helytelen vagy túl kevés vízkőmentesítőt használtak. ▶ Vízkőmentesítéshez kizárólag megfelelő tablettákat használjon. A szervizprogram nem fejeződött be teljes egészében. ▶ Állítsa vissza alaphelyzetbe a szervizprogramot. → <i>"Szervizprogramok visszaállítása", Oldal 28</i>
A kávé, ill. a tejhab minősége erősen ingadozik.	A készülék vízköves. ▶ Vízkőmentesítse a készüléket. Vízkőmentesítés használata
A tejhab minősége ingadozik.	A tejhab minősége a használt tejtípustól vagy növényi alapú alternatívától függ. ▶ Optimalizálja az eredményt tej vagy növényalapú ital-típus kiválasztásával.
A kávé nem vagy csak cseppenként folyik ki.	Az őrlési fokozat túl finomra van állítva. ▶ Állítsa durvábbra az őrlési fokozatot. → <i>"Az őrlési fokozat beállítása", Oldal 21</i>
A készülék nem éri el a beállított töltési mennyiséget.	A készülékben vastag vízkőréteg rakódott le. ▶ Vízkőmentesítse a készüléket. Vízkőmentesítés használata A vízszűrőben levegő van. - Merítse vízbe a vízszűrőt úgy, hogy a nyílás felfelé nézzen, egészen amíg már nem távozik több légbuborék. - Helyezze be újra a szűrőt. → <i>"Vízszűrő behelyezése és aktiválása", Oldal 16</i> A készülék elszennyeződött. ▶ Tisztítsa meg a forrázóegységet. A forrázóegység tisztítása ▶ Vízkőmentesítse és tisztítsa meg a készüléket. calc'nClean használata A kávéerősség túl nagy értékre van állítva. ▶ Csökkentse a kávéerősséget például ennyire: "normál". → <i>"Kávéerősség beállítása", Oldal 21</i>
A kávé nincsen crema.	A kávéfajta nem optimális. ▶ Olyan kávéfajtát használjon, amely nagyobb arányban tartalmaz robusta kávészemeket.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
A kávé nincsen crema.	► Használjon sötétebb pörkölésű kávészemeket. A kávészemek már nem frissen pörkölték. ► Használjon friss kávészemeket. Az őrlési fokozat nincs a kávészemhez igazítva. ► Állítsa finomabbra az őrlési fokozatot. → <i>"Az őrlési fokozat beállítása", Oldal 21</i>
A kávé túl savas.	Túl durvára van beállítva az őrlési fokozat. ► Állítsa finomabbra az őrlési fokozatot. → <i>"Az őrlési fokozat beállítása", Oldal 21</i> A kávéfajta nem optimális. ► Olyan kávéfajtát használjon, amely nagyobb arányban tartalmaz robusta kávészemeket. ► Használjon sötétebb pörkölésű kávészemeket.
A kávé túl keserű.	Az őrlési fokozat túl finomra van állítva. ► Állítsa durvábbra az őrlési fokozatot. → <i>"Az őrlési fokozat beállítása", Oldal 21</i> A kávéfajta nem optimális. ► Váltson másik kávéfajtára.
A kávének égett íze van.	Az őrlési fokozat túl finomra van állítva. ► Állítsa durvábbra az őrlési fokozatot. → <i>"Az őrlési fokozat beállítása", Oldal 21</i> A kávéfajta nem optimális. ► Váltson másik kávéfajtára. A főzési hőmérséklet túl magas. ► Állítsa alacsonyabbra a forrázási hőmérsékletet. → <i>"Az alapbeállítások áttekintése", Oldal 23</i>
A kávézacc nem tömör, és túlságosan nedves.	Az őrlési fokozat nincs optimálisan beállítva. ► Állítsa durvábbra vagy finomabbra az őrlési fokozatot. → <i>"Az őrlési fokozat beállítása", Oldal 21</i> Túl kevés a kávéőrlemény. ► Használjon 2 csapott mérőkanál kávéőrleményt. A kávészemek túl olajosak. ► Használjon egy másik kávébabfajtát.

14 Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás

14.1 Fagyvédelem aktiválása

Védje készülékét a fagytól a szállítás és a tárolás során.

FIGYELEM

A készülékben visszamaradó folyadékmaradványok a szállítás és a tárolás során károsíthatják a készüléket.

- ▶ Szállítás vagy tárolás előtt ürítse ki a vezetékrendszert.

Előfeltételek

- A készülék üzemkész.
 - A víztartály tele van.
1. Vegye ki a tejtartályt.
 2. Tisztítsa meg a forrázóegységet. A forrázóegység tisztítása
 3. Tegyen egy nagy tálat a kifolyórendszer alá.
 4. Ezt az elemet:  annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Tejhab" nem látható.
 5. Ezt az elemet:  annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn 240 ml nem látható.
 6. Nyomja meg a(z)  gombot.
 7. Várjon, amíg gőz távozik a készülékből.
 8. Vegye ki a víztartályt.
 - ✓ A készülék automatikusan kiüríti magát.
 9. Ha megjelenik a "Töltse fel a víztartályt" üzenet, hagyja figyelmen kívül az üzenetet.
 10. Ürítse ki a víztartályt és a cseppgyűjtő tálcát, és tisztítsa meg.
 11. Helyezze be a víztartályt és a cseppgyűjtő tálcát.
 12. Kapcsolja le a készüléket, és válassza le a hálózatról.

14.2 A régi készülék ártalmatlanítása

A környezetkímélő ártalmatlanításnak köszönhetően az értékes nyersanyagok újra felhasználhatók.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték dugóját.
2. Vágja el a hálózati csatlakozóvezeték.
3. Környezetkímélő módon ártalmatlanítsa a készüléket.

Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakkereskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál tájékozódhat.



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

15 Vevőszolgálat

A BSH Hausgeräte GmbH meghosszabbítja a pótalkatrészek elérhetőségét 10 évre. Ez a 2023. január 1. után gyártott készülékek minden funkcionálisan releváns és tárolható alkatrészére vonatkozik.

Megjegyzés: A vevőszolgálat tevékenysége a gyártói garanciális feltételek keretében ingyenes.

Az Ön országában érvényes garancia időtartamáról és garanciális feltételekről a mellékelt, szervizelhetősegeket és garanciális feltételeket tartalmazó dokumentumon lévő QR-kódon

keresztül, vevőszolgálatunktól, kereskedőjénél vagy weboldalunkról szerezhet részletes információkat.

Ha a vevőszolgálathoz fordul, tartsa kéznél készüléke termékszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD).

A vevőszolgálat elérhetőségét a mellékelt, szervizelérhetőségeket és garanciális feltételeket tartalmazó dokumentumon lévő QR-kódon keresztül tekintheti meg.

A(z) (EU) 2023/826 rendelet szerinti információkat online a [siemens-home.bsh-group.com](https://www.siemens-home.bsh-group.com) címen, készüléke termékoldalán és szervizoldalán a használati útmutatók és kiegészítő dokumentumok között találja.

15.1 Termékszám (E-Nr.) és gyártási szám (FD)

A termékszámot (E-Nr.) és a gyártási számot (FD) a készülék típustábláján találja.

Készüléke adatait és a vevőszolgálat telefonszámát gyorsan megtalálja, ha feljegyzi magának az adatokat.

16 Műszaki adatok

Feszültség	220– 240 V ~
Frekvencia	50 Hz
Teljesítményszükséglet	1500 W
Maximális szivattyúnyomás, statikus	15 bar
Maximális befogadóképesség, víztartály (szűrő nélkül)	1,7 l
Maximális befogadóképesség, szemeskávétartály	270 g
Vezeték hosszúsága	100 cm
Készülék magassága	37,3 cm
Készülék szélessége	27,6 cm
Készülék mélysége	45,2 cm
Tömeg, üresen	8-9 kg
Daráló típusa	kerámia

HU Gyártó: BSH Hausgeräte GmbH a Siemens AG bejegyzett védjegye alatt

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



8001292610 (050501)
hu