

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung dieses Staubsaugers müssen immer die grundlegenden folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:

## LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN

### WARNUNG – Zur Verringerung des Risikos von Bränden, elektrischen Schlägen oder Verletzungen:

- **ACHTUNG:** Es besteht Verletzungsgefahr. Die Rollenbürste kann unerwartet starten. Die Batterie vor der Reinigung oder Wartung herausnehmen.
- Den Staubsauger **nicht** unbeaufsichtigt lassen, wenn er eingeschaltet ist. Ziehen Sie bei Ladepausen und vor Wartungsarbeiten am Gerät den Netzstecker aus der Steckdose.
- **Nicht** im Freien oder auf nassen Oberflächen verwenden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- **Darf nicht** als Spielzeug verwendet werden. Bei der Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern ist besondere Vorsicht geboten.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht ohne Aufsicht Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen.
- Den Staubsauger **nur** gemäß der Beschreibung in dieser Anleitung verwenden.
- Den Staubsauger **nur** mit den vom Hersteller empfohlenen Zubehöreilen verwenden.
- Den Staubsauger **nicht** verwenden, wenn er beschädigt ist, nicht richtig funktioniert, das Netzkabel, oder der Netzstecker beschädigt sind. Bei Defekten wenden Sie sich an unseren **Kundendienst** (siehe Seite 16) - versuchen Sie nicht das Gerät selbstständig zu reparieren.
- Das Ladegerät oder den Staubsauger **nicht** mit nassen Händen anfassen.
- **Keine** Gegenstände in irgendeine Öffnung stecken. Den Staubsauger **nicht**

- verwenden, wenn eine Öffnung blockiert ist. Das Gerät frei von Staub, Flusen, Haaren oder anderen Dingen halten, die den Luftstrom beeinträchtigen könnten.
- Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von den Öffnungen und beweglichen Teilen fernhalten.
- Bei der Reinigung auf Treppen besonders vorsichtig sein.
- **Folgende Dinge nicht aufsaugen** (oder den Staubsauger dort verwenden, wo sie vorhanden sein könnten):
  - Scharfe Gegenstände wie Glasscherben, Metallnägeln, metallene Büroklammern oder Stecknadeln;
  - Baustaub, wie Kalk, Zement, Sägemehl, Gipspulver oder Asche;
  - Gefährliche Materialien oder Chemikalien wie Lösungsmittel, Abflussreiniger, starke Säuren oder starke Laugen.
- **Immer** den Staubsauger ausschalten, bevor Sie das Rohr, die Düsen, die Bürsten oder den Saugaufsatz aufsetzen oder entfernen.
- **Niemals** Wasser oder andere Flüssigkeiten aufsaugen.
- **Niemals** brennende oder rauchende Gegenstände, wie Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche aufsaugen.
- **Nicht** ohne Staubbehälter und Filter verwenden.

- Den Staubsauger **niemals** auf eine Person oder ein Tier richten, während er eingeschaltet ist.
- Den Staubsauger auf einen kleinen Ständer oder an die Wand hängen.
- Den Staubsauger **nicht** verwenden, wenn die Temperaturen über 40 °C (104 °F) oder unter 4 °C (39,2 °F) liegen.

## Batterie und Ladegerät

**WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.**

- **Nicht** am Ladekabel ziehen oder tragen. Das Kabel **nicht** als Griff verwenden. **Keine** Tür über dem Kabel schließen, und das Kabel **nicht** um scharfe Kanten oder Ecken ziehen. **Keine** Geräte über das Kabel fahren lassen.
- Ein unbeabsichtigtes Starten verhindern. Sicherstellen, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie die Batterie anschließen oder das Gerät in die Hand nehmen oder tragen. Falls Sie das Gerät mit dem Finger auf dem Schalter tragen

oder das Gerät tragen, während es eingeschaltet ist, kann dies zu Unfällen führen.

- Die Batterie vom Gerät trennen, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät lagern. Diese vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko, dass das Gerät unbeabsichtigt eingeschaltet wird.
- Das Kabel **nicht** am Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen. Beim Herausziehen den Netzstecker anfassen, nicht das Kabel. Alle Schalter ausschalten, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
- **Niemals** das Ladegerät oder sein Kabel in die Nähe einer Wärmequelle legen.
- Das Ladekabel von Bereichen fernhalten, in denen sich oft Menschen bewegen. Das Kabel so verlegen, dass niemand darüber stolpern kann.
- Das Ladegerät **nicht** verwenden, um andere Geräte als diesen Staubsauger aufzuladen.
- Den Staubsauger **nur** mit dem von der VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. angegebenen Ladegerät aufladen. Ein Ladegerät, das für einen Gerätetyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einer anderen Batterie eine Brandgefahr darstellen. **Nur** mit dem ZD024M270090EU-Adapter verwenden, hergestellt von E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD. Wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an den **Kundendienst** (siehe Seite 16).
- **Nur** die speziell für diesen Staubsauger konzipierte Batterie verwenden. Bei Verwendung anderer Batterien besteht Verletzungs- und Brandgefahr. **Nur** mit der LSV-V202B-BEU-Batterie verwenden, hergestellt von Huizhou Topband Electrical Technology Co., Ltd. Wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an den **Kundendienst** (siehe Seite 16).
- Wenn die Batterie nicht verwendet wird, sie von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fernhalten, die eine Verbindung von einem Anschluss zum anderen herstellen können. Falls die Batteriepole kurzgeschlossen werden, kann das zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
- Bei unsachgemäßer Handhabung kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten. Jeden Kontakt damit vermeiden. Bei Kontakt mit Wasser spülen. Falls die Flüssigkeit in die Augen gelangt, sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Aus der Batterie austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.

- Die Batterie oder den Staubsauger **nicht** verwenden, wenn sie/er beschädigt oder modifiziert wurde. Beschädigte oder modifizierte Batterien können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Bränden, Explosionen oder Verletzungsgefahr führen kann.
  - Die Wartung **nur** von einem qualifizierten Fachmann unter Verwendung identischer Ersatzteile durchführen lassen. Dadurch wird die Sicherheit des Staubsaugers gewährleistet.
  - Den Staubsauger oder die Batterie **nicht** modifizieren oder nicht versuchen, ihn/sie zu reparieren, es sei denn, dies ist in der Bedienungsanleitung angegeben.
  - Die Batterie oder den Staubsauger **keinem/n** Feuer oder übermäßigen Temperaturen aussetzen. Die in diesem Gerät verwendete Batterie kann bei unsachgemäßer Behandlung ein Brand- oder Verätzungsrisiko darstellen. **Nicht** zerlegen, **keine** Kontakte kurzschließen, **nicht** über 60 °C (140 °F) erhitzen oder verbrennen. Feuer oder Temperaturen über 130 °C (266 °F) können eine Explosion verursachen.
  - Alle Ladeanweisungen befolgen und die Batterie oder den Staubsauger **nicht** außerhalb des in der Anleitung angegebenen Temperaturbereichs aufladen.
- Unsachgemäßes Laden oder Laden bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann die Batterie beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.
- **WARNUNG: Nicht** mit nicht wiederaufladbaren Batterien verwenden.
  - **WARNUNG:** Zum Aufladen der Batterie nur das abnehmbare Netzteil verwenden, das mit dem Gerät geliefert wird.
  - Der Stecker muss vor der Reinigung oder Wartung des Geräts aus der Steckdose gezogen werden.
  - Der Akku muss mit der richtigen Polarität eingesetzt werden.
  - Wenn das Gerät längere Zeit unbenutzt gelagert werden soll, sollten die Batterien entfernt werden.
  - Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
  - Wenn die Batterie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat oder ausläuft, müssen das Gerät und die Batterie ordnungsgemäß an einer offiziellen Recyclingstelle entsorgt werden.

**DIESE ANLEITUNG  
BITTE AUFBEWAHREN**

**NICHT FÜR DEN KOMMERZIELLEN  
GEBRAUCH NUR FÜR DEN  
HAUSGEBRAUCH**



## Dieses Produkt ist RoHS-konform.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und ihrer Novellierungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle abgegeben werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei.

Für weitere Informationen über die Entsorgung und das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre lokale Gemeinde, den Entsorgungsservice oder den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

## Anweisungen für Benutzer zum Entnehmen, Recyceln und Entsorgen von gebrauchten Batterien

Um die Batterien von Ihrem Gerät oder der Fernbedienung zu entfernen, wenden Sie das in der Bedienungsanleitung beschriebene Verfahren zum Einlegen von Batterien in umgekehrter Reihenfolge an. Bei Produkten mit einer eingebauten

Batterie, die über die gesamte Lebensdauer des Produkts hält, ist die Entfernung für den Benutzer möglicherweise nicht möglich. In diesem Fall übernehmen Recycling- oder Verwertungszentren die Demontage des Produktes und die Entnahme der Batterie. Sofern es aus irgendeinem Grund notwendig sein sollte, solch eine Batterie zu ersetzen, muss dieses Verfahren von autorisierten Servicezentren durchgeführt werden. In der Europäischen Union und an anderen Orten ist es illegal, Batterien im Hausmüll zu entsorgen. Alle Batterien müssen umweltverträglich entsorgt werden. Wenden Sie sich an Ihre lokalen Entsorgungsstellen, um Informationen zur umweltverträglichen Sammlung, zum Recycling und zur Entsorgung von Altbatterien zu erhalten.

**WARNUNG:** Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch des Akkus. Um die Gefahr von Feuer, Explosion oder Leckage von brennbarer Flüssigkeit/Gas zu reduzieren, sollten Sie den Akku nicht demontieren, zerstoßen, anstecken, externe Kontakte nicht kurzschließen, den Akku nicht Temperaturen höher als 60 °C (140 °F), der Sonne oder ähnlichem, extrem niedrigem Luftdruck aussetzen bzw. in Feuer oder Wasser entsorgen. Ersetzen Sie ihn nur durch Batterien, die den Vorgaben entsprechen. Das Symbol für die 'gesonderte Sammlung' für alle Batterien und Akkus ist die nachstehend angeführte durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern:

