

E 400 Lassú gyümölcsprés Biztonsági útmutató



Tisztelt vásárlónk!

Ez a készülék csak háztartási, és nem iparszerű használatra készült.

Biztonsági előírás



A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatért, és a használati utasítás átolvasásának figyelmen kívül hagyásáért. A készüléket csak a leírásában szereplő adatoknak megfelelő elektromos hálózathoz csatlakoztassa.

Csak akkor használja a készüléket, ha a vezeték vagy a gép nem sérült.

Ne érjen vizes kézzel a csatlakozóhoz. A tápkábelt egy megfelelően telepített és hozzáférhető aljzathoz csatlakoztassa. A tápkábelt mindig a dugónál fogva húzza ki, soha ne a kábelnél fogva. Használat után és takarítás előtt az elektromos vezetéket mindig húzza ki a fali csatlakozóból. Soha ne rángassa a hálózati csatlakozókábelt illetve soha ne dörzsölje és csípje be sehová a szélét. Tartsa távol forró felületektől.

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatáról, aki egyben felelős a biztonságukért is. Gyerekeknek a csomagolással nem szabad játszani.

A tisztítást, használatot és karbantartást nem szabad gyermekkel végeztetni, kivétel 8 évnél idősebb vagy felügyelet alatt álló gyermek. 8 évnél fiatalabbakat a készüléktől és a csatlakozó vezetéktől távol kell tartani. A gyermekekre figyelemmel kell lenni így biztosítjuk, hogy ne tudjanak a készülékkel vagy a csomagolóanyagokkal játszani.

Ne használjon külső irányítót vagy időzítőt a készülékhez.

A készülék csak megfelelő összeszerelés után kapcsolható be.

A készüléket vízszintes, száraz és stabil munkafelületre helyezze, soha ne állítsa forró felület mellé.

Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse az elektromos vezetéket, vagy a csatlakozót, a készüléket vízbe és kint a szabadba soha ne működtesse.

A csatlakozót ne fogja meg nedves kézzel és mindig a dugónál fogva húzza ki, soha ne a kábelt húzza.

Használat után vagy tisztításkor a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a kábelt is.

Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően össze van szerelve.

Ne használja a készüléket, ha pl. leesett vagy más módon sérült.

Meghibásodás esetén ne kísérelje meg a készülék megjavítását, alkatrészeinek cseréjét. Ilyen esetben hívja szervizünket!



Az élelmiszert soha ne az ujjával vagy más nem odaillő tárggyal próbálja meg betolni a betöltőnyílásba, csak a készülékhez tartozó nyomót (9.) használja. Soha ne nyúljon utána a törkölynek!

Az élelmiszert a lassan forgó csiga nyomja, préseli ki, oda nem illő segédeszköz vagy mag akár szét is törheti a készüléket! Ne használja a készüléket, ha a szűrőkosár sérült.

Higiénia: mindig figyeljen oda, hogy a készülék a baktériumok és penészesedés ellen megfelelően legyen takarítva.