

Multi-Snack-Maker

3in1”

STEBA SG 55

Biztonsági útmutató



Tisztelt vásárlónk!

Ez a készülék csak háztartási, és nem ipari vendéglátó ipari használatra készült. Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és gondosan őrizze meg, Csak a használati utasítás szerint és a biztonsági előírások szerint használható a készülék. Amennyiben a készüléket eladná vagy elajándékozná, mindig adja át a használati útmutatót is. Nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért vagy balesetért a gyártó felelősséget nem vállal. Távolítsa el minden csomagoló anyagot és matricát. Majd minden részét mossa meg alaposan. (lásd Tisztítás)

Biztonsági előírások

Csak a típustáblán megadott 230V váltakozó feszültségre lehet csatlakozni.

Nedves kézzel ne érjen a hálózati csatlakozóhoz!

A tápkábelt csak egy megfelelően telepített és könnyen hozzáférhető konnektorba csatlakoztassa.

Ha ki szeretné húzni a konnektorból, mindig a dugót húzza ki- sosem a kábelt!

A készülék csak felügyelet mellett üzemeltethető.

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal, vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használat illetően, aki egyben felelős a biztonságukért is. Gyermekek esetében ajánlatos a felügyelet, azért, hogy a gyermekek ne játszassanak a készülékkel és a csomagolással.

Tisztítást és a felhasználói karbantartást nem szabad gyermekek által végezni, kivéve, ha 8 évnél idősebb és felügyelt. A 8 évnél kisebb gyermeket távol kell tartani a készüléktől és a csatlakozókábeltől.

Ne használjon külső időzítőt vagy vezérlőt. A hálózati dugót húzzuk ki, minden használat után.

A lapok cseréje előtt hagyjuk a készüléket lehűlni.

Az elektromos vezeték ne érintse a külső borítást. Az elektromos vezeték tartsa távol minden forró felülettől. Ne húzza az elektromos vezeték asztal élén vagy munkaterületen.

Ne merítse az elektromos vezeték, vagy a csatlakozót vízbe.

Ne helyezzen semmit a készülékre.

Ne használja a készüléket, ha sérült, vagy ha meghibásodik.

Ne merítse vízbe a készüléket.

Ne hagyja a készüléket fedetlen, vagy nedves helyen.

Csak a használati utasítás szerint használható a készülék. Nem rendeltetésszerű használat esetén a gyártó felelősséget nem vállal.

A készüléket soha ne használja a lapok nélkül.

Szállítás előtt a felső és alsó lapot reteszelve gondosan össze.

Ha a készülék vezetéken hibát észlel, ne kísérelje meg saját kezűleg megjavítani vagy kicserélni. Mindig keresse fel a szervizt.

A forró készüléket, csak kihűlés után lehet szállítani.

Első használat előtt, minden részét, a fűtőtesten kívül, alaposan mossunk el és szárítsuk meg. Hogy megszüntesse az „új” szagot, hagyja a készüléket 15 percig működtetni.



**Figyelem! A ház és a sütőlapok üzem közben felforrósodnak!
– Égésveszély!**

A működés során a hőmérséklet a hozzáférhető felületeken nagyon forró lehet! Helyezze a készüléket egy sima, nem érzékeny pultra és legalább 70 cm-re gyúlékony anyagoktól (pl függöny). Ez a készülék megfelel az elektromos berendezések idevágó biztonsági előírásainak. A veszélyek megelőzése érdekében a készülék javítását, pl. sérült vezeték cseréjét, csak a gyár vevőszolgálat vagy szakműhely végezheti.

A szakszerűtlen javítás súlyos veszélyt jelenthet a tulajdonosra nézve.

Tisztítás

Figyelem! Minden takarítás előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról. A készüléket ne merítse víz alá! Jobban tisztíthatók a lapok, ha még egy kicsit melegek.

