

Steba CM 3 Minifánk sütő 3 in 1

Biztonsági útmutató



Biztonsági előírások

A készüléket az előírásnak megfelelően szabad csatlakoztatni és üzembe helyezni.

A készüléket csak akkor használja, ha a vezeték és a készülék is sérülésmentes.



Minden használat előtt ezt ellenőrizze!

A készüléket a biztonság érdekében ne használják 8 év alatti vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek vagy hiányos tapasztalatu és/vagy hiányos tudású személyek, kivétel, ha a biztonságukat egy megfelelő személy felügyeli vagy utasításokat kaptak arra vonatkozóan, hogy hogyan kell a készüléket használni.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel vagy a csomagolással. A tisztítást, használatot és karbantartást nem szabad gyermekkel végeztetni, kivétel 8 évnél idősebb vagy felügyelet alatt álló gyermek.

8 évnél fiatalabbakat a készüléktől és a csatlakozó vezetéktől távol kell tartani.

A készüléket nem szabad időkapcsoló órával vagy egy különálló távvezérlővel használni.

A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készülék javítását, mint például egy sérült hálózati csatlakozó kicserélése, csak a vevőszolgálat segítségével lehet végrehajtani.

A csatlakozót száraz kézzel húzza ki minden használat után vagy hiba esetén.

Ne rángassa a hálózati csatlakozót! Ne dörzsölje éles tárggyal és ne csípje be sehoval.

A vezetékot forró részeketől távol kell tartani. A működő készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.

Ne használj a készüléket a szabadban vagy nyirkos, nedves helységeben.

Az elektromos részeket ne merítse vízbe. Üzemzavar után soha ne használja a készüléket, pl. ha vízbe vagy leesett, vagy más módon megsérült.

A készülék vagy csatlakozó vezetékének szemmel látható sérülése esetén forduljon azonnal tanácsért a Steba szaküzlethez vagy a Vevőszolgálathoz.

Ezután már ne kapcsolja be a készüléket.



A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó hibákért, amelyek a használati útmutató figyelmen kívül hagyása miatt megy végbe.

A készülék forró lehet, így azt csak akkor tegye el, vagy szállítsa ha teljesen kihűlt.

Első használat előtt: a sütőgép minden részét – kivéve a fűtőtest – alaposan tisztítsa meg és hagyja megszáradni.

Hogy megszüntesse az „új” szagot, hagyja a készüléket 15 percig működtetni. A gép az első néhány percben enyhén füstölhet. A lapokat ezután egy nedves törölrühával mossa le.

Figyelem! A ház és a sütőlapok üzem közben felforrósodnak!– Égésveszély!



A működés során a hőmérséklet a hozzáférhető felületeken nagyon forró lehet!

Helyezze a készüléket egy sima, nem érzékeny pultra és legalább 70 cm-re gyúlékony anyagoktól (pl függöny).

Sütés közben az élelmiszerből forró gőz szállhat ki.

Tisztítás

Figyelem! Minden takarítás előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról.

A készüléket ne merítse víz alá! Jobban tisztíthatók a lapok, ha még egy kicsit melegék ehhez papírtörölkőt használjon.

A sütőlapokat egy mosogatószeres szivaccsal vagy mosogatókefével mosogassa el.

Soha ne használjon a tisztításhoz súrolószert vagy hideg zsírolót mert károsítja a bevonatot.

Ha valami esetleg ráégett a sütőfelületre áztassa be meleg mosogatószeres vízbe és utána mosogassa le.

A sütőlapokat nem szabad mosogatógépben mosni, mert a gépi mosogatószer károsíthatja a bevonatot.

A tészta maradékot a fogantyúról és a gépházról távolítsa el.

A teljes készüléket egy nedves konyharuhával törölje meg. Ne használjon semmilyen súrolószert, vagy fém kaparót.

A készülék felületeinek és többi részének (fogantyúk, csuklóállítók stb.) elég egy nedves ruha, esetleg kevés mosogatószer.

Tisztítás után hagyja megszáradni a sütőlapokat és a készüléket.

A bevonaton okozott vágásokra vagy karcolásokra a garanciális igényeket nem lehet érvényesíteni.

Az olaj gőze elszínezheti a felületet.

