

Biztonsági utasítás
Steba VG 200
asztali grillhez



Az Európai Unióban forgalomba hozza:
STEBA GmbH & Co KG
Pointstr.2.
D-96129 Strullendorf

Magyarországon forgalomba hozza:
BonAir BG Kft.
1105 Budapest
Kőrösi Cs. S. út 43-51.
www.steba.hu

Tisztelt vásárlónk!

A berendezés csak háztartásban használható és nem alkalmas vendéglátói használatra.

Az első használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást és őrizze meg biztonságos helyen.

Csatlakozások

Csak a típustáblán megadott 230 V váltakozó feszültségre lehet csatlakozni.

Ez a készülék megfelel a 89/336/EGK és módosításai EU irányelveknek az elektromágneses készülékekre vonatkozóan.

Biztonsági előírások:

Az elektromos áramból eredő veszélyek miatt

- A berendezést az adattábla előírásainak megfelelően használja és csatlakoztassa a hálózathoz.
- Csak akkor használja a berendezést, ha a kábel sértetlen.
- Kizárólag étel elkészítésére használja a berendezést.
- Ne tárolja a szabadban a készüléket vagy párás helyen.
- A készülék elhelyezésénél figyeljen arra, hogy a felületnek stabilnak és hőállóknak kell lennie.
- Minden használatkor tartsa távol a készüléket minden gyúlékony anyagtól.
- A készülék forró felületétől a gyerekeket tartsa távol.
- A készüléket a biztonság érdekében ne használják 8 év alatti vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek vagy hiányos tapasztalatú és/vagy hiányos tudású személyek, kivétel, ha a biztonságukat egy megfelelő személy felügyeli vagy utasításokat kaptak arra vonatkozóan, hogy hogyan kell a készüléket használni.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel vagy a csomagolással.
- A tisztítást, használatot és karbantartást nem szabad gyermekkel végeztetni, kivétel 8 évnél idősebb vagy felügyelet alatt álló gyermek.
- 8 évnél fiatalabbakat a készüléktől és a csatlakozó vezetéktől távol kell tartani.
- Gyermekes esetében ajánlatos a felügyelet, azért, hogy a gyermekek ne játszhassanak a készülékkel és a csomagolással.
- Ne használjon külső kapcsolt vagy időzítőt a készülékhez.
- Áramtalanítsa a készüléket minden használat után, ha elhagyja a helyiséget, vagy a készülék üzemzavara esetén.
- A kábelt tartsa távol a forró felületektől, és ne érintkezzen éles szegélyekkel.
- A készülék javítását, pl a sérült kábel cseréjét csak szerviz végezze az esetleges veszélyek elkerülése miatt.
- Soha ne hagyja magára a berendezést használat közben.
- Fontos: Soha ne merítse vízbe a készüléket vagy a kábelt.
- Ne használja a készüléket bármilyen üzemzavar után. Pl. ha leejtették a készüléket vagy bármi sérülés keletkezett rajta.
- A készülék használat során felmelegszik. Használat után húzza ki a konnektordugót és csak miután lehűlt a készülék utána csomagolja össze és szállítsa.
- Soha ne szállítson meleg készüléket.
- Csak ép és megfelelő foglalatot és hosszabbítót használjon a készülékhez.
- Csak teljesen összeszerelt készüléket használjon.
- A grill felületet ne használja a készüléken kívül és ne merítse vízbe.
- Használat után soha ne hagyja kint a készüléket.
- A zsíros és más ételek is csepeghetnek, és grillezés folyamán fröcskölhetnek. Ezért ne használja a készüléket érzékeny, kényes felületen amiben kárt tehet.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezetéket úgy helyezte el, hogy a használat folyamán nem tudják véletlenül sem kihúzni és nem akad bele senki.
- Mindig húzza ki a konnektordugót minden használat után vagy takarítás előtt.
- A készüléket csak a zsírgyűjtő tállal együtt használja.

Elhelyezés:

- Soha ne helyezze a berendezést forró felületre, illetve ahhoz közel (pl. forró tűzhely).
- Csak vízszintes, stabil és hőálló felületen használja.
- Fontos, hogy ne legyen éghető anyag a készülék közelében.