

Steba VG30

BBQ asztali grillsütő

Biztonsági útmutató



Tisztelt vásárlónk!

Ez a készülék csak háztartási, és nem ipari, vendéglátó ipari használatra készült.

Távolítson el minden csomagolást és a címkéket.

Tisztítsa meg minden részét alaposan
(lásd: Tisztításnál).

Biztonsági előírások



Forró felület! Működés közben, ha a felületéhez ér, fennáll az égésveszélye!

A készüléket az előírásnak megfelelően szabad csatlakoztatni és üzembe helyezni.

A készüléket csak akkor használja, ha a vezeték és a készülék is sérülésmentes. Minden használat előtt ezt ellenőrizze!

Nedves kézzel ne érjen a hálózati csatlakozóhoz. A készüléket csak a leírásában szereplő adatoknak megfelelő elektromos hálózathoz csatlakoztassa. Mindig a dugónál fogva húzza ki a csatlakozót és ne a vezetéknél. A csatlakozót húzza ki, ha a készüléket nem használja.

Ne rángassa a hálózati csatlakozót! Ne dörzsölje éles tárggyal és ne csípje be sehova. A vezetéket forró részekről távol kell tartani.



A készüléket a biztonság érdekében ne használják 8 év alatti vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek vagy hiányos tapasztalatú és/vagy hiányos tudású személyek, kivétel, ha a biztonságukat egy megfelelő személy felügyeli vagy utasításokat kaptak arra vonatkozóan, hogy hogyan kell a készüléket használni.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel vagy a csomagolással. A tisztítást, használatot és karbantartást nem szabad gyermekkel végeztetni, kivétel 8 évnél idősebb vagy felügyelet alatt álló gyermek.

8 évnél fiatalabbakat a készüléktől és a csatlakozó vezetéktől távol kell tartani.

Gyermekek esetében ajánlatos a felügyelet, azért, hogy a gyermekek ne játsz hassanak a készülékkel és a csomagolással.

Ne használjon külső kapcsolt vagy időzítőt a készülékhez.

Soha ne hagyja a működő készüléket felügyelet nélkül.

Ne használja a készüléket a szabadban vagy nyirkos, nedves helységeben.

Ne helyezzen semmit a készülékre és ne fedje le semmivel a szellőzőnyílásokat!



Az elektromos részeket ne merítse vízbe.

Legalább 10 cm helyet hagyjon a készülék körül.

Üzemzavar után soha ne használja a készüléket, pl. ha vízbe vagy leesett, vagy más módon megsérült. A készülék vagy csatlakozó vezetékének szemmel látható sérülése esetén forduljon azonnal tanácsért a Steba szaküzlethez vagy a Vevőszolgálatához. Ezután már ne kapcsolja be a készüléket. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó hibákért, amelyek a használati útmutató figyelmen kívül hagyása miatt megy végbe. A készülék forró lehet, csak ha lehűlt, utána tegye el vagy szállítsa. Csak a használati utasításban leírt célokra használja.

Az első használat előtt:

Minden részét – kivéve a fűtőszálat – alaposan tisztítsa és szárítsa meg.

Kezdetben enyhén füstölhet a készülék. Az anyagok új szagának eltávolítására először enyhén olajozza be a sütőlapokat, majd melegítse fel 10 percig. Állítsa a hőmérséklet szabályozót a legmagasabb fokozatra. Ezután törölje le egy papírtörölővel a grill lapokat.



Vigyázat! A készülék forró lehet. Égésveszély!

Működés közben a grillsütő felülete körül nagyon forró lehet.

A készüléket stabil, egyenes felületen használja. Helyezze a készüléket minimum 70 cm-es távolságra az éghető anyagoktól, pl. függöny és csak lehűlés után szállítsa. Működés közben gőz jöhet ki a sütőből. A kezét és az arcát mindig tartsa távol.

Hosszabbító kábel használatakor ügyeljen rá, hogy a gyerekek, ne rángassák, vagy ne essenek el benne. Húzza ki a kábelt a csatlakozó aljzatból ha: felügyelet nélkül hagyja a készüléket, összeszerelés előtt, szétszedés, vagy tisztítás előtt.



A készüléket soha ne használja zsírfelfogó tálca nélkül!

A készüléket nem szabad faszénnel vagy gyúlékony folyadékkal üzemeltetni.

Tisztítás



Minden használat után tisztítsa meg készüléket!

Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózathoz, húzza ki a termosztátot! Ne merítse vízbe a készüléket!

Vigyázat! Az elektromos készülékeket csak szakszervízben szabad javítani. A nem megfelelő javítások jelentős károkat okozhatnak.