

Steba indukciós főzőlap

IK 65 Slim

Biztonsági útmutató



Tisztelt vásárlónk!

Biztonsági tudnivalók

- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült, nem alkalmas ipari, vendéglátóipari kereskedelmi felhasználásra.
 - Kizárólag beltéri használatra alkalmas
 - A készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
 - A készüléket a biztonság érdekében ne használják 8 évnél fiatalabb gyerekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek vagy hiányos tapasztalatu és/vagy hiányos tudású személyek, kivétel, ha a biztonságukat egy megfelelő személy felügyeli vagy utasításokat kaptak arra vonatkozóan, hogy hogyan kell a készüléket használni.
 - A gyerekeket ne engedje a készülékkel és annak csomagolásával játszani. A tisztítás és felhasználói karbantartást ne végezzék gyerekek, ha csak nem 8 évnél idősebbek és felügyelet alatt állnak.
 - A 8 évnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol a készüléktől és a kapcsoló vezetéktől.
 - A készüléket nem szabad egy időkapcsoló órával vagy egy különálló távvezérlővel használni.
 - Vigyázat: az üvegfelület főzés után a főzőedénytől felmelegszik!
 - Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy az üveglap megsérült vagy megkarcolódott.
 - Ne tegyen a készülékre üres edényt, evőeszközt és más fémes tárgyakat. Ezek a részek könnyen bekapcsolhatják a készüléket és felmelegedhetnek.
 - A veszély elkerülése érdekében, soha ne változtasson a készüléken és ne szerelje maga. A javítást és a vezeték kicserélését kizárólag szakszervizzel végeztesse.
 - A készüléket és a vezetéket soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba (áramütés veszélye). A készüléket óvja a nedvességtől.
 - Ha hosszabbító vezeték szükséges, ügyeljen rá, hogy ez a készülékhez alkalmas legyen. Kábeltekercsnél ezt teljesen tekerje le.
 - A vezetéket nedves kézzel ne fogja meg.
 - Mindig a csatlakozónál húzza, soha ne a vezetéket.
 - Ügyeljen rá, hogy a vezetéket vagy készüléket ne a forró részeknél érintse meg.
 - A készüléket egy stabil, egyenes, hőálló felületre kell állítani.
 - A szellőztetés miatt ügyeljen rá, hogy elegendő hely álljon a készülék rendelkezésére.
 - Semmit ne dugjon a szellőző nyílásokba.
 - Ne melegítsen zárt fémdobozokat, azok szétpukkadhatnak.
 - Ne hordozza, ha az edény a készüléken található.
 - A készüléket ne mágnesre érzékeny eszközök közelébe helyezze üzembe (pl. mágneskártya).
 - A főzés befejezése után miután a ventilátor leállt a vezetéket húzza ki.
 - Figyelem! A forró edényeket, serpenyőket ne állítsa az érintőgombos felületre. Erre az esetre nem érvényes a garancia!
-
- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.
 - A készüléket soha ne merítse vízbe.
 - Húzza ki a kábelt és várja meg, míg a készülék kihűlt.
 - Ha olyan edényeket használ, melyek alja nem tiszta, ez elszíneződést vagy a főzőfelületre való ráégést eredményezi.
 - Használjon nedves kendőt és mosogatószert a tisztításhoz.
 - Ne használjon a tisztításhoz súrolószert, csiszoló gyapjút vagy oldószert.
 - Ha a szívórések beporosodtak, a port porszívóval távolítsa el.
 - Soha ne hagyja, hogy víz kerüljön a készülékbe. **Áramütés veszélye!**

Figyelem! Az elektromos készülékeket csak szakemberrel szabad javíttatni, a nem megfelelő szakmai javítás további jelentős károkat okozhat