

Steba HF5000XL

Forró levegős sütő

Biztonsági útmutató



Az Európai Unióban forgalomba hozza:
STEBA GmbH & Co KG
Pointstr.2.
D-96129 Strullendorf

Magyarországon forgalomba hozza:
BonAir BG Kft.
1105 Budapest
Kőrösi Cs. s. út 51.

Tisztelt vásárlónk!

Ez a készülék csak háztartási, és nem ipari, vendéglátó ipari használatra készült. +Távolítsa el minden csomagolást és a címkéket. Tisztítsa meg minden részét alaposan(lásd: Tisztításnál).

Biztonsági előírások



Forró felület! Működés közben, ha a felületéhez ér, fennáll az égésveszélye!

A készüléket az előírásnak megfelelően szabad csatlakoztatni és üzembe helyezni.

A készüléket csak akkor használja, ha a vezeték és a készülék is sérülésmentes. Minden használat előtt ezt ellenőrizze!

Nedves kézzel ne érjen a hálózati csatlakozóhoz. A készüléket csak a leírásában szereplő adatoknak megfelelő elektromos hálózathoz csatlakoztassa. Mindig a dugónál fogva húzza ki a csatlakozót és ne a vezetéknél. A csatlakozót húzza ki, ha a készüléket nem használja.

Ne rángassa a hálózati csatlakozót! Ne dörzsölje éles tárggyal és ne csípje be sehova. A vezetéket forró részekről távol kell tartani.



A készüléket a biztonság érdekében ne használják 8 év alatti vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek vagy hiányos tapasztalatú és/vagy hiányos tudású személyek, kivétel, ha a biztonságukat egy megfelelő személy felügyeli vagy utasításokat kaptak arra vonatkozóan, hogy hogyan kell a készüléket használni.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel vagy a csomagolással. A tisztítást, használatot és karbantartást nem szabad gyermekkel végeztetni, kivétel 8 évnél idősebb vagy felügyelet alatt álló gyermek.

8 évnél fiatalabbakat a készüléktől és a csatlakozó vezetéktől távol kell tartani.

Gyermekek esetében ajánlatos a felügyelet, azért, hogy a gyermekek ne játsz hassanak a készülékkel és a csomagolással.

Ne használjon külső kapcsolt vagy időzítőt a készülékhez.

Soha ne hagyja a működő készüléket felügyelet nélkül.

Ne használja a készüléket a szabadban vagy nyirkos, nedves helységben.

Ne helyezzen semmit a készülékre és ne fedje le semmivel a szellőzőnyílásokat!



Az elektromos részeket ne merítse vízbe.

Legalább 10 cm helyet hagyjon a készülék körül.

Üzemzavar után soha ne használja a készüléket, pl. ha vízbe vagy leesett, vagy más módon megsérült. A készülék vagy csatlakozó vezetékének szemmel látható sérülése esetén forduljon azonnal tanácsért a Steba szaküzlethez vagy a Vevőszolgálatához. Ezután már ne kapcsolja be a készüléket. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó hibákért, amelyek a használati útmutató figyelmen kívül hagyása miatt megy végbe. A készülék forró lehet, csak ha lehűlt, utána tegye el vagy szállítsa. Csak a használati utasításban leírt célokra használja.

 A készülék nem egy hagyományos fritőz. Ne öntsön olajat a készülékbe! Égésveszély!

Az első használat előtt:

Minden részét – kivéve a fűtőszálat – alaposan tisztítsa és szárítsa meg. Használhat enyhe tisztítószeres vizet, maró és savas vegyszereket kerülje el, mert a készülék meghibásodását okozhatják. A tisztítás után helyezze be a kosarat a készülékbe és szárítsa 5 percig 80°C fokon.



Vigyázat! A készülék forró lehet. Égésveszély!

Működés közben a készülék külső része forró lehet. A készüléket stabil, egyenes felületen használja. Helyezze a készüléket minimum 70 cm-es távolságra az éghető anyagoktól, pl. függöny és csak lehűlés után szállítsa. Működés közben gőz jöhet ki a sütőből. A kezét és az arcát mindig tartsa távol.

Hosszabbító kábel használatakor ügyeljen rá, hogy a gyerekek, ne rángassák, vagy ne essenek el benne. Húzza ki a kábelt a csatlakozó aljzatból ha: felügyelet nélkül hagyja a készüléket, összeszerelés előtt, szétszedés, vagy tisztítás előtt.

Forró levegő szabadulhat ki a szellőzőnyílásokból. Figyeljen erre! Ne tegyen nedves ételeket a készülékbe, hanem a fagyasztott ételeket célszerű sütés előtt kiolvasztani!

Higiénia figyelmeztetés: Minden használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék belseje tiszta. A penészfertőzés elkerülése érdekében minden használat után alaposan takarítsa el és szárítsa meg a készüléket!

Tisztítás



Minden használat után tisztítsa meg készüléket!

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy tiszta e a készülék!

Ha szennyezett tisztítsa meg használat előtt.

Tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék kábelét a hálózathoz! Ne merítse vízbe a készüléket! Hagyja, hogy kicsit kihűljön a készülék. Tisztítsa meg mosószeres vízzel az edényt az esetleges szennyeződésektől. A készülék külső felületét és minden egyéb részét elegendő nedves ronggyal letörölni, ehhez használhat némi folyékony mosogatószer is, és aztán törölje szárazra. Ne használjon a takarításhoz maró vegyszereket és durva súroló szivacsot.

**Vigyázat! Az elektromos készülékeket csak szakember javíthatja.
A nem megfelelő javítások jelentős károkat okozhatnak.**