



Produktdetails

<https://go.cloer.eu/IM-5918/28>

cloer



Cloer-5918



Cloer-5928

Bedienungsanleitung Instruction Manual

Espressokocher Cloer-5918, Cloer-5928
Espresso Maker Cloer-5918, Cloer-5928





Alapvető biztonsági előírások

- Ez a készülék kizárólag privát háztartásokban való használatra szolgál, és ipari használatra nem megfelelő.
- A Cloer elektromos készülékeket csak erre feljogosított Cloer szakboltokkal vagy a Cloer vevőszolgálatával szabad megjavíttatni. A szakszerűtlen javítások lényeges veszélyeket jelenthetnek a kezelő számára. Ezen kívül így a garanciális igényjogosultság is megszűnik.
- A készüléket csak egy szokásos háztartási dugaszolóaljzatról üzemeltesse. Ellenőrizze, hogy a típustáblán megadott hálózati feszültség megegyezik-e az Ön villamos hálózatának feszültségével.
- A készülék egy „Y”-típusú csatlakozó vezetékkel van felszerelve. Ha ez megrongálódna, akkor azonnal cseréltesse azt egy feljogosított Cloer szakboltban vagy a Cloer gyári vevőszolgálatával ki, hogy megelőzze a veszélyes helyzeteket.
- Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatról,
 - ha egy üzemszavar lép fel.
 - ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.
 - minden tisztítás előtt.
- A kábelt mindig csak a csatlakozó dugónál fogva húzza ki, sohase magát a vezetékot húzza meg.
- A hálózati csatlakozó vezetékot ne húzza ki túl feszesre, mert a készülék ellenkező esetben felbillenhet.
- Ne húzza át a hálózati csatlakozó vezetékot éles felületek vagy éles sarkok felett. Ne használja a hálózati csatlakozó vezetékot a készülék felemelésére és óvja meg a hőhatástól (tűzhelylap / nyitott láng).
- A gyerekek nem ismerik fel azokat a veszélyeket, amelyek egy elektromos készülék kezelésekor felléphetnek.

- Ez a készülék nincs arra előirányozva, hogy azt olyan személyek (beleértve a gyerekeket) használják, akiknek a fi zikai, érzékelési, vagy értelmi képességeik korlátozottak, vagy nincsenek meg a megfelelő tapasztalataik, illetve tudásuk, kivéve ha az ilyen személyekre a biztonságukért felelős más személy felügyel, vagy utasításokat ad arra, hogyan kell használni a készüléket.
- A gyerekeket nem szabad a készülékkel felügyelet nélkül hagyni, nehogy a készülékkel játsszanak.
- Óvja meg a készüléket a nedvesség behatásától (fröccsenő víz / eső).
- Hagyja a készüléket teljesen lehűlni, mielőtt megtisztítaná, vagy elrakná.
- Ezt a készüléket az időkapcsolós órával vagy időzítővel történő kezelésre tervezték.
- FIGYELEM: Használat után a készülék fűtőeleme még maradék hő miatt meleg lehet, égési sérülés veszély!
- Kerülje a berendezés hibás használata miatti sérüléseket.

Műszaki adatok

Typ	Volt	Hz	Watt
591	220-240	50	330-400
592			

- Az Eszpresszó kávéfőzőt csak a vele együtt szállított érintkezőaljzattal használja!
- Az érintkezőaljzatot és a kávétartályt nem szabad elektromos főzőlapra vagy gázlágra tenni!
- Az érintkezőaljzatot csak száraz állapotban szabad használni

Az első használat előtt



Olvassa el az első használat előtt ezeket az utasításokat gondosan.



Veszély! A víztartályt csak vízzel szabad feltölteni! Soha ne töltsön bele tejet, cukrot vagy más folyadékot/összetevőket!

- Tisztítsa meg a kávétartályt, a szűrőbetéteket és a víztartályt meleg, tiszta vízzel az esetleges gyártási maradványok eltávolítása érdekében.
- Ügyeljen arra, hogy a víztartály és az érintkezőaljzat ne merüljön vízbe.
- Higiéniai okokból javasoljuk, hogy az első főzés eredményét öntse ki.
- Elég, ha ezt az első főzési folyamatot 3 csészényi mennyiséggel végzi el.

- Feltétlenül kerülje el, hogy az érintkezőaljzaton át víz szivárogjon be.
- Ha véletlenül víz kerül az érintkezőaljzatra, akkor a következők szerint járjon el:
 - Húzza ki az aljzathoz a hálózati dugaszt.
 - Szárítsa meg az érintkezőaljzatot egy nagy nedvszívó képességű konyhai törölközővel.
 - Szárítsa meg az érintkezőaljzat helyét.
 - Dugja be ismét a dugaszt

CE jelölés / biztonsági utasítások



A készülék megfelel a vonatkozó EK-irányelvek követelményeinek.



A készülék kizárólag zárt helyiségben történő használatra készült.



FIGYELEM! Ha nem használja a készüléket, ill. minden tisztítás előtt húzza ki a készülék csatlakozó dugóját!



A biztonsági szelep megbízható működése érdekében minden használat előtt, és különösen hosszú használaton kívüli időszak után mozgassa ujjával a szelep közepén lévő csapot előre-hátra.



VIGYÁZAT! Működés közben az Eszpresszó kávéfőző felforrósodhat. Égési sérülés veszélye áll fenn! Kerülje a készülék felületeinek megérintését. A készüléket csak a fogantyúnál fogja meg!

- A kávétartály fedelét nem szabad kinyitni a főzési folyamat során. Forrázásveszély a kiáramló gőz miatt!
- Várja meg, amíg a főzési folyamat befejeződik, és a jelzőfény kialszik.
- Veszély! A kávéfőzőt nem szabad eltávolítani az érintkező talpról a főzési folyamat során!
- Soha ne próbálja megglazítani, újra beállítani vagy hasonló módon a kávétartályt és a víztartályt működés közben!
- Ha a készülék, a gumitömítés vagy a csatlakozókábel megsérül, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Csak eszpresszóhoz használjon őrölt kávé.
- Ne töltsse túl a víztartályt. Ha túl van töltve, a kávé kifröccsenhet.