

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HAUSER®

e l e c t r o n i c

VÍZFORRALÓ

JK-904

TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek. A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!



MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER JK-904 típusú vízforraló az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati feszültség: 220-240V, 50-60Hz

Teljesítményfelvétel: 1850-2200 W

Kapacitás: 1,7 L

Érintésvédelmi osztály: I.



BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Általános figyelmeztetések

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes, ezért az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig tartsa be!

A készülék csak háztartási használatra alkalmas!

Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült! Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne kezdje meg a készülék használatát, minél hamarabb vigye szakszervizbe!

Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel. A csomagolóanyagok kisgyermekekre veszélyesek lehetnek, ezért tartsa megfelelő távolságra tőlük.

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében **TILOS** a készüléket fürdőkád, mosdó, mosogató közvetlen közelében használni, valamint

- a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!



FIGYELEM! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében!

Ha a készülék vízbe esik, azonnal áramtalanítsa, és ne nyúljon utána!

Újabb használat előtt nézesse meg szakemberrel!

Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék címkéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója megfelelően földelt!

A készüléket vízszintes, stabil, száraz felületen használja!

Használat közben ne mozgassa a készüléket!

A készülék csak felügyelet mellett használható!

Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el!

Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves korú vagy e feletti gyerekek, továbbá azon személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel bírnak, ideértve azon személyeket is, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal.

talattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik a készülék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A gyerekek 8 éves kor alatt nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készüléken, 8 éves kor felett pedig csak felügyelettel.

Tartsa a készüléket és annak hálózati kábelét távol a 8 év alatti gyermekektől. Használaton kívül és tisztítás előtt mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket! A készülék belsejében magas feszültség van, ezért soha ne szedje szét!

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!

Ne érintse meg a készülék forró részeit!

A rövid vezeték megakadályozza a személyi sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Készülékéhez bármely szakkereskedésben kapható megfelelő hosszabbító használható.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való csatlakozással a készülék automatikusan bekapcsolhat és működésbe léphet.

Az elektromos csatlakozóvezetékét ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!

A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

A készülékhez csak a gyártó által mellékelt kiegészítők használhatóak.

Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!

Ne tegye közvetlen napfény vagy hőforrások közelébe!

Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljából a dugót kihúzni!

A csatlakozózsín sérülése áramütést okozhat!

FONTOS:

A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!

A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja! A készülék belső sérülése áramütést okozhat!

Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel.

Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért!

Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!

Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat!

A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni.

Ne használjon erős vegyszeres tisztítószer, karcoló súrolószer a készülék tisztításához!

Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket!

Vízforralóra vonatkozó biztonsági tudnivalók:



FIGYELEM! A készülék felszíne felhevül használat közben, égési sérülések elkerülése érdekében soha ne érintse meg azt működés közben!

FIGYELEM! Ne távolítsa el a fedelet, amíg forr a víz!

A forraló különálló elektromos csatlakozó talppal rendelkezik, amelyről a vízforraló edény a könnyebb és biztonságosabb használat miatt levehető!

A készüléket csak a hozzá tartozó alappal szabad használni!

Elektromos áramütés elkerülése érdekében mindig áramtalanítsa a készüléket, mielőtt a kancsót feltölti, kiüríti, tisztítja, vagy ha nem használja!

FIGYELEM! Tilos a készüléket vízbe mártva tisztítani, a tisztításhoz puha, karcmentes, nedves törölkendőt használjon.

A vízszintjelzőn található **MIN** (minimum) és **MAX** (maximum) jelzést mindig vegye figyelembe, amikor a kancsót feltölti vízzel! Ha a maximum jelzésnél több vizet tölt a kancsóba, a forrásban lévő víz kifroccsenhet a kancsóból!

A kancsót mindig a fogantyúnál fogva mozgassa, a kiáramló gőz és a forró víz balesetveszélyes!

Ügyeljen arra, hogy a kancsó fedele megfelelően illeszkedjen!

A készülék csak víz forralására használható!

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Kiöntő
2. Csatlakozótalp
3. Felső fedél
4. Fedélkioldó gomb
5. Fogantyú
6. Vízsztintjelző
7. Be-/kikapcsoló



A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE

- Első használat előtt tölts fel a forralót tiszta vízzel a maximum jelzésig és forralja fel! Öntse ki a vizet és ismételje meg a folyamatot!
- A forralót mindig vegye le a talpról, amikor feltölti vagy vizet ad hozzá!
- Tölts meg a forralót a kívánt mennyiségű vízzel! Ne töltsön bele túl sokat, mert a víz kifolyhat, vagy kifröcsöghet!
- Ne töltsön bele kevesebb vizet a minimum jelzésnél, és ne üzemeltesse üresen, mert a biztonsági kikapcsoló leállítja a készüléket! Ne töltsön bele a maximum jelzésnél több vizet!
- Mindig zárja le a fedelet, mielőtt bekapcsolja a készüléket!
- Helyezze a csatlakozótalpat száraz, vízszintes felületre!
- Helyezze a forralót a talpra! Az elektromos kapcsolat létrejön, amint a forraló ráilleszkedik az aljra!
- Csatlakoztassa a készüléket földelt konnektorba!
- A készüléket a bekapcsoló lenyomásával lehet üzembe helyezni. Ekkor a működésjelző fény világítani kezd.
- Miután a víz felforrt, a forraló automatikusan kikapcsol, de Ön is bármikor leállíthatja a kikapcsoló gomb használatával. Ekkor a működésjelző fény kialszik.
- Ne vegye le a forralót az aljról, amíg ki nem kapcsolja a készüléket!
- Vegye le a kancsót a csatlakozótalpról és tölts ki a vizet!
- Ismételt használat előtt hagyja hűlni a készüléket néhány percre!

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

Soha ne merítse a talpat és a kancsót vízbe vagy más folyadékba!

Tisztítás előtt kapcsolja ki, áramtalanítsa és hagyja lehűlni a készüléket!

A műanyag részek puha, enyhén nedves mosogatószeres ruhával tisztíthatók.

Ne használjon durva szivacsot vagy szemcsés tisztítószeret, mert ezek a műanyag részekben karcot okoznak!

A víz keménységétől függően a kancsó belsejében vízkő rakódik le. Ez főként a melegítő részhez tapad, csökkentve ezzel annak hatásfokát.

A vízkő nem káros az egészségre.

Célszerű időszakonként vízkőmentesíteni a vízforralót.

A VÍZKŐMENTESÍTÉS FOLYAMATA

1. Töltse fel a forralót **MAX** jelzésig háztartási ecet és víz 2:1 arányú keverékével!
2. Kapcsolja be a készüléket, és várja meg, amíg az automatikusan kikapcsol!
3. Hagyja egy napig a keveréket a kancsóban állni!
4. Öntse ki a folyadékot, majd tölts fel a kancsót tiszta vízzel a **MAX** jelzésig és kapcsolja be a készüléket!
5. Öntse ki a forró vizet és szükség szerint ismételje meg, amíg a vízkőszemcséket teljesen el nem távolítja a kancsóból!

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a **www.hauser.eu** weboldalra.

Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekeségeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Szervíz és vevőszolgálat: 06 1/ 700- 4379

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:



Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!

Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.

Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!



