

BEWAHREN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE AUF

Lesen Sie vor der Benutzung dieses Geräts bitte alle Anleitungen aufmerksam durch. Dieses Gerät ist nur zur Verwendung zu Hause vorgesehen.

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch auf unserer Website. Bitte besuchen Sie www.helenofroy.com/emea-en/



ACHTUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser.

ACHTUNG: Wenn Sie den Haartrockner im Badezimmer verwenden, stecken Sie ihn nach der Benutzung aus, da die Nähe zu Wasser auch dann noch eine Gefahr darstellt, wenn der Haartrockner AUSgeschaltet ist.

Für zusätzlichen Schutz wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (FI-Schalter) mit einem Nennfehlerstrom (Betrieb) von nicht mehr als 30 mA im Stromkreis des Badezimmers empfohlen. Bitten Sie Ihren Elektroinstallateur um Rat.

Dieses Gerät kann auch von Kindern ab 8 Jahren sowie von körperlich und/oder geistig behinderten oder von Personen benutzt werden, die im Umgang damit keine Erfahrung haben, wenn sie vorab in der sicheren Benutzung dieses Geräts unterwiesen wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Es darf auch nur von Kindern gereinigt oder gewartet werden, wenn diese dabei beaufsichtigt werden.

Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

ACHTUNG: Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Bringen Sie nackte Haut oder Ihre Augen nicht mit erhitzten Oberflächen des Geräts in Verbindung, wenn dieses benutzt wird. Legen Sie das Gerät, wenn es heiß oder an eine Netzsteckdose angeschlossen ist, nicht auf wärmeempfindliche Oberflächen. Stecken Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht benutzt wird.

ACHTUNG: Blockieren Sie Lufteinlass und Luftauslass während der Benutzung nicht. Bei der Benutzung des Geräts muss darauf geachtet werden, dass keine Haare in den Lufteinlass gelangen. Der Luftauslass dieses Geräts wird während der Benutzung sehr warm. Vermeiden Sie

daher, den Auslass oder daran angebrachtes Zubehör zu berühren.

ANMERKUNG: Nur für handtuchtrockene Haare verwenden.

ACHTUNG: Sollte dieses Produkt fehlfunktionieren, versuchen Sie nicht es zu reparieren. Dieses Gerät weist keine vom Benutzer zu wartenden Teile auf.

Blow-Dry Multi Air Styler 5-in-1

Der revolutionäre One-Step™ Haartrockner & Multi-Styler bietet verschiedene Frisuren für alle Haartypen. Er schont das Haar, während er trocknet, lockt und stylt – und das alles ohne übermäßige Hitze, sodass glänzende, gesund aussehende Frisuren mit weniger Schäden entstehen.

Große Original-Revlon-Ovalbürste: Keramische Titan-Beschichtung

Für glänzende und lang anhaltende Frisuren.

360°-Lockenstab mit Luftstrom: Dreifache Keramikbeschichtung

Die dreifache Keramikbeschichtung reduziert Haarschäden durch zu starkes Stylen und sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung, sodass das Styling schnell und einfach gelingt.

Schutzabschaltung bei Überhitzung

Dieses Gerät ist mit einem Thermostat ausgestattet, das das Gerät AUSschaltet (0), wenn die Wärme des Trockners aufgrund eines teilweise blockierten Lufteinlasses oder Luftauslasses das optimale Trocknungsniveau überschreitet. Falls das Gerät sich abschaltet oder während der Verwendung nur kühle Luft abgibt, schalten Sie es AUS (0) und lassen Sie es abkühlen. Wenn das Gerät abgekühlt ist, stellt sich das Thermostat automatisch zurück und Sie können den Haartrockner wieder benutzen.

Styling

- Trocknen Sie Ihre Haare zunächst mit einem Handtuch, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Kämmen Sie Ihre Haare dann mit einem Kamm oder einer Bürste, um sie zu entwirren. Ein Styling gelingt schneller, wenn die Haare leicht feucht und nicht nass sind.
- Stecken Sie das Gerät in eine Steckdose und drehen Sie die Temperatur auf NIEDRIG (I). Steigern Sie die Temperatur langsam, bis sie für Sie angenehm ist.
- Verwenden Sie zunächst den Föhndüsenaufsatz zum Trocknen des Haaransatzes, um das Haar vorzubereiten, heben Sie Strähnen an und richten Sie die Frisierdüse auf die Haarwurzeln. Fahren Sie fort, bis die Haarwurzeln trocken sind.
- Entfernen Sie den Föhndüsenaufsatz zum Trocknen des Haaransatzes und bringen Sie den 70-mm-Ovalbürstenaufsatz an, um Ihr Haar zu glätten und ihm Volumen zu verleihen.
- Teilen Sie die Haare in handliche Strähnen.

Je nachdem, welchen Stil Sie erreichen möchten, verwenden Sie die verschiedenen Aufsätze:

Für stilvolle Locken an den Haarenden:

Bringen Sie den 32-mm-360°-Lockenstababsatz mit Luftstrom an. Halten Sie das Gerät senkrecht, klemmen Sie einen 2,5 cm langen Abschnitt am Ende ein und rollen Sie ihn zum Scheitel. Halten Sie das Gerät weiterhin senkrecht, bis sich das Haar trocken anfühlt. Drücken Sie leicht auf die Klemme, um das Haar zu lösen, und ziehen Sie das Gerät nach unten, um die Locke auszurollen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Haar zu schwingenden Spirallocken getrocknet ist.

Für glatten Stil: Bringen Sie den Paddle-Bürstenkopf an. Beginnen Sie mit der untersten Haarpartie, legen Sie den Bürstenföhn über das Haar und nahe an den Haaransatz und führen Sie die Paddle-Bürste bis zu den Spitzen. So wird ein glatter, eleganter Look erzeugt.

Für Gestaltung des persönlichen Stils und Flips:

Bringen Sie den runden Bürstenkopf an. Gestalten Sie Ihren Stil, indem Sie das Volumen an den Haarwurzeln weiter verstärken und weiche Locken und Flips für Stufenschnitte schaffen.

- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie mit dem Styling fertig sind.

Stylingtipp: Drehen Sie die Temperatur, während die Haare noch eingeklemmt sind, auf KALT und halten Sie für 10 bis 15 Sekunden.

So wechseln Sie die Aufsätze

Drücken Sie die Entriegelungstaste nach unten und drehen Sie den Griff leicht nach rechts, während Sie den Aufsatz vom Gerät wegziehen (Abbildung 1). Um einen der anderen Aufsätze zu verwenden, richten Sie den Aufsatz am Griff aus und führen Sie den Aufsatz mit einem leichten Drehen nach links ein, bis Sie ein Klicken hören, mit dem der Aufsatz sicher verriegelt wird (Abbildung 2).