

### 5.5. Zweikanalüberwachung (Monitor)

Mit dieser Funktion können Sie einen zweiten Kanal zusätzlich zum gerade eingestellten Kanal abhören. Wird auf einem der beiden abgehörten Kanäle ein Funkspruch empfangen, so wird dieser wiedergegeben. Beachten Sie, dass Sie trotzdem stets auf Ihrem eingestellten Hauptkanal senden. Zum Antworten auf dem Nebkanal müssen Sie also den Hauptkanal zu diesem wechseln. Konfigurieren Sie die Zweikanalüberwachung, indem Sie die **MENÜ** Taste viermal drücken, bis das Zweikanalüberwachungs-Symbol  angezeigt wird. Wählen Sie nun den gewünschten zweiten Kanal mit den **▲/▼** Tasten aus und speichern Sie die Einstellung mit der **PTT** Taste. Die Zweikanalüberwachung ist nun solange aktiv, bis Sie sie in diesem Menü mit der Einstellung **OF** deaktivieren.

### 5.6. Monitor

Mit der Monitor-Funktion können Sie die Rauschsperrung deaktivieren und so alle Signale inklusive der Störgeräusche abhören. Die Monitor Funktion ist sehr hilfreich, wenn Sie die Lautstärke anpassen oder schwache Signale (die von der Rauschsperrung unterdrückt werden würden) empfangen wollen.

Drücken Sie fünfmal die **MENÜ** Taste bis **M** angezeigt wird. Nun können Sie die Monitor-Funktion mit den **▲/▼** Tasten aktivieren und deaktivieren.

### 5.7. Kanalsuchlauf (SCAN)

Mit dem Kanalsuchlauf können Sie alle verfügbaren Kanäle nach Funkaktivität absuchen. Aktivieren Sie den Kanalsuchlauf, indem Sie die **VOL▲** Taste gedrückt halten. Das Gerät sucht nun alle Kanäle ab und bleibt stehen, wenn ein Funkspruch auf einem Kanal gefunden wurde, damit Sie diesen anhören können. Nach dem Ende der empfangenen Übertragung wird der Suchlauf fortgesetzt. Wollen Sie auf einen Funkspruch antworten, dann drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die **PTT** Taste. Zum deaktivieren des Suchlaufs halten Sie die **VOL▲** Taste erneut länger gedrückt.

Hat der Suchlauf einen Kanal gefunden, den Sie nicht weiter abhören möchten, dann drücken Sie kurz die **CH▲** oder **CH▼** Taste, um den Kanal zu überspringen. Wollen Sie einen Kanal vorübergehend komplett vom Suchlauf ausschließen, dann halten Sie die **CH▲** oder **CH▼** Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Sie können so mehrere Kanäle ausschließen. Diese Einstellung bleibt bis zum nächsten Neustart des Gerätes erhalten.

### 5.8. Tastensperre

Die Tastensperre verhindert die ungewollte Bedienung des Gerätes. Zum Aktivieren und Deaktivieren der Tastensperre halten Sie lange die  Taste gedrückt.

### 5.9. Tastentöne

Um die Tastentöne an- oder abzuschalten, halten Sie die **VOL▼** Taste gedrückt, während Sie das Gerät anschalten.

### 5.10. Bestätigungston (Roger Beep)

Der Bestätigungston wird automatisch gesendet, wann immer Sie die **PTT** Taste loslassen. Dies signalisiert Ihrem Gesprächspartner das Ende Ihrer Übertragung oder kann als kurze Bestätigung verwendet werden, indem die **PTT** Taste nur kurz gedrückt wird.

Um den Bestätigungston ein- und auszuschalten, halten Sie die **VOL▲** Taste gedrückt, während Sie das Gerät anschalten.

### 5.11. Taschenlampe

Die Taschenlampe an der Oberseite des Gerätes kann über die  Taschenlampen-Taste ein- und ausgeschaltet werden. Dies funktioniert auch, wenn das Gerät an sich abgeschaltet ist.