

msi

USER GUIDE

Gaming

Content Creation

Business & Productivity



MSI

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

NOTESZGÉP

Tartalom

Szerzői jogokkal és védjegyekkel kapcsolatos tájékoztatás	1-5
Változtatások jegyzéke.....	1-5
FCC-B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat.....	1-6
Az FCC által előírt feltételek	1-6
CE-megfelelőség	1-7
Akkumulátorokra vonatkozó jogszabályok	1-7
WEEE-nyilatkozat.....	1-7
Vegyi anyagokkal kapcsolatos tájékoztatás	1-8
Bővítés és garancia	1-8
Pótalkatrész beszerzése	1-8
ENERGY STAR® nyilatkozat	1-8
Biztonsági utasítások	1-9
Fő MSI tulajdonságok.....	1-12
Bevezetés.....	2-1
Kicsomagolás	2-2
Termékáttekintés	2-3
Nyitott állapotú felülnézet	2-3
Előlnézet	2-6
Jobb oldali nézet	2-7
Bal oldali nézet.....	2-9
Hátulnézet	2-10
Alulnézet.....	2-11
A billentyűzet használata.....	2-12
Windows billentyű.....	2-12
Windows Copilot.....	2-12
FN gyorsindító billentyűk engedélyezése	2-13
FN gyorsindító billentyűk használata.....	2-13
Képernyőfotó	2-14
FN billentyűkombinációk	2-15
Több monitor használata	2-16
Műszaki adatok	2-17

Első lépések.....	3-1
A noteszgép használatba vétele	3-2
A noteszgép kényelmes használata.....	3-3
A tápforrás kezelése.....	3-4
Hálózati tápegység.....	3-4
Akkumulátor	3-4
Energiagazdálkodás ENERGY STAR® minősítésű monitorokon keresztül	3-6
Energiatakarékosági tippek	3-6
Az Energiagazdálkodási séma beállítása Windows OS operációs rendszerben	3-7
Energiagazdálkodási séma kiválasztása vagy módosítása	3-7
Saját energiazdálkodási séma létrehozása.....	3-10
A touchpad használata	3-11
Tudnivalók a HDD és SSD meghajtókról	3-12
Tudnivalók az M.2 SSD foglalatról	3-12
Csatlakozás az Internethez Windows OS-ben	3-13
Vezeték nélküli LAN	3-13
Vezetékes LAN.....	3-16
Bluetooth-kapcsolat létesítése Windows OS-ben	3-21
A Bluetooth-kapcsolat aktiválása	3-21
Külső eszközök csatlakoztatása.....	3-24
Az USB Power Share funkció használata (opcionális).....	3-25
Videó: A RAID funkció használata (opcionális).....	3-27
Videó: Az F3 helyreállítás használata MSI noteszgép előre telepített rendszeren (opcionális)	3-28
Videó: Az MSI "One Touch Install" egyérintéses telepítés használata	3-29

Szerzői jogokkal és védjegyekkel kapcsolatos tájékoztatás

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Minden jog fenntartva. A felhasznált MSI embléma a Micro-Star Int'l Co., Ltd. bejegyzett védjegye. Minden egyéb említett embléma vagy védjegy azok tulajdonosainak bejegyzett védjegyei lehetnek. A pontosságra vagy teljességre sem kifejezett, sem ráutaló módon nem vállalunk garanciát. Az MSI fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a jelen dokumentumot.



A HDMI™, a HDMI™ High-Definition Multimedia Interface és a HDMI™ Trade dress kifejezések, valamint a HDMI™ emblémák a HDMI™ Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Változtatások jegyzéke

- ▶ Verzió: 1.2
- ▶ Dátum: 05, 2024

FCC-B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat



Ez a készülék bevizsgálásra került és megfelelt az FCC szabályok 15. részében foglalt B osztályú digitális berendezésekre vonatkozó előírásoknak. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen.

Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát állít elő, alkalmaz és sugároz ki, és amennyiben felszerelése és használata nem az előírások és az útmutató szerint történik, káros interferenciát képes előidézni a rádiókommunikációban. Arra azonban nincs garancia, hogy egy speciális telepítésben nem lép fel interferencia. Amennyiben a berendezés használata közben káros interferenciát okoz a rádiófrekvenciás vagy televíziós jeleknek – amely a berendezés ismételt ki- és bekapcsolásával állapítható meg – a következő intézkedésekkel próbálja megoldani a problémát:

- ▶ Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
- ▶ Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- ▶ Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészülék által használttól eltérő fázisra.

MEGJEGYZÉS

- ▶ A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse.
- ▶ Árnyékolt csatlakozókábeleket és árnyékolt tápkábelt kell használni, hogy biztosítsák a határértékeknek való megfelelést.

Az FCC által előírt feltételek

Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek az alábbi két feltétele van:

- ▶ Az eszköz nem okozhat ártalmas zavart.
- ▶ A készüléknek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

CE-megfelelőség



Az eszköz megfelel az európai direktívában megfogalmazott alapvető biztonsági követelményeknek, illetve egyéb fontos rendelkezéseknek.

Akkumulátorokra vonatkozó jogszabályok



Európai Unió: az elemeket, akkumulátorcsomagokat és akkumulátorokat tilos a nem szelektált háztartási szemétbe dobni. Kérjük, használja a nyilvános gyűjtőrendszereket, hogy visszaküldje, újrafelhasználásra küldje vagy a helyi jogszabályok alapján kezelje.



廢電池請回收

BSMI: a környezet védelme érdekében a leselejtezett akkumulátorokat külön kell gyűjteni újrahasznosítás vagy speciális hulladékkezelés céljából.

Kalifornia USA: A gomelem perklorátot tartalmazhat, ezért speciális kezelést igényel, ha Kaliforniában hasznosítják újra vagy dobják ki.

További információért látogasson el az alábbi weboldalra:

<https://dtsc.ca.gov/perchlorate/>

Lítium akkumulátorra vonatkozó biztonsági irányelv

A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Kizárólag ugyanolyan, vagy a készülék gyártója által ajánlott, egyenértékű típusú akkumulátort használjon. Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó utasításának megfelelően ártalmatlanítsák.

WEEE-nyilatkozat



Európai Unió: Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetők lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelesek válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén.

Vegyi anyagokkal kapcsolatos tájékoztatás

A vegyi anyagokkal kapcsolatos szabályozásoknak, mint például az EU REACH szabályozásnak (az Európai Parlament és Tanács 1907/2006 EC számú rendelete) megfelelően az MSI a következő weblapon közzéteszi a termékek vegyi anyag-tartalmával kapcsolatos információkat: <https://csr.msi.com/global/index>

Bővítés és garancia

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termékekbe gyárilag szerelt egyes részegységek, pl. memóriamodulok, HDD, SSD, ODD, kombinált Bluetooth/WiFi kártya stb. a felhasználó kívánsága szerint bővíthetők, illetve kicserélhetők, a megvásárolt modellel függően.

A megvásárolt termékkel kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval. A felhasználó **ne próbálja meg bővíteni vagy cserélni a termék alkatrészeit**, ha nincsen tisztában az alkatrész helyével, vagy az összeszerelés/szét szerelés lépéseivel, mert azzal kárt tehet a termékekben. **Javasoljuk, hogy a termék szervizelésével kapcsolatos tájékoztatásért keresse fel a hivatalos viszonteladót vagy szervízközpontot.**

Pótalkatrész beszerzése

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bizonyos országokban és területeken megvásárolt termék cserélhető (vagy kompatibilis) alkatrészeinek beszerzése maximum 5 éven belül lehetséges, mivel a terméket a gyártás idején érvényes hivatalos szabályoktól függően kivonhatták a forgalomból. Pótalkatrészek beszerzésével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a <http://www.msi.com/support/> webhelyen keresztül.

ENERGY STAR® nyilatkozat

Az ENERGY STAR® minősítéssel rendelkező termékek és gyakorlatok segítenek pénzt megtakarítani és csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását azáltal, hogy megfelelnek az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) és az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma által meghatározott szigorú energiahatékonysági irányelveknek.

Segíthet csökkenteni az áramfogyasztást és annak környezetre gyakorolt hatását azáltal, hogy energiagazdálkodást folytat vagy kikapcsolja a terméket, ha azt huzamosabb ideig nem használja, különösen éjszaka és hétvégén.

Ez a kézikönyv csak az ENERGY STAR® tanúsítvány logójával rendelkező MS-15K1 termékekre vonatkozik.

Biztonsági utasítások



Olvassa el gondosan és figyelmesen a biztonsági utasításokat. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és utasításnak.



- Ha nem megfelelő típusú akkumulátort helyez be, az kioldhatja a biztosítékot.
 - Ha tűzbe vagy forró sütőbe helyezi az akkumulátort, vagy mechanikailag összepréseli vagy felhasítja az akkumulátort, az robbanáshoz vezethet.
 - Ha rendkívül magas hőmérsékletű környezetnek teszi ki az akkumulátort, az robbanáshoz, tűzveszélyes folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.
 - Ha rendkívül alacsony légnyomásnak teszi ki az akkumulátort, az robbanáshoz, tűzveszélyes folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.
-



- A tápkábel olyan fali csatlakozóhoz csatlakoztassa, ami mindig könnyen elérhető.
 - A tápkábel fali csatlakozóból való kihúzásával válassza le a noteszgépet a villamos hálózatról.
 - Ha 3 érintkezővel ellátott tápkábel mellékeltünk noteszgépe mellé, a tápkábel mindig földelt hálózati csatlakozóhoz csatlakoztassa. Ne távolítsa el a földelőérintkezőt a tápkábelről, mert az fontos biztonsági eszköz.
 - Mindig az MSI által jóváhagyott AC csatlakozót és tápkábel használjon vagy egy olyan kompatibiliset, amit az MSI-től vásárolt.
 - A tápkábel oly módon kell elhelyezni, hogy ne lehessen rálépni. Ne helyezzen tárgyakat a tápkábelre.
-



- A noteszgépet üzembe helyezés előtt mindig helyezze stabil, sík, kemény felületre.
 - Ne helyezze a noteszgépet használat közben instabil felületre, például az ölébe, az ágyra, párnára vagy a kanapéra stb.
 - Ne takarja le a noteszgép ventilátorait, mert ilyenkor a noteszgép túlmelegedhet.
-



FIGYELMEZTETÉS! Ne nyelje le az elemet! A gombelem lenyelése súlyos belső szervei égéseket és halált okozhat. Tartsa az új és használt elemeket gyermekektől távol.



Tartsa a noteszgépet nedvességtől és magas hőmérséklettől távol.



Tartsa távol a noteszgéptől az erős mágneses vagy elektromos teret gerjesztő tárgyakat.



- Ne hagyja a noteszgépet nem szabályozott környezetben, ahol a tárolási hőmérséklet meghaladja a 60°C (140°F) értéket vagy 0°C (32°F) alá eshet, mert ez kárt tehet a noteszgépben.
- A noteszgépet maximum 35°C (95°F) környezeti hőmérsékleten üzemeltesse.



- Soha ne töltsön semmiféle folyadékot a nyílásokba, mivel ez károsíthatja a készüléket vagy áramütést okozhat.
- Soha ne használjon vegyszereket a készülék felületének, például a billentyűzet, az érintőpad és a noteszgép burkolatának tisztításához.



Amennyiben az alábbiak közül valamelyik előfordul, tanácsos megvizsgáltatnia a készüléket egy szakemberrel:

- A tápkábel vagy a csatlakozó dugó sérült.
 - Folyadék ömlött a készülékbe.
 - A készüléket nedvességnek tették ki.
 - A készülék nem működik megfelelően, illetve nem sikerül működőképes állapotba hoznia a Használati Utasításnak megfelelően.
 - A készüléket elejtették és megsérült.
 - A készülék a sérülés nyilvánvaló jeleit viseli.
-

Környezetkímélő termékek tulajdonságai

- Csökkentett energiafogyasztás használat közben és készenléti üzemmódban
- A környezetre és egészségre ártalmas anyagok korlátozott használata
- Egyszerűen szétbontható és újrahasznosítható
- Természetes erőforrások csökkentett használata és újrahasznosításra való ösztönzés
- Hosszabb élettartam az egyszerű bővíthetőségnek köszönhetően
- Csökkentett mennyiségű szilárd hulladék a visszavételi programoknak köszönhetően



Környezetvédelmi programok

- A terméket úgy tervezték, hogy alkatrészei újrahasznosíthatóak legyenek, ezért amikor a termék használhatatlanná válik, ne dobja ki.
 - Ha a felhasználók az elhasználódott terméket újra szeretnék hasznosítani és le szeretnék selejtezni, vegyék fel a kapcsolatot a helyi hivatalos gyűjtőközponttal.
 - Az újrahasznosítással kapcsolatos további információért látogassa meg az MSI honlapját, és keresse meg a legközelebbi forgalmazót.
 - Továbbá a gpcontdev@msi.com címen is hozzáánk fordulhatnak az MSI termékek megfelelő hulladékkezelésével, visszavételével, újrahasznosításával és szétszerelésével kapcsolatos információikért.
-

Fő MSI tulajdonságok

Fedezze fel az MSI noteszgép családok további egyedi funkcióit:

<http://www.msi.com>

<https://www.youtube.com/user/MSI>

A jellemzők és konfigurációk modellenként eltérők lehetnek. Részletes információkért kérjük, lépjen kapcsolatba helyi viszonteladójával.

Növelje kreativitását az MSI Pen (proaktív toll)



Az MSI Pen (proaktív toll) testreszabható távfunkcióval rendelkezik bemutatókhoz és más alkalmazásokhoz. Hagyja, hogy az MSI Pen (proaktív toll) támogassa a kreatív munkavégzést Microsoft Office vagy Adobe alkalmazásokban.



A SteelSeries Engine 3 csak az MSI GAMING noteszgépekben található meg



Az MSI a SteelSeries-zel együttműködésben egy exkluzív SteelSeries Engine 3 alkalmazást fejlesztett ki a játékra tervezett noteszgépekhez. A SteelSeries Engine 3 alkalmazás a több eszközt használó környezetben egyesíti a gyakran használt funkciókat a játékosok számára.

Vigyen színt életébe valódi színekkel



Az MSI a Portrait Displays, Inc. partnere a színhelyesebb, pontosabb panelek fejlesztésében.

Az MSI True Color technológia garantálja, hogy minden MSI noteszgép kijelzőpanelje a legprecízebben adja vissza a színeket.

Útmutató: a Nahimic használata



Ismerje meg a Nahimic használatát és három funkcióját: Nahimic hangeffektusok, mikrofon effektusok és HD hangrögzítő.

Bevezetés

Gratulálunk új, finoman kidolgozott noteszgépe megvásárlásához. Biztosak vagyunk abban, hogy kellemes és egyúttal professzionális élményben lesz része ennek a nagyszerű készüléknek a használata során. Büszkén valljuk, hogy noteszgépünk számos próbán esett át, amit igazol cégünk hírneve a megbízhatóság és felhasználói elégedettség terén.

Kicsomagolás


Először is, bontsa fel a szállító kartondobozt és tüzetesen vizsgáljon meg minden elemet. Ha a valamelyik elem sérült vagy hiányzik, akkor azonnal vegye fel a kapcsolatot a termék értékesítőjével. Ezen kívül őrizze meg a dobozt és a csomagolóanyagokat, mivel szükségé lehet rájuk a készülék esetleges későbbi szállításakor. A csomagnak tartalmazni a kell a következő elemeket:

- ▶ Noteszgép
- ▶ Első lépések
- ▶ AC/DC hálózati adapter és AC tápkábel
- ▶ Opcionális hordtáska

Termékáttekintés

Ez a fejezet a noteszgép alapvető leírását tartalmazza. Segít a noteszgép külsejének megismerésében, mielőtt használatba veszi. Kérjük ne feledje, hogy az itt megjelenített ábrák csak illusztrációs célokat szolgálnak.

Nyitott állapotú felülnézet



1. Power gomb/ Bekapcsolt állapot LED/ GPU Mode LED/ Akkumulátor újraindítása

Power gomb

- Használja ezt a gombot a noteszgép bekapcsolásához.
- Ha a noteszgép be van kapcsolva, ezzel a gombbal kényszerítheti alvó állapotba. Nyomja meg ismét a rendszer alvó állapotból történő felébresztéséhez.
- Nyomja meg hosszan ezt a billentyűt, és kövesse a kijelzőn megjelenő útmutatásokat a noteszgép kikapcsolásához.

Bekapcsolt állapot LED/ GPU Mode LED

- Fehéren világít, ha a notebook be van kapcsolva, és integrált GPU üzemmódban van.
- Sárgán világít, ha az opcionálisan támogatott külső GPU üzemmódban van.
- A LED kialszik, ha a noteszgép alvó állapotba kapcsol.
- A LED kialszik, ha kikapcsolja a noteszgépet.

Akkumulátor újraindítása

A rendszer firmware (EC) frissítések vagy a rendszer lefagyásakor kérjük, 1) szüntesse meg az AC tápellátást; 2) hosszan nyomja meg ezt a billentyűt 20 másodpercig - a LED elkezd villogni, majd további 5 mp múlva a LED kialszik; 3) csatlakoztassa az AC tápellátást; 4) kapcsolja be a noteszgépet.



2. Állapotjelző LED



Num Lock

Világít, ha a Num Lock be van kapcsolva.

3. Érintőpad

Ez a noteszgép mutatóeszköze.

4. Billentyűzet

A beépített billentyűzet a noteszgép-billentyűzet valamennyi funkcióját biztosítja. Részletekért lásd **A billentyűzet használata**.

5. Állapotjelző LED



Caps Lock

Világít, ha a Caps Lock be van kapcsolva.

6. Webkamera/ webkamera LED/ beépített mikrofon


- A beépített webkamerát használhatja fényképezéshez, videofelvételhez, videokonferenciához, és így tovább.
- A webkamera melletti webkamera LED sárgán villog, ha bekapcsolják a webkamerát. A LED kialszik, ha a funkciót kikapcsolják.
- A beépített mikrofon ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, mint egy külső mikrofon.

Előlnézet



Üres alul

Jobb oldali nézet



1. 1. gen. USB 3.2 port

Az 1. gen. USB 3.2, a SuperSpeed USB nagy sebességű adatátvitellel támogatja csatlakoztatott eszközeit, például tárolóeszközeit, merevlemezeit, videokameráit.

2. HDMI™-csatlakozó **HDMI™**

A HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface) technológia egy iparvezető interfész és de-facto szabvány, amely high-definition (HD) és ultra high-definition (UHD) berendezésekhez kapcsolódik.

3. Feszültség csatlakozó

Ehhez lehet csatlakoztatni az AC/DC adaptert, amely a noteszgép tápellátását adja.

4. Állapotjelző LED

Telep állapota

- A LED az akkumulátor töltésekor világít.
- A LED folyamatosan sárgára vált, ha az akkumulátor kezd lemerülni.
- Folyamatosan villog, ha az akkumulátor meghibásodik. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.
- Az akkumulátor LED kialszik az akkumulátor töltése végén, vagy ha az AC/DC hálózati adaptert leválasztják.



5. 1. gen. USB 3.2 port (C típus) (DisplayPort funkcióval)


Az 1. gen. USB 3.2, a SuperSpeed USB nagyobb csatlófelületi sebességet kínál különféle eszközök csatlakoztatásához, úgymint adattá toló eszközök, merevlemezek vagy videokamerák, illetve további lehetőségeket kínál a nagy sebességű adatátvitelhez.

A keskeny és egyszerű USB C-típusú csatlakozó és a kábel iránya megfordítható, valamint 5 V/3 A töltési teljesítményt biztosít hordozható eszközeinek, ha az AC tápellátás csatlakoztatva van. Azonban a mobil eszközök töltésére használható teljesítmény 5 V/1,5 A értékre korlátozódhat, ha csak a DC akkumulátor van csatlakoztatva. Emellett támogatja a skálázható teljesítményt, hogy jövőálló megoldást nyújtson, mint az USB 3.x, a DisplayPort és a hangátvitel.

6. RJ-45 csatlakozó

Ethernet csatlakozó opcionálisan támogatott másodpercenként 10/100/1000 megabites adatátviteli sebességgel, melyhez LAN kábel csatlakoztathat hálózati kapcsolat létesítéséhez.

Bal oldali nézet



1. Kensington zár

A noteszgép rendelkezik Kensington zár nyílással, mellyel a felhasználó biztonságosan rögzítheti a noteszgépet a helyén.

2. 1. gen. USB 3.2 port

Az 1. gen. USB 3.2, a SuperSpeed USB nagy sebességű adatátvitellel támogatja csatlakoztatott eszközeit, például tárolóeszközeit, merevlemezeit, videokameráit.


3. Ventilátor

A ventilátor biztosítja a rendszer megfelelő hűtését. SOHA NE zárja el a ventilátor szellőzőnyílását.

4. Kombinált audio port




- Csatlakozó fejhallgató, mikrofons vagy mikrofons headset számára.
- A kombinált audio port támogatja a 4 pólusú 3,5 mm-es fejhallgató csatlakozókat.



1. Ventilátor

A ventilátor biztosítja a rendszer megfelelő hűtését. SOHA NE zárja el a ventilátor szellőzőnyílását.

Alulnézet



1. Sztereó hangszórók

A noteszgép a modelltől függően kiváló hangminőségű sztereó hangszórókkal van felszerelve, és támogatja a HD audió technológiát.

2. SSD foglalat

A noteszgép tartalmaz egy SSD M.2 foglalatot, ami PCIe csatlakozóval ellátott SSD eszközöket támogat. A termék szervizelésével kapcsolatban keresse fel a hivatalos viszonteladót vagy szervizközpontot.

3. SSD-foglalat (opcionális)


A noteszgép tartalmaz egy SSD M.2 foglalatot, ami PCIe csatlakozóval ellátott SSD eszközöket támogat. A termék szervizelésével kapcsolatban keresse fel a hivatalos viszonteladót vagy szervizközpontot.

A billentyűzet használata

A noteszgép teljes értékű billentyűzetet tartalmaz. Ahhoz, hogy a billentyű megfelelően működjön, a funkcióbillentyűk használatához először telepíteni kell a szükséges alkalmazásokat.

Nyomja meg a billentyűzeten lévő FN billentyűket az adott alkalmazások vagy eszközök aktiválásához. E billentyűk segítségével a felhasználók hatékonyabban tudnak dolgozni.

Kérjük ne feledje, hogy az itt megjelenített tartalom csak illusztrációs célokat szolgál.



Windows billentyű



A Windows Logo billentyűt a billentyűzeten találja, segítségével használhat bizonyos Windows-specifikus funkciókat, például így jelenítheti meg a Start menüt, és használhatja a gyorsindító menüt.

Windows Copilot



- Indítsa el a **Copilot** alkalmazást.
- A billentyű elindítja a **Windows keresést**, ha a **Copilot** nincs telepítve.

FN gyorsindító billentyűk engedélyezése



- Ez a noteszgép FN gyorsindító billentyűkkel rendelkezik. Mindegyik funkcióbillentyű, F1 és F11 között, egyetlen lenyomással, egyszerűen elérhető funkcióval rendelkezik.
 - A felhasználók engedélyezhetik vagy letilthatják az alapértelmezett FN gyorsindító funkcióbillentyűket, ha röviden megnyomják az FN és az ESC gombokat.
 - Ellenőrizze az ESC billentyűn lévő FN zár LED-et, hogy megtudja a funkció állapotát.
A LED világít: Standard FN funkcióbillentyűk engedélyezve.
A LED nem világít: FN gyorsindító billentyűk engedélyezve.
-

FN gyorsindító billentyűk használata



Hangszóró-beállítások

- F1: A beépített hangszórók némítása. Az F1 billentyűn található némítás LED jelzőfény világít, ha a hang le van némítva.
 - F2: A beépített hangszóró hangerejének csökkentése.
 - F3: A beépített hangszóró hangerejének növelése.
-



Érintőpad

Nyomja meg az érintőpad funkció engedélyezéséhez, illetve letiltásához.



Mikrofon ki

- Nyomja meg a gombot a mikrofon funkció engedélyezéséhez, illetve letiltásához.
 - Az mikrofon LED visszajelzője, amely az F5 billentyűzeten található, világít, ha a mikrofon funkció ki van kapcsolva.
-



Bluetooth

Nyissa meg a Windows Bluetooth-beállítás oldalát.



MSI Center

- Egyes noteszgépekre gyárilag telepítve van egy sokoldalú segédprogram, az MSI Center, amely nagyszerű és hatékony megoldásokat kínál a párhuzamosan futó alkalmazásokhoz.
- Használja ezt a billentyűt a MSI Center megnyitásához.



Billentyűzet LED háttérvilágításának beállítása

Nyomja meg többször a LED háttérvilágítás kiválasztásához, a preferenciáinak megfelelően.



LCD beállítások

- F9: Az LCD fényerejének csökkentése.
- F10: Az LCD fényerejének növelése.



Kijelzési mód váltás

A kijelző kimenetet váltja az LCD, a külső monitor és mindkettő között.

Képernyőfotó



Készítsen képernyőfotót a vágólapra, amit onnan egy szerkesztő programba másolhat.

FN billentyűkombinációk



Törés billentyű

Törés billentyűként szolgál mindkét billentyűt használva.



Szókőz billentyű

Szókőz billentyűként szolgál mindkét billentyűt használva.



Scroll Lock billentyű

Scroll Lock billentyűként szolgál mindkét billentyűt használva.



Cooler Boost

Mindkét billentyűvel maximalizálhatja a ventilátor-fordulatszámot, hogy lehűtse a noteszgépet.



Célkereszt

- A MSI Center alkalmazás által biztosított Célkereszt funkciót engedélyezése vagy letiltása.
- A funkció használatához telepíteni kell a MSI Center alkalmazást.



Média kapcsoló

Média átváltása LEJÁTSZÁS/SZÜNET között mindkét billentyűvel.



Kijelző kikapcsolása

Képernyő KIKAPCSOLÁSA mindkét billentyűvel.

Több monitor használata



Ha a felhasználó további monitort szeretne csatlakoztatni a készülékhez, a rendszer automatikusan érzékeli a csatlakoztatott külső monitort. A felhasználók testre szabhatják a megjelenítési beállításokat.

- Csatlakoztassa a monitort a noteszgéphez.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Windows gombot, majd nyomja meg a [P] gombot a [Második képernyő] megjelenítéséhez.
- Válassza ki, hogy an szeretné a második képernyőn megjeleníteni a képet: Csak a számítógép képernyőjére, Megkettőzés, Kiterjesztés, Csak a második képernyőre.

Műszaki adatok

Az itt közzétett információk csak tájékoztató jellegűek, azok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Látogasson el az MSI hivatalos weboldalára (www.msi.com), vagy kérje a helyi viszonteladó tájékoztatását a megvásárolt termék pontos műszaki adatairól.

Mindig ajánlott egy engedélyezett Energiafelvétel hálózati csatlakozó és tápkábel használata a noteszgép áramellátásához a „maximális teljesítmény elérése érdekében”, miközben több feladatot is végez nagy terheléssel.

Fizikai jellemzők	
Méretek	359,36 (széles) x 250,34 (mély) x 21,95~22,9 (magas) mm
Tömeg	2,0 kg
CPU	
Tokozás	BGA
Mobil processzor	A legújabb Intel® Core™ processzorcsalád
Memória	
Technológia	DDR5
Memória	2 x SO-DIMM foglalat
Maximum	Legfeljebb 64 GB
Energiafelvétel	
AC/DC hálózati adapter	1 x 120 W, 20 V Bemenet: 100~240 V~, 50/60 Hz Kimenet: 20 V $\overline{=}$, 6 A
Akkumulátor	3-cellás
RTC akkumulátor	Igen
Háttértár	
SSD	1 x M.2 2280 NVMe PCIe SSD foglalat
SSD (opcionális)	1 x M.2 2280 NVMe PCIe SSD foglalat

Bevezetés

I/O csatlakozó	
USB	2 x 1. gen. USB 3.2 A Power Share funkció opcionálisan támogatott
USB	1 x 1. gen. USB 3.2, C típus (DisplayPort funkcióval) Maximum 5 V/3 A vagy 5 V/1,5 A töltési kimeneti teljesítmény hordozható eszközöknek, ha az AC vagy DC hálózati adapter csatlakoztatva van.
Hang	1 x mikrofonbemenet/fejhallgató-kimenet kombináció
Videó	1 x HDMI™
LAN	1 x RJ-45
Kommunikációs port	
LAN	Támogatott
Vezeték nélküli LAN	Támogatott
Bluetooth	Támogatott
Megjelenítő	
Az LCD típusa (opcionális)	15,6" FHD/ QHD/ UHD LED panel
Videó	
Grafika	- NVIDIA® GeForce® dedikált grafikus vezérlő NVIDIA® Optimus™ támogatással - A legújabb integrált Intel® grafikus vezérlő
VRAM	GDDR6, a GPU-struktúra alapján
Webkamera	
Típus	Digitális kamera
Felbontás	HD
Hang	
Belső hangszórók	2 x sztereó hangszóró

Biztonság




	A TPM 2.0 egy hardveralapú titkosító eszköz, amely szoftveres megoldásokkal együttműködve fejlettebb és biztonságos adatvédelmet nyújt.
Platformmegbízhatósági modul (opcionális)	A TPM funkciók szükség szerint be-/kikapcsolhatóak a BIOS beállításaiban. A Windows professzionális verzióival a BitLocker az alapértelmezett TPM kommunikációra alkalmas konzol adattitkosítási célokra.

Bevezetés

Első lépések

A noteszgép használatba vétele


Ha új felhasználója a noteszgépnek, javasoljuk, hogy a használatba vételhez kövesse az alábbi illusztrációkat.



A noteszgép kényelmes használata

Amennyiben még nem használt noteszgépet, kérjük olvassa el a következő tanácsokat, amelyek követésével biztonságban és kényelemben érezheti magát a számítógép kezelése közben.

- ▶ A munkahely jó megvilágítása rendkívül fontos.
 - ▶ Kényelmes székot és asztalt válasszon, és testtartásának megfelelően állítsa be azok magasságát.
 - ▶ Állítsa be a háttámlát, hogy egyenesen ülve kényelmesen megtámassza a hátát.
 - ▶ Tegye lábait a talajra térdeit 90 fokban behajlítva.
 - ▶ Állítsa be az LCD panel szögét/helyzetét az optimális betekintési szög érdekében.
 - ▶ Rendszeresen nyújtózkodjon és pihentesse testét. Mindig tartson szünetet hosszabb munkák után.
-



A tápforrás kezelése

Ez a fejezet a hálózati tápegység és az akkumulátor helyes használatára vonatkozó alapvető biztonsági óvintézkedéseket összegzi.

Hálózati tápegység

Mielőtt noteszgépét először bekapcsolná, a hálózati tápegység segítségével csatlakoztassa váltóáramú elektromos hálózathoz. Ha a noteszgép az akkumulátor lemerülése miatt automatikusan leáll, az valószínűleg rendszerhibát fog okozni. Alább találja a hálózati tápegységgel kapcsolatban megengedett és tiltott tevékenységek listáját.

- ▶ **Megengedett tevékenységek**
 - Csak a noteszgéphez mellékelt tápegységet használja.
 - Mindig ügyeljen a hálózati tápegység használata során keletkező hőre.
 - A noteszgép szétszerelése előtt mindig húzza ki a tápkábelt.
- ▶ **Tiltott tevékenységek**
 - Ne fedje le használat közben a tápegységet, mivel az túlmelegedhet.
 - Ha a noteszgépet hosszabb ideig nem használja, a rendszer kikapcsolása után csatlakoztassa a hálózati tápegységet.

Akkumulátor

Új noteszgép vagy új noteszgép akkumulátor vásárlásakor fontos, hogy tudja, hogyan töltsen és gondozza akkumulátorát, hogy az a lehető legtovább a lehető legnagyobb teljesítményt nyújtsa.

Ne feledje, hogy az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető.

- ▶ **Biztonsági előírások**
 - A noteszgép akkumulátora nem eltávolítható, a noteszgép ártalmatlanításakor kövesse a helyi előírásokat.
 - A noteszgépet és annak akkumulátorát mindig óvja a túl magas páratartalomtól és a szélsőséges hőmérsékletektől.
 - Egy bővítőmodul beszerelése előtt mindig húzza ki a hálózati tápkábelt.

► **Akkumulátor típusa**

- A noteszgépben a modelltől függően nagy kapacitású Li-ion vagy Li-polimer akkumulátor lehet.
- Az újratölthető akkumulátor a noteszgép belső áramforrása.

► **Akkumulátor töltése**

Kövesse az alábbi tanácsokat az akkumulátor élettartamának optimális kihasználása és a hirtelen áramkimaradás elkerülése érdekében:

- Függessze fel a rendszer működését, ha egy ideig üresjáratban fog működni, vagy rövidítse le a felfüggesztés időzítőjének beállítását.
- Kapcsolja ki a rendszert, ha meghatározott ideig nem tervezi használni.
- Tiltsa le a szükségtelen beállításokat, vagy távolítsa el a tétlen perifériákat.
- Amikor csak lehet, csatlakoztassa az AC/DC hálózati adaptert a rendszerhez.

► **Az akkumulátor megfelelő töltése**

Az akkumulátor feltöltése előtt vegye figyelembe a következőket:

- Ha nincs kéznél feltöltött akkumulátor egység, mentse el a munkáját, zárja be az összes futó programot, majd kapcsolja ki a rendszert.
- Csatlakoztasson egy AC/DC adaptert.
- A töltési folyamat megszakítása nélkül használhatja, függesztheti fel a működését, illetve kapcsolhatja ki a rendszert.
- A Li-ion vagy Li-polimer akkumulátornak nincs memóriaeffektusa. Nem szükséges újratöltés előtt kisütni az akkumulátort. Azonban az akkumulátor élettartamának optimalizálása érdekében javasoljuk, hogy havonta mindenféleképpen merítse le teljesen az akkumulátort.
- A tényleges töltésidő a használatban lévő alkalmazásoktól függ.

Energiagazdálkodás ENERGY STAR® minősítésű monitorokon keresztül

Az energiagazdálkodási szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a noteszgép alacsony energiafelhasználású „alvó” állapotba kapcsoljon egy bizonyos idejű inaktivitást követően. Hogy kihasználhassa ezeket az energiatakarékossági lehetőségeket, az energiagazdálkodási szolgáltatást előre beállítottuk, hogy a következő módon viselkedjen, ha tápról üzemel:

- ▶ Képernyő kikapcsolása 5 perc után
- ▶ Alvó állapotba kapcsolás 10 perc után

A noteszgép kilép alvó üzemmódból, ha a főkapcsoló/elavás gombot megnyomják. Ha a Wake On Lan (Ébresztés LAN-on keresztül, WOL) funkció be van kapcsolva, a noteszgép egy hálózati jelre reagálva is kiléphet alvó üzemmódból.

Energiatakarékossági tippek

Új noteszgép vagy új noteszgép akkumulátor vásárlásakor fontos, hogy tudja, hogyan töltsen és gondozza akkumulátorát, hogy az a lehető legtovább a lehető legnagyobb teljesítményt nyújtsa.

Ne feledje, hogy az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető.

- ▶ A számítógép energiafogyasztásának kezeléséhez aktiválja az ECO energiatakarékossági funkciót.
- ▶ Kapcsolja ki a monitort, ha hosszabb ideig nem tervezi használni.
- ▶ Menjen a Windows ikonra, és válassza az Alvás lehetőséget az energiatakarékos módba való lépéshez.
- ▶ Windows operációs rendszerben adja meg a megfelelő beállításokat az Energiafelhasználási lehetőségek résznél a számítógép energiafogyasztásának optimalizálásához.
- ▶ Amennyiben a noteszgépet hosszabb ideig nem használja, mindig húzza ki az AC hálózati tápkábelt a fali aljzatból, vegye ki az akkumulátor egységet, vagy kapcsolja ki a konnektort, hogy ne fogyasszon áramot.

Az Energiagazdálkodási séma beállítása Windows OS operációs rendszerben


* Kiválasztott modelleknél telepített Windows 11 operációs rendszerrel.


Az energiagazdálkodási séma hardveres és szoftveres rendszerbeállítások együttese, melyekkel szabályozható, hogy számítógépe hogyan gazdálkodik vagy takarékoskodik az energiával. Az energiagazdálkodási séma energiát takaríthat meg, maximalizálhatja a rendszer teljesítményét, vagy egyensúlyt teremt az energiafelhasználás és a teljesítmény közt. Az alapértelmezett energiagazdálkodási sémák – Kiegyensúlyozott és Energiatakarékos – megfelelnek a legtöbb ember igényeinek. A létező sémák módosíthatóak, vagy létrehozhatja saját sémáját is.

Az itt szereplő adatok csak referenciaként szolgálnak, a telepített Windows operációs rendszer verziójától függően eltérhetnek.


Energiagazdálkodási séma kiválasztása vagy módosítása

1. Menjen a [Start]-ra, majd vigye az egér kurzorát a [Type here to search] (Kezdjen el írni a kereséshez) mezőre.
2. Írja be, hogy [control panel] (vezérlőpult), majd válassza a [Control Panel] (Vezérlőpult)opciót a folytatáshoz.






3. Nyissa meg az [All Control Panel Items] (Minden vezérlőpult elem) ablakot. Válassza a [Large icons] (Nagy ikon) lehetőséget a [View by] (Megtekintés szerint) legördülő menüben.
4. Válassza a [Power Options] (Tápellátási opció)-t a folytatáshoz.
5. A [Power Options] (Tápellátási opció) ablakon belül itt például a [Balanced] (Kiegyensúlyozott) sémát választottuk ki. Kattintson a [Change plan settings] (Sémabeállítások módosítása) lehetőségre a [Edit Plan Settings] (Sémabeállítások szerkesztése) ablak megnyitásához és a séma személyre szabásához.
6. Az [Edit Plan Settings] (Sémabeállítások szerkesztése) ablakban adja meg a sémabeállításokat.
7. Kattintson a [Change advanced power settings] (Speciális tápellátási beállítások módosítása) lehetőségre a [Power Options] (Tápellátási opció) megnyitásához. Végezze el a speciális beállításokat a kiválasztott sémán, hogy megfeleljen az Ön igényeinek.
8. A kiválasztott energiagazdálkodási séma alapbeállításainak visszaállításához kattintson a [Restore plan defaults] (Séma visszaállítása alapértelmezettre) lehetőségre.
9. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások elvégzéséhez.



Saját energiagazdálkodási séma létrehozása


Létrehozhatja saját Energiagazdálkodási sémáját, és személyre szabhatja azt, hogy megfeleljen egyéni igényeinek.

1. Kattintson az [Create a power plan] (energiagazdálkodási séma létrehozása) lehetőségre a [Power Options] (Tápellátási opció) lehetőségek közt.
2. Kezdje egy meglévő energiagazdálkodási sémával, és adjon nevet az új sémának. Kattintson a [Next] (Tovább) gombra a folytatáshoz.
3. Állítsa be energiagazdálkodási sémát. Kattintson a [Create] (Létrehozás) gombra az egyedi energiaséma beállításához.
4. Elkészítette az új energiagazdálkodási sémát, mely automatikusan aktíválva is lesz.



A touchpad használata

A noteszgépbe épített érintőpad egy szabványos egérrel kompatibilis mutatóeszköz, ami lehetővé teszi a noteszgép vezérlését a kurzor helyzetének beállításával a képernyőn.



► Az érintőpad konfigurálása

A mutatóeszközt egyedi igényeinek megfelelően állíthatja be. Például, ha balkezes, elképzelhető, hogy fel kívánja cserélni a két gomb funkcióit. Ezen kívül módosíthatja a képernyőn lévő kurzor méretét, alakját, mozgási sebességét és egyéb speciális jellemzőit.

Az érintőpad konfigurálásához használhatja a szabvány Microsoft vagy IBM PS/2 illesztőprogramot a Windows operációs rendszer alatt. A Control Panel (Vezérlőpult) Mouse Properties (Egértulajdonságok) eleme lehetővé teszi a konfiguráció módosítását.

► Elhelyezés és mozgatás

Helyezze az ujját az érintőpadra (általában a mutatóujját) és a négyszögletű pad a képernyő miniatűr megfelelőjeként fog viselkedni. Amikor végighúzza az ujját az érintőpadon, a képernyőn lévő kurzor ugyanabba az irányba fog mozogni. Amikor az ujj eléri az érintőpad szélét, emelje fel és helyezze a megfelelő területre az érintőpadon a mozgás folytatásához.

- ▶ **Mutatás és kattintás**

Amikor elhelyezte a kurzort egy ikon, menüelem vagy végrehajtandó parancs fölött, egyszerűen koppintson gyengén az érintőpadra, vagy az elem kijelöléséhez nyomja meg a bal gombot. Ez a mutató és kattintásnak nevezett eljárás a noteszgép alapvető kezelési művelete. A hagyományos mutatóeszközökkel, például az egérrel ellentétben az egész érintőpad működhet bal gombként, így minden egyes koppintás az érintőpadon egyenértékű a bal gomb megnyomásával. Az érintőpadra történő gyors dupla koppintás, ugyanolyan mintha az egér gombjával duplán kattintana.

- ▶ **Húzás és ejtés**

A noteszgépen fájlokat és objektumokat tud áthelyezni a fogd és vidd technikával. Ehhez helyezze a kurzort a kívánt elemre és könnyedén koppintson duplán az érintőpadra, majd tartsa ott az ujját a második koppintásra. Így már elhúzhatja a kijelölt elemet a kívánt helyre ujjá mozgatásával az érintőpadon, majd emelje fel az ujját, hogy letegye az elemet a helyén. Vagy nyomja hosszan a bal gombot, amikor kiválaszt egy tételt, majd húzza ujját a kívánt helyre; végül engedje fel a bal gombot, hogy befejezze az áthúzást.

Tudnivalók a HDD és SSD meghajtókról

Ezt a noteszgép a megvásárolt modellről függően merevlemezrel (Hard Disk Drive, HDD), vagy ún. szilárdtest-meghajtóval (Solid State Drive, SSD) van felszerelve.

A HDD és az SSD adattároló eszközök, melyek digitális információ tárolására és visszakeresésére szolgálnak. A legtöbb SSD NAND-alapú flash technológiát használ, ami nagyobb adatátviteli sebességet, alacsonyabb energiafelhasználást és gyorsabb írási/olvasási sebességet biztosít, mint a HDD-k.

Ne távolítson el, vagy szereljen be HDD vagy SSD-meghajtót, ha a noteszgép be van kapcsolva. HDD-k és SSD-k cseréjéhez kérje a hivatalos viszonteladó vagy szervizközpont segítségét.

Tudnivalók az M.2 SSD foglalatról

A megvásárolt modellről függően a noteszgép M.2 SSD foglalattal lehet felszerelve M.2 SSD kártyákhoz, melyek a SATA vagy PCIe csatlókkal kompatibilisek, és számos funkciót vagy alkalmazási lehetőséget biztosítanak a felhasználók részére. A pontos műszaki adatokkal és a telepítéssel kapcsolatban kérje a hivatalos viszonteladó vagy szervizközpont segítségét.

Csatlakozás az Internethez Windows OS-ben



* Kiválasztott modelleknél telepített Windows 11 operációs rendszerrel.



Az itt szereplő adatok csak referenciaként szolgálnak, a telepített Windows operációs rendszer verziójától függően eltérhetnek.

Vezeték nélküli LAN

A vezeték nélküli LAN egy olyan vezeték nélküli szélessávú kapcsolat, mellyel kábelek használata nélkül csatlakozhat az Internetre. A vezeték nélküli LAN kapcsolat beállításához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Nyissa meg a [Settings] (Beállítások) menüt, majd kattintson a [Network & internet] (Hálózat és internet) lehetőségre.
2. A [Airplane mode] (Repülőgép mód) legyen kikapcsolva.
3. Kapcsolja [ON] (BE) a Wi-Fi kapcsolatot, ha [Off] (KI) van kapcsolva.
4. A [Network & internet] (Hálózat és internet) menüben válassza a [Wi-Fi] lehetőséget.
5. A hálózati lista megnyitásához válassza a [Show available networks] (Elérhető hálózatok megjelenítése) lehetőséget. (Az itt látható elérhető hálózatok csak referenciának szolgálnak, a tényleges hálózatok helyzettől függően eltérők lehetnek.)
6. Válasszon egy vezeték LAN hálózatot a hálózatok listájából, hogy csatlakozzon az internetre. Kattintson a [Connect] (Csatlakozás) gombra a folytatáshoz.
7. Előfordulhat, hogy a kiválasztott hálózathoz való csatlakozáshoz biztonsági kódot kell megadni. Ezt követően kattintson a [Next] (Tovább) gombra.








Vezetékes LAN

Használjon kábeleket az internetre való csatlakozáshoz. Dinamikus IP/PPPoE vagy Szélessávú (PPPoE) vagy Statikus IP kapcsolat beállítása előtt kérje internetszolgáltatója vagy hálózati rendszergazdája segítségét az internetkapcsolat beállításához.


- ▶ Dinamikus IP/PPPoE kapcsolat
 1. Nyissa meg a [Settings] (Beállítások) menüt, majd kattintson a [Network & internet] (Hálózat és internet) lehetőségre.
 2. A [Network & internet] (Hálózat és internet) menüben válassza az [Ethernet] lehetőséget.
 3. Az [IP assignment] (IP hozzárendelése) és [DNS server assignment] (DNS-kiszolgáló hozzárendelése) beállítása automatikusan [Automatic (DHCP)] (Automatikus (DHCP)).
- ▶ Kapcsolódás statikus IP-címmel
 4. Kövesse a fenti 1-2. lépést a folytatáshoz.
 5. Kattintson az [Edit] (Szerkesztés)-re az [IP assignment] (IP hozzárendelése)-nél.
 6. Válassza a [Manual] (Kézi) lehetőséget.
 7. Kapcsolja be az [IPv4]-et vagy [IPv6]-ot. (A konfigurációkkal való segítségért lépjen kapcsolatba Internet szolgáltatójával vagy rendszergazdjával.)
 8. Adja meg az IP-címet, az alhálózati maszkot, az átjárót, az előnyben részesített DNS-kiszolgálót és az alternatív DNS-kiszolgálót. Ezt követően kattintson a [Save] (Mentés)-re.






► Szélessávú (PPPoE) kapcsolat

1. Nyissa meg a [Settings] (Beállítások) menüt, majd kattintson a [Network & internet] (Hálózat és internet) lehetőségre.
2. A [Network & internet] (Hálózat és internet) menüben válassza a [Dial-up] (Tárcsázás) lehetőséget.
3. Válassza a [Set up a new connection] (Új kapcsolat beállítása) opciót.



Első lépések

4. Válassza a [Connect to the Internet] (Csatlakozás az internethez) lehetőséget a [Choose a connection option] (Válasszon egy csatlakozási opciót) alatt, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra.
5. Válassza a [Set up a new connection anyway] (Mindenképp ül kapcsolat beállítása) opciót.
6. Kattintson a [Broadband (PPPoE)] (Szélessáv (PPPoE)) elemre.
7. Töltse ki a felhasználónév, jelszó és kapcsolat neve mezőket. Ezt követően kattintson a [Connect] (Csatlakozás) elemre.



Bluetooth-kapcsolat létesítése Windows OS-ben


* Kiválasztott modelleknél telepített Windows 11 operációs rendszerrel.


A Bluetooth párosítás az a folyamat, melynek során két Bluetooth-képes eszköz a létrehozott kapcsolaton keresztül kommunikál egymással.

Az itt szereplő adatok csak referenciaként szolgálnak, a telepített Windows operációs rendszer verziójától függően eltérhetnek.

A Bluetooth-kapcsolat aktiválása

- ▶ A Bluetooth állapotának ellenőrzése
Bluetooth-kapcsolat beállításakor mindig kapcsolja ki a Repülési üzemmódot.
 1. Nyissa meg a [Settings] (Beállítások) lehetőséget, keresse meg a [Bluetooth & devices] (Bluetooth és eszközök) lehetőséget és kattintson rá.
 2. Kapcsolja [ON] (BE) a Bluetooth kapcsolatot, ha [Off] (Ki) van kapcsolva.
- ▶ Bluetooth eszközök párosítása
 3. Kattintson az [Add device] (Eszköz hozzáadása)-ra.
 4. Válassza a [Bluetooth] lehetőséget.
 5. Válasszon ki egy eszközt a párosítás megkezdéséhez.
 6. Adja meg a kódot a csatlakoztatni kívánt eszköz útmutatásai alapján, majd a folytatáshoz és befejezéshez kattintson a [Connect] (Csatlakozás) gombra.






Külső eszközök csatlakoztatása

A noteszgép számos bemeneti/kimeneti csatlakozóval, például USB, HDMI™, DisplayPort és mini DisplayPort csatlakozással rendelkezik. A felhasználók különféle perifériás eszközöket csatlakoztathatnak a noteszgéphez.

Ilyen eszközök csatlakoztatásához tekintse meg az adott eszközök használati útmutatóját, és csak azt követően csatlakoztassa azokat a noteszgéphez. A noteszgép automatikusan érzékeli a csatlakoztatott eszközöket. Ha egy csatlakoztatott eszköz nem észlelhető, engedélyezze manuálisan a [Start Menu/ Windows System/ Control Panel/ Hardware and Sound/ Add a device] menüpontban.




Az USB Power Share funkció használata (opcionális)

Ez a noteszgép opcionálisan támogatható az USB Power Share funkcióval az A típusú USB-portokon keresztül, így hordozható töltési teljesítményt biztosít különböző USB-eszközökhöz, például mobiltelefonokhoz és tápegységekhez, miközben a noteszgép hibernált és leállított állapotban van.

Ennek a funkciónak a végrehajtásához mindig javasolt a hivatalosan engedélyezett kábel használata.

1. Az USB Power Share funkció csak AC módban lesz elérhető az alapértelmezett beállításoknál; ezért e funkció használata előtt elengedhetetlen a hálózati tápellátás csatlakoztatása a noteszgéphez.
2. A felhasználók engedélyezhetik ennek a funkciónak a használatát AC vagy DC módban is a BIOS beállításaiiban; azonban, mivel az AC/DC mód engedélyezve van, az többé-kevésbé befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát.
3. Az USB Power Share funkció csak a kiválasztott modelleket támogatja, és az itt látható ábrák csak tájékoztató jellegűek.




Videó: A RAID funkció használata (opcionális)

* Kiválasztott modelleknél telepített Windows 11 operációs rendszerrel.

A noteszgép különböző szintű RAID technológiákat támogathat. A RAID lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több merevlemez-meghajtón vagy SSD-n tárolják adataikat. További és pontos információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval, és vegye figyelembe, hogy a támogatott RAID funkciók a megvásárolt modell függvényében eltérőek lehetnek.

Tekintse meg az oktatóvideót: <https://www.youtube.com/watch?v=TWqfSUYC-8>




Videó: Az F3 helyreállítás használata MSI noteszgép előre telepített rendszeren (opcionális)

* Kiválasztott modelleknél telepített Windows 11 operációs rendszerrel.

Tekintse meg az oktatóvideót: <https://www.youtube.com/watch?v=caSZR08b2fc>, hogy visszaállítsa az operációs rendszert, ha szükséges.

YouTube



Videó: Az MSI "One Touch Install" egyérintéses telepítés használata

* Kiválasztott modelleknél telepített Windows 11 operációs rendszerrel.

Az MSI "One Touch Install", egy kattintással történő telepítő alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen kattintással hatékonyan telepítsék az összes szükséges illesztőprogramot az MSI noteszgépekre.

Tekintse meg az oktatóvideót: <https://www.youtube.com/watch?v=37NWEaA9H5E&t=4s>





MSI.COM



SUPPORT



SOCIAL MEDIA