

Sicherheitshinweise

Weitere Informationen zu den Anweisungen für Produkte der Xiaomi Electric Scooter-Serie finden Sie unter www.mi.com/global/support/user-guide.

- Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden bei der Verwendung des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Fahrzeug ist ein persönlicher Elektroroller mit reinem Elektroantrieb. Der Roller ist für Fahrer über 16 Jahren bestimmt. Fahren Sie nicht mit dem Roller, wenn Sie unter eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten leiden. Fahrer mit mangelnder Erfahrung oder mangelnden Kenntnissen sollten vorsichtig fahren. Kinder sollten nicht mit dem Roller oder seinen Ersatzteilen spielen, und die Reinigung oder Wartung sollte nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Fahren Sie nicht auf Verkehrsspuren oder in Wohngebieten, in denen sowohl Fahrzeuge als auch Fußgänger zugelassen sind.
- Dieser Elektroroller ist ein Freizeitgerät. Wenn Sie jedoch einen öffentlichen Bereich betreten, gilt er als Fahrzeug, das möglichen Risiken ausgesetzt ist.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit befolgen Sie bitte die Anweisungen im Handbuch sowie die örtlichen Verkehrsgesetze und -vorschriften.

- Gleichzeitig sollten Sie sich bewusst sein, dass Risiken nicht vollständig vermieden werden können, da andere Verkehrsteilnehmer möglicherweise gegen die Verkehrsregeln verstoßen und unvorsichtig fahren und Sie ebenso wie beim Gehen oder Radfahren Verkehrsunfällen ausgesetzt sind. Je höher die Geschwindigkeit, desto länger der Bremsweg. Auf glatten Oberflächen kann der Roller rutschen, das Gleichgewicht verlieren und sogar zu einem Sturz führen. Seien Sie vorsichtig beim Fahren. Fahren Sie nicht zu schnell und halten Sie einen sicheren Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmern, insbesondere wenn Sie in unbekannten Gegenden unterwegs sind.
- Respektieren Sie die Vorfahrt von Fußgängern. Versuchen Sie, sie beim Fahren nicht zu erschrecken, insbesondere Kinder. Wenn Sie hinter Fußgängern fahren, läuten Sie Ihre Klingel, um sie zu warnen, und verlangsamen Sie Ihr Fahrzeug, um an ihnen vorbeizufahren. Halten Sie sich rechts und fahren Sie mit niedriger Geschwindigkeit an ihnen vorbei (gilt für Länder, in denen Rechtsverkehr herrscht). Wenn Sie an Fußgängern vorbeifahren, fahren Sie mit der niedrigsten Geschwindigkeit oder steigen Sie vom Fahrzeug ab.
- Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Handbuch genau, insbesondere in China und Ländern, in denen es keine einschlägigen Gesetze und Vorschriften für Elektroroller gibt. Xiaomi Communications Co., Ltd. haftet nicht für finanzielle Verluste, Körperverletzungen, Unfälle, Rechtsstreitigkeiten und andere Interessenkonflikte, die sich aus Handlungen ergeben, die gegen die Gebrauchsanweisung verstoßen.
- Das Fahren mit hoher Geschwindigkeit oder einer Geschwindigkeit, die für die Situation (schlechte Wetterbedingungen, schlechte Straßenverhältnisse oder Ähnliches) nicht angemessen oder ausreichend ist, kann zu einem möglichen Verlust der Stabilität oder der Kontrolle führen. Um Risiken zu minimieren, müssen Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgen. Seien Sie vorsichtig beim Zusammenbau oder Zerlegen des Rollers, da er umfallen und Verletzungen verursachen kann.

- Leihen Sie Ihren Roller nicht an Personen aus, die mit der Bedienung nicht vertraut sind. Wenn Sie ihn dennoch an Freunde ausleihen, stellen Sie bitte sicher, dass diese mit der Bedienung vertraut sind und die Sicherheitsausrüstung tragen.
- Überprüfen Sie den Roller vor jedem Gebrauch. Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Schrauben, insbesondere der Radachsen, des Klappsystems, des Lenksystems und der Bremshebel. Wenn Sie lose Teile, niedrige Batteriewarnungen, platte Reifen, übermäßigen Verschleiß, seltsame Geräusche, Fehlfunktionen und andere ungewöhnliche Zustände feststellen, beenden Sie sofort die Fahrt und rufen Sie professionelle Hilfe.
- Stellen Sie den Roller immer mit dem Ständer auf einer ebenen und stabilen Fläche ab. Der Roller muss mit dem Ständer gegen die Steigung gestellt werden, damit er nicht umkippt. Stellen Sie den Roller niemals mit der Vorderseite zur Steigung hin ab, da sich der Ständer sonst schließen und das Gerät umkippen könnte. Sobald der Roller auf seinem Ständer steht, überprüfen Sie seine Stabilität, um jegliches Risiko eines Umkippens (durch Rutschen, Wind oder leichte Erschütterungen) zu vermeiden. Parken Sie den Roller nicht in einem belebten Bereich, sondern entlang einer Wand. Wählen Sie nach Möglichkeit immer einen ebenen Untergrund zum Abstellen Ihres Rollers.
- Tragen Sie einen Helm, Ellbogenschützer und Knieschützer, um Verletzungen bei einem Sturz zu vermeiden. Unsachgemäßes Fahren kann zu Stürzen oder schweren Unfällen führen. Bewahren Sie den Elektroroller bei Nichtgebrauch in einem geschlossenen Raum auf. Lesen Sie die Bedienungsanleitung und fahren Sie den Elektroroller vorsichtig. Sie sollten den Elektroroller nur bedienen, nachdem Sie alle Sicherheitsvorschriften verstanden und angewendet haben. Der Fahrer des Rollers ist für alle Schäden oder Verletzungen verantwortlich, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung verursacht werden. Für ein besseres Fahrerlebnis wird empfohlen, das Produkt regelmäßig zu warten. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie den Akku aufladen. Fahren Sie NICHT bei Regen oder in Pfützen. Erforderliches Alter des Fahrers: 16 bis 50 Jahre. Nicht für Kinder geeignet.
- Berühren Sie nicht das Bremssystem, da es aufgrund scharfer Kanten zu Verletzungen kommen kann. Die Bremse kann während des Gebrauchs heiß werden. Berühren Sie sie nicht nach dem Gebrauch.
- Der A-bewertete Emissionsschalldruckpegel liegt unter 70 dB(A).
- Wenn der Roller ins Rollen kommt, stellen Sie beide Füße auf das Deck und drücken Sie leicht auf den Gashebel. Der Gashebel kann verwendet werden, sobald der Roller schneller als 3 km/h fährt.
- Um eine unsachgemäße Verwendung zu vermeiden, muss der Motor und der Gashebel durch Ausrollen des Rollers aktiviert werden. Wenn der Roller zum Stillstand gekommen ist, funktioniert der Gashebel nicht.
- Zubehör und zusätzliche Teile, die nicht vom Hersteller zugelassen sind, dürfen nicht verwendet werden.
- Um sicher zu fahren, müssen Sie klarsehen können, was sich vor Ihnen befindet, und Sie müssen für andere gut sichtbar sein.
- Halten Sie die Kunststoffabdeckung von Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Um eine unsachgemäße Nutzung des Rollers zu verhindern, muss das Hinterrad des Rollers beim Abstellen mit einem Vorhängeschloss gesichert werden.
- Der Verkehr in der Stadt weist viele Hindernisse wie Bordsteinkanten oder Stufen auf. Es wird empfohlen, Sprünge über Hindernisse zu vermeiden. Es ist wichtig, die Fahrbahn und Geschwindigkeit vor dem Überqueren dieser Hindernisse an die von Fußgängern anzupassen. Es wird ebenfalls empfohlen, vom Fahrzeug abzusteigen, wenn diese Hindernisse aufgrund ihrer Form, Höhe oder Rutschgefahr gefährlich werden.

- Nehmen Sie keine Änderungen oder Umbauten am Fahrzeug vor, einschließlich des Lenkrohrs und der Hülse, des Vorbaus, des Klappmechanismus und der Hinterradbremse.
- Entfernen Sie alle durch den Gebrauch entstandenen scharfen Kanten.
- Achten Sie in jedem Fall auf Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer.
- Schalten Sie bei Nachtfahrten das Scheinwerferlicht ein und verringern Sie die Geschwindigkeit.
- Vergewissern Sie sich vor der Fahrt, dass der Klappmechanismus Ihres Rollers ordnungsgemäß funktioniert.
- Vergewissern Sie sich vor der Fahrt, dass die Batterie ausreichend geladen ist. Ist dies nicht der Fall, laden Sie sie bitte auf.
- Wenn Sie einen Ort passieren, der für Fußgänger mit Vorrang gemäß den Vorfahrtsregeln vorgesehen ist, wie z. B. einen Fußgängerüberweg, steigen Sie bitte ab und schieben Sie den Roller.
- Stellen Sie Ihre Füße nicht auf den hinteren Kotflügel.
- Verwenden Sie während der Fahrt kein Mobiltelefon und tragen Sie keine Kopfhörer.
- Beschleunigen Sie nicht bei Bergabfahrten und bremsen Sie rechtzeitig, um die Geschwindigkeit zu verringern. Bei steilen Gefällen müssen Sie vom Roller absteigen und ihn schieben.
- ist für den Gehmodus vorgesehen und hat eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 6 km/h; das Rücklicht schaltet sich ein, wenn dieser Modus aktiviert ist. D ist für den Standardmodus vorgesehen und hat eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 15 km/h. S ist für den Sportmodus vorgesehen und hat eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 20 km/h; es wird empfohlen, diesen Modus erst zu verwenden, wenn Sie die Fahrtechnik beherrschen.

WARNUNG! Verwenden Sie das Produkt niemals in der Nähe einer Wasserquelle.

WARNUNG! Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es beschädigt ist.